

INSIGNIA™ • Roku TV

Televisor LED de 43 / 50 / 55 pulg. 4K / 2160p 60 Hz de Insignia con Roku

Versión 7.0

Español

NS-43DR710NA17/NS-50DR710NA17/NS-55DR710NA17

Las ilustraciones en esta guía se proveen únicamente como referencia y pueden ser diferentes del producto actual. El diseño del producto y la especificación están sujetas a cambio sin aviso previo.

Contenido

SEGURIDAD INFANTIL	1
Instrucciones importantes de seguridad	2
ADVERTENCIA	2
CUIDADO	3
Bienvenido	5
El nuevo estándar en televisores inteligentes	5
Obtenga el máximo provecho de su televisor nuevo	5
Instalación de la base o soporte para montaje en pared	7
Instalación de la base	7
Instalación de un soporte para montaje en pared	9
Componentes del televisor	11
Contenido del paquete	11
Vista frontal	11
Botones	11
Tomas laterales	12
Tomas posteriores	13
Control remoto	14
¿Qué conexión se debe usar?	16
Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite	17
HDMI (óptima)	17
AV (buena)	18
Conexión coaxial (buena calidad)	19
Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador)	20
Conexión de un reproductor de DVD o Blu-ray	21
HDMI (óptima)	21
AV (buena)	22
Conexión de una consola de videojuegos	23
HDMI (óptima)	23
AV (buena)	24
Conexión de un enrutador de red	25
Conexión a una computadora	26
Conexión de una unidad flash USB	27
Conexión de auriculares	28
Conexión de altavoces externos o barra de sonido	29
Audio digital usando la toma de SALIDA DIGITAL (Óptica)	29
Audio digital usando la toma HDMI4/ARC	30
Audio analógico	31

Conexión de un sistema de cine en casa con múltiples dispositivos	32
Conexión de la alimentación	33
Instalación de las pilas del control remoto	34
Orientación del control remoto	34
Configuración guiada	35
Preparación para la conectividad al Internet.....	35
Inicio de la configuración guiada.....	35
Preparación de su televisor	36
Otras opciones:.....	38
Pantalla principal del televisor conectado	42
Personalice su pantalla principal	42
Pantalla principal del televisor no conectado	43
Personalice su pantalla principal	43
Beneficios de la conexión	44
¡LA CONEXIÓN EXPONE TODO EL POTENCIAL DE SU TELEVISOR!	44
¿Qué se transmite en continuo?.....	44
¿Pero y si no conecté mi televisor?	45
Configuración de la televisión con antena	45
¿Por qué tengo que configurar el sintonizador de TV?.....	45
¿Cómo puedo configurar el sintonizador de TV?	46
Uso de su televisor	49
Indicador de estado	49
Modo de suspensión ahorro de energía	49
Visualización de canales de la televisión transmitida	49
Cambio de canales	49
Visualización de la información del programa	50
Ajustes de la configuración	50
Cambio de entradas de TV	51
Detección automática de dispositivos	51
Ajuste de la configuración de audio/video.....	51
Reproducción de contenido desde dispositivos de almacenamiento USB.....	51
Reproducción de contenido desde los servidores de multimedia de la red local.....	51
Utilización de su televisor en un hotel o dormitorio	52
Ajuste de la configuración del televisor	54
Menú de configuración	54
Menú de opciones.....	55
Configuración del menú de opciones	55
Configuración avanzada de audio.....	56
Opciones del menú de configuración avanzada de audio	56
Configuración avanzada de imagen	57
Opciones del menú de configuración avanzada de imagen	57

Cambio de la configuración de privacidad	58
Restablecimiento del identificador de publicidad.....	58
Limitación del seguimiento de anuncios	58
Mi fuente	59
Películas que se estrenan pronto.....	59
Películas, programas de televisión y personas	59
Buscando algo que ver	60
¿Cómo hacer la búsqueda?	60
¿Encontré un programa y ahora qué?	61
Seguimiento en Roku.....	61
Búsquedas resientes.....	61
Utilización de la tienda de canales de Roku	61
Personalización de su televisor	62
Reorganice los mosaicos.....	62
Edición de la lista de canales de televisión transmitida	63
Renombre las entradas	63
Retire los mosaicos no deseados	64
Cambio de temas.....	64
Cambie el protector de pantalla.....	64
Cambie el volumen de los efectos de sonido	64
Configure los ajustes de encendido	65
Ajustes de encendido.....	65
Configuración del apagado automático	65
Configuración de los controles de los padres	65
Creación de un PIN para los controles de los padres.....	66
Bloqueo de la tienda de películas, tienda de televisión y noticias (Solamente en los modelos de televisores de EE.UU.).....	66
Bloqueo de la transmisión en continuo de programas televisión	66
¿Qué sucede cuando un programa de televisión es bloqueado?.....	70
Cambio del PIN de los controles de los padres	70
Restablecimiento de los controles de los padres	71
Más ajustes	71
Cambio de configuración de la red.....	71
Cambio de los ajustes del subtítulo	72
Cambio de los ajustes de la hora	73
Nueva búsqueda de canales de radiodifusión de televisión	73
Utilización de su televisor en un cine en casa	73
Apagado de los altavoces.....	73
Cambio del modo de audio	73
Configuración de una conexión de audio digital	74
Control de otros dispositivos a través de CEC	74
Reinicio de su televisor	75

Restablecimiento de su televisor	76
Restablezca la configuración de audio/video	76
Restablecimiento de fábrica completo	76
¿Qué pasa si no puedo acceder a la opción de restablecimiento de fábrica?.....	76
Cambio de la preferencia del PIN para la Tienda de canales de Roku.....	76
Obtención de las actualizaciones del sistema	77
Búsqueda de actualizaciones en un televisor conectado	77
Obtención de actualizaciones en un televisor no conectado	77
Otros dispositivos	78
Reflejo de la pantalla de su smartphone o tableta.....	78
Obtención y uso de la aplicación móvil de Roku	78
Utilización de un control remoto universal	78
Mantenimiento	79
Limpieza del gabinete de su televisor	79
Limpieza de la pantalla de su televisor	79
Localización y corrección de fallas	79
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES	79
Video y audio.....	80
Control remoto.....	84
Generales	84
Roku	86
Red	86
Dispositivos compatible con CEC.....	87
Especificaciones	90
43 pulg. (43DR710NA17)	90
50 pulg. (50DR710NA17)	91
55 pulg. (55DR710NA17)	92
Avisos legales	93
Garantía limitada de un año - Televisores Insignia	98

SEGURIDAD INFANTIL

LA UBICACIÓN ADECUADA DEL TELEVISOR ES IMPORTANTE



LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA DE CONSUMO SE PREOCUPA

- Los fabricantes, minoristas y el resto de la industria electrónica de consumo se comprometen a hacer del entretenimiento en casa algo agradable y seguro.
- Mientras disfruta de su televisor, tenga en cuenta que todos los televisores (nuevos y viejos) deben de estar siempre colocados en bases adecuadas o instalados según las recomendaciones del fabricante. Los televisores que se colocan de forma inadecuada en tocadores, libreros, estantes, escritorios, altavoces, baúles, carros, etc. pueden caerse y causar lesiones.

MEJORE LA SEGURIDAD

- SIEMPRE** siga las recomendaciones del fabricante para la instalación segura de su televisor.
- SIEMPRE** lea y siga todas las instrucciones para el uso apropiado de su televisor.
- NUNCA** deje que los niños se suban o jueguen con el televisor o los muebles en el que éste se encuentra.
- NUNCA** coloque el televisor sobre muebles que pueden usarse con facilidad como escalones como mueble de cajones.
- SIEMPRE** instale el televisor en un lugar donde no se pueda empujar, jalar o hacer caer.
- SIEMPRE** encamine los cables de manera que no se pueda tropezar con ellos, ni jalarlos o agarrarlos.

MONTAJE EN PARED O TECHO DE SU TELEVISOR

- Si tiene alguna duda sobre su habilidad para montar de forma segura su televisor **SIEMPRE** contacte su distribuidor acerca de una instalación profesional.
- SIEMPRE** utilice un montaje que ha sido sugerido por el fabricante del televisor y que tiene una certificación de seguridad por un laboratorio independiente (como UL, CSA, ETL).
- SIEMPRE** siga todas las instrucciones suministradas por los fabricantes del televisor y del soporte de pared.
- SIEMPRE** asegúrese de que la pared o el techo donde va a instalar el televisor sea lo adecuado. Algunos soportes de montaje no están diseñados para la instalación en paredes y techos con vigas de acero o construcciones de bloques de hormigón. Si no está seguro, contacte a un instalador profesional.
- Los televisores pueden ser pesados. Se requiere un mínimo de dos personas para la instalación en una pared o en el techo.

COLOCACIÓN DE UN TELEVISOR VIEJO EN UN LUGAR NUEVO EN SU CASA

- Muchos de los nuevos compradores de televisión trasladan sus televisores viejos TRC en una habitación secundaria después de la compra de un televisor de pantalla plana. Se debe tener en cuenta un cuidado especial en la colocación de los televisores viejos TRC.
- SIEMPRE** coloque su televisor viejo TRC en muebles resistentes y adecuados para su tamaño y peso.
- NUNCA** coloque su televisor viejo TRC en un tocador donde los niños puedan tener la tentación de utilizar las gavetas para subir.
- SIEMPRE** asegúrese de que su televisor viejo TRC no se sobresalga del borde del mueble.

Instrucciones importantes de seguridad



Este símbolo indica que un voltaje peligroso que puede constituir un riesgo de choque eléctrico está presente dentro de su televisor. Esta etiqueta se encuentra ubicada en la parte posterior de su televisor.



Este símbolo indica que hay instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a su televisor.



Este símbolo indica que la unidad posee un sistema de aislamiento doble entre el voltaje de entrada principal y las partes accesibles por el usuario. Cuando se repare, se deben usar únicamente repuestos idénticos.

- 1 Lea estas instrucciones.
- 2 Conserve estas instrucciones.
- 3 Preste atención a todas las advertencias.
- 4 Siga todas las instrucciones.
- 5 No utilice este aparato cerca del agua.
- 6 Limpie únicamente con un paño seco.
- 7 No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale siguiendo las instrucciones del fabricante.
- 8 No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.
- 9 No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo de conexión a tierra tiene dos espigas y una tercera clavija de tierra. La clavija plana o tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- 10 Evite caminar sobre el cable de alimentación o que éste sea aplastado especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde éste sale del aparato.

- 11 Se deben utilizar únicamente los aditamentos y accesorios especificados por el fabricante.
- 12 Use solamente con carros, bases, trípodes, plataformas, o mesas especificadas por el fabricante o que se vendan con el producto. Cuando se usa un carro, debe tener precaución al mover la combinación del carro y el aparato para evitar lesionarse si el conjunto se da vuelta.
- 13 Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice por un periodo de tiempo extendido.
- 14 Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. Se requiere reparar el aparato cuando éste ha sido dañado de cualquier manera, como cuando se ha dañado el cable de corriente o el enchufe, o se ha derramado líquido u objetos han caído dentro del aparato, o el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, cuando éste no funciona normalmente o cuando se ha caído.
- 15 El *tomacorriente* es el dispositivo de desconexión. El enchufe deberá permanecer listo para su uso.
- 16 Las pilas del control remoto no deben ser expuestas al calor excesivo tales como la luz del sol, el fuego, etc.
- 17 Este aparato no debe exponerse a goteo o salpicaduras y no deben colocarse objetos llenos de líquidos, tales como vasijas, sobre el aparato.
- 18 Su televisor tiene cuatro agujeros de montaje VESA en la parte posterior. Si fija un soporte de montaje en pared o la base del televisor a la parte posterior de su televisor, **el soporte o la base se debe sujetar firmemente, utilizando los cuatro agujeros**. Si no se utilizan los cuatro orificios de montaje, el televisor podría caerse y causar daños a la propiedad o lesiones personales. Refiérase a los documentos que vienen con su montaje en pared o base para televisor para cualquiera de las instrucciones de montaje.



ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico

Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no remueva ninguna cubierta ni exponga el equipo a la lluvia o la humedad. En el interior no hay piezas que requieran mantenimiento por el usuario. Para realizar reparaciones acuda a técnicos de servicio calificado.

Rayos

Para protección adicional del receptor del equipo durante una tormenta eléctrica, o cuando se deje sin supervisión o sin usar por largos períodos de tiempo, desenchúfelo del tomacorriente y desconecte la antena o el sistema de cable. Esto ayudará a evitar daños a su equipo y lesiones personales debidos a rayos o sobretensiones en las líneas de alimentación.

Líneas de alto voltaje

Un sistema de antena externa no debe ubicarse en las inmediaciones de líneas de corriente u otros circuitos de luz eléctrica o de energía, o donde pueda caer sobre dichos circuitos o líneas de corriente. Al instalar un sistema de antena externa, se debe tener muchísimo cuidado de no tocar los circuitos o líneas de alto voltaje ya que el contacto con ellos podría ser fatal.

Manejo del panel LCD

- La pantalla de su televisor está hecha de vidrio. No deje caer su televisor ni golpee, sacuda o aplique presión fuerte al panel LCD. Si la pantalla se quiebra, tenga cuidado al recoger el vidrio quebrado.
- Si se quiebra el panel LCD, asegúrese de no tocar el líquido dentro del panel. Esto podría causar inflamación de la piel.
- Si el líquido entra en su boca, haga gárgaras inmediatamente, enjuague y consulte con su doctor. También, si el líquido entra en sus ojos o toca su piel, consulte con su doctor después de enjuagarse por lo menos por 15 minutos o más con agua limpia.

Piezas de repuesto

Cuando se necesiten repuestos, asegúrese de que el técnico de reparación use repuestos especificados por el fabricante o que tengan las mismas características que la pieza original. Las substituciones no autorizadas pueden resultar en incendio, choque eléctrico, lesiones personales u otros peligros.

Verificación de seguridad

Después de completar la revisión o reparación de este equipo, pídale al técnico de servicio que realice verificaciones de seguridad rutinarias para determinar que el televisor se encuentra en perfecto estado de funcionamiento.

Fuente de alimentación

El televisor debe funcionar únicamente con el tipo de fuente de alimentación indicada en la etiqueta de marca. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación en su casa, consulte un electricista o a la compañía local de energía.

Reparación

Estas instrucciones de servicio son para uso del personal de servicio calificado solamente. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no realice ningún tipo de servicio excepto lo indicado en las instrucciones de operación, a menos que esté calificado para hacerlo.

CUIDADO

Daños que requieren reparación


Desconecte este televisor del tomacorriente y encomiende su reparación a personal calificado bajo las siguientes condiciones:

- Cuando el cable de alimentación o el enchufe esté dañado o expuesto.
- Si se ha derramado líquido u objetos han caído dentro de su televisor.

- Si el televisor ha sido expuesto a la lluvia o al agua.
- Si su televisor no funciona normalmente aún siguiendo las instrucciones de operación. Ajuste únicamente los controles que se describen en las instrucciones de operación, ya que el ajuste incorrecto de otros controles puede resultar en daño y frecuentemente requerirá trabajo intensivo de un técnico calificado para restaurar la operación normal del televisor.
- Si su televisor se ha caído o dañado de cualquier forma.
- Cuando su televisor exhiba un cambio significativo en el desempeño.

Conexión a tierra de la antena exterior

Si una antena externa o un sistema de cable están conectados al televisor, asegúrese de que la antena o el sistema de cable estén conectados a tierra, para proveer una protección contra sobre voltajes y la acumulación de cargas estáticas. El artículo 810 del código nacional eléctrico, ANSI/NFPA N.º 70 proporciona información con respecto a la correcta conexión a tierra del poste y de la estructura de soporte, la conexión a tierra del alambre principal de una unidad de descarga de antena, el tamaño de los conductores de la conexión a tierra, la ubicación de la unidad de descarga de antena, la conexión a los electrodos de conexión a tierra y los requisitos para el electrodo de conexión a tierra.



Nota para el instalador del sistema CATV

El artículo 820 del Código Nacional de Electricidad ANSI/NFPA No. 40 provee pautas para una conexión correcta a tierra. Específicamente, expresa que la conexión a tierra del cable debe estar conectada al sistema de tierra del edificio, tan cerca al punto de entrada del cable como sea práctico.

Condensación

La humedad se formará en el televisor si se lo mueve de un ambiente fresco a uno cálido o si la temperatura del salón sube repentinamente. Cuando esto sucede, el desempeño del televisor se verá afectado. Para prevenir esto, deje el televisor en su nuevo ambiente sin usarlo cerca de una hora antes de encenderlo o asegúrese de que la temperatura ambiente suba gradualmente.

La condensación también se puede formar durante el verano si el televisor se expone a la brisa de un aire acondicionado. En esos casos, cambie la ubicación del televisor.

Advertencia sobre teléfonos celulares

Para evitar interferencia con la imagen y el sonido de su televisor, problemas de funcionamiento o incluso de daños, mantenga sus teléfonos inalámbricos y celulares alejados del televisor.

Instrucciones de fin de vida útil

Su televisor podría tener materiales que son regulados por razones ambientales. Su televisor contiene también materiales que pueden ser reciclados y reutilizados. Para ayudar a proteger el medio ambiente, contacte las autoridades locales para obtener información sobre el desecho o reciclaje, y sobre la búsqueda de una planta de reciclaje en su área antes de deshacerse de su televisor.

Píxeles inactivos

El panel de LCD contiene casi 3 millones de transistores de película fina, que proporcionan una calidad de video excepcionalmente nítida. Ocasionalmente unos cuantos píxeles inactivos pueden aparecer en la pantalla como un punto fijo de color azul, verde o rojo. Estos píxeles inactivos no afectan adversamente el desempeño de su televisor, y no se consideran defectos.

Televisor LED con Roku de 43/50/55 pulg. 4K 2160p, 60Hz

Bienvenido

¡Felicitaciones por su compra de este televisor nuevo! Descubra la alegría del entretenimiento sin fin. Después de que está configurado, podrá acceder a un mundo de canales de contenido de video de transmisión en continuo que puede incluir Netflix, YouTube, Crackle, CNET y literalmente miles de otros más.

Importante

Su televisor recibe actualizaciones automáticas de vez en cuando, accediendo a nuevos contenidos y funciones. Esta guía del usuario explica cómo utilizar el televisor después de que se ha actualizado a la versión 7.0. Si el televisor no se ha actualizado a la versión 7.0, parte de la información en esta Guía del usuario no se aplica. Para determinar la versión actual de su Roku TV, vaya a **Configuración > Sistema > Acerca de** después de completar la configuración guiada.

El nuevo estándar en televisores inteligentes

Bienvenido a la televisión como si probablemente nunca antes hubieras visto— una pantalla principal que usted puede personalizar con sus dispositivos favoritos y canales de transmisión en continuo. Elija entre cientos de miles de películas y episodios de televisión de transmisión en continuo, además de música, deportes, infantiles, familiares, internacionales y mucho más. Nunca debería quedarse sin cosas para ver.

Nota

El pago de una suscripción u otra forma de pago pueden ser requeridos para acceder a ciertos canales. La disponibilidad del canal está sujeta a cambios y varía en dependencia del país. No todo el contenido está disponible en países o regiones donde se venden los productos de Roku.

Obtenga el máximo provecho de su televisor nuevo

Siga estos sencillos pasos para obtener el máximo provecho de su televisor nuevo.

1 Conéctese al Internet

- Es sencillo, es fácil y se abrirá un mundo de entretenimiento. Todo lo que necesita es una conexión de red. Hay cientos de canales de transmisión en continuo gratuitos, servicios de suscripciones como Netflix y Spotify, formas convenientes para alquilar o comprar una película favorita o un programa con Google Play y Cineplex y más.

2 Seleccione sus canales favoritos de transmisión en secuencia

- Encuentre el entretenimiento que más le guste. A partir de las últimas películas de éxito a sus programas de televisión favoritos, con un montón de deportes en vivo, una amplia selección de canales de transmisión en continuo de música, programación popular en una docena de idiomas internacionales, noticias en vivo 24x7 y mucho más, su televisor nuevo tiene el punto ideal. El pago de una suscripción u otra forma de pago pueden ser requeridos para acceder a ciertos canales.

3 Personalice su pantalla principal

- Ponga su televisión transmitida favorita, canales de transmisión en continuo, consola de juegos y otros dispositivos al frente y centro en la pantalla principal. No más ojo ni pasar con dificultad a través de entradas o menús complicados. Usted puede incluso personalizar los nombres de cada entrada y mover los mosaicos para que sus dispositivos más usados y canales de transmisión en continuo estén solamente al acceso de un clic.

4 Busque su película favorita, programa de televisión, actor o director

- Una vez conectado a Internet, puede buscar fácilmente a través de canales de transmisión en continuo más populares por película o título del programa de televisión, actor o director, todo desde un solo lugar. Los resultados de la búsqueda están organizados por precio para que siempre pueda ver la mejor opción de precio. El pago de una suscripción u otra forma de pago pueden ser requeridos para acceder a ciertos canales.

5 Envíe su multimedia personal a la pantalla grande

- Envíe fotos personales, videos y música desde su smartphone o tableta compatible a la pantalla del televisor con tan sólo un par de toques. Además, con las aplicaciones de Netflix y YouTube, envíe películas, programas, aspectos más destacados del deporte y más directamente a su televisor.

Nota

La aplicación de Roku para los dispositivos con Microsoft Windows no emite los videos.

6 Siga las películas que salen pronto

- Utilice Mi fuente para elegir y seguir una lista de los próximos estrenos y luego espere por las alertas cada vez que una de sus películas seguidas esté disponible o cambie en los precios.

Nota

Mi fuente no está disponible en la aplicación de Roku para dispositivos de Windows en los Estados Unidos o Canadá.

7 Tome el control con un smartphone o tableta

- Controle su televisor con el control remoto incluido o desde su smartphone o una tableta con la aplicación móvil gratuita para dispositivos iOS, Android y Windows. Examine los canales, ver Mi fuente e incluso buscar con voz a través de la aplicación móvil gratuita.

Nota

La búsqueda por voz y Mi fuente no están disponibles en la aplicación de Roku para los dispositivos Windows.

- Refleje en la pantalla su smartphone o tableta compatible con su televisor. Comparta videos, fotos, páginas web y más desde dispositivos compatibles.

- Use su smartphone o tableta compatible para conectar su televisor a los tipos de redes que se encuentran en los hoteles y dormitorios de la universidad, en las que puede tener que aceptar los términos, introducir códigos, o proporcionar información de identificación.

Nota

Utilizando su televisor con Roku en una red pública restringida requiere disponibilidad y uso del smartphone, tableta o computadora inalámbrica conectado a la red para autenticar el acceso a su cuenta. El televisor ya debe estar enlazado a su cuenta de Roku y activada. Además, debe utilizar su control remoto de Roku para el televisor, porque la función remota de la aplicación móvil de Roku no funciona en las redes públicas restringidas. La transmisión de contenido continuo podría ser limitada debido a su ubicación geográfica o por las restricciones impuestas por el anfitrión de la red inalámbrica.

Muchas de las funciones funcionan con los mejores dispositivos móviles. Refiérase a <http://support.roku.com> para información sobre la compatibilidad del dispositivo.

Comencemos.

Instalación de la base o soporte para montaje en pared


- Si desea colocar el televisor sobre una mesa o en un centro de entretenimiento, vaya a [Instalación de la base](#).
- Si desea montar el televisor en la pared, vaya a [Instalación de un soporte para montaje en pared](#).

Notas

- Si piensa montar en pared su televisor, no ensamble la base.
- Guarde la base y sus tornillos en caso de que decida usar la base en un futuro.

Instalación de la base


- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para proteger la pantalla.



- 2 Alinee las bases del televisor con los agujeros para tornillos en la parte inferior del televisor y sujeté las bases al televisor con los cuatro tornillos suministrados.


Modelo	Tipo de tornillo	Longitud del tornillo	Número de tornillos
43 pulg.	M4	20 mm	4

Modelo de 43 pulg.



Modelo	Tipo de tornillo	Longitud del tornillo	Número de tornillos
50 pulg.	M4	20 mm	4
55 pulg.	M5	22 mm	4

Modelo de 50 y 55 pulg.




Instalación de un soporte para montaje en pared


Advertencias

- Su televisor tiene cuatro agujeros de montaje VESA en la parte posterior. Si fija un soporte de montaje en pared a la parte posterior de su televisor, **el soporte se debe sujetar firmemente, utilizando los cuatro agujeros**. Si no se utilizan los cuatro orificios de montaje, el televisor podría caerse y causar daños a la propiedad o lesiones personales. Refiérase a los documentos que vienen con su montaje en pared para las instrucciones completas de montaje.
- Su televisor está diseñado para ser soportado por un soporte de montaje en pared listado por UL con capacidad de peso y carga adecuada. (Refiérase a [Misceláneas](#) en la página 90, 91 o 92.)

- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para proteger la pantalla.



- 2 Si la base del televisor está instalada, retire los cuatro tornillos que la fijan a su televisor.




- 3** Fije el soporte de montaje en pared a su televisor usando los agujeros de montaje en la parte posterior de su televisor. Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo colgar correctamente su televisor.

Notas

- La longitud de los tornillos del montaje en pared varía según el soporte de montaje en pared que compró. Para la longitud de los tornillos, vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared.
- Para los agujeros de montaje en la parte posterior del televisor use los tornillos M6.

43 pulg.: 7.9 pulg. (200 mm)
50/55 pulg.: 15.7 pulg. (400 mm)



Componentes del televisor

Su televisor tiene controles integrados que ajustan las configuraciones básicas y varios tipos de conexiones para conectar dispositivos a su televisor.


Esta sección contiene información sobre:

- Contenido del paquete
- Vista frontal
- Botones
- Tomas laterales
- Tomas posteriores
- Control remoto

Contenido del paquete

- Televisor LED de 43, 50 o 55 pulg.
- Control remoto y pilas (2 AAA)
- Base del televisor (1)
- Tornillos para la base del televisor (4)
- Cable de alimentación
- Guía de instalación rápida
- Información importante


Vista frontal



N.º	Elemento	Descripción
1	Sensor del control remoto	Recibe las señales del control remoto. No obstruir.
2	Indicador de estado	Refiérase a Indicador de estado en la página 49 .


Botones

Los controles de su televisor le permiten realizar funciones simples, pero no son un sustituto para el control remoto. Su televisor tiene siete botones en el borde derecho de la pantalla. Desde la parte superior a la inferior, ellos realizan las siguientes funciones:



N.º	Elemento	Presione para...
1	ENTRADA	Seleccionar entre las entradas de TV configuradas. Cada vez que presione mueve hacia abajo un elemento en el panel de entrada. También, mientras que el panel de entrada esta visible, los botones CANAL+ y CANAL- mueven lo resaltado hacia arriba o hacia abajo. Haciendo una pausa por unos momentos selecciona la entrada resaltada.
2	SILENCIAR	Silenciar o restaurar el sonido.
3	VOL+/VOL-	Subir o bajar el volumen.
4	CANAL+/CANAL-	Ir al canal siguiente o al anterior en la lista de canales. Para obtener más información, refiérase a Visualización de canales de la televisión transmitida en la página 49. O Para mover el elemento resaltado hacia arriba o hacia abajo en el menú actual.
5	POWER(encendido)	Permite encender o apagar su televisor (modo de suspensión). Advertencia: cuando su televisor está apagado, todavía fluye corriente dentro de la unidad. Para desconectar la corriente completamente, desenchufe el cable de alimentación.



Tomas laterales



Nota


Para la mejor calidad de imagen, le recomendamos utilice cables designados como los cables de alta velocidad de HDMI® (Categoría 2)

N.º	Elemento	Descripción
1	RESTABLECER	Mantenga presionado por 15 segundos para el restablecimiento de fábrica. Refiérase a ¿Qué pasa si no puedo acceder a la opción de restablecimiento de fábrica? en la página 76.
2	USB	Conecte una unidad flash USB a esta toma para ver archivos compatibles con imágenes y video y escuchar música. Para obtener más información, refiérase a la sección Conexión de una unidad flash USB en la página 27 y Reproducción de contenido desde dispositivos de almacenamiento USB en la página 51.
3	HDMI1/UHD (4:4:4)	Conecte un equipo HDMI a esta toma. Para obtener más información, refiérase a la sección HDMI (óptima) en las páginas 17, 21 o 23 o Conexión a una computadora en la página 26. Si tiene un dispositivo HDMI UHD (como un Reproductor de Blu-ray) que utiliza el muestreo de color de 4:4:4, conéctelo a esta toma. Para obtener más información, refiérase a la documentación que acompaña a su dispositivo.
4	HDMI2/UHD	Conecte un equipo HDMI a esta toma. Para obtener más información, refiérase a la sección HDMI (óptima) en las páginas 17, 21 o 23 o Conexión a una computadora en la página 26.
5	HDMI3/UHD	Conecte un equipo HDMI a esta toma. Para obtener más información, refiérase a la sección HDMI (óptima) en las páginas 17, 21 o 23 o Conexión a una computadora en la página 26.
6	HDMI4/ UHD/ARC	Conecte un equipo HDMI a esta toma. Para obtener más información, refiérase a la sección HDMI (óptima) en las páginas 17, 21 o 23 o Conexión a una computadora en la página 26. O Conecte un receptor de un teatro en casa compatible con ARC a esta toma. Para obtener más información, refiérase a Audio digital usando la toma HDMI4/ARC en la página 30.

Tomas posteriores

N.º	Elemento	Descripción
1	SALIDA DE AUDIO	Conecte una barra de sonido analógica, un sistema de altavoces o un sistema de cine en casa a esta toma para escuchar el audio del televisor a través de altavoces externos. Para obtener más información, refiérase a Audio analógico en la página 31.
2	Φ (auriculares)	Conecte auriculares a esta toma. Refiérase a Conexión de auriculares en la página 28.
3	SALIDA DIGITAL (Óptica)	Conecte una barra de sonido, un sistema de altavoces digitales o un sistema de cine en casa a esta toma para escuchar el audio del televisor a través de altavoces externos. Para obtener más información, refiérase a Audio digital usando la toma de SALIDA DIGITAL (Óptica) en la página 29.
4	ETHERNET	Conecte el enrutador de red a esta toma para utilizar la conexión de red por cable para acceder a su cuenta de Roku. Para obtener más información, refiérase a Conexión de un enrutador de red en la página 25.
5	VIDEO y Izq. y Der. (audio)	Conecte el video y el audio para un equipo con AV a estas tomas. Para obtener más información, refiérase a la sección AV (buena) en la página 18, 22 o 24.
6	ANTENA/TV POR CABLE	Conecte su antena o sistema de TV por cable a esta toma. Para obtener más información, refiérase a la sección Conexión coaxial (buena calidad) en la página 19 o Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador) en la página 20.

Control remoto



N.º	Botón	Descripción
1	Power (encendido)	▲— Mueve lo resaltado arriba de un elemento. Cambia de canal hacia arriba mientras ve la televisión. ▼— Mueve lo resaltado abajo de un elemento. Cambia de canal descendente mientras ve la televisión. ◀— Mueve lo resaltado a la izquierda, si es posible (si una < sugerencia aparece). Mientras mira la televisión, muestra la lista de canales. Al reproducir la mayoría de los videos en continuo, salta hacia atrás en el video.
2	Back (vista posterior)	▶— Mueve lo resaltado a la derecha, si es posible (si una > sugerencia aparece). Mientras mira la televisión con la lista de canales mostrada, descarta la lista de canales. Al reproducir la mayoría de los videos en continuo, salta hacia adelante en el video.
3	OK	ACEPTAR — selecciona la opción resaltada.
4	Play/Pause (reproducción/pausa)	Mientras mira la televisión, este botón muestra información para el programa actual de televisión.
5	Back (retroceder)	Durante la reproducción en continuo de video que es compatible con esta función, retrocede unos segundos con cada pulsación y reanuda la reproducción.
6	Next (avanzar)	En algunos canales, si Subtítulos optativos está establecido a Reproducción instantánea , los subtítulo optativos se muestran solamente durante la duración del periodo de salto atrás. Al ver la televisión transmitida, salta al canal anterior. Al utilizar el teclado en pantalla, las teclas de retroceso en el texto que está ingresando.
7	Home (página principal)	La primera presión muestra un titular que da el tiempo de apagado automático restante, si alguno, o Temporizador de apagado automático está desactivado. Las próximas presiones alternan entre los intervalos de tiempo de apagado automático preestablecidos: 30 minutos, 1 hora, 1,5 horas, 2 horas y 3 horas . Una vez establecido el temporizador permanece en efecto a pesar de lo que está viendo.
8	OK	Durante la reproducción en continuo de video que es compatible con esta función: <ul style="list-style-type: none">• La primera presión retrocede a 1x de velocidad.• La segunda presión retrocede a 2x de velocidad.• La tercera presión retrocede a 3x de velocidad.• Las próximas presiones alternan entre 1x, 2x y 3x de velocidad. Al reproducir audio en continuo, salta a la pista/selección anterior. Al resaltar cualquier menú, mosaico o canal en la lista de canales, salta una página. Al usar un teclado virtual, salta al carácter en la parte superior de la columna actual.
9	Options (opciones)	Al reproducir la transmisión en continuo de contenido, pausa y reproduce el contenido alternativamente.
10	Next (avanzar)	Al reproducir la transmisión en continuo de contenido, pausa y reproduce el contenido alternativamente.
11	Keyboard (teclado virtual)	Regresa inmediatamente al menú de la pantalla principal.
12	Volume Up (volumen)	Muestra un menú de Opciones , pero solamente cuando la sugerencia Opciones * en la esquina superior derecha de la pantalla no está atenuada. El menú que aparece varía en función de lo que está haciendo con su televisor.
13	Mute (muted)	Además, en la mayoría de los casos, al presionar * mientras se reproduce el video se muestra un menú de Opciones sobre una parte de la pantalla donde puede ajustar varios ajustes de imagen y sonido.
14	Volume Down (volumen)	

N.º	Botón	Descripción	N.º	Botón	Descripción
10 ►►		<p>Durante la reproducción en continuo de video que es compatible con esta función:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La primera presión avanza rápidamente a 1x de velocidad. • La segunda presión avanza rápidamente a 2x de velocidad. • La tercera presión avanza rápidamente a 3x de velocidad. • Las próximas presiones alternan entre 1x, 2x y 3x de velocidad de avance rápido. <p>Al reproducir audio en continuo, salta a la pista/selección siguiente.</p> <p>Al resaltar cualquier menú, mosaico o canal en la lista de canales es resaltado, salta una página hacia abajo.</p> <p>Al usar un teclado virtual, salta al carácter en la parte inferior de la columna actual.</p>	12 ►► (subir el volumen)		<p>Cada vez que presione se incrementa el volumen en un ajuste. Mantenga presionado para subir el volumen rápidamente. Un indicador de volumen muestra el nivel del volumen mientras ajusta el volumen y durante unos segundos después.</p> <p>Nota: si su televisor está silenciado, al presionar ►► no restablece el sonido.</p>
11 Accesos directos a las funciones de canales		<p>Botones específicos muestran el logotipo de un proveedor de la transmisión en continuo de contenido ofrecido. Al presionar un botón se enciende su televisor (si su televisor no está encendido) y si el televisor está funcionando y está conectado al Internet, realice una de las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muestra la página principal del canal de transmisión en continuo si ya ha agregado el canal a su pantalla Principal. • Muestra la página de inicio de sesión del canal de transmisión en continuo, si aún no ha agregado el canal para que pueda estar de acuerdo con los términos y las tarifas para el servicio. 	13 ►► (bajar el volumen)		<p>Cada vez que presione se disminuye el volumen en un ajuste. Mantenga presionado para bajar el volumen rápidamente. Un indicador de volumen muestra el nivel del volumen mientras ajusta el volumen y durante unos segundos después.</p> <p>Nota: si su televisor está silenciado, al presionar ►► no restablece el sonido.</p>
			14 ►×		<p>Silencia y restablece el sonido del televisor. Un indicador de volumen muestra el nivel del volumen actual y un ícono de silenciado al presionar ►× y durante unos segundos después. Si Subtítulos optativos está establecido a Cuando en silencio, los subtítulo optativos se muestran mientras su televisor está silenciado.</p>

¿Qué conexión se debe usar?

Su televisor cuenta con varios tipos de conexiones para conectar dispositivos a su televisor.

Para obtener la calidad de video óptima, deberá conectar un dispositivo a la mejor conexión disponible.

Use las siguientes tablas para identificar los cables:

Calidad de video	Tipo de conexión y toma	Conector del cable
------------------	-------------------------	--------------------

Óptima (utilícelo si sus equipos cuentan con HDMI)	Video y audio HDMI	
---	--------------------	---

Buena	AV (requiere una conexión de audio)	
-------	-------------------------------------	--

Buena	Video y audio coaxial	
-------	-----------------------	---

Tipo de conexión y toma	Conector del cable
-------------------------	--------------------

Salida óptica digital de audio digital	
--	---

Entrada de audio analógico	
----------------------------	--

Salida de audio analógico de 3.5 mm	
-------------------------------------	---

Precauciones

- Revise las tomas para determinar la posición y el tipo antes de hacer las conexiones.
- Las conexiones flojas pueden causar una pobre calidad de audio o de video. Verifique que todas las conexiones estén bien apretadas y seguras.
- Los dispositivos de audio/video externos mostrados pueden ser diferentes de sus dispositivos. Si tiene cualquier pregunta, refiérase los documentos que vinieron con sus dispositivos.
- Siempre apague el televisor al conectar dispositivos externos.

Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite

Muchos de los decodificadores de cable o receptores de satélite para el televisor tienen más de un tipo de conexión. Para obtener el mejor video, debería usar el mejor tipo de conexión disponible. Para obtener más información, refiérase a [¿Qué conexión se debe usar?](#) en la página 16.


Puede conectar su decodificador de cable o receptor de satélite usando:

- **HDMI (óptima)**
- **AV (buena)**
- **Conexión coaxial (buena calidad)**

HDMI (óptima)

Nota

Para la mejor calidad de imagen, le recomendamos utilice cables designados como los cables de alta velocidad de HDMI® (Categoría 2)




- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que todos los equipos conectados estén apagados.
- 2 Conecte el cable entrante de la toma de pared de la televisión por cable a la toma de entrada de cable en el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 3 Conecte un cable HDMI (no incluido) a una toma **HDMI** en la parte lateral de su televisor y a la toma **HDMI OUT** (Salida HDMI) en el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 4 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, encienda su televisor, y luego encienda el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 5 En la pantalla principal, presione **▲▼◀▶ OK** para resaltar el mosaico **HDMI 1**, **HDMI 2**, **HDMI 3**, o **HDMI 4** y presione **OK (Aceptar)**.

Nota

Un cable de HDMI lleva el audio y el video. No se necesita usar ningún cable de audio.

AV (buena)**Notas**

Los cables y las tomas normalmente tienen los mismos colores.



Vista posterior del televisor


- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que todos los equipos conectados estén apagados.
- 2 Conecte el cable entrante de la toma de pared de la televisión por cable a la toma de entrada de cable en el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 3 Conecte un cable de AV (no incluido) a la toma **VIDEO** y a las tomas **L** y **R** [Izq. y Der.] (audio) en la parte posterior de su televisor y a las tomas de salida de AV y de audio en el decodificador de cable o receptor de satélite.

Nota

Cuando conecte el audio utilizando las tomas de audio **L** y **R** (Izq. y Der.), la salida de audio es analógica.

- 4 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, encienda su televisor, y luego encienda el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 5 En la pantalla principal, presione **▲▼◀▶** para resaltar el mosaico **AV** y presione **OK** (Aceptar).

Conexión coaxial (buena calidad)




- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que todos los equipos conectados estén apagados.
- 2 Conecte el cable entrante de la toma de pared de la televisión por cable a la toma de entrada de cable en el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 3 Conecte un cable coaxial (no incluido) a la toma de **ANTENA/CABLE** en la parte posterior de su televisor y a la toma de salida de coaxial en el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 4 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, encienda su televisor, y luego encienda el decodificador de cable o receptor de satélite.
- 5 Configure el sintonizador de TV para ver la transmisión de televisión. Refiérase a [Configuración de la televisión con antena](#) en la página 45.
- 6 En la pantalla principal, presione $\wedge \vee <$ o $>$ para resaltar el mosaico **Televisión por antena** y presione **OK** (Aceptar).

Notas

- Use un cable coaxial para eliminar la interferencia y el ruido de las ondas de radio.
- No se debe juntar el cable coaxial al de alimentación ni a otros cables.

Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador)



Vista posterior del televisor

- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que todos los equipos conectados estén apagados.
- 2 Conecte un cable coaxial (no incluido) a toma de **ANTENA/CABLE** en la parte posterior de su televisor y a la toma de pared de la antena o televisión por cable.
- 3 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor.
- 4 En el menú principal, presione $\wedge \vee < >$ y resalte el mosaico **Televisión por antena** y presione **OK** (Aceptar).
- 5 Configure el sintonizador de TV para ver la transmisión de televisión. Refiérase a [Configuración de la televisión con antena](#) en la página 45. Cuando haya terminado de configurar el mosaico de televisión con antena, su televisor sintoniza el primer canal en la lista de canales.

Notas

- Use un cable coaxial para eliminar la interferencia y el ruido de las ondas de radio.
- No se debe juntar el cable coaxial al de alimentación ni a otros cables.
- Si la antena no está instalada correctamente, póngase en contacto con personal de servicio calificado para corregir el problema.
- Si el nivel de la señal es débil, la imagen puede estar distorsionada. Ajuste la antena o utilice una exterior altamente direccional o una de mesa con un amplificador integrado.
- Si la calidad de la imagen es buena en algunos canales y deficiente en otros, el problema podría ser causado por una señal deficiente o débil proveniente de la televisora o el proveedor de la televisión por cable.
- Si se conecta a la televisión por cable sin decodificador y experimenta una calidad de imagen pobre, puede ser necesario instalar un decodificador para mejorar la recepción de la señal y la calidad de la imagen. Contacte su proveedor de televisión por cable para obtener un decodificador o receptor.
- Muchos canales de alta definición (HD) convierten el contenido de definición estándar (SD). La imagen mostrada en su televisor aún se muestra como SD (definición estándar), por lo tanto la calidad de la imagen no será tan clara o nítida como esta hubiese sido si el contenido se hubiese grabado originalmente en HD.

Conexión de un reproductor de DVD o Blu-ray

Muchos de los reproductores de DVD o Blu-ray tienen más de un tipo de conexión. Para obtener el mejor video, debería usar el mejor tipo de conexión disponible. Para obtener más información, refiérase a [¿Qué conexión se debe usar?](#) en la página 16.


Puede conectar un reproductor de DVD o Blu-ray usando:

- HDMI (óptima)
- AV (buena)

HDMI (óptima)

Nota

Para la mejor calidad de imagen, le recomendamos utilice cables designados como los cables de alta velocidad de HDMI® (Categoría 2)




- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación del televisor esté desconectado y el reproductor de DVD o Blu-ray esté apagado.
- 2 Conecte un cable HDMI (no incluido) a una toma **HDMI** en la parte lateral de su televisor y a la toma **HDMI OUT** (Salida HDMI) en el reproductor de DVD o Blu-ray.
- 3 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor y el reproductor de DVD o Blu-ray.
- 4 En la pantalla principal, presione **▲▼◀▶** o **OK** para resaltar el mosaico **HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, o HDMI 4** y presione **OK** (Aceptar).

Nota

Un cable de HDMI lleva el audio y el video. No se necesita usar ningún cable de audio.

AV (buena)**Nota**

Los cables y las tomas normalmente tienen los mismos colores.



- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación del televisor esté desconectado y el reproductor de DVD o Blu-ray esté apagado.
- 2 Conecte un cable de AV (no incluido) a la toma de **VIDEO** y a las tomas de audio izq. y der. (**L** y **R**) en la parte posterior de su televisor y a las tomas de salida de AV (**AV OUT**) en el reproductor de DVD o Blu-ray.

Nota

Cuando conecte el audio utilizando las tomas de audio **L** y **R** (Izq. y Der.), la salida de audio es analógica.

- 3 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor y el reproductor de DVD o Blu-ray.
- 4 En la pantalla principal, presione **▲▼◀▶** para resaltar el mosaico **AV** y presione **OK** (Aceptar).

Conexión de una consola de videojuegos

Muchos de las consolas de videojuegos tienen más de un tipo de conexión. Para obtener el mejor video, debería usar el mejor tipo de conexión disponible. Para obtener más información, refiérase a [¿Qué conexión se debe usar?](#) en la página 16.


Puede conectar una consola de videojuegos usando:

- **HDMI (óptima)**
- **AV (buena)**

HDMI (óptima)

Nota

Para la mejor calidad de imagen, le recomendamos utilice cables designados como los cables de alta velocidad de HDMI® (Categoría 2).




- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación del televisor esté desconectado y que la consola de videojuegos esté apagada.
- 2 Conecte un cable HDMI (no incluido) a una toma **HDMI** en la parte lateral de su televisor y a la toma **HDMI OUT** (Salida HDMI) en la consola de videojuegos.
- 3 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor y la consola de videojuegos.
- 4 En la pantalla principal, presione **▲▼◀▶** o **OK** para resaltar el mosaico **HDMI 1**, **HDMI 2**, **HDMI 3**, o **HDMI 4** y presione **OK** (Aceptar).

Nota

Un cable de HDMI lleva el audio y el video. No se necesita usar ningún cable de audio.

AV (buena)**Nota**

Los cables y las tomas normalmente tienen los mismos colores.



- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación del televisor esté desconectado y que la consola de videojuegos esté apagada.
- 2 Conecte el cable de AV de la consola de videojuegos (no incluido) a la toma **VIDEO** y a las tomas de audio Izq. y Der. (**L** y **R**) en la parte posterior de su televisor y a las tomas compuestas en la consola de videojuegos.


Nota

- Algunas de las consolas de videojuegos más viejas vienen con un cable especial de AV. Refiérase a los documentos que vinieron su consola de videojuegos o el sitio Web del fabricante.
- Cuando conecte el audio utilizando las tomas de audio **L** y **R** (Izq. y Der.), la salida de audio es analógica.

- 3 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor y la consola de videojuegos.
- 4 En la pantalla principal, presione **▲▼◀▶** para resaltar el mosaico **AV** y presione **OK** (Aceptar).

Conexión de un enrutador de red

Puede conectar el televisor a enrutador de red mediante un cable Ethernet y la toma **ETHERNET** en la parte posterior de su televisor.




- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que el enrutador esté apagado.
- 2 Conecte un cable Ethernet (no incluido) a la toma **ETHERNET** en la parte posterior de su televisor y a la toma Ethernet en el enrutador.
- 3 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor.
- 4 Durante configuración guiada, seleccione **Cableado (Ethernet) > Conexión a una red por cable** para usar su conexión por cable para acceder al Internet y a su cuenta de Roku.

Conexión a una computadora

Puede usar una toma HDMI en su televisor para conectarlo a una computadora.

Nota


Para la mejor calidad de imagen, le recomendamos utilice cables designados como los cables de alta velocidad de HDMI® (Categoría 2)



- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que la computadora esté apagada.
- 2 Conecte un cable HDMI (no incluido) a una toma **HDMI** en la parte lateral de su televisor y a la toma **HDMI OUT** (Salida HDMI) en la computadora.
- 3 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor y la computadora.
- 4 En la pantalla principal, presione $\wedge \vee <$ o $>$ para resaltar el mosaico **HDMI 1**, **HDMI 2**, **HDMI 3**, o **HDMI 4** y presione **OK** (Aceptar).
- 5 Ajuste las propiedades de pantalla en la computadora, si es necesario.

Conexión de una unidad flash USB

Puede usar la toma USB en su televisor para ver imágenes y video y escuchar música almacenada en una unidad flash USB.



- 1 Conecte una unidad flash USB al puerto **USB** en la parte lateral de su televisor.

Cuidado

No remueva la unidad flash USB ni apague el televisor mientras se usa la unidad flash USB. Podría perder información o dañar la unidad flash USB.


- 2 Presione \wedge o \vee para resaltar el mosaico **Reproductor multimedia de Roku** o **Reproductor multimedia USB** y presione **OK** (Aceptar).

Conexión de auriculares

Cuando conecte los auriculares, los altavoces del televisor están silenciados y el sonido se escucha solamente a través de los auriculares.

Advertencia

Un ruido fuerte puede dañar su oído. Cuando use auriculares, utilice el ajuste de volumen más bajo que todavía le permita escuchar el sonido.



Vista posterior del televisor

- Conecte los auriculares a la \ominus toma en la parte posterior de su televisor.

Nota

También puede conectar un sistema de cine en casa, una barra de sonido o un sistema de altavoces externo a la toma \ominus .


Conexión de altavoces externos o barra de sonido

Cuando un sistema de altavoces externo o barra de sonido, el sonido se reproduce por los altavoces del televisor y los altavoces externos o la barra de sonido.

Puede conectar altavoces externos o barra de sonido utilizando:

- Audio digital usando la toma de SALIDA DIGITAL (Óptica)
- Audio digital usando la toma HDMI4/ARC
- Audio analógico

Audio digital usando la toma de SALIDA DIGITAL (Óptica)




- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desenchufado y que el sistema de altavoces externos digital o la barra de sonido esté apagado.
- 2 Conecte un cable coaxial de audio digital (no incluido) a la toma de salida digital óptica (**DIGITAL OUT (Optical)**) en la parte posterior de su televisor y a la toma óptica digital de entrada de audio (**AUDIO IN**) en el sistema de altavoces digital o una barra de sonido.
- 3 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor.
- 4 Encienda el sistema de altavoces digitales o la barra de sonido, después seleccione la fuente correcta. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con el sistema de altavoces digitales o la barra de sonido.
- 5 Desactive los altavoces del televisor, en el menú principal, presione \wedge o \vee para resaltar **Configuración** y presione **OK** (Aceptar). Resalte **Audio** y presione **OK**. Resalte **Altavoces del televisor** y presione **OK** (Aceptar). Presione **OK** (Aceptar) para retirar la marca de verificación del cuadro **Altavoces del televisor activados**.

Audio digital usando la toma HDMI4/ARC

Su televisor puede enviar sonido a un dispositivo ARC, como un receptor de AV, para crear un cine en casa que utilice dos o más altavoces.


Cuando un sistema de altavoces externo o barra de sonido, el sonido se reproduce por los altavoces del televisor y los altavoces externos o la barra de sonido.



- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desenchufado y que el sistema de altavoces externos digital o la barra de sonido esté apagado.
- 2 Conecte un cable HDMI (no incluido) a la toma **HDMI4/UHD/ARC** en la parte lateral de su televisor y a la toma **HDMI IN** (Entrada de HDMI) en el sistema de altavoces digital o la barra de sonido.
- 3 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor.
- 4 Encienda el sistema de altavoces digitales o la barra de sonido, después seleccione la fuente correcta. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con el sistema de altavoces digitales o la barra de sonido.
- 5 Desactive los altavoces del televisor, en el menú principal, presione \wedge o \vee para resaltar **Configuración** y presione **OK** (Aceptar). Resalte **Audio** y presione **OK**. Resalte **Altavoces del televisor** y presione **OK** (Aceptar). Presione **OK** (Aceptar) para retirar la marca de verificación del cuadro **Altavoces del televisor activados**.
- 6 Para configurar la toma **HDMI4/UHD/ARC** para salida de sonido para un dispositivo ARC, en el menú principal, presione \wedge o \vee para resaltar **Configuración** y presione **OK** (Aceptar). Resalte **Sistema** y presione **OK**. Resalte **Controlar otros dispositivos (CEC)** y presione **OK**. Resalte **HDMI ARC** y presione **OK** para marcar la casilla.

Audio analógico

Cuando un sistema de cine en casa analógico o una barra de sonido está conectado a la toma , los altavoces del televisor están silenciados.




- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desenchufado y que el sistema de altavoces externos analógico o la barra de sonido esté apagado.
- 2 Conecte un cable de audio (no suministrado) a la toma **AUDIO OUT** (Salida de audio) en la parte posterior de su televisor y a las tomas de entrada de audio (**AUDIO IN**) en el sistema de altavoces analógico o barra de sonido.
- 3 Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor.
- 4 Encienda el sistema de altavoces analógico o la barra de sonido, después seleccione la fuente correcta. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con el sistema de altavoces analógicos o la barra de sonido.

Nota

Utilice los controles de volumen en el sistema de altavoces analógico o barra de sonido para controlar el volumen.

Conexión de un sistema de cine en casa con múltiples dispositivos

Puede conectar un receptor AV y sus dispositivos para crear un cine en casa.




Las conexiones que se realicen dependerán de las tomas de video o audio disponibles en sus dispositivos. Refiérase a los documentos que vinieron con sus equipos para obtener información sobre su conexión.

Sólo recuerde usar los mejores tipos de conexión disponibles para obtener la mejor imagen y el mejor sonido. Para obtener más información sobre los tipos de conexiones, refiérase a [¿Qué conexión se debe usar?](#) en la página 16.

Para obtener información sobre los ajustes del televisor para el cine en casa, consulte [Utilización de su televisor en un cine en casa](#) en la página 73.

Conexión de la alimentación

Debe conectar los dispositivos **antes** de conectar el conectar el cable de alimentación. Al agregar los dispositivos, asegúrese de que el cable de alimentación esté desenchufado del tomacorriente.




- 1 Conecte el cable de alimentación de CA al conector de alimentación en la parte posterior de su televisor.
- 2 Conecte el otro extremo del cable a un tomacorriente.

Cuidado

- Su televisor debe funcionar únicamente con la fuente de alimentación indicada en la etiqueta.
- Siempre desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente cuando no va a usar su televisor por un periodo largo de tiempo.

Instalación de las pilas del control remoto

Abra la parte posterior del control remoto de su televisor e inserte dos pilas AAA, teniendo en cuenta la orientación apropiada. Vuelva a colocar la cubierta posterior.



[Control remoto](#) en la página 14 explica cómo utilizar el control remoto en cada uno de sus modos operativos del televisor.

Precauciones

- No se deben exponer las pilas al calor excesivo tales como el de la luz solar, calefactores o fuego.
- Los químicos de las pilas pueden causar sarpullido. Si las pilas se derraman, limpie el compartimiento de las pilas con un paño. Si los químicos tocan su piel, lávese inmediatamente.
- Asegúrese de que las pilas estén instaladas correctamente. No las queme ni las incinere.

Notas

- No combine pilas de diferentes tipos.
- No combine pilas gastadas y nuevas.
- Retire las pilas cuando se les acabe la carga.
- Saque las pilas si el control remoto no se va a usar por un periodo de tiempo extendido.

Orientación del control remoto

- Apunte el control remoto hacia el sensor de control remoto al frente de su televisor.



Configuración guiada

Con los preliminares fuera del camino, es el momento de encender su televisor. A medida que su televisor se inicia por primera vez, le guía a través de configuración guiada, que configura el televisor antes de empezar a usarlo.

Durante la configuración guiada, usted:

- Responderá algunas preguntas
- Proveerá información de la conexión de red
- Obtendrá una actualización del software
- Enlace su televisor a su cuenta de Roku
- Conecte dispositivos tales como un reproductor de DVD, una consola de videojuegos o un receptor de cable.

Nota

Configuración guiada sólo se ejecuta la primera vez que encienda su televisor. Si necesita ejecutar la configuración guiada nuevamente, tendrá que realizar un restablecimiento de fábrica, como se explica en [Restablecimiento de fábrica completo](#) en la página 76.

Preparación para la conectividad al Internet

Si desea conectar el televisor a Internet para ver contenido en continuo, puede elegir entre la conexión inalámbrica o por cable.

- **Conexión inalámbrica:** para usar una conexión inalámbrica, asegúrese de que conozca el nombre (SSID) y la contraseña que utiliza para conectarse a su módem/enrutador inalámbrico o punto de acceso inalámbrico.
- **Conexión por cable:** para usar una conexión por cable, enchufe el cable de Ethernet en la toma **ETHERNET** en la parte posterior de su televisor. La conexión por cable admite Ethernet 10 y 100 Base-T.

Para la operación inalámbrica, su televisor se conecta a través de un adaptador de LAN inalámbrico integrado. Su televisor no admite el uso de un adaptador inalámbrico de red.

Nota

Le recomendamos que su conexión inalámbrica sea compatible con IEEE 802.11 de banda doble para la mejor experiencia.

Inicio de la configuración guiada

Para iniciar la configuración guiada, presione el botón **POWER**(Encendido) en el control remoto para encender su televisor.

Al encender por primera vez su televisor, se tomará algunos segundos para estar listo. Notará que suceden las siguientes cosas:

- 1** El indicador de estado parpadea cada vez que su televisor está procesando algo; en este caso se está encendiéndolo y preparándose para usted.
- 2** La pantalla de encendido aparece en pantalla y el indicador de estado parpadea lentamente durante unos segundos más. La pantalla de encendido muestra el logotipo del televisor de Insignia con Roku mientras que se inicia.
- 3** Despues de algunos segundos, la instalación guiada comienza:




- 4** Si su televisor le pide un idioma, presione la flecha **ARRIBA** o **ABAJO** en el control remoto para resaltar el idioma que desee.

Preparación de su televisor

Con la primera pantalla de la Configuración guiada en su televisor, siga estos pasos para configurarlo:

- 1 Presione **OK** (Aceptar) o la flecha **DERECHO** en el control remoto para ir a la pantalla siguiente:




- 2 Presione **OK** para seleccionar **Configuración para uso en el hogar**. Modo en el hogar es la mejor opción para disfrutar su televisor en el hogar. Proporciona opciones de ahorro de energía, así como el acceso a todas las funciones de su televisor.

Nota

El modo de tienda configura el televisor para uso en ambiente comercial y no se recomienda para cualquier otro uso. En el modo de tienda, no se encontrarán o estarán limitadas algunas funciones de su televisor. Para cambiar de un modo a otro, tiene que realizar un restablecimiento de fábrica como se explica en [Restablecimiento de fábrica completo](#) en la página 76 y repita configuración guiada.

Después de seleccionar **Configuración para uso en el hogar** el televisor le pedirá que seleccione la forma en que desea conectarse al Internet.



3 Hacer una selección:

- **Conexión inalámbrica:** resalte **Configuración de la nueva conexión** y presione **OK** (Aceptar). Su televisor le guiará a través de configuración inalámbrica. Vaya al paso 4 para obtener ayuda con el proceso.
- **Conexión por cable:** resalte **Conexión a una red por cable** y presione **OK**. Su televisor inmediatamente intenta conectarse a la red por cable, la red local y después al Internet. Vaya al paso 8 para continuar con la instalación guiada.
- **Conectarse más tarde al Internet:** si usted no puede conectarse al Internet, no hay problema. Puede omitir este paso y usar televisor para mirar la televisión, reproducir videojuegos y mirar DVDs. Si desea conectarse más tarde, es fácil. Le mostraremos cómo en [¿Pero y si no conecté mi televisor?](#) en la página 45.


Nota

Si decide no conectarse, la configuración guiada salta hacia adelante para la configuración de los dispositivos que ha conectado a su televisor. Refiérase a [Pantalla principal del televisor no conectado](#) en la página 43 para empezar a utilizar su televisor no conectado.

Nota

Algunas redes, como las que a menudo se encuentran en los dormitorios, hoteles y otros lugares públicos, pueden requerir que usted lea y acepte los términos, introduzca un código o proporcione información de identificación antes de permitir que se conecte a Internet. Si su televisor detecta que se está conectando a una red de este tipo, le pedirá a través del proceso de conexión usando su smartphone o tableta compatible para proporcionar la información necesaria. Para obtener más información, refiérase a [Utilización de su televisor en un hotel o dormitorio](#) en la página 52.

4 Despues de seleccionar **Configuración de la nueva conexión**, su televisor busca las redes inalámbricas dentro del rango y las muestra en orden, con las señales más fuertes primero. Además de su propia señal inalámbrica, el televisor puede recibir señales de sus vecinos.



5 Presione las flechas **ARRIBA** o **ABAJO** para seleccionar el nombre de su red inalámbrica y presione **OK** (Aceptar) para seleccionarla.

Otras opciones:

- **Nueva búsqueda/Nueva búsqueda para ver todas las redes:** esta opción depende del número de redes inalámbricas dentro del rango.
 - **Nueva búsqueda** aparece si la lista ya muestra todas las redes inalámbricas disponibles dentro del alcance. Si no vea su nombre de red inalámbrica en la lista, puede que tenga que ajustar la ubicación de su enrutador inalámbrico o el televisor, encender el enrutador o hacer otros cambios. Cuando todo esté listo, seleccione **Nueva búsqueda** para ver si el nombre de la red aparece en la lista.
 - **Nueva búsqueda para ver todas las redes** aparece si su televisor encuentra más redes inalámbricas que las más fuertes que inicialmente se listan. Si no vea su nombre de red inalámbrica en la lista, esta opción muestra la lista completa. Si aún no ve su nombre de red, es posible que el enrutador esté configurado para proporcionar servicios inalámbricos como una "red privada".


Nota

Resaltando cualquiera de estas opciones muestra un panel informativo con la dirección del control de acceso a medio físico (MAC) de su televisor. Necesitará la dirección MAC si su enrutador inalámbrico está configurado para utilizar el filtrado de direcciones MAC.

- **Red privada:** si su nombre de red inalámbrica está oculto, no aparecerá en la lista. Seleccione **Red privada** para mostrar un teclado de pantalla y utilícelo para introducir su nombre de red. A menos que cambie el nombre de la red configurado de fábrica, se puede encontrar el nombre (también llamado SSID) en una etiqueta del enrutador.
- 6 Si selecciona una red está protegida con una contraseña, aparece el teclado de pantalla. Utilice el teclado para ingresar la contraseña de red.


Sugerencia

Las redes inalámbricas que son de contraseña protegida muestran un ícono de "candado" al lado del nombre. Este ícono le permite saber que se le va a pedir que entre la contraseña después de seleccionar dicha red.



- 7 Despues de ingresar su contraseña de red, su televisor muestra mensajes de progreso al conectarse a la red inalámbrica, su red local e Internet.

- 8** Su televisor necesita conocer la zona horaria local para que pueda mostrar correctamente la información de tiempo sobre el programa que está viendo. Si su televisor no puede determinar automáticamente la zona horaria local, se le pedirá que seleccione su zona horaria desde una lista. Utilice las flechas **ARRIBA** o **ABAJO** para resaltar su zona horaria y presione **OK** (Aceptar).




- 9** Tan pronto como su televisor es capaz de conectarse al Internet, descarga e instala su primera actualización de software, y luego se reinicia.

Sugerencias

- Su televisor busca automáticamente las actualizaciones periódicamente. Estos cambios ofrecen nuevas opciones y mejoran su experiencia general con su televisor. Después de una actualización, podría notar que algunas opciones se han movido y que hay nuevas opciones o características. Esta *Guía del usuario* describe la versión 7.0. Para determinar la versión del software del televisor con Roku vaya a **Configuración > Sistema > Acerca de** después de completar la configuración guiada.
- Puede descargar una actualización *Guía del usuario* que coincide con la versión del software del televisor del sitio web de Insignia en: www.insigniaproducts.com/support.html

Después su televisor se reinicia, muestra la pantalla de *Activación*:



Nota

El pago de una suscripción u otra forma de pago pueden ser requeridos para acceder a ciertos canales. La disponibilidad del canal está sujeta a cambios y varía en dependencia del país. No todo el contenido está disponible en países o regiones donde se venden los productos de Roku.

- 10** Usando una computadora, tableta o smartphone compatible con conexión a Internet, vaya a la dirección de web que aparece en la pantalla e ingrese el código que aparece en la pantalla.

Después de ingresar o crear su cuenta de Roku, la página de enlaces sugiere que seleccione algunos canales de transmisión en continuo. Después de confirmar sus selecciones, su televisor recibe un aviso y luego añade los canales de transmisión pre existentes y recién seleccionados a su televisor. Este proceso es automático y toma unos momentos, un poco más de tiempo si usted ya tiene una gran cantidad de canales de transmisión en continuo para agregar.

Sugerencia

Los canales de transmisión en continuo de todos los dispositivos de Roku asociados a su cuenta se sincronizan periódicamente, por lo que todos sus dispositivos Roku tengan los mismos canales de transmisión en continuo (sujeto a la compatibilidad con el dispositivo).


¿Por qué necesito una cuenta de Roku?

Usted necesita una cuenta de la tienda de canales de Roku por varias razones.


- Le vincula a usted, a su televisor y a otros dispositivo de Roku con la tienda de canales de Roku y con el servicio de facturación.
- Los proveedores de contenido de transmisión en continuo saben que es aceptado el envío de contenido que solicitó a su televisor.
- Roku puede enviar automáticamente actualizaciones en su dispositivo.

Importante: no cuesta nada usar y mantener su cuenta de la tienda de canales de Roku (otro que no sea el costo del acceso a la televisión y al Internet). Su televisor está repleto de cientos de canales gratuitos. La adición de un método de pago ahora le permite alquilar fácilmente o comprar películas por demandas o probar canales populares de transmisión en continuo basados en transacciones.


Después de agregar sus canales de transmisión en continuo seleccionados, el televisor le ayuda a configurar los dispositivos que va a conectar al mismo, como un receptor de cable, reproductor de Blu-ray o consola de videojuegos:



- 11** Presione **OK** (Aceptar) o la flecha **DERECHO** para proceder:



- 12** Conecte todos los dispositivos que planea usar con su televisor, enciéndalos todos y seleccione **Todo está conectado y encendido**. Su televisor ahora le guía paso a paso a través de cada una de sus entradas y le pregunta qué tipo de dispositivo ha conectado. En cada entrada que tiene un dispositivo conectado y activo, se puede ver su imagen y escuchar su sonido.



- 13** Presione las flechas **ARRIBA** o **ABAJO** para seleccionar la etiqueta para asociar a la entrada y presione **OK** (Aceptar) para pasar a la siguiente entrada.

Terminó con la configuración guiada.



Sugerencia

Algunos televisores con Roku, según donde vive y otros factores, le muestra un video de introducción lleno de algunos grandes consejos y sugerencias. Si no le interesa ver este video, presione en el control remoto para salir del video y vaya a la pantalla **Principal** de su televisor.

Cuando termine la configuración guiada y cada vez que presione en el control remoto, la pantalla **Principal** le saluda.

A partir de aquí, puede explorar todo lo que su televisor tiene para ofrecer. Presione los botones direccionales para moverse y presione **OK** (Aceptar) para seleccionar un elemento resaltado. Hemos diseñado el televisor para animarle a explorar y es probable que pueda averiguar la mayor parte de las capacidades y la configuración por si mismo. Si tiene alguna pregunta o dificultades, puede encontrar respuestas y soluciones en esta guía.

Si se encuentra muy lejos de la pantalla **Principal**, siempre puede volver de inmediato al presionar un botón: .

Pantalla principal del televisor conectado

Esta es una pantalla **Principal** típica de un televisor que está conectado al Internet y enlazado con una cuenta de Roku.


Elemento resaltado:
presione **OK**
(Aceptar) para
seleccionar

Menú principal

Entradas de TV

Presione ***** para
las opciones
cuando estén
disponibles

Sugerencia:
presione
DERECHO para
ver otra pantalla



Canales de
transmisión en
continuo y
aplicaciones

Personalice su pantalla principal

Puede hacer mucho para personalizar su pantalla **Principal** y que sea adecuada solo para usted y su familia:

- Agregue canales de transmisión en continuo al usar la opción **Canales de transmisión en continuo** del menú para navegar por la tienda de canales de Roku.
- Retire un mosaico resaltándolo y presionando *****. Despues resalte **Eliminar entrada** o **Eliminar canal** y presione **OK** (Aceptar).
- Vuelva a colocar un mosaico resaltándolo y presionando *****. Despues resalte **Mover entrada** o **Mover canal** y presione **OK**. Utilice los botones direccionales para mover el mosaico y luego presione **OK** (Aceptar) para bloquearlo en su nueva posición.
- Cambiar el nombre de un mosaico de entrada de TV resaltándolo y presionando *****. Despues resalte **Renombre la entrada** y presione **OK** (Aceptar). Resalte un nombre nuevo en la lista y presione **OK** (Aceptar) para asignarle ese nombre al mosaico.
- Cambie el tema de la pantalla al ir a **Configuración > Tema** para encontrar y elegir uno que sea el adecuado para su estado de ánimo.
- Oculte la tienda de películas, tienda de televisión, o Noticias, (Solamente en los modelos de EE.UU) como se explica en **Bloqueo de la tienda de películas, tienda de televisión y noticias (Solamente en los modelos de televisores de EE.UU.)** en la página 66.

Pantalla principal del televisor no conectado

Esta es una pantalla **Principal** típica de un televisor que no está conectado al Internet.


Elemento resaltado:
presione **OK**
(Aceptar) para
seleccionar

Menú principal

Entradas de TV

Presione ***** para
las opciones
cuando estén
disponibles

Sugerencia:
presione
DERECHO
para ver otra
pantalla



Personalice su pantalla principal

Puede hacer mucho para personalizar su pantalla **Principal** y que sea adecuada solo para usted y su familia:

- Retire un mosaico resaltándolo y presionando *****. Despues resalte **Eliminar entrada** y presione **OK** (Aceptar).
- Vuelva a colocar un mosaico resaltándolo y presionando *****. Despues resalte **Mover entrada** y presione **OK** (Aceptar). Utilice los botones direccionales para mover el mosaico y luego presione **OK** (Aceptar) para bloquearlo en su nueva posición.
- Renombre un mosaico resaltándolo y presionando *****. Despues resalte **Renombre la entrada** y presione **OK** (Aceptar). Resalte un nombre nuevo en la lista y presione **OK** (Aceptar) para asignarle ese nombre al mosaico.
- Agregue canales de transmisión en continuo al navegar por la tienda de canales de Roku (despues de conectar su televisor al Internet para agregar al menú la opción **Canales de transmisión en continuo**).

Beneficios de la conexión

¡LA CONEXIÓN EXPONE TODO EL POTENCIAL DE SU TELEVISOR!

Haga de cualquier noche una noche para películas

Miles de películas para elegir, en todos los principales canales de transmisión en continuo de películas como Netflix, Cineplex Store, Crackle, Crackle, y más. Nunca se quedará sin algo nuevo para ver.

Nota

El pago de una suscripción u otra forma de pago pueden ser requeridos para acceder a ciertos canales. La disponibilidad del canal está sujeta a cambios y varía en dependencia del país. No todo el contenido está disponible en países o regiones donde se venden los productos de Roku

Entra en el ritmo

Transmisión en continuo de interminables horas de música desde canales gratuitos y basados en suscripción como Spotify y VEVO. Con acceso casi al instante a miles de artistas musicales, sus ritmos favoritos están tan cerca como su control remoto.

Descubra sus pasiones

En adición a canales de transmisión en continuo como YouTube, NHL, Sky News y Cineplex Store, su televisor también ofrece cientos de canales para alimentar su pasión incluyendo de ejercicios, de cocina, de religión, de exteriores, programación internacional y mucho más.

Disfrute de pruebas GRATUITAS de los canales populares

Su televisor viene cargado con ofertas especiales, incluyendo pruebas gratuitas de los canales de transmisión en continuo populares como Netflix, Spotify, ejercicios DailyBurn y muchos más. Pero recuerde que tiene que cancelar antes de que se termine la prueba gratuita para evitar las tarifas de suscripción.

¿Qué se transmite en continuo?

La transmisión en continuo es ver o escuchar video o el contenido de audio que se envía a través del Internet o se encuentra en un servidor de multimedia conectado a la red o en un dispositivo USB conectado al puerto USB de su televisor.

Con la transmisión en continuo, puede comprar o rentar de los programas por pedido, cuando es conveniente para usted. Al transmitir en continuo, puede reproducir, pausar, rebobinar y avanzar rápidamente lo que está viendo. También puede reproducir los últimos segundos de nuevo o activar los subtítulos.

Sugerencia

Algunos de los contenidos no se pueden pausar o omitir. Por ejemplo, si está viendo la programación en vivo o un programa que es apoyado por la publicidad, por lo general, no se le permite saltarse los anuncios.

Su televisor le permite elegir entre miles de canales de transmisión en continuo que ofrecen una gran selección de entretenimiento:

- Miles de películas y episodios de televisión
- Música ilimitada, en vivo y por pedido
- Un montón de deportes en vivo y por pedido
- Programación para niños sin comerciales
- Programación internacional en 22 idiomas
- Noticias 24 x 7 y un profundo comentario de noticias

Muchos canales de transmisión en continuo son gratis. Algunos canales de transmisión en continuo, como Cineplex y Amazon Instant Video, le permiten comprar o rentar los últimos estrenos cinematográficos o series de televisión populares. Algunos canales, tales como Netflix o Spotify cobran una cuota mensual de suscripción y otros son gratuitos si se suscribe a un servicio complementario a través de su proveedor de cable o satélite. Por ejemplo, los suscriptores de HBO con la participación en las cuentas de proveedores de emisión de televisión pueden agregar el canal HBO Go y verlo de forma gratuita.

Si tiene una suscripción a un servicio como Netflix o Spotify, puedes iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña.

Para reproducir el contenido de transmisión en continuo que está disponible en Internet, adicione los canales de transmisión en continuo a su pantalla **Principal**. Para agregar un canal de transmisión en continuo a la pantalla **Principal**, utilice la opción **Canales de transmisión en continuo** en el menú de la pantalla **Principal** para ir a la tienda de canales de Roku y luego seleccione el canal de transmisión en continuo que desee agregar. Se agrega el canal de transmisión en continuo después a la pantalla **Principal** y se puede ver en cualquier momento.

Para obtener más información sobre la función de la tienda de canales de Roku, refiérase a [Utilización de la tienda de canales de Roku](#) en la página 61.

Nota

El pago de una suscripción u otra forma de pago pueden ser requeridos para acceder a ciertos canales. La disponibilidad del canal está sujeta a cambios y varía en dependencia del país. No todo el contenido está disponible en países o regiones donde se venden los productos de Roku.

¿Pero y si no conecté mi televisor?

¿Qué pasa si usted fue a través de configuración guiada y eligió **Conectarse más tarde al Internet**? No se preocupe. Su televisor hace que la conexión sea fácil cuando lo deseé. A medida que avanza por la pantalla **Principal**, verá varios lugares donde se puede iniciar el proceso de conexión. Por ejemplo:

- De vez en cuando verá aparecer un mensaje en el panel a la derecha de la pantalla **Principal** ofreciéndole una opción **Conectar ahora**. Resalte simplemente y seleccione la opción **Conectar ahora** para comenzar.
- Utilice la opción **Conecte y active ahora** en el menú **Configuración**. En el menú de la pantalla **Principal**, seleccione **Configuración**, después **Red** y luego **Conecte y active ahora**.
- Si desea empezar de nuevo desde el principio, utilice el menú **Configuración** para hacer un **Restablecimiento de fábrica** y luego vaya a través de configuración guiada de nuevo. Esta vez, elija la red local cuando se le solicite.

A pesar de cómo se conecte, el proceso es el mismo. Si necesita más detalles, refiérase al paso 3 en la página 36 en [Preparación de su televisor](#).

Configuración de la televisión con antena

A pesar de todas las posibilidades de entretenimiento de su televisor, es posible que también desee ver la transmisión de televisión. Usted puede ver la transmisión de televisión de la misma forma que ve otras opciones de entretenimiento. Seleccione el mosaico – el mosaico **Televisión con antena** – en la pantalla **Principal**.

La primera vez que seleccione el mosaico **Televisión con antena** tendrá que configurar el sintonizador de TV. Configuración del sintonizador de TV busca los canales activos y los agrega a su lista de canales de televisión transmitida.

¿Por qué tengo que configurar el sintonizador de TV?

Usted se estará preguntando, "¿Por qué es necesario este paso?" Buena pregunta.

No todo el mundo tiene que usar el sintonizador de TV. Por ejemplo, es posible que tenga una caja decodificadora proporcionado por una compañía de cable o de satélite que recibe todos los canales. La mayoría de estas cajas decodificadores utilizan una conexión HDMI®.

Más y más personas están viendo solamente televisión de transmisión en continuo y no tienen una antena de TV o servicio de cable/satélite. Si usted no necesita el sintonizador de TV, puede evitar su puesta en marcha y puede eliminarlo de la pantalla **Principal** como se explica en [Retire los mosaicos no deseados](#) en la página 64.


Al configurar la televisión con antena, el televisor analiza las señales de su entrada de la antena para los canales con una buena señal y los agrega a la lista de canales, omitiendo los canales muertos y con una señal muy débil.

El televisor, sin embargo, le permitirá agregar dos canales analógicos, incluso si no tienen señal. Puede necesitar agregar estos canales si tiene una caja decodificadora vieja, reproductor de video o consola de juegos que sólo puede emitir una señal en el canal analógico 3 o 4. Estos son los únicos canales que se pueden agregar independientemente si tienen una buena señal. Generalmente, lo único que necesita es uno de estos canales, pero ambos se proporcionan para hacer la configuración más simple. Puede ocultar el que usted no desea como se explica en [Edición de la lista de canales de televisión transmitida](#) en la página 63.


¿Cómo puedo configurar el sintonizador de TV?

La configuración del sintonizador de TV es fácil—su televisor hace la mayor parte del trabajo. Sólo tienes que contestar un par de preguntas.

- 1 Asegúrese de que su antena (vendida por separado) o el cable de TV esté conectado a la entrada **ANT/CABLE** de su televisor.
- 2 En la pantalla **Principal**, seleccione el mosaico **Televisión con antena**.
- 3 Lea las instrucciones sencillas que aparecen en pantalla y seleccione **Iniciar búsqueda de canales**.




- 4 Si se le pide, seleccione su zona horaria. Usted tendrá que hacer esto si su televisor no puede averiguar la zona horaria de su conexión a Internet.



¿Por qué el televisor necesita mi zona horaria?

Su televisor necesita conocer su zona horaria para que pueda mostrar correctamente la información de tiempo sobre el programa que está viendo.

- 5 Cuando se le solicite, seleccione si desea agregar los canales analógicos 3 y 4 (para que pueda conectar cajas decodificadoras más viejas, reproductores de video o consolas de videojuegos).



- 6** Espere mientras su televisor busca las estaciones de difusión (antena de televisión) ...



...y luego los canales de la televisión por cable.



Sugerencia

Los canales de televisión por cable son los canales de un proveedor de televisión por cable que usted puede recibir al conectar su cable directamente a su televisor (canales no codificados NTSC, ATSC y QAM, si usted es el tipo de persona que está interesado en los detalles). En muchos casos, su proveedor de cable probablemente requiere el uso de su caja decodificadora y conéctela a una entrada diferente y luego use la caja decodificadora para sintonizar sus estaciones de televisión por cable. En ese caso, puede omitir la búsqueda de canales por cable.

- 7 Cuando la búsqueda de canales termina, el televisor muestra el número de canales que agregó.



La búsqueda de canales puede tardar varios minutos.

Sugerencia

Repita la búsqueda de canales de vez en cuando para asegurarse de que está recibiendo todos los últimos canales. Las emisoras agregan y retiran canales, mueven los canales a diferentes partes del espectro y cambian los niveles de potencia de sus canales periódicamente.

Nota

Tendrá que repetir la búsqueda de canales si retira el mosaico **Televisión con antena** de la pantalla **Principal** o realiza un restablecimiento de fábrica. Para repetir la búsqueda de canales en cualquier momento, vaya a **Configuración > Entradas de TV > Televisión con antena > Nueva búsqueda de canales > Iniciar búsqueda de canales**. La recepción de la antena y la calidad de la imagen dependen de la posición de la antena y de su ubicación con respecto a las antenas de emisoras de su área.

¡Ahora está listo para ver la televisión transmitida! Mientras mira, pruebe lo siguiente:

- Presione las flechas **ARRIBA** y **ABAJO** para cambiar los canales.
- Presione la flecha **DERECHO** para mostrar la lista de canales y después use las flechas **ARRIBA** y **ABAJO** para seleccionar el canal que va a ver. O presione **REWIND** o **FAST FORWARD** (Retroceder o avance rápido) para saltar a través de la lista de canales de una página a la vez.
- Presione **OK** (Aceptar) para mostrar la información sobre el programa actual.
- Presione **↶** para cambiar al canal previamente sintonizado.
- Presione ***** para ver las opciones para la configuración de la imagen y el sonido.

Nota

Si **↶** no está disponible en el control remoto, pode usar **↶** en la aplicación de Roku o el botón de salto atrás en un control remoto universal. Para obtener más información, refiérase a **Otros dispositivos** en la página 78.

Control remoto en la página 14 permite obtener más información sobre cómo usar los botones de su control remoto mientras mira la televisión.

Uso de su televisor

Esta sección proporciona información sobre cómo utilizar las funciones de día a día de su televisor.

Indicador de estado

Su televisor tiene un solo indicador de estado en el panel frontal. Se enciende y se apaga y parpadea en diferentes maneras, dependiendo del estado de su televisor, como se muestra en la siguiente tabla:

Condición del televisor	Indicador de estado	Significado
Encendido (la pantalla está activa)	Apagado	La pantalla le está comunicando que el televisor está encendido.
Protector de pantalla (la pantalla está activa)	Apagado	La pantalla le está comunicando que el televisor está encendido.
Apagado (la unidad no enciende)	Apagado	El televisor está conectado a la alimentación.
Apagado (suspensión)	Encendido	El televisor está conectado a la alimentación y listo para su uso.
Inicio desde el estado de apagado	Parpadea lentamente hasta que se complete el arranque	Su televisor está procesando.
Encendido (recibiendo la actualización desde USB)	Parpadea lentamente hasta que se completa la actualización	Su televisor está procesando.
Recibe los comandos del control remoto	Se enciende/apaga atenuándose	Su televisor ha recibido un comando.
Apagándose para entrar al modo de suspensión	Parpadea lentamente hasta que su televisor entre al modo de suspensión.	Su televisor está procesando.

Modo de suspensión ahorro de energía

Cuando se apaga el televisor, puede permanecer en un modo de potencia superior durante unos minutos, después entra en un modo de suspensión muy bajo consumo. Si enciende su televisor de nuevo antes de que haya entrado en el modo de muy bajo consumo, se enciende inmediatamente. Después su televisor entra en el modo de suspensión de muy bajo consumo, se tarda un poco más de tiempo para arrancar.

Visualización de canales de la televisión transmitida

Para ver la televisión transmitida, seleccione el mosaico **Televisión con antena** en la pantalla **Principal**. Su televisor recuerda el último canal que vio y empieza a reproducir por ese canal.

Sugerencia

También puede utilizar los botones del panel del televisor para seleccionar la televisión con antena, como se explica en [Botones](#) en la página 11.

Cambio de canales

Para cambiar de canal, puede realizar cualquiera de lo siguiente:

- Presione la flecha **ARRIBA** para cambiar al canal siguiente superior.
- Presione la flecha **ABAJO** para cambiar al canal siguiente inferior.

- Presione la flecha **IZQUIERDO** para mostrar la lista de canales y presione las flechas **ARRIBA** o **ABAJO** para mover lo resaltado a través de la lista un canal a la vez. O presione **REWIND** (Retroceder) y **FAST FORWARD** (Avance rápido) para mover lo resaltado a través de la lista una página a la vez. Cuando haya resaltado el canal que desea ver, presione **OK** (Aceptar). (Si decide que no quiere cambiar los canales, presione la flecha **DERECHO** o **ATRÁS**).
- Presione  para cambiar al canal previamente sintonizado.

Nota

Si  no está disponible en el control remoto, puede usar  en la aplicación de Roku o el botón de salto atrás en un control remoto universal. Para obtener más información, refiérase a [Otros dispositivos](#) en la página 78.

Visualización de la información del programa

Para ver la información sobre el programa actual, presione **OK** (Aceptar). Su televisor muestra un titular en la parte inferior de la pantalla con toda la información que está disponible en la transmisión en secuencias de datos del programa, como se muestra en el siguiente ejemplo.



Información del programa, sujeto a disponibilidad dentro de la información transmitida, incluye:

- Número del canal
- Distintivo de llamada del canal
- Intensidad de la señal
- Título del programa
- Hora de inicio, hora de finalización y el gráfico de la duración del programa mostrando la posición actual
- Clasificación de contenido
- Resolución del video (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K)
- Calidad de audio (Dolby Digital monofónico, Dolby Digital estéreo, 5.1 Dolby Digital, Dolby Digital+)
- Funciones de audio (SAP)
- Subtítulos optativos (CC)
- Hora actual
- Descripción del programa. Si toda la descripción no se ajusta, presione **OK** (Aceptar) para ampliar el tamaño del titular y ver toda la descripción.

Ajustes de la configuración

Presione  para mostrar el menú *Opciones*. Presione las flechas **ARRIBA** o **ABAJO** para resaltar una opción y presione **IZQUIERDO** o **DERECHO** para cambiar la configuración. [Ajuste de la configuración del televisor](#) en la página 54 explica cada uno de las configuraciones en detalle.

Cambio de entradas de TV

Cambie a una entrada de TV para acceder al dispositivo conectado a esa entrada, por ejemplo, un reproductor de Blu-ray. El cambio de entradas es tan simple como al resaltar el mosaico de la entrada en la pantalla **Principal** y presione **OK** (Aceptar). La señal de video en la entrada, si hay alguna, aparece en la pantalla.

Sugerencia

También puede utilizar los botones en el panel del televisor para seleccionar una entrada de TV, como se explica en [Botones](#) en la página 11. [Personalización de su televisor](#) en la página 62 explica cómo cambiar el nombre y eliminar las entradas.

Detección automática de dispositivos

Su televisor detecta automáticamente cuando se conecta un nuevo dispositivo a una entrada HDMI y lo enciende. La entrada se agrega automáticamente a la pantalla **Principal** si no está ya presente.

Ajuste de la configuración de audio/video

Mientras vea el contenido de video en cualquier entrada, presione * para mostrar el menú *Opciones*. Presione las flechas **ARRIBA** o **ABAJO** para resaltar una opción y presione **IZQUIERDO** o **DERECHO** para cambiar la configuración. [Ajuste de la configuración del televisor](#) en la página 54 explica cada uno de las configuraciones en detalle.

Reproducción de contenido desde dispositivos de almacenamiento USB

Su televisor tiene un puerto USB que se puede utilizar para reproducir música personal, video y archivos de fotos desde una unidad flash USB o disco duro. Si su televisor está conectado a Internet, su pantalla **Principal** tiene el mosaico **Reproductor multimedia de Roku**. Si su televisor no se ha conectado a Internet, su pantalla **Principal** tiene el mosaico **Reproductor multimedia USB**.

Para usar esta función, primero asegúrese de que sus archivos multimedia sean compatibles con el reproductor multimedia de Roku/USB. A partir de la fecha de la publicación de esta guía, los siguientes formatos de archivo de multimedia son compatibles:

- Video: (H.264/262/265HEVC) en archivos MKV, MP4 y MOV; VP9 en archivos MKV
- Música: AAC (5.1), MP3, WMA, WAV (PCM), AIFF, FLAC y AC3, y DTS
- Fotografía: JPG, PNG (hasta 16k x 16k píxeles), GIF (hasta 16k x 16k píxeles)

Para ver la lista más reciente de los formatos admitidos, refiérase a **Ayuda** en el reproductor de multimedia.

Notas

- El reproductor de multimedia de Roku/USB muestra sólo los tipos de archivos compatibles y oculta los tipos de archivo que sabe que no puede reproducir.
- Hay muchas variantes de cada uno de estos formatos de multimedia. Algunas variantes no se reproduzcan en lo absoluto o pueden tener problemas o inconsistencias durante la reproducción.
- Audio DTS, ya sea en los archivos de música o de video, sólo es compatible con la intercomunicación, lo que significa que su televisor no puede dar salida directamente al sonido de un archivo DTS, pero puede pasar a través de un receptor compatible con DTS que esté conectado al conector **HDMI4/UHD/ARC** o **DIGITAL OUT (Optical)** (Salida digital óptica).

Reproducción de contenido desde los servidores de multimedia de la red local

Si ha conectado su televisor a una red, puede reproducir video personales, música y archivos de fotos desde un servidor de multimedia en su red local. Los servidores de multimedia incluyen computadoras personales que ejecutan el software del servidor de multimedia tales como Plex o Windows Media Player, los sistemas de almacenamiento de archivos de red que se han incorporado en el software del servidor y otros dispositivos que implementan las especificaciones de la Digital Living Network Alliance. Algunos servidores no aplican plenamente la especificación de DLNA, pero son UPNP (Universal Plug and Play) compatibles. El reproductor multimedia de Roku se conectará a ellos también.

Algunos servidores puede convertir archivos a formatos compatibles con Roku. No se admite el contenido protegido DRM.

Utilización de su televisor en un hotel o dormitorio


Hoteles, dormitorios escolares, instalaciones para conferencias y lugares similares con conexión a Internet inalámbrica a menudo requieren que interactuar con una página web para autenticar su acceso. Estas redes públicas restringidas son comúnmente conocidos como redes de portales cautivos. Cuando se selecciona una red de este tipo, su televisor detecta automáticamente que se necesita información adicional y le solicita mediante el uso de otro dispositivo inalámbrico para suministrar la información solicitada.

Sugerencias

- La utilización de su televisor con Roku en una red de un hotel o dormitorio requiere disponibilidad inalámbrica y el uso de la red conectada a su smartphone, tableta o computadora para autenticar el acceso a su cuenta.
- El televisor ya debe estar ejecutando la versión de software 7.0 o más resiente. Puede encontrar el número de la versión al navegar desde la pantalla principal a **Configuración > Sistema > Acerca de**. Si se está ejecutando una versión de software anterior, debe utilizar una red inalámbrica no restringida para vincular y activar su televisor y luego actualizar el software a la versión 7.0.
- Asegúrese de llevar el control remoto del televisor con Roku, porque la función remota de la aplicación móvil de Roku puede no funcionar cuando se conecta a una red de hotel o dormitorio.
- El contenido puede estar limitado o no disponible si intenta conectarse fuera de su país de origen debido a la geo-filtrado.

Para conectar el televisor a la red restringida:

- 1 Ya sea durante la Instalación guiada o después de usar el menú **Configuración > Red** para establecer una nueva conexión, el televisor detecta automáticamente que se está conectando a una red restringida y muestra el siguiente mensaje:




Sugerencia

Su televisor se puede conectar a una red restringida sólo si el **Equipo conectado** está habilitado en **Configuración > Sistema > Configuración avanzada del sistema**. (**Conectar dispositivo** está activado de forma predeterminada, pero si lo ha desactivado, su televisor no puede completar la conexión.)

Nota

Conectar dispositivo no está presente si su televisor está en modo de no conectado.

- 2** Si seleccionó la red correcta, resalte **Estoy en un hotel o dormitorio** y luego presione **OK** (Aceptar). Su televisor le pedirá que utilice su smartphone, tableta o laptop para completar la conexión.



- 3** Utilice un teléfono, tableta o un ordenador inalámbrico habilitado para detectar redes inalámbricas. En la mayoría de los casos, basta con abrir la pantalla de Configuración de Wifi o Configuración de red del dispositivo para iniciar la búsqueda.

Nota

El teléfono, tableta o computadora deben estar en la misma red inalámbrica a la que se conecta el televisor.

- 4** Conéctese al nombre de la red en la pantalla del televisor. El nombre de la red actual varía.

Nota

El paso anterior se conecte su smartphone, tableta o computadora directamente al televisor. No se aplican cargos de conexión y la conexión no impacta en el plan de datos de su dispositivo.

- 5** El proceso de conexión inalámbrica le pide una contraseña. Introduzca la contraseña como se muestra en la pantalla del televisor. La contraseña actual varía.
- 6** Inicie el explorador de web en su smartphone, tableta o computadora. Cuando intenta abrir cualquier página web, la conexión restringida le pedirá cualquier información que se necesite. En la mayoría de los casos, usted debe estar de acuerdo a los términos y condiciones, proporcionar información de identificación o introduzca una contraseña, PIN o número de habitación para proceder. La información solicitada depende de la organización que controla la conexión inalámbrica.
- 7** Despues de introducir la información requerida, su televisor pasa automáticamente a completar su conexión y reanuda el funcionamiento normal.
- 8** Si el televisor le pide que se vincule a su cuenta de Roku, utilice su smartphone, tableta o computadora para completar la operación de emparejamiento y activar su televisor.

Ajuste de la configuración del televisor

Puede ajustar la mayoría de los ajustes de la imagen y sonido mientras vea un programa al presionar * para mostrar el menú **Opciones**. Si no encuentra lo que necesita, hay ajustes adicionales de imagen y sonido en el menú **Configuración**.

En la mayoría de los casos, los cambios que realice se aplicarán únicamente a la entrada que está utilizando. La televisión con antena, cada entrada HDMI por separado, y la entrada de AV tiene su propia configuración que su televisor recuerda al regrese a esa entrada. Su televisor también recuerda los ajustes especificados durante la visualización de contenidos de transmisión en continuo.

Menú de configuración

Utilice **Configuración** para ajustar los ajustes globales de la configuración del televisor. Presione  para ir a la pantalla **Principal** y vaya a **Configuración>Configuración de la imagen de TV**.

Puede ajustar las siguientes configuraciones generales de la imagen del televisor desde la pantalla de **Configuración**:

- **Brillo del televisor:** si cambia el nivel de iluminación en la habitación del televisor, utilice este ajuste para ayudar a proporcionar una mejor experiencia de visualización; ajuste el negro para una habitación oscura y brillante para una habitación iluminada. Escoja entre **Normal** y otras cuatro configuraciones para hacer para la imagen en general más brillante o más oscura. Por lo tanto usted no tiene que hacer este tipo de cambio para cada entrada de TV una a la vez, este valor aumenta o disminuye el brillo general de su televisor en todas las entradas de TV. Esta configuración es idéntica a la configuración Brillo del televisor que se puede acceder en el menú **Opciones** mientras que mira un programa.
- **Configuración por entrada:** esta sección de opciones lista cada entrada de TV. Seleccione una entrada para cambiar a esa entrada. Después presione * para mostrar el menú **Opciones**, donde puede ajustar la configuración de la entrada mientras mira una imagen en vivo y escuchar el sonido de esa entrada.

Sugerencia

Usted no tiene que ir al menú **Configuración** primero puede abrir el menú **Opciones** de entrada y ajustar su configuración cada vez que está viendo la entrada al presionar *.

Menú de opciones

El menú *Opciones* para cada entrada de TV proporciona ajustes para controlar la apariencia de la imagen y la calidad del audio.

Para ver el menú *Opciones*, presione ***** cada vez que usted está viendo una entrada de TV o la transmisión en continuo de un video. El menú *Opciones* es un panel que aparece en el lado izquierdo de la pantalla:



Para ajustar la configuración en el menú *Opciones*, presione la flecha **ARRIBA** o **ABAJO** para resaltar un ajuste y presione la flecha **IZQUIERDO** o **DERECHO** para cambiar la configuración. Notará los cambios que realice de inmediato en la apariencia de la imagen o en la calidad del audio.

Sugerencia

Cuando se resalta una opción, el texto del encabezado explica el efecto de su valor actual. Cuando se empieza a ajustar una configuración, las otras opciones están ocultas para que pueda ver más de la pantalla. A pesar de que los otros ajustes están ocultos, se puede desplazar lo resaltado hacia arriba o hacia abajo para ajustar los otros ajustes.

Configuración del menú de opciones

- **Brillo del televisor:** afecta el brillo general de la imagen. Este ajuste se aplica a través de todo su televisor; es decir, a todas las entradas de TV y es idéntico al ajuste **Brillo del televisor** en **Configuración > Configuración de la imagen de TV**.
- **Modo de imagen:** proporciona ajustes predefinidos de imagen para diferentes preferencias de visualización. Esta configuración se aplica sólo a la entrada seleccionada actualmente.

Nota

La opción **Bajo consumo** reduce la cantidad de energía que su televisor consume. Para obtener más información sobre los modos de imagen, refiérase a [Opciones del menú de configuración avanzada de imagen](#) en la página 57.

- **Tamaño de la imagen:** ajusta la relación de aspecto de la imagen, permitiéndole ver una imagen en su formato original o aumentarla o estirarla para llenar la pantalla. El ajuste **Auto** es el que produce la mejor imagen en la mayoría de los casos.
- **Efecto de audio:** ajusta la salida de la calidad del sonido por los altavoces de su televisor. Este ajuste se aplica a través de todo su televisor; es decir, a todas las entradas de TV. No afecta a la calidad del sonido de los auriculares, conectores **HDMI4/UHD/ARC** o **DIGITAL OUT (Optical)** [Salida digital óptica] (TOSLINK).
- **Temporizador de apagado automático:** establece un temporizador que apaga su televisor después del período de tiempo específico. Este ajuste permanece activo incluso si usted deja de ver la entrada actual.
- **Subtítulos optativos:** controla cuando se ven los subtítulos. Este ajuste sólo se ofrece para la televisión con antena, la entrada AV y transmisión en continuo de videos. Cualquier valor ajustado permanece en efecto sólo a través de estas entradas.
 - **Televisión con antena:** activa o desactiva los subtítulos, o un conjunto de ellos para aparecer sólo cuando se haya silenciado el sonido del televisor.
 - **Entrada AV:** activa o desactiva los subtítulos, o un conjunto de ellos para aparecer sólo cuando se haya silenciado el sonido del televisor.

- **Canal de transmisión en continuo de video:** activa o desactiva los subtítulos, o un conjunto de ellos para aparecer sólo cuando se haya silenciado el sonido del televisor o durante la repetición instantánea (para el contenido de transmisión en continuo que admite repetición instantánea).

Sugerencia

Si el botón de repetición instantánea  no está disponible en el control remoto, puede usar  en la aplicación de Roku o el botón de salto atrás en un control remoto universal. Para obtener más información, refiérase a [Otros dispositivos](#) en la página 78. Las opciones adicionales de subtítulos se proporcionan en la pantalla *Subtítulos optativos* en **Configuración**.

- **Banda de subtítulos:** selecciona la banda de subtítulos que se muestra cuando los subtítulos optativos estén activados. Este ajuste permanece activo en todas las entradas que proporcionan subtítulos.
- **SAP:** seleccione si desea reproducir un programa secundario de audio o sonido de televisión multicanal y la elección de reproducción. Esta configuración se aplica solamente a la televisión con antena en los canales digitales.

Sugerencia

Para descartar el menú *Opciones*, sólo tiene que esperar unos segundos sin presionar ningún botón. O presione  nuevamente para salir del menú de inmediato.

Configuración avanzada de audio

El menú **Configuración avanzada de audio** para cada entrada de TV proporciona los ajustes para afinar el audio. Todos los ajustes de este menú sólo se aplican a la entrada seleccionada actualmente.

Para utilizar *Menú de configuración avanzada de audio*, primero presione  para mostrar el menú *Opciones*. Después seleccione **Configuración avanzada de sonido**.



Para ajustar la configuración en el menú *Configuración avanzada de audio*, presione la flecha **ARRIBA** o **ABAJO** para resaltar un ajuste y presione la flecha **IZQUIERDO** o **DERECHO** para cambiar la configuración. Se notarán los cambios que realice de inmediato en la calidad de sonido.

Sugerencia

Cuando se resalta una opción, el texto del encabezado explica el efecto de su valor actual. Cuando se empieza a ajustar una configuración, las otras opciones están ocultas para que pueda ver más de la pantalla. A pesar de que los otros ajustes están ocultos, se puede desplazar lo resaltado hacia arriba o hacia abajo para ajustar los otros ajustes. Tan pronto como presione la flecha **ARRIBA** o **ABAJO**, los otros ajustes vuelven a ser visibles.

Opciones del menú de configuración avanzada de audio

- **Efecto de audio:** seleccionar entre diversos modos de audio predefinidos para mejorar el habla, hacer que la música suene mejor, aumentar los graves o agudos o para simular un teatro. Utilice **Restablecer la configuración de audio**, descrita a continuación, para regresar los ajustes de entrada actual a sus valores originales.
- Sonido envolvente virtual: cuando está activado, el sonido envolvente virtual simula el sonido envolvente desde múltiples altavoces. Algunas veces, el efecto interfiere con la claridad de diálogo. Utilice la opción de **Claridad de diálogo** para compensar.
- **Claridad de diálogo:** solamente está disponible cuando **Sonido envolvente virtual** está **Activado**. Elija entre los ajustes **Bajo**, **Medio** y **Alto** para mejorar la claridad del diálogo cuando utiliza la opción de sonido envolvente virtual.
- **Restablezca la configuración de audio :** regresa el **Sonido envolvente virtual** y **Claridad de diálogo** a sus valores de configuración predeterminado para el **Efecto de audio** seleccionado.

Configuración avanzada de imagen

El menú *Configuración avanzada de imagen* para cada entrada de TV proporciona los ajustes para afinar la apariencia de la imagen. Todos los ajustes de este menú sólo se aplican a la entrada seleccionada actualmente.

Para utilizar el menú *Configuración avanzada de imagen*, primero presione * para mostrar el menú *Opciones*. Después seleccione **Configuración avanzada de imagen**.



Para ajustar la configuración en el menú *Configuración avanzada de imagen*, presione la flecha **ARRIBA** o **ABAJO** para resaltar un ajuste y presione la flecha **IZQUIERDO** o **DERECHO** para cambiar la configuración. Se notarán los cambios que realice de inmediato en la apariencia de la imagen.

Sugerencia

Cuando se resalta una opción, el texto del encabezado explica el efecto de su valor actual. Cuando se empieza a ajustar una configuración, las otras opciones están ocultas para que pueda ver más de la pantalla. A pesar de que los otros ajustes están ocultos, se puede desplazar lo resaltado hacia arriba o hacia abajo para ajustar los otros ajustes. Tan pronto como presione la flecha **ARRIBA** o **ABAJO**, los otros ajustes vuelven a ser visibles.

Opciones del menú de configuración avanzada de imagen

- **Modo de imagen:** proporciona ajustes predefinidos de imagen para diferentes preferencias de visualización. Este ajuste duplica el del menú de *Opciones*. Cuando cambia **Modo de imagen**, otros ajustes de imagen se ajustan en consecuencia.
Por ejemplo, al establecer **Modo de imagen a Vivo** establece **Brillo**, **Contraste**, **Nitidez** y otros valores para producir una imagen muy vibrante. Al establecer **Modo de imagen a Película** cambia estos mismos ajustes para producir una imagen adecuada para disfrutar de películas en una habitación oscura. Utilice **Restablecer ajustes de imagen**, descrito a continuación, para regresar el modo de imagen actual a sus valores originales.
Si realiza cambios en los ajustes de imagen individuales, por ejemplo, **Contraste** o **Nitidez**, estos ajustes se guardan para la entrada actual y el modo de imagen actual. De esta forma, el modo de imagen de **Película** de la entrada HDMI 1 se puede personalizar y diferente que el modo de imagen de **Película** de la entrada HDMI 2 y el modo de imagen de **Película** de antena de TV.
Consumo bajo es un modo de imagen de ahorro de energía que reduce el consumo de energía. Cuando utilice **Bajo consumo**, usted notará que la imagen de su televisor es un poco más débil que los modos de imagen más brillantes (**Vivo** y **Normal**).
- **Contraste dinámico:** ajusta automáticamente el nivel de retroiluminación para lograr el contraste óptimo y evitar diferencias excesivas entre las áreas claras y oscuras de la pantalla. La opción **Retroiluminación** se deshabilita cuando el **Contraste dinámico** está habilitado.
- **Retroiluminación:** ajusta la intensidad global de la luz de la pantalla.
- **Brillo:** ajusta el nivel de oscuridad de las áreas oscuras de la imagen.
- **Contraste:** ajusta el nivel de blanco de las áreas claras de la imagen.
- **Nitidez:** ajusta la nitidez de los bordes de los objetos en la imagen.
- **Color:** ajusta la intensidad del color en la imagen. Un ajuste de 0 elimina todo el color y muestra una imagen en blanco y negro.
- **Tinte:** ajusta el balance del color de color verde a rojo para obtener colores precisos en la imagen.
- **Temperatura del color:** ajusta los colores globales de la imagen de **Normal** a ligeramente más azulado (**Frío**) a ligeramente más azulado (**Muy frío**) a ligeramente más rojizo (**Cálido**).

- **Modo de videojuegos:** controla si el modo de videojuego está activado o desactivado. Cuando está **Activado**, su televisor realiza menos procesamientos de imagen y tiene menos retrasos de entrada. Cuando está **Apagado**, su televisor puede realizar más procesamientos de imagen lo que es menos deseable para los videojuegos de acción. *Sólo están disponibles para las entradas HDMI y AV.*
- **Restablecer ajustes de imagen:** regresa todos los ajustes de imagen para el **Modo de imagen** actualmente seleccionado de la entrada a sus valores originales.

Sugerencia

Para descartar el menú *Configuración avanzada de imagen*, sólo tiene que esperar unos segundos sin presionar ningún botón. O presione * nuevamente para salir del menú de inmediato.

Cambio de la configuración de privacidad

Cuando se conecta a Internet y activado con su cuenta de Roku, su televisor utiliza un identificador de publicidad para el seguimiento de su comportamiento de uso, predeterminadamente. Puede cambiar la configuración de privacidad de su televisor de dos maneras: restablecer el identificador de publicidad y la limitación de seguimiento de anuncios.

Nota

La configuración de privacidad no está presente en los televisores que funcionan en el modo no conectado. Los televisores no conectados no muestran los anuncios.

Restablecimiento del identificador de publicidad

Al restablecer el identificador de publicidad tiene como efecto la limpieza de su historial de uso anterior y empezar de nuevo. A partir de ese momento, los nuevos patrones de uso afectan a los anuncios que se ven en el televisor.

Para restablecer el identificador de publicidad:

- 1 Desde el menú de la pantalla **Principal**, vaya a **Configuración > Sistema > Privacidad**.
- 2 Resalte **Restablecer el identificador de publicidad**. Presione * para ver más información sobre esta opción. Al terminar de leer la información, presione **OK** (Aceptar) para cerrar la ventana *Más información*.
- 3 Presione **OK** (Aceptar) para restablecer el identificador de publicidad y presione **OK** de nuevo para cerrar el mensaje de verificación.

Limitación del seguimiento de anuncios

Puede limitar el seguimiento de Roku de su comportamiento de uso al limitar el seguimiento de anuncios. Cuando lo haga, el televisor mostrará anuncios que no están personalizados basados en identificador de publicidad de su televisor.

Para limitar el seguimiento de anuncios:

- 1 Desde el menú de la pantalla **Principal**, vaya a **Configuración > Sistema > Privacidad**.
- 2 Resalte **Limitar el seguimiento de anuncios**. Presione * para ver más información sobre esta opción. Al terminar de leer la información, presione **OK** (Aceptar) para cerrar la ventana *Más información*.
- 3 Presione la flecha **ABAJO** para desplazarse por la información. Al terminar de leer la información, seleccione **Cerrar** y presione **OK** (Aceptar) para cerrar la ventana *Más información*.
- 4 Presione **OK** (Aceptar) para seleccionar la opción **Limitar el seguimiento de anuncios**.

Nota

Si realiza un restablecimiento de fábrica y luego vuelve a conectar el televisor, el seguimiento de anuncios se restablece hasta que repita estos pasos.

Mi fuente

Utilice Mi fuente para saber cuando se pueden ver las películas que salen pronto y para obtener información actualizada sobre las películas, programas de televisión y actores que está siguiendo.

Películas que se estrenan pronto

Mi fuente le ofrece actualizaciones en su lista de películas que se estrenan pronto en los cines. Con Mi fuente, usted sabrá cuando su película favorita está lista para la transmisión en continuo, los canales en que está y cuánto va a costar. Seleccione las películas que desea seguir al ir a **Mi fuente > Películas que se estrenan pronto**. A continuación, verá una lista de películas recién estrenadas que aún no están disponibles para la transmisión en continuo. Seleccione una película y luego seleccione **Siga esta película en Roku**. Cuando regresa a la pantalla principal **Mi fuente**, usted verá los titulares para cada una de sus películas seguidas recientemente junto con los titulares para películas y programas de televisión que ya está siguiendo.

Películas, programas de televisión y personas

Además de seguir las películas que se estrenan pronto, puede seguir cualquier película, programa de televisión o actor. Para hacer esto, utilice la función de búsqueda para encontrar la película, programa de televisión o el nombre que desea seguir, y seleccione **Siga esta película/programa de televisión/persona en Roku**. Para obtener más información, refiérase a [Buscando algo que ver en la página 60](#).

Nota

Su televisor toma un poco de tiempo para actualizar sus programas seguidos recientemente. Hasta que encuentra al menos un canal que ofrece la película, el titular de contenido en Mi fuente muestra **Comprobar más tarde por actualizaciones**.

Mi fuente le avisa cada vez que una película o programa de televisión que está siguiendo esté disponible en otro canal y siempre que sus precios cambien. Un número entre paréntesis al lado de o **Mi fuente** en el menú **Principal** significa que Mi fuente ha actualizado información que usted aun no ha visto. Por ejemplo, si tres de sus programas seguidos tienen actualizaciones, se mostrará **Mi fuente (3)**.

Nota

Cuando una película o programa de televisión que está siguiendo está disponible, el canal de transmisión en continuo que ofrece la película es posible que tenga que suscribirse o pagar una cuota para poder verlo.

Sugerencia

Mi fuente está disponible sólo si el televisor está conectado a Internet.

Buscando algo que ver

Buscar películas y programas a través de múltiples canales de transmisión en continuo es una de las características únicas de su televisor. Dentro de una sola operación de búsqueda, usted puede buscar por:

- Nombre de la película
- Nombre del programa de televisión
- Nombre del actor o director
- Nombre del canal de transmisión en continuo
- Nombre del videojuego

Sugerencia

La búsqueda de Roku está disponible sólo si el televisor está conectado a Internet.

Nota

La búsqueda de Roku no busca en todos los canales de transmisión en continuo, pero busca a través de un montón de canales de transmisión en continuo populares. Los canales actuales que busca varían según la configuración regional, pero incluye proveedores populares como Netflix y varios otros, con más que se agregan todo el tiempo.

Puede comprobar qué los canales de transmisión en continuo se incluyen en la búsqueda de Roku al ir a la pantalla **Búsqueda**, al eliminar todas las búsquedas anteriores para revelar las instrucciones de búsqueda y después de ver los mosaicos del canal en la parte inferior de la pantalla.

Para buscar, seleccione **Búsqueda** en el menú de pantalla **Principal**. La pantalla **Búsqueda** tiene un teclado y muestra inicialmente instrucciones; un conjunto de iconos que representan categorías de búsqueda y una lista de mosaicos de los proveedores participantes.

Sugerencia

Si no vea las instrucciones, vaya al fin de la lista de búsquedas recientes y seleccione **Eliminar selecciones de búsquedas recientes**.

¿Cómo hacer la búsqueda?

Para buscar, utilice los botones direccionales para navegar por el teclado en pantalla, introduciendo unos pocos caracteres del término de búsqueda. Con cada carácter adicional que entra, se refina la búsqueda y los resultados de la búsqueda se vuelven más relevantes.

Sugerencia

Utilice la aplicación móvil gratuita de Roku en el smartphone o tableta compatibles para que la búsqueda sea aún más rápida. No sólo se puede utilizar el teclado de su dispositivo para escribir, puede buscar sólo tocar un ícono de búsqueda por voz y decir el nombre de la película, programa de televisión, actor o director, canal o videojuego.

Un ícono junto a cada resultado de búsqueda muestra la categoría del resultado (película, programa de televisión, actor).

- Presione la flecha **DERECHO** para resaltar los resultados de la búsqueda.
- Presione las flechas **ARRIBA** o **ABAJO** para desplazarse por la lista de resultados de la búsqueda para resaltar el elemento que desea ver.

¿Encontré un programa y ahora qué?

Ahora que haya resaltado el programa, película, actor, videojuego o el canal de transmisión en continuo que estaba buscando, presione la flecha **DERECHO**.

Si el resultado de la búsqueda fue un actor, director u otro elemento que no representa un solo elemento de contenido, verá otra lista para refinar la búsqueda. Continúe resaltando los resultados, presionando **DERECHO** hasta que encuentre un solo elemento de contenido visible.

- Un logotipo **HD** significa que el contenido está disponible en alta definición.
- El círculo de verificación adyacente al título significa que ya ha agregado los canales de transmisión en continuo.

Si el resultado de la búsqueda fue un videojuego o un canal de transmisión en continuo, verá información detallada, imágenes y una lista de acciones disponibles, como los canales de transmisión en continuo y el costo de la adquisición del artículo en cada canal.

Nota

Algunos canales podrían necesitar una suscripción.

Seguimiento en Roku

En lugar de ver el programa de televisión que encontró en la búsqueda, puede agregarlo a Mi fuente y espere hasta que sea disponible en un canal de transmisión en continuo determinado o disponibles a un precio mejor. En la pantalla de resultados de búsqueda, seleccione **Seguimiento en Roku**. Luego vaya a **Mi fuente** periódicamente para comprobar si hay actualizaciones para cada una de sus películas seguidas, programas de televisión, o personas. Para obtener más información, refiérase a **Mi fuente** en la página 59.

Búsquedas resientes

La próxima vez que utilice la búsqueda de Roku, la pantalla *Búsqueda* muestra una lista de las últimas selecciones de búsqueda en lugar de las instrucciones de búsqueda.

Utilizando la reciente lista de selecciones de búsqueda hace que sea fácil de llegar rápidamente a un elemento encontrado previamente, por ejemplo, para encontrar otra película con el mismo actor u otro programa de televisión en la misma serie.

Utilización de la tienda de canales de Roku

La opción del menú **Canales de transmisión en continuo** le llevará a la tienda de canales de Roku, donde se puede agregar nuevos canales de transmisión en continuo a su televisor.

Sugerencias

- La opción del menú **Canales de transmisión en continuo** está solamente disponible si su televisor está conectado al Internet.
- También puede buscar los canales de transmisión en continuo al utilizar la opción **Búsqueda**, como se explica en **Buscando algo que ver** en la página 60.

Para que sea más fácil encontrar lo que quiera, los canales de transmisión en continuo de la tienda de canales de Roku se clasifican por temas. Presione las flechas **ARRIBA** y **ABAJO** para resaltar la categoría que desea, y presione **DERECHO** para mover lo resaltado a la rejilla de los mosaicos de canales de transmisión en continuo.

Cuando encuentre un canal de transmisión en continuo que desea agregar o sobre el cual quiere saber más, resáltelo y presione **OK** (Aceptar) para mostrar más detalles.

- Si el canal de transmisión en continuo que agregó es gratuito, puede seleccionar **Ir al canal** para empezar a verlo de inmediato.
- Si hay una tarifa única o recurrente asociada con el uso del canal de transmisión en continuo, debes estar de acuerdo con los términos y condiciones, acepte la tarifa y si ha creado una suscripción cuando activó su televisor, introduzca su código PIN de Roku para autorizar a los cargos.
- Si ya tiene una suscripción de canal de transmisión en continuo – por ejemplo, ya suscribió a Netflix o recibe HBO a través de su proveedor de televisión por cable, debe completar un sencillo paso de autorización diferente para agregar el canal de transmisión en continuo.

Sólo tiene que completar el paso de autorización o la activación una sola vez, cuando se agrega inicialmente el canal. Después de eso, sólo tiene que seleccionar el mosaico del canal de transmisión en continuo desde su pantalla **Principal** para comenzar a mirar. (La disponibilidad del canal y del contenido está sujeta a cambios. Cargos podrían aplicarse a su selección.)

Sugerencia

Nuevos canales de transmisión en continuo se agregan continuamente, así que asegúrese de comprobar de nuevo de vez en cuando.

Nota

Si no recuerda su PIN o si desea cambiar si es necesario utilizar un PIN para hacer compras en su cuenta de Roku, consulte [Cambio de la preferencia del PIN para la Tienda de canales de Roku](#) en la página 76.

Personalización de su televisor

Hay varias cosas que usted puede hacer para personalizar su televisor.


Reorganice los mosaicos

Cada vez que se agrega un mosaico de entrada de TV, se agrega en la parte superior de la pantalla **Principal**. Cada vez que se agrega un nuevo canal de transmisión en continuo de la tienda de canales de Roku, se agrega en la parte inferior de la pantalla **Principal**.

Puede reorganizar fácilmente el orden de los mosaicos en la pantalla **Principal** para adaptarse a sus preferencias de visualización. Por ejemplo, es posible que desee **Televisión con antena** para ser el primer mosaico en la pantalla **Principal**. Pero si usted mira en su mayoría un canal de transmisión en continuo, es posible que desee que su mosaico sea el primero en la pantalla **Principal**.

La reorganización de los mosaicos es fácil:

- 1 En la pantalla **Principal**, resalte uno de los mosaicos que desea mover.
- 2 Presione ***** para mostrar una lista de opciones para el tipo de mosaico que seleccionó.
- 3 Seleccione **Mover entrada** o **Mover canal**. La lista de opciones desaparece y el mosaico resaltado muestra flechas que indican la forma en que se puede mover.




- 4 Use los botones direccionales para mover el mosaico resaltado a su nueva posición. Al mover el mosaico, quita los otros mosaicos de su camino.
- 5 Presione **OK** (Aceptar) para bloquear el mosaico en su nueva posición.
- 6 Repita estos pasos para mover otros mosaicos hasta que haya organizado su pantalla **Principal** a su gusto.

Edición de la lista de canales de televisión transmitida

Al configurar el sintonizador de TV como se describe en [Configuración de la televisión con antena](#) en la página 45, su televisor agrega todos los canales con buenas señales que podría detectar en su área. Es probable que ahora tenga más canales que deseé en su lista de canales.

Para editar la lista de canales, desde la pantalla **Principal**, vaya a **Configuración > Entradas de TV > Televisión con antena > Editar lista de canales**. Verá una pantalla con todos sus canales listados. Junto a la lista de canales hay una pantalla de televisión en miniatura reproduciendo la imagen del canal resaltado y el sonido.



Resalte cada canal que desea ocultar y presione **OK** (Aceptar) para ocultar el canal.

Sugerencia

Si necesita ver o escuchar el canal resaltado, espere un par de segundos para que su televisor empiece a reproducir la imagen del canal y el sonido. También tenga en cuenta que si ha activado los controles de los padres y el programa en el canal actual está bloqueado, no verá una imagen ni escuchará el sonido durante la edición de la lista de canales.

Renombre las entradas

En lugar de tratar de recordar que su reproductor de Blu-ray está conectado a HDMI 1 y su consola de videojuegos está conectada a HDMI 3, puede cambiar el nombre de las entradas de TV para que coincida con el componente conectado.

Sugerencia

El cambio del nombre de una entrada también cambia el ícono asociado a este.

Para cambiar el nombre de una entrada, puede:

- Resalte el mosaico de entrada en la pantalla **Principal** y presione ***** para mostrar una lista de opciones. En la lista de opciones, seleccione **Renombrar la entrada**. Despues seleccione un nombre e ícono nuevo.
o
- En la pantalla **Principal**, vaya a **Configuración > Entradas de TV**. En la pantalla **Entradas de TV**, seleccione la entrada que desea renombrar, seleccione **Renombrar** y luego elija un nuevo nombre e ícono de la lista proporcionada. Presione **□** para regresar a la pantalla **Principal**. El nuevo nombre y el ícono se encuentran ahora en vigor.

Retire los mosaicos no deseados

Es fácil de quitar entradas de TV sin usar y mosaicos de canal o de aplicaciones no deseadas. Por ejemplo, si nunca utiliza la entrada HDMI 3 o si no le gusta la aplicación del tiempo que ha agregado desde la tienda de canales de Roku, puede eliminarlos de la pantalla **Principal**.

Sugerencia

También puede eliminar el mosaico **Televisión con antena** si nunca utiliza el sintonizador de TV. Pero tenga en cuenta que la eliminación del mosaico **Televisión con antena** también elimina la lista de canales de programas de televisión. Tendrá que configurar el sintonizador de TV de nuevo la próxima vez que quiera ver la televisión transmitida. Las instrucciones para configurar el sintonizador de TV se pueden encontrar en [Configuración de la televisión con antena](#) en la página 45.

- Para eliminar cualquier mosaico, resalte el mosaico de entrada en la pantalla **Principal** y presione * para mostrar una lista de opciones. De la lista de opciones, seleccione **Retirar entrada**. En la pantalla que sigue, confirme que desea eliminar la entrada.
- Alternativamente, para eliminar un mosaico de entrada de TV desde la pantalla **Principal**, vaya a **Configuración > Entradas de TV**. En la pantalla *Entradas de TV*, seleccione la entrada que desea eliminar y seleccione **Eliminar > Confirmar**. Después presione ▲ para regresar a la pantalla **Principal**.

Cambio de temas

Otra forma de personalizar su televisor es al cambiar su tema. El tema establece el aspecto y la sensación de su televisor a través de colores, diseños y fuentes.

Sugerencia

Los temas están solamente disponibles cuando su televisor está conectado a Internet. Algunos temas requieren de pago.

Para cambiar el tema, en el menú de la pantalla **Principal**, vaya a **Configuración > Temas**. En la pantalla *Temas*, elija entre las siguientes opciones:

- **Mis temas**: resalte un tema y presione **OK** (Aceptar) para cambiar a ese tema.
- **Ajustes personalizados**: active o desactive **Temas ofrecidos**. Cuando **Temas ofrecidos** está activado, el televisor cambia automáticamente a temas ofrecidos, como ciertos temas de inspiración para días festivos, por un tiempo limitado cada vez que Roku los hace disponibles y luego vuelve a su tema seleccionado cuando el tema ofrecido expira. Cuando está apagado, el televisor siempre utiliza su tema seleccionado.

Cambie el protector de pantalla

La visualización de una imagen fija (como un logotipo) por un período prolongado de tiempo puede causar una imagen permanente se queme en la pantalla. Para evitar el efecto de presentación de imagen permanente, el televisor enciende un protector de pantalla después de que esté inactivo durante unos minutos. Para cambiar el protector de pantalla, en el menú de la pantalla principal de inicio para **Configuración>Protector de pantalla** y seleccione un protector de pantalla.

Sugerencia

El **Ahorro de energía** del protector de pantalla reduce la cantidad de energía que su televisor consume al apagar la retroiluminación. Por ejemplo, si **Modo de imagen** está en **Vivo** o **Normal**, **Ahorro de energía** reduce el consumo de energía.

Cambie el volumen de los efectos de sonido

Los efectos de sonido son los sonidos que su televisor hace para hacerle saber que recibió su comando. Puede cambiar el volumen de los efectos de sonido o apagarlos.


Para ajustar el volumen de los efectos de sonido, en el menú de la pantalla **Principal**, vaya a **Configuración>Audio>Volumen del menú**. Navegue a la derecha y luego cambie el ajuste a **Alto, Medio, Bajo** o **Desactivado**.

Configure los ajustes de encendido

Los ajustes de encendido le permiten configurar su televisor para que se encienda a la ubicación que elija. Los ajustes de encendido también ayudan a su televisor a ahorrar energía al apagarse automáticamente bajo ciertas condiciones.

Ajustes de encendido

Los ajustes de encendido le dicen a su televisor qué hacer cuando se enciende la alimentación. Para configurar los ajustes de encendido, desde el menú de la pantalla **Principal**, vaya a **Configuración > Sistema > Alimentación > Encendido**. Resalte el la ubicación de encendido de la lista y luego presione **OK** (Aceptar) para seleccionarlo.



Configuración del apagado automático

Para ayudarle a ahorrar energía, su televisor puede apagarse automáticamente después de un período de inactividad o un período durante el cual no se ha detectado ninguna señal. Viene configurado de fábrica para hacer ambas cosas, pero puede cambiar esta configuración si es necesario.

Para configurar el apagado automático, desde el menú de la pantalla **Principal**, vaya a **Configuración > Sistema > Alimentación > Ahorro automático de energía**. En la pantalla *Ajustes de encendido*, resalte las siguientes opciones y presione **OK** (Aceptar) para activarlas o desactivarlas:

- **Reducción de consumo después de 15 minutos:** si no hay actividad de video o ni de audio y ni interacción del usuario durante 15 minutos, el televisor apaga automáticamente la pantalla y el sonido.
- **Apagado después de 4 horas:** si no hay actividad de video o ni de audio y ni interacción del usuario durante 4horas, el televisor entra en el modo de suspensión.

Configuración de los controles de los padres

Los controles de los padres le permiten controlar si los miembros de su hogar pueden ver ciertos tipos de programas de televisión transmitida. Cuando un programa o función está bloqueada, se puede desbloquear mediante la introducción del PIN de los controles de los padres que sólo usted conoce.

Nota

La función de los controles de los padres se puede utilizar para ocultar las opciones **Tienda de películas**, **Tienda de televisión** y **Noticias** que están disponibles en el menú de la pantalla **Principal** de los televisores fabricados para los Estados Unidos. Sin embargo, la función de los controles de los padres no bloquea otros contenidos de transmisión en continuo, ni el contenido de las entradas que no sea el sintonizador de TV.

Creación de un PIN para los controles de los padres

La primera vez que acceda a la pantalla **Controles de los padres**, debe crear un nuevo PIN para los controles de los padres. A partir de entonces, cada vez que desee cambiar la configuración de los controles de los padres, desbloquear la programación que ha sido bloqueada, cambiar el PIN o desactivar los controles de los padres, debe introducir su PIN de los controles de los padres.

Sugerencia

El PIN del control de los padres no tiene nada que ver con el PIN de Roku. Puede hacer que sea el mismo si lo desea, esto es totalmente su elección.

Para crear un PIN de los controles de los padres nuevo, desde el menú de la pantalla **Principal**, vaya a **Configuración >Controles de los padres**. La pantalla muestra un teclado numérico. Utilice los botones direccionales y el botón **OK** (Aceptar) para ingresar un código de cuatro dígitos. Luego repita el proceso para entrar nuevamente el mismo PIN, sólo para asegurarse de que ha introducido correctamente el PIN que desea utilizar.

Importante

Si olvida su PIN, la única manera de recuperar es de llevar a cabo una operación de restauración de fábrica, como se explica en [Restablecimiento de fábrica completo](#) en la página 76. Asegúrese de anotarlo en un lugar seguro por si acaso.

Bloqueo de la tienda de películas, tienda de televisión y noticias (Solamente en los modelos de televisores de EE.UU.)

Una de las opciones de los controles de los padres es ocultar por completo las opciones de entretenimiento que están disponibles directamente en el menú de la pantalla **Principal** de los televisores fabricados para su venta en los Estados Unidos. (La tienda de películas, tienda de televisión y opciones de noticias no están disponibles en los televisores fabricados para su venta en Canadá).

Para ocultar las opciones de entretenimiento de la pantalla Principal:

- 1 Desde el menú de la pantalla **Principal**, vaya a **Configuración >Controles de los padres** e ingrese su PIN de los controles de los padres.
- 2 En la pantalla **Controles de los padres**, resalte la pantalla **Página principal** y luego marque o desmarque cualquiera de estas opciones:
 - **Ocultar "Tienda de películas y Tienda de televisión"**: elimina las opciones **Tienda de películas** y **Tienda de televisión** del menú de la pantalla **Principal**.
 - **Ocultar "Noticias"**: elimina la opción **Noticias** del menú de la pantalla **Principal**.

Sugerencia

Para utilizar cualquiera de estas opciones después de haberlas ocultadas, debe volver a esta pantalla y quitar la marca de verificación del comando **Ocultar** correspondiente.

Bloqueo de la transmisión en continuo de programas televisión

Para la televisión transmitida, los controles de los padres utilizan información incorporada en la señal de la emisión para determinar si se permite que se muestre un programa. Los padres pueden configurar los controles de los padres para bloquear los programas de televisión transmitida que cumplan o exceden una clasificación específica, por lo que no puede ser visto o escuchado a menos que se introduzca el PIN correcto de los controles de los padres.

Nota

Los estándares de calificación difieren según el país.

Habilitación de los controles de los padres de los programas de televisión

El primer paso en el bloqueo de programas de televisión es habilitar los controles de los padres de los programas de televisión.

Este ajuste se proporciona por separado para que sea más fácil activar o desactivar los controles de los padres de los programas de televisión sin interrumpir sus ajustes. Por ejemplo, sus hijos van a un campamento de verano durante dos semanas y mientras que no están, no quieren tener que lidiar con el desbloqueo de programas que usted desea ver introduciendo su PIN de los controles de los padres. Todo lo que necesita hacer es eliminar **Activación de los controles de los padres** y se desbloquearán todos sus programas de televisión. Cuando los niños regresen, seleccione **Habilitar los controles de los padres** de nuevo y todos los ajustes de los controles de los padres se restaura en una sola operación.

Para habilitar los controles de los padres de los programas de televisión:

- 1 En el menú de la pantalla **Principal**, vaya a **Configuración >Controles de los padres** e ingrese su PIN de los controles de los padres.
- 2 En la pantalla **Controles de los padres**, vaya a **Sintonizador de TV> Controles de los padres de los programas de televisión**.
- 3 Asegúrese de que la casilla de verificación al lado de **Habilitar los controles de los padres** esté marcada. Si no, resáltela y presione **OK** (Aceptar).

Bloqueo basado en las clasificaciones de televisión de EE.UU.

La mayoría de los programas de televisión transmitidos en EE.UU, aparte de películas, contienen datos de clasificación que le permite los controles de los padres bloquear programas que los padres no quieren que otros vean. Las clasificaciones se dividen en dos grupos que funcionan independientemente:

- **Grupo joven:** TV-Y, TV-Y7
- **Grupo principal:** TV-G, TV-PG, TV-14, TV-MA

Dentro de cada uno de estos grupos, las clasificaciones interactúan de tal manera que si bloquea un determinado nivel de contenido, el televisor también bloquea todo el contenido con una clasificación más alta. Por el contrario, al desbloquear un nivel particular de contenido, su televisor también desbloquea todo el contenido con una clasificación inferior. Por ejemplo, si bloquea programas de TV-PG, su televisor también bloquea programas de TV-14 y TV-MA. Si posteriormente desbloquea los programas de TV-14, los programas de TV-PG también se desbloquean, pero los programas de TV-MA permanecen bloqueados.

Del mismo modo, dentro del grupo principal, los tipos de contenido se pueden bloquear de forma individual. Por ejemplo, puede bloquear solo lenguaje vulgar en programas con una clasificación TV-PG. Si lo hace, entonces su televisor también bloquea los programas con lenguaje vulgar en las clasificaciones más altas (TV-14 y TV-MA). El lenguaje vulgar posteriormente desbloqueado en las clasificaciones de TV-14 no desbloquea el lenguaje vulgar en programas de TV-MA, pero sí desbloquea el lenguaje vulgar en programas de TV-PG.

Para bloquear programas de televisión basados en las clasificaciones de televisión estadounidenses:

- 1 Desde el menú de la pantalla **Principal**, vaya a **Configuración >Controles de los padres** e ingrese su PIN de los controles de los padres.
- 2 En la pantalla **Controles de los padres**, vaya a **Sintonizador de TV> Clasificaciones de TV**. Escoja entre los siguientes ajustes:
 - **Clasificaciones completas:** resalte la clasificación que desea bloquear y vaya a la derecha y seleccione la primera opción que bloquea todo el nivel de clasificación (y todos los niveles de clasificación más altos).
 - **Tipos de contenidos individuales:** resalte la clasificación que contiene el tipo de contenido que desea bloquear y seleccione los tipos de contenido que desea bloquear de entre esas que están listadas. Recuerde que el bloqueo de un tipo de contenido en una clasificación bloquea el tipo de contenido equivalente en todos los niveles de clasificación más altos.

Bloqueo basado en las clasificaciones de películas de EE.UU.

La mayoría de las películas en los EE.UU. son clasificadas por la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (la MPAA por sus siglas en inglés), por lo que las clasificaciones se conocen como clasificaciones de la MPAA. Señales de transmisión televisiva llevan datos de la película que permite el control parental para bloquear programas que los padres no quieren que otros vean. Las clasificaciones son:

- G: audiencia general
- PG: se recomienda guía de los padres
- PG-13: se recomienda fuertemente la supervisión de los padres para niños de 13 años o menores
- R: restringida
- NC-17: no para edad de 17 o más joven

A diferencia de las clasificaciones de televisión de EE.UU., no hay tipos de contenido individuales dentro de las clasificaciones. Pero al igual que las clasificaciones de televisión, el bloqueo de películas con una clasificación especial también bloquea las películas con una clasificación más alta y el desbloqueo de la película con una clasificación en particular también desbloquea las películas con una clasificación más baja.

Sugerencia

El bloqueo de las películas con una clasificación NC-17 también bloquea los programas con la clasificación X ya obsoleta, que todavía puede ocurrir en los datos del programa de películas más viejas.

Para bloquear las películas basadas en las clasificaciones MPAA:

- 1 Desde el menú de la pantalla **Principal**, vaya a **Configuración >Controles de los padres** e ingrese su PIN de los controles de los padres.
- 2 En la pantalla **Controles de los padres**, vaya a **Sintonizador de TV> Clasificaciones de películas**.
- 3 Seleccione el nivel de clasificación que desea bloquear. Sólo necesita seleccionar un nivel de clasificación y todos los niveles más altos se bloquean automáticamente.

Bloqueo basado en otras clasificaciones

Su televisor puede bloquear los programas que tienen clasificaciones que no habían sido definidos cuando se fabricó el televisor. Lo hace mediante la detección de una nueva tabla de puntuaciones regional en un programa y luego la descarga de la nueva tabla y muestra su clasificación en los controles de los padres.

Cuando su televisor descargue una nueva tabla de clasificación regional, se agrega una nueva opción a la lista de tipos de clasificación: **Otras clasificaciones**. Si vea esta opción en la pantalla **Controles de los padres**, ha sintonizado a una estación que ha implementado una nueva tabla de clasificación. Una vez que la nueva tabla de clasificación se ha descargado a su televisor, permanece en su televisor hasta que se haga un restablecimiento de fábrica y se puede configurar el bloqueo basado en las nuevas clasificaciones.

Las tablas de clasificación regional pueden tener niveles de clasificación independiente o los niveles de clasificación que interactúan en la misma forma que la incorporada en EE.UU. y las clasificaciones de películas de MPAA.

Sugerencia

Si su televisor descarga una nueva tabla de clasificación regional, tendrá que experimentar con su configuración para entender cómo usarlo.

Bloqueo basado en las clasificaciones para el Canadá anglófono

Programas de idiomas del Canadá anglófono y terceros idiomas que se emiten en Canadá son clasificados por el Grupo de Acción sobre la violencia en la televisión (AGVOT por sus siglas en inglés). Las señales de transmisión televisiva llevan datos de clasificación que permite a los controles de los padres bloquear programas que los padres no quieren que otros vean basados en el contenido que contenga violencia, el idioma, el sexo o la desnudez. Las clasificaciones son:

- C: para niños menores de 8 años
- C8: para niños de 8 años y mayores
- G: generalmente adecuado para todas las edades
- PG: se recomienda guía de los padres para televidentes menores de 14 años
- 14+: generalmente no se recomienda para televidentes menores de 14 años
- 18+: generalmente no se recomienda para televidentes menores de 18 años

El bloqueo de contenido con una clasificación en particular también bloquea el contenido con una clasificación más alta y el desbloqueo de contenido con una clasificación en particular también desbloquea las películas con una clasificación más baja.

Para bloquear programas basados en las clasificaciones AGVOT:

- 1 Desde el menú de la pantalla **Principal**, vaya a **Configuración >Controles de los padres** e ingrese su PIN de los controles de los padres.
- 2 En la pantalla *Controles de los padres*, vaya a **Sintonizador de TV> Clasificaciones para el Canadá anglófono**.
- 3 Seleccione el nivel de clasificación que desea bloquear. Sólo necesita seleccionar un nivel de calificación y todos los niveles más altos se bloquean automáticamente.

Bloqueo basado en las clasificaciones para el Canadá francófono

Programas de idiomas canadiense-francés que se emiten en Canadá son clasificados por la Régie du cinéma du Québec. Las señales de transmisión televisiva llevan datos de clasificación que permite a los controles de los padres bloquear programas que los padres no quieren que otros vean basados en el contenido que contenga violencia, el idioma, el sexo o la desnudez. Las clasificaciones son:

- G: generalmente adecuado para todas las edades
- 8+: televidentes de 8 años en adelante
- 13+: televidentes de 13 años en adelante
- 16+: televidentes de 16 años en adelante
- 18+: totalmente adultos

El bloqueo de contenido con una calificación en particular también bloquear el contenido con una calificación más alta y el desbloqueo de contenido con una calificación en particular también desbloquea las películas con una calificación más baja.

Para bloquear programas basados en las clasificaciones del Canadá francófono:

- 1 Desde el menú de la pantalla **Principal**, vaya a **Configuración >Controles de los padres** e ingrese su PIN de los controles de los padres.
- 2 En la pantalla *Controles de los padres*, vaya a **Sintonizador de TV> Clasificaciones para el Canadá francófono**.
- 3 Seleccione el nivel de clasificación que desea bloquear. Sólo necesita seleccionar un nivel de calificación y todos los niveles más altos se bloquean automáticamente.

Bloqueo de programas sin clasificación

Algunos programas de televisión transmitida y películas se les asigna una calificación "Sin clasificación". Sea o no este tipo de programas contienen contenido que es ofensivo para usted no se pueden determinar. Sin embargo, puede optar por bloquear este tipo de programas.

Para bloquear todas las emisiones:

- 1 Desde el menú de la pantalla **Principal**, vaya a **Configuración >Controles de los padres** e ingrese su PIN de los controles de los padres.
- 2 En la pantalla *Controles de los padres*, vaya a **Sintonizador de TV> Bloquear todos los programas sin clasificación**.
- 3 Resalte **Programas sin clasificación** y presione **ACEPTAR**. Cuando está activado el bloqueo, el icono de candado adyacente cambia de desbloqueo a bloqueado.

Sugerencia


El bloqueo de los programas que se han asignado una clasificación "Sin clasificación" no bloquea los programas que no tienen clasificación asignada a ellos (por ejemplo, una emisión de una reunión del consejo local de la ciudad). Los programas que no tienen una clasificación asignada muestran **Clasificación NA** (para "no aplicable", es decir una clasificación no es necesaria). Los programas que no han sido clasificados se consideran "seguros"; por lo tanto, no hay necesidad de bloquearlos.

¿Qué sucede cuando un programa de televisión es bloqueado?

Después de que haya configurado los controles de los padres, puede bloquear los programas de televisión y películas:

- Al cambiar los canales y el nuevo canal que está reproduciendo un programa cuya clasificación excede los ajustes.
- Cuando un nuevo programa viene en el canal que está viendo y su clasificación excede los ajustes.


Cuando un programa está bloqueado por la configuración de los controles de los padres parental, el televisor muestra un mensaje bloqueo:



Cada vez que aparece este mensaje de bloqueo, el video y el audio del programa están bloqueados, así como los datos del programa que normalmente aparecen en el área en la parte inferior de la pantalla.

Para ver el programa bloqueado, necesita saber el PIN de los controles de los padres, como se explica en [Creación de un PIN para los controles de los padres](#) en la página 66.

- 1 Presione **OK** (Aceptar) para seleccionar **Desbloquear** y muestra un teclado de PIN.



- 2 Utilice los botones direccionales para ingresar su código PIN de los controles de los padres y presione **OK** (Aceptar) para seleccionar **Desbloquear todo**.

Después de desbloquear los programas que han sido bloqueados, todo el bloqueo está desactivado por dos horas o hasta que se apague el televisor.

Cambio del PIN de los controles de los padres

Para cambiar el PIN de los controles de los padres:

- 1 Desde el menú de la pantalla **Principal**, vaya a **Configuración >Controles de los padres** e ingrese su PIN de los controles de los padres.
- 2 En la pantalla **Controles de los padres**, resalte **Cambiar PIN**.
- 3 Mueva lo resaltado al teclado adyacente y utilice los botones direccionales y el botón **OK** (Aceptar) para ingresar un código de cuatro dígitos. Luego repita el proceso para entrar nuevamente el mismo PIN, sólo para asegurarse de que ha introducido correctamente el PIN que desea utilizar.

Restablecimiento de los controles de los padres

Ahora que sus hijos crecieron y se han ido a la universidad y ya no quiere lidiar con los programas bloqueados.

Para borrar todos la configuración de los controles de los padres:

- 1 Desde el menú de la pantalla Principal, vaya a **Configuración >Controles de los padres** e ingrese su PIN de los controles de los padres.
- 2 En la pantalla *Controles de los padres*, resalte **Restablecer los controles de los padres**.
- 3 Siga las instrucciones en la pantalla para confirmar que desea borrar todos los ajustes de los controles de los padres.

Sugerencia

Al restablecer los controles de los padres también borra su PIN de los controles de los padres.

Más ajustes

En esta sección describe las funciones y los ajustes de su televisor que no fueron cubiertas en las otras partes de esta guía.

Cambio de configuración de la red

Si es necesario, puede cambiar la configuración de red en cualquier momento. Por ejemplo, si cambia el nombre de la red inalámbrica (su SSID) o su contraseña, tendrá que cambiar la configuración de su televisor para que pueda continuar con la conexión. Además, si usted no decide conectarse al Internet en [Configuración guiada](#) en la página 35, puede utilizar la configuración de red para conectarse más adelante.

Para cambiar la configuración de red, desde el menú de la pantalla Principal, vaya a **Configuración > Red** y presione la flecha **DERECHO**. A este punto, puede elegir las siguientes opciones:

- **Actualización de la conexión:** elija el tipo de conexión de red existente (Inalámbrica o por cable) y luego presione **OK** (Aceptar) para comenzar el proceso de actualización. El televisor utiliza su nombre de red inalámbrica y contraseña actual para volver a confirmar la conexión inalámbrica o por cable, la conexión de red local y la conexión al Internet.
- **Configuración de una nueva conexión:** seleccione un tipo de conexión de red diferente (Inalámbrica o por cable) y seleccione la opción para configurar una nueva conexión. Siga las instrucciones de pantalla para completar la conexión de la red. Para obtener ayuda sobre la configuración de una nueva conexión, refiérase a [Preparación de su televisor](#) en la página 36.

Nota

Algunas redes, como las que se encuentran en los dormitorios, hoteles y otros lugares públicos, pueden requerir que usted lea y acepte los términos, introduzca un código o proporcione información de identificación antes de permitir que se conecte a Internet. Si el televisor detecta que se está conectando a una red de este tipo, le pedirá a través del proceso de conexión usando su smartphone o tableta para proporcionar la información necesaria. Para obtener más información, refiérase a [Utilización de su televisor en un hotel o dormitorio](#) en la página 52.

Cambio de los ajustes del subtítulo

Se puede cambiar muchas configuraciones diferentes que afectan la apariencia de los subtítulos.

Para cambiar la configuración de subtítulos, desde el menú de la pantalla **Principal**, vaya a **Configuración > Subtítulos** y presione la flecha **DERECHO**. A este punto, puede elegir las siguientes opciones:

- **Modo de subtítulos:** elija **Desactivado**, **Activado**, **Repetición instantánea** o **En silencio**.
 - Si escoge **Activado**, su televisor muestra los subtítulos siempre que estén disponibles en la información del programa. Este ajuste se aplica a la televisión con antena, la entrada AV y canales de transmisión en continuo.
 - Si escoge **Repetición instantánea**, su televisor muestra los subtítulos sólo durante una operación de reproducción; es decir, después de presionar para retroceder unos segundos en el video de transmisión en continuo. Este ajuste sólo se aplica a los canales de transmisión en continuo cuando el programa transmitido admite la repetición instantánea.
 - Si escoge **En silencio**, su televisor muestra los subtítulos sólo cuando se haya silenciado el sonido. Este ajuste se aplica a la televisión con antena, la entrada AV y canales de transmisión en continuo.

Nota

Si no está disponible en el control remoto, pode usar en la aplicación móvil de Roku o el botón de salto atrás en un control remoto universal. Para obtener más información, refiérase a [Otros dispositivos](#) en la página 78.

Este valor refleja la configuración de los **Subtítulos optativos** en el menú **Opciones** para ciertas entradas de TV, como se explica en [Configuración del menú de opciones](#) en la página 55. Tenga en cuenta que, una vez activado, el modo de subtítulos permanece establecido para todas las entradas aplicables hasta que lo desactive.

Sugerencia

Algunos canales de transmisión en continuo requieren que habilite los subtítulos a través de una configuración dentro de su canal a pesar de que ha activado los subtítulos en todas partes.

- **Estilo de texto:** elija de entre una lista de fuentes. Al mover lo resaltado a cada fuente, se puede ver una muestra del resultado de un panel adyacente.
- **Efecto del borde de texto:** elija de entre una lista de estilos de efecto de bordes, como relieve alto, relieve bajo y varias sombras. Al mover el cursor a cada efecto, se puede ver una muestra del resultado en un panel adyacente.
- **Tamaño del texto:** elija de entre una lista de tamaños. Al mover lo resaltado a cada tamaño, se puede ver una muestra del resultado de un panel adyacente.
- **Color de texto:** elija de entre una lista de colores para el texto. Al mover lo resaltado a cada color, se puede ver una muestra del resultado de un panel adyacente.
- **Opacidad de texto:** elija de entre una lista de ajustes de opacidad para el texto. Este ajuste determina cuánto del área detrás del texto se muestra a través del texto. Un valor de 100% bloquea todo el contenido detrás del texto. Al mover lo resaltado a cada ajuste, se puede ver una muestra del resultado de un panel adyacente.
- **Color de fondo:** elija de entre una lista de colores para el área del fondo detrás del texto. Al mover lo resaltado a cada color, se puede ver una muestra del resultado de un panel adyacente. Tenga en cuenta que usted no verá ningún cambio a menos que establezca **Opacidad de fondo** a un valor que no sea **Desactivado**.
- **Opacidad de fondo:** elija de entre una lista de ajustes de opacidad para el fondo de los subtítulos. Este ajuste determina cuánto del área detrás del fondo de los subtítulos se muestra a través del fondo. Un valor de 100% bloquea todo el contenido detrás del fondo. Al mover lo resaltado a cada ajuste, se puede ver una muestra del resultado de un panel adyacente.
- **Color de ventana:** elija de entre una lista de colores para el rectángulo ventana que rodea todos los subtítulos. Al mover lo resaltado a cada color, se puede ver una muestra del resultado de un panel adyacente. Tenga en cuenta que usted no verá ningún cambio a menos que establezca **Opacidad de ventana** a un valor que no sea **Predeterminado** o **Desactivado**.
- **Opacidad de ventana:** elija de entre una lista de ajustes de opacidad para el rectángulo ventana que rodea todos los subtítulos. Este ajuste determina la cantidad de la zona detrás de la ventana de subtítulos se muestra a través de la ventana. Un valor de 100% bloquea todo el contenido detrás de la ventana. Al mover lo resaltado a cada ajuste, se puede ver una muestra del resultado de un panel adyacente.

Cambio de los ajustes de la hora

Puede cambiar los ajustes de la hora para ajustarse a sus preferencias. Los siguientes ajustes se pueden encontrar al navegar por el menú de la pantalla **Principal** a **Configuración > Sistema > Hora**:

- **Temporizador de apagado automático:** establece un retardo de tiempo tras el cual su televisor se apagará automáticamente. Este ajuste refleja el valor que puede hacer en el menú **Opciones** desde cualquier entrada de TV, como se explica en [Configuración del menú de opciones](#) en la página 55. Tenga en cuenta que el temporizador de apagado automático no es específico de la entrada.
- **Zona horaria:** seleccione si desea configurar la zona horaria de forma automática o manualmente y si se establece de forma manual, seleccione su zona horaria actual. En general, un televisor conectado al Internet puede descubrir su propia zona horaria de forma automática y un televisor que no está conectado al Internet se debe configurar manualmente. Inicialmente, este ajuste se realiza al configurar el sintonizador de TV, como se explica en [Configuración de la televisión con antena](#) en la página 45. Se necesita la información de la zona horaria correcta para mostrar correctamente los datos del programa.
- **Formato del reloj:** seleccione si desea mostrar la hora en un formato de 12 horas o de 24 horas o para desactivar la visualización de la hora. Este ajuste sólo está disponible en los televisores que se conectan al Internet. Los televisores no conectados no muestran la hora.

Nueva búsqueda de canales de radiodifusión de televisión

Habrá momentos en los que es necesario crear una nueva lista de canales. Por ejemplo, usted:

- Cambie de proveedores de cable
- Cambie la orientación la antena del televisor
- Múdese a una ciudad diferente, con diferentes canales

Siempre que necesite actualizar su lista de canales de televisión, puede repetir la búsqueda de canales.

Sugerencia

Repita la búsqueda de canales de vez en cuando para asegurarse de que está recibiendo todos los últimos canales. Las emisoras agregan y retiran canales, mueven los canales a diferentes partes del espectro y cambian los niveles de potencia de sus canales periódicamente.

Para repetir la búsqueda de canales, desde el menú de la pantalla **Principal** vaya a **Configuración > Entradas de TV > Televisión con antena > Nueva búsqueda** para los canales. Después seleccione **Iniciar búsqueda de canales** para comenzar el proceso de búsqueda del canal. Las pantallas y opciones que aparecen durante este proceso son idénticas a los descritos en [¿Cómo puedo configurar el sintonizador de TV?](#) en la página 46.

Utilización de su televisor en un cine en casa

Su televisor tiene varias funciones que lo hacen un televisor ideal para un cine en casa. Pero es posible que no se dé cuenta de ellos, ya que permanecen en el fondo hasta que decida utilizarlas.

Apagado de los altavoces

Cuando usted utiliza su televisor con una barra de sonido o un amplificador externo y altavoces, es probable que desee apagar los altavoces internos del televisor.

Para desactivar los altavoces integrados del televisor, en el menú de la pantalla **Principal**, vaya a **Configuración > Audio > Altavoces del televisor** y cambie la configuración.

Sugerencia

Los altavoces internos de su televisor se pueden activar y desactivar automáticamente cuando sea necesario por el control de audio del sistema, como se describe en [Activación del control de audio del sistema](#) en la página 75. Los altavoces internos también se desactivan cuando se utiliza la toma de auriculares.

Cambio del modo de audio

Su televisor tiene dos modos de audio, a los que se accede mediante la navegación en el menú de la pantalla **Principal a Configuración>Audio>Modo de audio**:

- **Estéreo:** utilice este ajuste para los altavoces internos, auriculares y amplificadores estéreo externos conectados a través de la toma **HDMI4/UHD/ARC, DIGITAL OUT (Optical)** (Salida digital óptica) o de auriculares.
- **Automático:** utilice esta configuración para detectar automáticamente la mejor configuración de audio basado en la transmisión en continuo de audio en el contenido que está viendo. Si ha conectado su televisor a un amplificador compatible Dolby Digital o Dolby Digital Plus, receptor o barra de sonido a través de las tomas **HDMI4/UHD/ARC o DIGITAL OUT (Optical)** (Salida digital óptica), su televisor selecciona automáticamente las capacidades de sonido envolvente adecuadas del dispositivo basado en las características del programa actual.

Configuración de una conexión de audio digital

Puede conectar el televisor a un amplificador externo, receptor o la barra de sonido mediante el uso de cualquiera de estas dos conexiones:

- **HDMI4/UHD/ARC:** el canal de retorno de audio de HDMI habilita su televisor para dar salida de audio digital en uno de sus conectores HDMI. El amplificador conectado también puede funcionar al mismo tiempo como una fuente de entrada al televisor, si es necesario. Para utilizar la función ARC, se debe conectar un cable HDMI desde el conector HDMI ARC de su amplificador al conector **HDMI4/UHD/ARC** en su televisor. También debe:
 - Asegúrese de que su cable HDMI esté certificado por HDMI.
 - Habilite **HDMI ARC** en **Configuración > Sistema > Controlar otros dispositivos (CEC)**, como se explica en [Activación de HDMI ARC](#) en la página 75.
- **SPDIF óptica:** su televisor tiene un conector **SALIDA DIGITAL (ÓPTICA)** (Salida digital óptica) que da salida a una señal de audio digital. Para utilizar la salida óptica, conecte un cable de audio óptico digital desde el amplificador al conector **DIGITAL OUT (Optical)** (Salida digital óptica) en su televisor.



Nota

El formato Dolby Digital Plus no está disponible por la salida **DIGITAL OUT (Optical)** (Salida digital óptica). Este formato sólo está disponible a través de la conexión **HDMI4/UHD/ARC**.

Después de hacer la necesaria conexión HDMI ARC o de audio digital óptica, vaya a la opción **Configuración > Audio > S/PDIF y ARC** y seleccione el formato de audio a utilizar.

Nota

En la mayoría de los casos, **Detección automática** es la mejor opción. Otros ajustes pueden resultar en ningún sonido cuando el contenido que está viendo no contiene el tipo de transmisión de audio seleccionada.

Control de otros dispositivos a través de CEC

Control de Electrónica del Consumidor (CEC) habilita su televisor y otros componentes del entretenimiento en casa compatible con CEC controlarse uno al otro de varias maneras. En primer lugar, los dispositivos compatibles con CEC deben "detectar" el uno al otro y reportar sus capacidades. Después de esto, un dispositivo puede controlar a otro de acuerdo con las funciones que usted habilite. Por ejemplo, la reproducción de un disco en un reproductor de Blu-ray podría cambiar su televisor a la entrada del reproductor de Blu-ray. O, al apagar su televisor podría apagar también el reproductor de Blu-ray y el receptor de cine en casa.

Detección de dispositivos CEC conectados

Para detectar dispositivos con CEC:

- 1 Asegúrese de que sus componentes compatibles con CEC estén conectados a su televisor con un cable HDMI adecuado de alta velocidad que admite HDMI ARC y el control de CEC.
- 2 Encienda cada componente y asegúrese de que todos los componentes tengan CCA habilitado.

Sugerencia

Algunos fabricantes tienen sus propios nombres de marca para la funcionalidad de CEC, por lo tanto tendrá que leer la documentación del producto para identificar correctamente las funciones CEC del dispositivo.

- 3 En el menú de la pantalla **Principal** del televisor, vaya a **Configuración > Sistema > Controlar otros dispositivos (CEC)** y seleccione **Búsqueda de dispositivos CEC**. Presione (OK) para repetir el proceso de detección, si es necesario.

Cuando haya terminado, el televisor muestra una lista de dispositivos CEC que están conectados a cada entrada HDMI, así como los dispositivos que habían sido conectados previamente. Su televisor recuerda los nombres de varios dispositivos CEC, incluso cuando ya no están conectados. Si la lista es más larga que el espacio permitido, presione * para ver una lista completa en una ventana desplazable.

Activación de HDMI ARC

HDMI ARC es el canal de retorno de audio que está disponible en uno de sus puertos HDMI del televisor. El canal de retorno de audio le permite enviar una señal de audio Dolby Digital de vuelta a un receptor de cine en casa que también está enviando una señal de audio y video a su televisor. Usando HDMI ARC reduce el número de cables necesarios y opcionalmente, le permite controlar el volumen y el estado de silenciado del receptor al permitir el control de audio del sistema.

HDMI ARC está deshabilitado de manera predeterminada. Para habilitar HDMI ARC, en el menú de la pantalla **Principal**, vaya a **Configuración > Sistema > Controlar otros dispositivos (CEC)** y resalte **HDMI ARC**. Presione **OK** (Aceptar) para habilitar o deshabilitar la función.

Nota

Al habilitar **HDMI ARC** también habilita **Control de audio del sistema**. Después de habilitar **HDMI ARC**, puede deshabilitar **Control de audio del sistema** si prefiere.

Activación del control de audio del sistema

El control de audio del sistema le permite al control remoto de su televisor cambiar el volumen y el estado de silenciado de un amplificador o la barra de sonido conectado a través de HDMI y para visualizar el volumen del dispositivo externo y el estado de silenciado en la visualización en pantalla de su televisor.

Su televisor se apaga automáticamente sus altavoces internos y envía señales de control de volumen y de silenciado a un amplificador externo cuando todas las siguientes son correctas:

- **Control de audio del sistema** está habilitado en su televisor.
- Su televisor está conectado a un amplificador compatible con CEC, está encendido y la detección de CEC está habilitada.
- El conector HDMI ARC del amplificador compatible con CEC está conectado al conector **HDMI4/UHD/ARC** de su televisor con un cable HDMI adecuado.

Cuando el amplificador compatible con CEC está apagado, el televisor enciende automáticamente sus altavoces (a menos que usted los ha desactivado como se describe en [Apagado de los altavoces](#) en la página 73) y reanuda el control local de volumen y estado de silenciado.

Para habilitar o deshabilitar el control de audio del sistema, en el menú de la pantalla **Principal**, vaya a **Configuración > Sistema > Controlar otros dispositivos (CEC)** y resalte **Control de audio del sistema**. Presione **OK** (Aceptar) para habilitar o deshabilitar la función.

Habilitación de la reproducción con un solo toque

La reproducción con un solo toque permite que un componente controle qué entrada de TV está activa. Por ejemplo, al presionar **Reproducir** en su reproductor de Blu-ray cambia su televisor a la entrada de Blu-ray.

1-La reproducción con un solo toque está deshabilitada de manera predeterminada. Para habilitar la reproducción con un solo toque, en el menú de la pantalla **Principal**, vaya a **Configuración > Sistema > Controlar otros dispositivos (CEC)** y resalte **Reproducir con un solo toque**. Presione **OK** (Aceptar) para habilitar o deshabilitar la función.

Activación del modo de suspensión del sistema

La función de suspensión del sistema hace que otros componentes se apaguen cuando se apaga el televisor. Dependiendo de la implementación de la suspensión del sistema CEC, también le podría permitir a los componentes conectados apagar su televisor cuando se apaga el componente.

El modo de suspensión del sistema está deshabilitado de manera predeterminada. Para habilitar la suspensión del sistema, en el menú de la pantalla **Principal**, vaya a **Configuración > Sistema > Controlar otros dispositivos (CEC)** y resalte **Suspensión del sistema**. Presione **OK** (Aceptar) para habilitar o deshabilitar la función.

Reinicio de su televisor

Puede reiniciar su televisor cuando sea necesario. El reinicio tiene el mismo efecto que desconectar la alimentación del televisor y luego enchufarlo de nuevo.

Para reiniciar su televisor de Insignia con Roku, vaya a **Configuración > Sistema > Encendido** y seleccione **Reiniciar el sistema**. Resalte **Reiniciar** y presione **OK** (Aceptar) para confirmar el reinicio.

Mientras que su televisor se reinicia, la pantalla se oscurece durante unos segundos y luego muestra la pantalla de inicio durante unos segundos más. Cuando la operación de reinicio se complete, su televisor muestra la actividad que ha seleccionado en [Ajustes de encendido](#) en la página 65.

Restablecimiento de su televisor

Usted puede elegir restablecer solamente la imagen del televisor y audio a sus valores originales o realizar un restablecimiento de fábrica completo para volver su televisor al estado en que estaba la primera vez que lo desempacó y lo encendió.

Restablezca la configuración de audio/video

Para restablecer solamente la imagen del televisor y el audio a sus valores originales, vaya a **Configuración > Sistema > Configuración avanzada del sistema > Restablecimiento de fábrica** y resalte **Restablecer configuración del televisor/video**. Lea la información en la pantalla para asegurarse de que entiende lo que hace la operación de restauración.

Para proceder con la operación de restauración, presione **PLAY/PAUSE** (Reproducir/Pausar) tres veces seguidas.

Restablecimiento de fábrica completo

Un restablecimiento de fábrica completo regresa su televisor a su estado original, como acabado de salir de la caja. Cuando haya terminado, debe repetir el programa de instalación guiada, volver a conectarse al Internet, a enlazar su cuenta de Roku y a cargar los canales de transmisión en continuo. También debe repetir la configuración de la televisión con antena y la configuración de entrada.

El restablecimiento de fábrica es la opción recomendada si desea transferir su televisor a otro propietario y es la única opción si desea cambiar de modo de tienda al modo en el hogar (si inadvertidamente seleccionó el modo de tienda durante la instalación quiada).

Para realizar un restablecimiento de fábrica, vaya a **Configuración > Sistema > Configuración avanzada del sistema**> **Restablecimiento de fabrica** y resalte **Restablecimiento de fábrica para todo**. Lea la información en la pantalla para asegurarse de que entiende lo que hace esta operación de restauración.


Para continuar con el restablecimiento de fábrica completo, utilice el teclado numérico en pantalla para introducir el código que aparece en la pantalla y luego seleccione **OK** (Aceptar) para proceder.

Cuando la operación de restablecimiento de fábrica se completa, el televisor se reinicia y muestra la primera pantalla de configuración guiada.

¿Qué pasa si no puedo acceder a la opción de restablecimiento de fábrica?

Es posible que su televisor pueda entrar en un estado donde no se puede acceder a los diferentes menús, incluyendo la opción de menú que le permite realizar una operación de restablecimiento de fábrica. Si eso sucede, puede forzar su televisor a restablecerse siguiendo estos pasos:

- 1 Usando un clip de papel enderezado o bolígrafo, mantenga presionado el botón **RESTABLECER** hundido en el panel de conectores del televisor.
 - 2 Usando un clip de papel enderezado o bolígrafo, mantenga presionado el botón **RESET** (Restablecer) hundido en el panel de conectores del televisor.
 - 3 Mantenga presionado el botón **RESET** (Restablecer) aproximadamente por 12 segundos. Al completarse el ciclo de reinicio, el indicador de estado se enciende tenue.
 - 4 Libere el botón de restablecer (**RESET**). El televisor está apagado.
 - 5 Encienda su televisor y proceda a través de la configuración guiada. Refiérase a [Preparación de su televisor](#) en la página 36.



Cambio de la preferencia del PIN para la Tienda de canales de Roku

Cuando creó su cuenta de Roku, se les dio la oportunidad de crear un código PIN y especificar cuándo se debe usar. Si creó un PIN para la Tienda de canales y desea cambiarlo o no recuerda su PIN o si no creó un PIN para la Tienda de canales y desea añadir uno, usted puede fácilmente hacer estos cambios.

- 1 En una computadora, tableta o smartphone, utilice su explorador de web para visitar <https://my.roku.com>.
 - 2 Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña para iniciar sesión. Después de iniciar la sesión, la página *Mi cuenta* aparece.
 - 3 En **Preferencia de PIN**, haga clic en **Actualizar** para abrir la página *Elija sus preferencias de PIN*.
 - 4 Omite este paso si sólo desea cambiar su PIN. De lo contrario, elija la opción que prefiera entre las indicadas:
 - Requiere un PIN para hacer compras o para añadir cualquier artículo de la Tienda de canales.
 - Requiere un PIN para hacer compras.
 - No requiere un PIN para hacer compras.
 - 5 Si elige cualquiera de las dos primeras opciones, introduzca su PIN en las casillas correspondientes.
 - 6 Haga clic en **Guardar los cambios** para guardar sus cambios y regresar a la página *Mi cuenta*. Tenga en cuenta que su configuración actual se describe en **Preferencia de PIN**.

Obtención de las actualizaciones del sistema

Si su televisor está conectado al Internet y vinculado a una cuenta de Roku, se actualizará automáticamente de vez en cuando. No necesita hacer nada. Pero si usted está consciente de que hay una actualización disponible y usted no quiere esperar hasta que su televisor se actualice por sí mismo, puede comprobar manualmente si hay actualizaciones. Si su televisor no está conectado al Internet, usted todavía puede obtener actualizaciones mediante una unidad flash USB.

Puede descargar una actualización *Guía del usuario* que coincida con la versión del software del televisor con Roku del sitio web de Insignia en:

www.insigniaproducts.com/support.html

Para determinar la versión del software del televisor con Roku vaya a **Configuración > Sistema > Acerca de** y presione **OK** (Aceptar) o vaya a la derecha.

Búsqueda de actualizaciones en un televisor conectado

Si hace parte de esas personas que tienen que tener las funcionalidades más actualizadas a partir del momento en que están disponibles, puede comprobar si hay actualizaciones tan a menudo como lo deseé.

Para comprobar si hay actualizaciones, vaya a **Configuración > Sistema > Actualización del sistema**, seleccione **Comprobar ahora**. Su televisor responde ya sea con un mensaje diciendo que el televisor está actualizado, o con un mensaje que indica que hay una actualización disponible.

Siga las instrucciones de pantalla para instalar la actualización del sistema.


Nota

A veces, las actualizaciones del sistema instalan un nuevo software del sistema y otras veces instalan nuevas funciones para la transmisión de canales en continuo. Por lo tanto, no siempre verá un cambio en el comportamiento de su televisor después de una actualización del sistema.

Obtención de actualizaciones en un televisor no conectado

Si su televisor no está conectado al Internet, usted todavía puede obtener actualizaciones mediante una unidad flash USB y una computadora con conexión al Internet.

Para obtener actualizaciones del sistema, vaya a **Configuración > Sistema > Actualización del sistema**:



La pantalla *Actualización del sistema* en un televisor no conectados le da la oportunidad de conectar su televisor al Internet para recibir automáticamente las actualizaciones. Le recomendamos esta opción si es posible en su situación. Para proceder, seleccione **Conexión al Internet** y siga las instrucciones en [¿Pero y si no conecté mi televisor?](#) en la página 45.

De lo contrario, si no puede conectarse al Internet, seleccione **No me puedo conectar** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Aquí tiene un resumen:

- 1 En una computadora conectada al Internet, vaya a la página web que aparece en la pantalla del *Actualización del sistema*.
- 2 En la página web *USB Update* (Actualización por USB), seleccione la marca y modelo correcto haga clic en **Next** (Siguiente) y haga clic en **Download Software** (Descargar el software). Guarde el archivo en la carpeta raíz de una unidad flash USB estándar.
- 3 Cuando la descarga termine, tome la unidad flash USB a su televisor y conéctela en el puerto USB. Cuando lo haga, su televisor valida los archivos en la unidad flash y muestra un código de 12 dígitos.
- 4 Anote el código y la dirección web y tome esta información a su computadora conectada al Internet.
- 5 En la página *Código de 12 dígitos*, introduzca el código que su televisor mostró y haga clic **Siguiente**.
- 6 En la página *Código de 6 dígitos*, anote el código de 6 dígitos que aparece e vuélvalo a introducir en su televisor.
- 7 Utilizando el control remoto del televisor, seleccione **Siguiente** para pasar a la siguiente pantalla y use el teclado en pantalla para introducir el código de 6 dígitos. Al terminar, seleccione **OK** (Aceptar). Comienza la actualización del sistema. No retire la unidad flash USB hasta que su televisor se reinicie.

Unidad flash USB

Cualquiera unidad flash USB, va a funcionar, siempre que tenga un sistema de archivos FAT-16 o FAT-32. (Este es el valor predeterminado para la mayoría de las unidades flash.)

El tamaño de la descarga es pequeño por lo general menos de 100 MB y por lo que cabe en cualquier unidad flash que usted pueda tener.

Códigos de 12 y 6 dígitos

El proceso de actualización de USB utiliza un par de códigos para validar que usted está autorizado a instalar una actualización y para asegurarse de que no está intentando instalar una vieja versión, una versión no admitida del software del sistema.

Al termina la actualización, su televisor se reinicia. Puede verificar el número de la nueva versión al navegar por **Configuración > Sistema > Acerca de**.

Otros dispositivos

Reflejo de la pantalla de su smartphone o tableta

Su televisor tiene una función denominada reflejo de la pantalla que permite duplicar su smartphone o tableta en su televisor. Comparta videos, fotos, páginas web y más desde dispositivos compatibles. Esta función de reflejo de la pantalla está en un periodo "beta", que le permite probarlo y permite que Roku aprenda lo que hay que mejorar, así que no se sorprenda si no funciona a la perfección.

Para obtener información sobre los dispositivos que podrían funcionar con el reflejo de la pantalla del televisor con Roku y las instrucciones sobre cómo usarlo, consulte

<https://support.roku.com/hc/en-us/articles/208754928-Roku-screen-mirroring-overview>.

Notas

- Muchas de las funciones funcionan con los mejores dispositivos móviles. Por favor refiérase a <http://support.roku.com> para obtener información de compatibilidad.
- Su televisor debe estar conectado a Internet y vinculado a una cuenta de Roku para utilizar el reflejo de pantalla. La opción de Reflejo de pantalla no está disponible en los televisores no conectados.

Obtención y uso de la aplicación móvil de Roku

Roku hace la aplicación móvil de Roku gratis para dispositivos compatibles iOS, Android y Microsoft Windows 8/8.1.

Con la aplicación móvil de Roku, puede controlar su televisor, buscar y agregar nuevos canales de Roku, buscar y encontrar algo para ver fácilmente, e incluso utilizar la voz para buscar sin necesidad de escribir. Se puede encontrar más información al visitar <http://support.roku.com/home> y búsqueda de la "aplicación móvil".

Utilización de un control remoto universal

En muchos casos, usted puede programar su control remoto universal de cable o satélite para también controlar su televisor. Usted tendrá que tener instrucciones para programar el control remoto práctico. Consulte con su proveedor de servicio de cable o satélite para obtener instrucciones.

Para obtener detalles sobre cómo configurar el televisor para trabajar con los controles remotos universales, visite www.roku.com/universalremote.

Mantenimiento

- No utilice su televisor en áreas que son demasiado calientes o frías porque el gabinete se puede doblar o la pantalla puede funcionar mal. Su televisor funciona mejor en temperaturas que son cómodas para usted.
- Las temperaturas de almacenamiento son de 5 a 113 °F (-15 a 45 °C).
- Las temperaturas de funcionamiento son de 41 a 95 °F (5 a 35 °C).
- No coloque su televisor bajo luz del sol directa ni cerca de una fuente de calor.

Limpieza del gabinete de su televisor

Limpie el gabinete con un paño suave y sin pelusas. Si el gabinete se encuentra especialmente sucio, humedezca un paño suave y sin pelusa en una solución detergente suave, exprima el exceso de humedad del paño y límpie el gabinete con el paño. Use un paño limpio para secar el gabinete.

Limpieza de la pantalla de su televisor

Limpie la pantalla con un paño suave y sin pelusas.

Localización y corrección de fallas

Advertencia

No intente reparar su televisor usted mismo. Póngase en contacto con el personal de servicio autorizado.

Nota

Si el problema no se resuelve después de intentar las soluciones en esta sección, apague su televisor y vuélvalo a encender.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

Para obtener las últimas respuestas a preguntas frecuentes, visite **Soporte General & Preguntas frecuentes** en la sección **Sopporte y Servicio** del sitio web de soporte de televisor de Insignia (www.insigniaproducts.com) y de la sección de soporte del sitio web de Roku (www.roku.com).

Video y audio

Síntoma	Causa probable	Pruebe esto...
La imagen no ocupa toda la pantalla o hay barras negras alrededor de la imagen	El tamaño de la imagen necesita ser ajustada	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste del tamaño de la imagen (relación de aspecto). Vea la opción Tamaño de la imagen en Opciones del menú de configuración avanzada de imagen en la página 57.
No veo una imagen al seleccionar una entrada	El televisor no está encendido	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que su televisor esté conectado a un tomacorriente que funcione y que su televisor esté encendido. (Su televisor tiene una luz en la parte frontal que indica si su televisor está apagado. Refiérase a Indicador de estado en la página 49.)
	Los cables no están conectados correctamente	<ul style="list-style-type: none"> Verifique que los cables de video estén conectados correctamente y firmemente a su televisor. Asegúrese de que la antena o la televisión por cable esté correctamente y firmemente conectada. Refiérase a la sección Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite en la página 17 o Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador) en la página 20.
	La configuración de la imagen podría ser incorrecta	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste el contraste y el brillo. Vea la opción Brillo del televisor en Menú de configuración en la página 54 o Menú de opciones en la página 55. Ajuste de la imagen del televisor. Refiérase a Configuración avanzada de imagen en la página 57.
	Pudo seleccionarse la entrada incorrecta	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que la entrada correcta esté seleccionada para el dispositivo que desea ver. Refiérase a Cambio de entradas de TV en la página 51.
	No se detecta la fuente de entrada	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que el dispositivo conectado a la entrada esté encendido. Asegúrese de que el cable desde y hacia el dispositivo esté conectado firmemente y correctamente al dispositivo y a su televisor.
	La entrada de TV podría estar dañada	<ul style="list-style-type: none"> Conecte un dispositivo diferente a la misma entrada y compruebe si funciona correctamente.
No aparece el canal de televisión	La transmisión en continuo de televisión puede estar experimentando problemas o no podría estar configurada	<ul style="list-style-type: none"> Intente con otro canal. La estación puede tener dificultades. Verifique que la señal de entrada sea compatible. Si usted está tratando de mirar la transmisión de televisión, asegúrese de que la televisión con antena esté configurada. Refiérase a Configuración de la televisión con antena en la página 45.

Síntoma	Causa probable	Pruebe esto...
Imagen oscura, insatisfactoria o sin imagen (la pantalla está iluminada) pero el sonido está bien	La transmisión en continuo de televisión puede estar experimentando problemas o no podría estar configurada	<ul style="list-style-type: none"> Intente con otro canal. La estación puede tener dificultades. Si está usando una antena y la intensidad de la señal es baja, ajuste la antena o use una antena exterior altamente direccional o una antena portátil con un amplificador integrado.
	Los cables no están conectados correctamente	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que la antena o la televisión por cable esté correctamente y firmemente conectada. Refiérase a la sección Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite en la página 17 o Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador) en la página 20. Verifique que los cables de video estén conectados correctamente y firmemente a su televisor. El cable de video que está usando puede estar defectuoso. Use un nuevo juego.
	La configuración de la imagen podría ser incorrecta	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste el brillo. Vea la opción Brillo del televisor en Menú de configuración en la página 54 o Menú de opciones en la página 55. Cambie a un modo de imagen diferente. Vea la opción Modo de imagen en Configuración del menú de opciones en la página 55 o Opciones del menú de configuración avanzada de imagen en la página 57.
No hay color, la imagen es oscura o el color no es el correcto	La configuración de la imagen podría ser incorrecta	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste el contraste, el color y el brillo. Vea la opción Brillo del televisor en Menú de configuración en la página 54 o Menú de opciones en la página 55.
	La transmisión en continuo de televisión puede estar experimentando problemas	<ul style="list-style-type: none"> Intente con otro canal. La estación puede tener dificultades. Si está usando una antena y la intensidad de la señal es baja, ajuste la antena o use una antena exterior altamente direccional o una antena portátil con un amplificador integrado.
	Los cables no están conectados correctamente	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que la antena o la televisión por cable esté correctamente y firmemente conectada. Refiérase a la sección Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite en la página 17 o Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador) en la página 20. Verifique que los cables de video estén conectados correctamente y firmemente a su televisor. El cable de video que está usando puede estar defectuoso. Use un nuevo juego.
Sólo nieve (ruido) aparece en la pantalla	La transmisión en continuo de televisión puede estar experimentando problemas o no podría estar configurada	<ul style="list-style-type: none"> Intente con otro canal. La estación puede tener dificultades. Si usted está tratando de mirar la transmisión de televisión, asegúrese de que la televisión con antena esté configurada. Refiérase a Configuración de la televisión con antena en la página 45. Si está usando una antena y la intensidad de la señal es baja, ajuste la antena o use una antena exterior altamente direccional o una antena portátil con un amplificador integrado.
	Los cables no están conectados correctamente	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que la antena o la televisión por cable esté correctamente y firmemente conectada. Refiérase a la sección Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite en la página 17 o Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador) en la página 20.

Síntoma	Causa probable	Pruebe esto...
La calidad de imagen es buena en ciertos canales y deficiente en otros. El sonido funciona	La señal de transmisión puede ser débil	<ul style="list-style-type: none"> Si se conecta a la televisión por cable sin decodificador y experimenta una calidad de imagen pobre, puede ser necesario instalar un decodificador para mejorar la recepción de la señal y la calidad de la imagen. Contacte su proveedor de televisión por cable para obtener un decodificador o receptor.
Aparecen líneas de puntos o bandas en la pantalla	Los cables no están conectados correctamente	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que la antena o la televisión por cable esté correctamente y firmemente conectada. Refiérase a la sección Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite en la página 17 o Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador) en la página 20. Verifique que los cables de video estén conectados correctamente y firmemente a su televisor. El cable de video que está usando puede estar defectuoso. Use un nuevo juego.
	La señal de transmisión puede ser débil	<ul style="list-style-type: none"> Si está usando una antena y la intensidad de la señal es baja, ajuste la antena o use una antena exterior altamente direccional o una antena portátil con un amplificador integrado. Otros dispositivos (por ejemplo, un receptor de sonido envolvente, altavoces externos, ventiladores o secadores de pelo) podrían interferir con su televisor. Intente apagar un dispositivo a la vez para determinar que dispositivo está causando la interferencia. Después que se haya determinado cual dispositivo está causando interferencia, aléjelo de su televisor para eliminar la interferencia.
Imágenes dobles	La señal de transmisión puede ser débil	<ul style="list-style-type: none"> Si está usando una antena y la intensidad de la señal es baja, ajuste la antena o use una antena exterior altamente direccional o una antena portátil con un amplificador integrado. Si está usando una antena y la intensidad de la señal es baja, cambie a un decodificador de cable o receptor de satélite.
La imagen tiene unos puntos brillantes u oscuros	Esto es normal en televisores LED	<ul style="list-style-type: none"> Unos cuantos puntos brillantes u oscuros en una pantalla televisión es algo normal. Esto no afecta el funcionamiento de su televisor.

Síntoma	Causa probable	Pruebe esto...
Buena imagen, pero no hay sonido	El volumen está bajo o silenciado	<ul style="list-style-type: none"> Suba el volumen. Verifique que el sonido no esté silenciado.
	Los auriculares podrían estar conectados	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que no tenga los auriculares conectados. Cuando los auriculares están conectados, no se escucha sonido por los altavoces del televisor.
	Los altavoces podrían estar desactivados	<ul style="list-style-type: none"> Si desea que el sonido se reproduzca a través de los altavoces del televisor, asegúrese de que los altavoces del televisor estén activados. Refiérase a Apagado de los altavoces en la página 73.
	Es posible que deba cambiar el modo de audio	<ul style="list-style-type: none"> Cambie a un modo de audio diferente. Refiérase a Cambio del modo de audio en la página 73.
	Sistema de cine en casa, barra de sonido o sistema de altavoces externos no podrían estar encendidos o no podrían estar configurados correctamente	<ul style="list-style-type: none"> Si está usando un sistema de cine en casa, una barra de sonido o un sistema de altavoces externo, asegúrese de que esté encendido y no silenciado y que esté configurado a la fuente correcta. Si conecta un dispositivo de audio ARC a la toma HDMI4/UHD/ARC, asegúrese de haber activado la función ARC. Refiérase a la opción HDMI ARC en Configuración de una conexión de audio digital en la página 74. Si está usando un sistema de cine en casa, una barra de sonido o un sistema de altavoces externos y lo ha conectado con un cable de audio digital, consulte Configuración de una conexión de audio digital en la página 74. Verifique que los cables de audio estén conectados correctamente y firmemente a su televisor.
	Contenido inadecuado, sin audio	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que el canal o contenido seleccionado esté destinado a transmitirse con sonido.
	Los cables no están conectados correctamente	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que la antena o la televisión por cable esté correctamente y firmemente conectada. Refiérase a la sección Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite en la página 17 o Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador) en la página 20. El cable de audio que está usando puede estar defectuoso. Use un nuevo juego.
Imagen deficiente	Luz en el área de visualización puede estar interfiriendo	<ul style="list-style-type: none"> Verifique que la habitación no es muy brillante. La luz que se refleja en la pantalla puede hacer que sea difícil ver la imagen.
	Una cámara o videocámara conectada puede estar interfiriendo	<ul style="list-style-type: none"> Si una cámara S-VHS o una videocámara se conecta mientras se enciende otro dispositivo conectado, la imagen podría ser deficiente. Apague uno o más dispositivos.
Ruido de audio	Otros dispositivos podrían estar interfiriendo	<ul style="list-style-type: none"> Otros dispositivos (por ejemplo, un receptor de sonido envolvente, altavoces externos, ventiladores o secadores de pelo) podrían interferir con su televisor. Intente apagar un dispositivo a la vez para determinar que dispositivo está causando la interferencia. Después que se haya determinado cual dispositivo está causando interferencia, aléjelo de su televisor para eliminar la interferencia.
Aparecen imágenes permanentes		<ul style="list-style-type: none"> No muestre una imagen fija, tal como un logotipo, un juego, una imagen de computadora por un periodo largo de tiempo. Esto puede causar que una imagen permanente se queme en la pantalla. Este tipo de daño no está cubierto por su garantía.

Control remoto

Síntoma	Causa probable	Pruebe esto...
Mi televisor no se enciende al usar el control remoto	El televisor no se enciende	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado correctamente al conector de su televisor y a un tomacorriente. Refiérase a Conexión de la alimentación en la página 33. Deberá ver un LED en la parte frontal del panel del televisor al presionar un botón en el control remoto. Si no vea ninguna actividad en el LED, pruebe en otro enchufe o verifique la caja de fusibles.
	Línea de visibilidad obstruida	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que no haya objetos (o mascotas) obstruyendo la línea de visión desde el control remoto hacia el sensor del control remoto en la parte frontal de su televisor. Refiérase a Orientación del control remoto en la página 34.
	El control remoto no responde	<ul style="list-style-type: none"> Abra el compartimiento de las pilas y asegúrese de que las pilas estén colocadas en las posiciones correctas (+ y - en las posiciones correctas). Refiérase a Instalación de las pilas del control remoto en la página 34. Asegúrese de que las pilas sean nuevas y funcionen correctamente. Reemplace las pilas si es necesario.
	El televisor se congela	<ul style="list-style-type: none"> Si el LED frontal no responde, o se ilumina anormalmente, desconecte el cable de alimentación del tomacorriente, espere unos segundos, y luego vuelva a conectar el cable.
Problemas al programar su control remoto universal	El control remoto no está programado correctamente	<ul style="list-style-type: none"> Refiérase a las instrucciones en la sección Utilización de un control remoto universal en la página 78. Para obtener instrucciones sobre la programación de un control remoto universal, visite: www.roku.com/universalremote Refiérase a la guía del usuario que acompaña a su control remoto universal y póngase en contacto con el fabricante si continúan los problemas.
	Las pilas pueden estar gastadas	<ul style="list-style-type: none"> Reemplace las pilas gastadas con unas nuevas. Refiérase a la guía del usuario que viene con su control remoto universal.

Generales

Síntoma	Causa probable	Pruebe esto...
La unidad no enciende	El cable de alimentación podría no estar conectado correctamente	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado correctamente al conector de su televisor y a un tomacorriente. Refiérase a Conexión de la alimentación en la página 33. Deberá ver un LED en la parte frontal del panel de su televisor al presionar un botón en el control remoto. Si no vea ninguna actividad en el LED, pruebe en otro enchufe o verifique la caja de fusibles. Desenchufe el cable de alimentación, espere 60 segundos, reconecte el cable y encienda su televisor.
	Otros dispositivos podrían estar interfiriendo	<ul style="list-style-type: none"> Otros dispositivos (por ejemplo, un receptor de sonido envolvente, altavoces externos, ventiladores o secadores de pelo) podrían interferir con su televisor. Intente apagar un dispositivo a la vez para determinar qué dispositivo está causando la interferencia. Despues que se haya determinado cual dispositivo está causando interferencia, aléjelo de su televisor para eliminar la interferencia.

Síntoma	Causa probable	Pruebe esto...
Mi sintonizador de TV no capta una gran cantidad de canales como debería	La antena no se colocó de manera óptima	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste la ubicación de la antena y realice nuevamente la búsqueda. Refiérase a Nueva búsqueda de canales de radiodifusión de televisión en la página 73. Ir a Configuración>Entrada. La recepción de los canales puede variar dependiendo del nivel de potencia del programa de una estación particular. Contacte a su proveedor de servicio de televisión por cable o por satélite. Asegúrese de que la antena o la televisión por cable/satélite esté conectada correctamente y asegurada al televisor. Trate de reemplazar el cable entre la antena/cable o el decodificador de cable o receptor de satélite para y el televisor.
	La transmisión en continuo de televisión puede no estar configurada	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que la televisión con antena esté configurada. Refiérase a Configuración de la televisión con antena en la página 45.
No se pueden mostrar uno o más canales	Los canales podrían estar bloqueados u ocultos	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que los canales no estén bloqueados. Refiérase a Bloqueo de programas sin clasificación en la página 69. Asegúrese de que los canales no estén ocultos. El canal puede haber sido borrado de la lista de canales. Puede agregar el canal nuevamente a la lista de canales. Refiérase a Edición de la lista de canales de televisión transmitida en la página 63.
	Puede haberse seleccionado la entrada equivocada	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que haya seleccionado el mosaico de entrada correcta para el dispositivo o el servicio que esté tratando de usar. Refiérase a Cambio de entradas de TV en la página 51.
	Tendrá que utilizar el control remoto que viene con su decodificador de cable o receptor de satélite	<ul style="list-style-type: none"> Si está usando un decodificador de cable o receptor de satélite, use el control remoto suministrado con el equipo para cambiar de canal.
Perdí el PIN de los controles de los padres	Necesita la recuperación del PIN	<ul style="list-style-type: none"> Tendrá que hacer un restablecimiento de fábrica en su televisor, ya que el PIN no se puede recuperar o restablecer de ninguna otra forma. Refiérase a Restablecimiento de fábrica completo en la página 76. Vaya a Configuración>Sistema>Restablecimiento de fábrica.
No se pueden acceder a ciertos ajustes	No todas las opciones están disponibles para todos los dispositivos o entradas	<ul style="list-style-type: none"> Si el ícono * o una opción de menú está sombreada, no puede ajustar la configuración para el modo de entrada de video actual.
La caja del televisor crujе	Esto es normal	<ul style="list-style-type: none"> Cuando su televisor se encuentra en uso, la temperatura sube naturalmente y puede causar que la caja se expanda o contraiga y esto puede causar un ruido leve de crujido. Esto no es un mal funcionamiento.
Los botones de control no funcionan	El televisor podría congelarse	<ul style="list-style-type: none"> Desenchufe el cable de alimentación, espere unos segundos y luego vuelva a conectar el cable y encienda su televisor.
El televisor se apaga frecuentemente	El temporizador de apagado automático podría estar activado	<ul style="list-style-type: none"> Verifique que el temporizador de apagado automático esté desactivado. Vea la opción Temporizador de apagado automático en Configuración del menú de opciones en la página 55 o Cambio de los ajustes de la hora en la página 73.

Síntoma	Causa probable	Pruebe esto...
Algunas funciones no están disponibles	Puede haberse seleccionado el modo de TV equivocado	<ul style="list-style-type: none"> Tendría que seleccionar Configuración para el modo de tienda al configurar su televisor. El modo del uso de tienda es para entornos comerciales solamente. En Modo de uso de tienda, no se encontrarán o estarán limitadas algunas de las funciones de su televisor. Si seleccionó Configuración para uso de tienda y desea cambiar a Configuración de uso en el hogar, tiene que restablecer su televisor a los valores predeterminados de fábrica. Refiérase a Restablecimiento de fábrica completo en la página 76. <p>Vaya a Configuración>Sistema>Restablecimiento de fábrica.</p>

Roku

Síntoma	Causa probable	Pruebe esto...
No puedo encender mi televisor con la aplicación móvil de Roku	Su televisor está "dormido"	<ul style="list-style-type: none"> Tendrá que utilizar el botón de control remoto para "reactivar" o encender el televisor.
No puedo encontrar mi televisor con la aplicación móvil de Roku	El televisor y la aplicación móvil no deben de estar en la misma red inalámbrica	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que el televisor y la aplicación móvil estén en la misma red.
	El televisor no está encendido o no funciona normalmente	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que su televisor esté conectado a un tomacorriente que funcione y que su televisor esté encendido. Refiérase a Conexión de la alimentación en la página 33.
No puedo reflejar la pantalla en mi televisor	Televisor con un software viejo	<ul style="list-style-type: none"> Siempre mantenga su televisor actualizado. Refiérase a Obtención de las actualizaciones del sistema en la página 77. Vaya a Configuración>Sistema>Actualización del software.
	El dispositivo móvil no es compatible	<ul style="list-style-type: none"> El reflejo de pantalla es una función beta actualmente, por lo que un grupo selecto de dispositivos funcionarán.

Red

Síntoma	Causa probable	Pruebe esto...
No me puedo conectar al Internet	Conexión de red podría no estar configurada	<ul style="list-style-type: none"> Si no se conectó al Internet la primera vez que configuró su televisor, refiérase a ¿Pero y si no conecté mi televisor? en la página 45.
	El nombre de la red o contraseña podría haber cambiado	<ul style="list-style-type: none"> Si su nombre de red o la contraseña ha cambiado, necesita actualizar su conexión de red. Refiérase a Cambio de configuración de la red en la página 71.
La transmisión en continuo se pausa para descargar más datos	La LAN inalámbrica no está optimizada	<ul style="list-style-type: none"> Gire el enrutador inalámbrico ligeramente Eleve el enrutador Desactive otras conexiones inalámbricas Utilice 5.0 Ghz, si es posible. El televisor con Roku admite banda doble.
	Velocidad de banda ancha insuficiente	<ul style="list-style-type: none"> Desactive otras conexiones inalámbricas que también están usando el ancho de banda.

Dispositivos compatible con CEC

Síntoma	Causa probable	Pruebe esto...
Mi televisor no muestra el video del dispositivo conectado con CEC	Los cables no están conectados correctamente	<ul style="list-style-type: none"> Verifique que el cable de HDMI esté seguramente conectado a su televisor y al dispositivo. Verifique que el equipo esté conectado a su televisor con un cable HDMI.
	La configuración de la imagen podría ser incorrecta	<ul style="list-style-type: none"> Trate de ajustar la imagen de su televisor. Refiérase a Configuración avanzada de imagen en la página 57.
	La entrada seleccionada podría ser incorrecta	<ul style="list-style-type: none"> Verifique que se seleccionó el mosaico de entrada correcto. Refiérase a Cambio de entradas de TV en la página 51.
	El dispositivo conectado podría no ser un dispositivo CEC	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que el dispositivo sea un equipo CEC. Refiérase a los documentos que vienen con el equipo para obtener más información.
	El control CEC no podría estar configurado correctamente	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que su televisor haya buscado dispositivos con CEC. Refiérase a Detección de dispositivos CEC conectados en la página 74.
Mi televisor no está reproduciendo el audio del equipo conectado con CEC.	Los cables no están conectados correctamente	<ul style="list-style-type: none"> Verifique que el cable de HDMI esté seguramente conectado a su televisor y al dispositivo.
	El volumen podría estar muy bajo o silenciado	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que el volumen en su televisor y el dispositivo esté subido y no silenciado.
	Los altavoces podrían estar desactivados	<ul style="list-style-type: none"> Si desea que el sonido se reproduzca a través de los altavoces del televisor, asegúrese de que los altavoces del televisor estén activados. Refiérase a Apagado de los altavoces en la página 73.
	El dispositivo conectado podría no ser un dispositivo CEC	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que el dispositivo sea un equipo CEC. Refiérase a los documentos que vienen con el dispositivo.
	El control CEC no podría estar configurado correctamente	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que su televisor haya buscado dispositivos con CEC. Refiérase a Detección de dispositivos CEC conectados en la página 74.
	El dispositivo de audio conectado podría no estar configurado correctamente	<ul style="list-style-type: none"> Si está usando un sistema de cine en casa, una barra de sonido o un sistema de altavoces externo, asegúrese de que esté configurado a la fuente correcta. Si está usando un sistema de cine en casa, una barra de sonido o un sistema de altavoces externos y lo ha conectado con un cable de audio digital, asegúrese de que haya configurado el audio digital. Refiérase a Configuración de una conexión de audio digital en la página 74. Si conecta un dispositivo de audio ARC a la toma HDMI4/UHD/ARC, asegúrese de haber activado la función ARC. Refiérase a Activación de HDMI ARC en la página 75.

Síntoma	Causa probable	Pruebe esto...
Mi control remoto no controla los equipos	El dispositivo conectado podría no estar encendido	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
	Línea de visibilidad obstruida	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que no haya objetos (o mascotas) obstruyendo la línea de visión desde el control remoto hacia el sensor del control remoto en la parte frontal de su televisor y el dispositivo. Refiérase a Orientación del control remoto en la página 34.
	El dispositivo conectado podría no ser compatible con algunas o todas las funciones de CEC	<ul style="list-style-type: none"> Dependiendo del equipo, no todos los botones podrían funcionar. El dispositivo no admite esta función. Refiérase a los documentos que vienen con el equipo para obtener más información.
	El control CEC no podría estar configurado correctamente	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que su televisor haya buscado dispositivos con CEC. Refiérase a Detección de dispositivos CEC conectados en la página 74. Si está tratando de controlar el volumen en un receptor de audio HDMI CEC usando el control remoto de su televisor, asegúrese de que los altavoces del televisor estén activados. Refiérase a Apagado de los altavoces en la página 73. Si está tratando de controlar el volumen en un receptor de audio HDMI CEC usando el control remoto de su televisor, asegúrese de que el control de audio del sistema esté activado. Refiérase a Activación del control de audio del sistema en la página 75.
El dispositivo no se muestra en la lista de dispositivos con CEC	El dispositivo conectado podría no ser un dispositivo CEC	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que el dispositivo sea un equipo CEC. Refiérase a los documentos que vienen con el dispositivo.
	Los cables no están conectados correctamente	<ul style="list-style-type: none"> Verifique que el cable de HDMI esté seguramente conectado a su televisor y al dispositivo. Verifique que el equipo esté conectado a su televisor con un cable HDMI.
	El control CEC no podría estar configurado correctamente	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que su televisor haya buscado dispositivos con CEC. Refiérase a Detección de dispositivos CEC conectados en la página 74.
Mi equipo no se apaga cuando apago mi televisor	El dispositivo conectado podría no ser un dispositivo CEC	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que el dispositivo sea un equipo CEC. Refiérase a los documentos que vienen con el dispositivo.
	El dispositivo conectado podría no ser compatible con algunas o todas las funciones de CEC	<ul style="list-style-type: none"> El dispositivo no admite esta función. Refiérase a los documentos que vienen con el equipo para obtener más información.
	El control CEC no podría estar configurado correctamente	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que su televisor haya buscado dispositivos con CEC. Refiérase a Detección de dispositivos CEC conectados en la página 74. Asegúrese de que el modo de suspensión del sistema esté activado. Refiérase a Activación del modo de suspensión del sistema en la página 75.

Síntoma	Causa probable	Pruebe esto...
Mi televisor no se enciende cuando enciendo el equipo	El dispositivo conectado podría no ser un dispositivo CEC	<ul style="list-style-type: none">Asegúrese de que el dispositivo sea un equipo CEC. Refiérase a los documentos que vienen con el dispositivo.
	El dispositivo conectado podría no ser compatible con algunas o todas las funciones de CEC	<ul style="list-style-type: none">El dispositivo no admite esta función. Refiérase a los documentos que vienen con el equipo para obtener más información.
	El control CEC no podría estar configurado correctamente	<ul style="list-style-type: none">Asegúrese de que su televisor haya buscado dispositivos con CEC. Refiérase a Detección de dispositivos CEC conectados en la página 74.Asegúrese de que la reproducción con un solo toque esté activada. Refiérase a Habilitación de la reproducción con un solo toque en la página 75.

Especificaciones

Las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso previo.

43 pulg. (43DR710NA17)

Dimensiones y peso

Sin la base (Alto × Ancho × Profundidad)	22.7 × 38.1 × 2.6 pulg. (57.6 × 96.8 × 6.5 cm) 20 lb (9.1 kg)
Con la base (Alto × Ancho × Profundidad)	24.1 × 38.1 × 9.2 pulg. (61.2 × 96.8 × 61.2 × 23.3 cm) 21.2 lb (9.6 kg)

Pantalla

Tamaño de la pantalla medida diagonalmente	42.5 pulg. (108 cm)
Panel	LCD
TIPO DE PANEL RETROILUMINADO	LED
Frecuencia de actualización de pantalla	60 Hz
Resolución de pantalla	2160p
Resolución de pantalla	3840 (H) × 2160 (V)
Relación de aspecto	16:9
Relación de contraste (estándar) – pantalla	4,000:1
Brillo del televisor (mínimo) cd/m²	240 nits
Filtro tipo peine	Digital 3d y/c
Tiempo de respuesta	6.5 ms
Ángulo de visualización horizontal	178°
Ángulo de visualización vertical	178°

Resoluciones de pantalla

Resoluciones recomendadas para HDMI	2160p, 1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i
--	---------------------------------------

Sintonizador

Analógico	NTSC
Digital	ATSC, 8-VSB, QAM claro

Entradas

HDMI	4 (laterales) Cumple con EDID Cumple con HDCP
Video de componentes	No
Video compuesto	1 (atrás)
PC/VGA	No
Entrada de audio de PC de 3.5 mm	No
DVI	No

USB 2.0	1 (lateral) Formato de imagen compatible: JPEG, PNG, formato de audio GIF: formato de video AAC, MP3, WMA, WAV(PCM), FLAC, AIFF, AC3 (Dolby Digital), E-AC3 (Dolby Digital Plus): MKV, MP4, MOV, actualización del firmware
Antena/Cable	1 (atrás)

Salidas

Video	No
Auriculares	1 (atrás)
Audio analógico	1 (atrás)
Audio digital	1 (óptica) (atrás)
Wi-Fi	Sí (integrado)
Ethernet	Sí

Audio

Paquete de sintonización DTS	DTS TruSurround
Altavoces	Cantidad: 2 Vatios por canal: 10 W

Alimentación

Consumo de energía	Encendido: 131 W Suspensión: <0.5 W
Entrada de alimentación	120 V/60 Hz

Misceláneas

Idiomas de OSD	Inglés, francés
Control CEC	Sí
Modo de videojuegos	Sí
Certificado ENERGY STAR	No
Se conecta a Internet	Sí
Tornillos de la base del televisor	Tipo M4 de 20 mm de longitud) (4)
V-Chip (versión 2.0)	Sí
Temporizador de apagado automático	Sí
Etiquetas de canal	No
Montaje VESA (mm) (horizontal × vertical)	200 × 200
Tornillos de montaje VESA	Tipo M6

Nota

La longitud de los tornillos del montaje en pared varía según el soporte de montaje en pared que compró. Para la longitud de los tornillos, vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared.

50 pulg. (50DR710NA17)**Dimensiones y peso**

Sin la base (Alto × Ancho × Profundidad)	26 × 44.3 × 2.6 pulg. (66 × 112.4 × 6.5 cm) 29 lb (13.2 kg)
Con la base (Alto × Ancho × Profundidad)	27.4 × 44.3 × 12.1 pulg. (69.7 × 112.4 × 30.7 cm) 31.1 lb (14.1 kg)

Pantalla

Tamaño de la pantalla medida diagonalmente	49.5 pulg. (125.7 cm)
Panel	LCD
TIPO DE PANEL RETROILUMINADO	LED
Frecuencia de actualización de pantalla	60 Hz
Resolución de pantalla	2160p
Resolución de pantalla	3840 (H) × 2160 (V)
Relación de aspecto	16:9
Relación de contraste (estándar) – pantalla	4,000:1
Brillo del televisor (mínimo) cd/m²	240 nits
Filtro tipo peine	Digital 3d y/c
Tiempo de respuesta	8 ms (estándar)
Ángulo de visualización horizontal	178°
Ángulo de visualización vertical	178°

Resoluciones de pantalla

Resoluciones recomendadas para HDMI	2160p, 1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i
--	--

Sintonizador

Analógico	NTSC
Digital	ATSC, 8-VSB, QAM claro

Entradas

HDMI	4 (laterales) Cumple con EDID Cumple con HDCP
Video de componentes	No
Video compuesto	1 (atrás)
PC/VGA	No
Entrada de audio de PC de 3.5 mm	No
DVI	No
USB 2.0	1 (lateral) Formato de imagen compatible: JPEG, PNG, formato de audio GIF; formato de video AAC, MP3, WMA, WAV(PCM), FLAC, AIFF, AC3 (Dolby Digital), E-AC3 (Dolby Digital Plus); MKV, MP4, M4V, actualización del firmware
Antena/Cable	1 (atrás)

Salidas

Video	No
Auriculares	1 (atrás)
Audio analógico	1 (atrás)
Audio digital	1 (óptica) (atrás)
Wi-Fi	Sí (integrado)
Ethernet	Sí

Audio

Paquete de sintonización DTS	DTS TruSurround
Altavoces	Cantidad: 2 Vatios por canal: 10 W

Alimentación

Consumo de energía	Encendido: 150 W Suspensión: <0.5 W
Entrada de alimentación	120 V/60 Hz

Misceláneas

Idiomas de OSD	Inglés, francés
Control CEC	Sí
Modo de videojuegos	Sí
Certificado ENERGY STAR	No
Se conecta a Internet	Sí
Tornillos de la base del televisor	Tipo M4 de 20 mm de longitud (4)
V-Chip (versión 2.0)	Sí
Temporizador de apagado automático	Sí
Etiquetas de canal	No
Montaje VESA (mm) (horizontal × vertical)	400 × 200
Tornillos de montaje VESA	Tipo M6

Nota

La longitud de los tornillos del montaje en pared varía según el soporte de montaje en pared que compró. Para la longitud de los tornillos, vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared.

55 pulg. (55DR710NA17)**Dimensiones y peso**

Sin la base (Alto × Ancho × Profundidad)	28.6 × 48.8 × 2.6 pulg. (72.5 × 123.9 × 6.7 cm) 35 lb (15.9 kg)
Con la base (Alto × Ancho × Profundidad)	30 × 48.8 × 12.1 pulg. (76.2 × 123.9 × 30.7 cm) 36.8 lb (16.7 kg)

Pantalla

Tamaño de la pantalla medida diagonalmente	54.5 pulg. (138.4 cm)
Panel	LCD
TIPO DE PANEL RETROILUMINADO	LED
Frecuencia de actualización de pantalla	60 Hz
Resolución de pantalla	2160p
Resolución de pantalla	3840 (H) × 2160 (V)
Relación de aspecto	16:9
Relación de contraste (estándar) – pantalla	4,000:1
Brillo del televisor (mínimo) cd/m²	240 nits
Filtro tipo peine	Digital 3d y/c
Tiempo de respuesta	8 ms
Ángulo de visualización horizontal	178°
Ángulo de visualización vertical	178°

Resoluciones de pantalla

Resoluciones recomendadas para HDMI	2160p, 1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i
--	--

Sintonizador

Analógico	NTSC
Digital	ATSC, 8-VSB, QAM claro

Entradas

HDMI	4 (laterales) Cumple con EDID Cumple con HDCP
Video de componentes	No
Video compuesto	1 (atrás)
PC/VGA	No
Entrada de audio de PC de 3.5 mm	No
DVI	No
USB 2.0	1 (lateral) Formato de imagen compatible: JPEG, PNG, formato de audio GIF; formato de video AAC, MP3, WMA, WAV(PCM), FLAC, AIFF, AC3 (Dolby Digital), E-AC3 (Dolby Digital Plus); MKV, MP4, MOV, actualización del firmware
Antena/Cable	1 (atrás)

Salidas

Video	No
Auriculares	1 (atrás)
Audio analógico	1 (atrás)
Audio digital	1 (óptica) (atrás)
Wi-Fi	Sí (integrado)
Ethernet	Sí

Audio

Paquete de sintonización DTS	DTS TruSurround
Altavoces	Cantidad: 2 Vatios por canal: 10 W

Alimentación

Consumo de energía	Encendido: 158 W Suspensión: <0.5 W
Entrada de alimentación	120 V/60 Hz

Misceláneas

Idiomas de OSD	Inglés, francés
Control CEC	Sí
Modo de videojuegos	Sí
Certificado ENERGY STAR	No
Se conecta a Internet	Sí
Tornillos de la base del televisor	Tipo M5 de 22 mm de longitud) (4)
V-Chip (versión 2.0)	Sí
Temporizador de apagado automático	Sí
Etiquetas de canal	No
Montaje VESA (mm) (horizontal × vertical)	400 × 200
Tornillos de montaje VESA	Tipo M6

Nota

La longitud de los tornillos del montaje en pared varía según el soporte de montaje en pared que compró. Para la longitud de los tornillos, vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared.

Avisos legales

Derechos de reproducción

Portions © 2016 Best Buy y Roku, Inc. Todos los derechos reservados. ROKU, el logotipo de ROKU, y "NOW THIS IS TV" son marcas registradas y/o marcas comerciales registradas de Roku, Inc., Inc. El material contenido en este manual del usuario es propiedad de Best Buy y sus filiales y Roku, Inc. y está protegido por derechos de autor y/u otras leyes de propiedad intelectual internacional en los Estados Unidos.

La reproducción o transmisión de los materiales, en su totalidad o parcial, en cualquier forma, ya sea electrónica, impresa o de otra manera, sin el consentimiento previo por escrito de Best Buy y Roku, Inc. es una violación de los derechos de Best Buy y Roku, Inc. en las leyes antes mencionadas.

Ninguna parte de esta publicación puede ser almacenada, reproducida, transmitida o distribuida, total o parcial, de cualquier forma, ya sea electrónica o de otra manera, si o no por un cargo u otra o ninguna consideración, sin el permiso previo por escrito de Roku, Inc. y Best Buy.

Las solicitudes de autorización para almacenar, reproducir, transmitir o distribuir materiales se pueden hacer a las siguientes direcciones:

Best Buy
7601 Penn Av. South
Richfield, MN 55423 E.U.A.
Roku, Inc.
Francés (Canadá)
12980 Saratoga Ave, Suite D
Saratoga, CA 95070

Best Buy, Roku, Inc. y cualquiera y todas las otras marcas comerciales de Best Buy o Roku, Inc. los nombres de productos, logotipos, lemas o marcas son marcas registradas de Best Buy y sus filiales y Roku, Inc. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

Nombre del producto: Televisor de Insignia con Roku

Nombre del documento: *Guía del usuario del televisor de Insignia con Roku*

Revisión del documento: 7.0.8

Fecha de publicación: 27 de enero del 2016

Declaración legal

Tenga en cuenta: el uso de su televisor de Insignia con Roku se rige por el contrato del usuario final del televisor de Insignia con Roku (vea a continuación). Además, un perfil en línea del usuario final y la cuenta de facturación con Roku, Inc. ("Roku") en el sitio web Roku ("cuenta de Roku") es requerido para transmitir contenido en continuo a través de Internet utilizando su televisor con Roku de Insignia. Una cuenta de Roku le da acceso a películas, programas de televisión y otras formas de entretenimiento audiovisual en la «Tienda de canales de Roku», una tienda de aplicaciones proporcionada por Roku a través del menú en pantalla del dispositivo. Después de crear su cuenta de Roku, puede vincular su televisor con Roku de Insignia a su cuenta. Al usar el televisor con Roku de Insignia usted está de acuerdo con el siguiente descargo de responsabilidad. Para evitar dudas, el contenido de declinación de responsabilidad establecido en este documento se referirá a todos los contenidos y canales accesibles y disponibles en el televisor, incluyendo los que están disponibles a través de la plataforma de transmisión en continua de Roku®, así como la transmisión por cable.

Debido a las diferentes capacidades del televisor de Insignia con Roku, así como las limitaciones en el contenido disponible a disposición en el, ciertas características, aplicaciones y servicios pueden no estar disponibles en todos los televisores o en todos los territorios. Algunas de las características en el televisor pueden requerir dispositivos periféricos adicionales o cargos de suscripción que se venden por separado. Por favor, visite el sitio web de Insignia o Roku, Inc. para más información sobre su televisor y la disponibilidad de contenidos. Los servicios y la disponibilidad de los contenidos en el televisor están sujetos a cambios de vez en cuando sin previo aviso.

Todo el contenido y los servicios accesibles a través del televisor pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patente, marca registrada y/u otras leyes de propiedad intelectual. Dicho contenido y los servicios se proporcionan únicamente para su uso personal y no comercial. Usted no puede usar cualquier contenido o servicios de una manera que no ha sido autorizado por el propietario del contenido o por el proveedor de servicio. Sin perjuicio de lo anterior, usted no puede modificar, copiar, volver a publicar, subir, publicar, transmitir, traducir, vender, crear trabajos derivados, explotar o distribuir de cualquier forma o medio ningún contenido o los servicios exhibidos mediante el televisor de Insignia con Roku.

Usted reconoce y acepta expresamente que el uso del televisor es bajo su propio riesgo y que todo el riesgo en cuanto a la calidad satisfactoria, el rendimiento y la precisión es con usted. El televisor y todo el contenido de terceros y los servicios se proporcionan "tal cual" sin garantía alguna, ya sea expresa o implícita. Insignia y Roku renuncian expresamente a todas las garantías y condiciones con respecto a los contenidos y servicios de su televisor de Insignia con Roku, ya sea expresa o implícita, incluyendo pero sin limitarse a, las garantías de comerciabilidad, de calidad satisfactoria, idoneidad para un propósito en particular, de la exactitud, de disfrute tranquilo y de respeto de los derechos de terceros. Insignia y Roku no garantizan la veracidad, validez, oportunidad, legalidad o integridad de cualquier contenido o servicio puesto a disposición a través del televisor de Insignia con Roku y no garantiza que el televisor, contenidos o servicios satisfagan sus necesidades o que el funcionamiento del televisor sea ininterrumpido o libre de errores. Bajo ninguna circunstancia, incluida la negligencia, Insignia o Roku serán responsables, ya sea contractual o extracontractual, por daños directos, indirectos, incidentales, especiales o consecuentes, honorarios de abogados, gastos, o cualquier otro daño que surja de o en conexión con , toda la información contenida en, o como consecuencia de la utilización del dispositivo, o cualquier contenido o servicio accedido por usted o cualquier tercero, incluso si se advirtió de la posibilidad de tales daños.

Los servicios de terceros pueden ser modificados, suspendidos, removidos, terminados o interrumpidos, o el acceso pueden ser desactivado en cualquier momento, sin previo aviso, e Insignia y Roku no hacen ninguna representación o garantía de que cualquier contenido o servicio permanecerá disponible durante un período de tiempo. El contenido y los servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las cuales Insignia y Roku no tienen ningún control. Sin limitar la generalidad de esta exención de responsabilidad, Insignia y Roku renuncian expresamente a cualquier responsabilidad por cualquier cambio, interrupción, desactivación, eliminación o suspensión de cualquier contenido o servicio disponible a través del televisor de Insignia con Roku. Insignia, Roku, los proveedores de contenidos o los proveedores de servicios pueden imponer límites al uso o acceso a determinados servicios o contenidos, en cualquier caso y sin previo aviso o responsabilidad. Cualquier pregunta o solicitud de servicio en relación con los contenidos o servicios puestos a disposición en el televisor deberán presentarse al respectivo proveedor de contenido por cable o de servicios o como se describe en la guía del usuario del televisor.

En el caso de conflicto entre el contrato del usuario final del televisor de Insignia con Roku y los términos establecidos en el presente aviso legal, el contrato del usuario final del televisor de Insignia con Roku prevalecerá y controlará en todas las circunstancias.

Contrato de licencia para el usuario final del televisor con Roku

IMPORTANTE: LEA ESTE CONTRATO ATENTAMENTE SI TIENE ALGÚN TELEVISOR CON ROKU DE INSIGNIA, TAMBIÉN REVISE LA GUÍA DE INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL PRODUCTO ANTES DE ENCENDER SU TELEVISOR DE INSIGNIA CON ROKU POR PRIMERA VEZ.

Introducción

Este contrato de licencia del usuario final ("CLUF") entre usted y Roku, Inc. ("Roku") gobierna el uso de: (a) su televisor el cual utiliza la plataforma de Roku para reproducir el contenido digital en el internet ("Televisión"), y (b) cualquier firmware y software que se a preinstalado en el televisor y las actualizaciones del firmware y software de Roku proveidas a usted por el televisor (colectivamente, el "Software"). Al vincular su televisor a su cuenta en el sitio web de Roku ("Cuenta de Roku") o al usar el televisor usted, usted está de acuerdo con el CLUF. Si usted es un residente del Área económica europea, al aceptar este CLUF, usted acepta expresamente renunciar a su derecho a retirarse.

Si usted no está de acuerdo con este CLUF, usted no tiene derecho a usar el televisor o el software. Si usted está dentro del período de tiempo permitido para la devolución dentro de la política de devolución aplicable, puede devolver el televisor a su vendedor para un reembolso, sujeto a los términos de dicha política de devolución. Debe realizar un restablecimiento de fábrica antes de devolverlo para borrar los datos que se pueden almacenar en la televisión. Para obtener instrucciones sobre cómo restablecer su televisor, por favor visite www.roku.com/support.

En este CLUF, "Canal" significa una aplicación en la tienda de canales de Roku; "Contenido" significa películas, programas de televisión, música y otros materiales audiovisuales y de entretenimiento; "Proveedor de contenido" significa cualquier proveedor de contenido; y "Tienda de canales de Roku" significa la tienda de aplicaciones proveidas por Roku por el menú en pantalla del televisor.

Modificaciones al CLUF

Roku podrá modificar este CLUF en cualquier momento a su discreción. Tales enmiendas entrarán en vigor inmediatamente después de la publicación del CLUF modificado en el sitio de Roku o a través del televisor o de su Cuenta de Roku, lo que ocurra primero. Si usted tiene una cuenta de Roku que está vinculada a su televisor y luego en su opción, Roku también le puede notificar del CLUF modificado mediante el envío de un aviso a la última dirección de correo electrónico que usted le ha proporcionado a Roku. Usted se compromete a proporcionar información precisa y completa, siempre y cuando configure su cuenta de Roku y se compromete a actualizar rápidamente la información de su cuenta (incluyendo información de contacto) para que sea exacta y completa. Usted puede hacer esto en cualquier momento al iniciar su sesión en su cuenta de Roku. Después de dicha publicación o notificación por cualquiera de los métodos descritos anteriormente, el uso continuo de su televisor o cuenta de Roku significa que usted acepta y está de acuerdo con el CLUF enmendado. Si usted no está de acuerdo con el CLUF enmendado, Roku puede no ser capaz de proporcionarle las actualizaciones, mejoras y mejoras de su televisor y es posible que no pueda continuar usando su televisor o la cuenta de Roku.

Uso permitido y restricciones

El televisor y el software son únicamente para uso personal, no comercial. La copia o distribución de cualquier contenido entregado a través del televisor está estrictamente prohibido y podríamos impedir o restringir la copia o redistribución de los elementos del software o contenido utilizando gestión de derechos digitales u otras tecnologías. El televisor y el software son para uso sólo en aquellos países en los que el fabricante del televisor se ha autorizado a su venta. Si está utilizando el televisor y el software fuera de estos países, los derechos otorgados bajo este CLUF no se aplican. Algunos de los proveedores de contenido usan tecnologías para verificar su ubicación geográfica y es posible que no pueda usar el televisor o el software para acceder a cualquier contenido fuera del país o lugar autorizado por Roku o por el proveedor de contenido. Salvo lo dispuesto expresamente en el presente CLUF, usted no adquiere ninguna propiedad intelectual u otros derechos

de propiedad o del televisor o del software o del contenido, incluyendo cualquier derecho de patentes, invenciones, mejoras, diseños, marcas registradas o derechos de datos o derechos de autor, ni tampoco se adquieren ningún derecho sobre cualquier información confidencial o secretos comerciales. Todos los derechos no expresamente concedidos a usted en este CLUF están reservados por ROKU o nuestros respectivos licenciatarios. No puedes eliminar, ocultar, alterar u ocultar ninguna marca comercial, logotipo, derechos de autor u otro aviso de propiedad o en cualquier televisor, software, contenido.

El software es propiedad de Roku o nuestros respectivos terceros licenciatarios y puede ser utilizado sólo con el televisor. Sujeto a este CLUF y en su caso, las licencias de terceros aplicables, usted tiene una licencia no exclusiva, no transferible para ejecutar el software y cualquier versión actualizada por Roku, solamente en y como incorporada en el televisor. Esto es una licencia y no una venta. Usted no puede (a) copiar, ceder, sublicenciar, arrendar, vender o alquilar el Software, (b) distribuir o transferir el Software, excepto cuando es incorporada en el televisor, a condición de que, no conserve ninguna copia del Software y el destinatario lee y acepta este CLUF (incluyendo todas las enmiendas); (c) modificar, adaptar, traducir o crear trabajos derivados del Software (excepto en la medida en cualquiera de la restricción anterior está prohibida por la ley aplicable o como puede ser permitido por los términos de licencia que rigen cualquier Código Licenciado por Separado se incluye con el Software); (d) descompilar, desensamblar, realizar ingeniería inversa o de otro modo derivar el código fuente del Software, excepto en la medida en que tales acciones no pueden ser prohibidas por la ley aplicable, ya que son esenciales para lograr la interoperabilidad del Software con otro programa de software, y siempre que la información obtenida por usted durante este tipo de actividades es (i) usada solamente para lograr dicha interoperabilidad; (ii) no se da a conocer sin el consentimiento previo por escrito de Roku; y (iii) no se utiliza para crear el software que es sustancialmente similar al Software; (e) la anulación, derivación, eludir o interferir con cualquier mecanismo de seguridad o medidas de control de acceso, o (f) tener cualquiera de lo anterior hecho por usted por un tercero. Esta licencia no incluye el derecho de recibir actualizaciones de software o actualizaciones. Su derecho a utilizar el televisor y el software terminará inmediatamente después de su incumplimiento con este CLUF.

Actualizaciones del software

a su sola discreción, ROKU PUEDE PROPORCIONAR ACTUALIZACIONES A SU TELEVISOR A TRAVÉS de Internet, incluyendo las CORRECCIONES DE ERRORES Y ACTUALIZACIONES, CAMBIOS EN LA INTERFAZ DEL USUARIO O COMO USTED ACCEDE A LOS CONTENIDOS Y OTROS CAMBIOS QUE PUEDE añadir, ALTERAR o eliminar funcionalidades y características. Usted acepta que estos cambios: (a) pueden suceder automáticamente en un segundo plano en cualquier momento (y que no se pueden desactivar por Usted); Y (b) requerirá una CONEXIÓN a Internet y Usted puede incurrir en cargos adicionales de datos desde el proveedor de la CONEXIÓN A INTERNET. Usted entiende que estos cambios son necesarios para mantener la compatibilidad con otros cambios a los productos o servicios de ROKU y pueden ser requeridos por razones de seguridad. mediante el uso del TELEVISOR, usted acepta recibir dichas actualizaciones.

Código con licencia separada

Ciertos componentes del software del Software se proporcionan bajo los términos de licencia de terceros independientes ("Código con licencia separada") y su derecho a utilizar dichos compuestos se rige por los términos de licencia. Para obtener más información, visite <https://www.roku.com/separatelylicensedcode>

Búsqueda por voz

Si descargó en su teléfono o dispositivo móvil, la aplicación móvil de Roku que le permite usar su voz para buscar contenido en su televisor mediante la búsqueda de voz. Cuando usted elige utilizar la búsqueda de voz, usted acepta que Roku y/o un proveedor de terceros contratado por Roku tienen su consentimiento para registrar, procesar y almacenar sus entradas de voz (por ejemplo, una grabación y la interpretación de lo que se dijo) y el uso dichas entradas de voz con otra información sobre su televisor (por ejemplo, identificador de dispositivo) para proporcionar servicios relacionados con la búsqueda por voz para usted, para mejorar la precisión y la calidad del servicio y como se describe en la Política de privacidad de Roku. Para saber más sobre la búsqueda de voz, visite las páginas de Preguntas más frecuentes del sitio web de Roku en www.roku.com/sopor.

SIN GARANTÍA DE ROKU; Limitación de responsabilidad

SU garantía con respecto al televisor es proporcionada por FABRICANTE DEL TELEVISOR y no por Roku. ROKU OFRECE NINGUNA GARANTÍA PARA USTED BAJO ESTE CLUF. SIN LIMITAR LA GENERALIDAD DE LA ANTERIOR EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD, HASTA EL LÍMITE MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE:

(A) EL CÓDIGO LICENCIADO POR SEPARADO Y EL SOFTWARE SE PROPORCIONAN "TAL CUAL", CON TODAS LAS FALLAS Y SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. ROKU RECHAZA TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS Y CONDICIONES, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, CALIDAD SATISFACTORIA, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y NO INFRINGIDO. ROKU NO GARANTIZA, REPRESENTA NI GARANTIZA QUE EL TELEVISOR, EL CÓDIGO LICENCIADO POR SEPARADO Y EL SOFTWARE SERÁ: (I) SEGURO DE VIRUS O DE ERRORES, O (II) LIBRE DE ATAQUE O INTRUSIÓN DE SEGURIDAD.

(B) EN NINGÚN CASO ROKU, SUS DIRECTORES, OFICIALES O EMPLEADOS SERÁN RESPONSABLES ANTE USTED POR LESIONES PERSONALES O DAÑOS A LA PROPIEDAD O CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, EJEMPLARES, PUNITIVOS, INDIRECTOS O CONSECUENTES DE NINGÚN TIPO DERIVADO DE CUALQUIER TELEVISOR, EL CÓDIGO LICENCIADO POR SEPARADO, EL SOFTWARE, O DE USAR LOS MISMOS; Y

(C) USTED ACEPTA QUE (I) LA RESPONSABILIDAD ACUMULADA TOTAL DE ROKU, SUS DIRECTORES, OFICIALES Y EMPLEADOS BAJO ESTE CLUF, INCLUYENDO LA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON TODOS LOS TELEVISORES VINCULADA A SU CUENTA DE ROKU, Y EL CÓDIGO LICENCIADO POR SEPARADO Y EL SOFTWARE EN TALES TELEVISORES, Y SU USO DEL MISMO, NO DEBE EXCEDER LA CANTIDAD ESTABLECIDA EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE SU CUENTA DE ROKU QUE USTED ACEPTA PARA SU CUENTA DE ROKU, Y (II) ROKU, SUS DIRECTORES, OFICIALES Y EMPLEADOS NO SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED BAJO ESTE CLUF PARA DAÑOS DIRECTOS DERIVADOS DE, O EN RELACIÓN CON EL TELEVISOR. LAS LIMITACIONES ANTERIORES SE APLICARÁN INCLUSO SI EL REMEDIO PROPORCIONADO EN ESTE DOCUMENTO NO CUMPLE SU PROPÓSITO ESENCIAL Y AUN CUANDO ROKU, SUS DIRECTORES, OFICIALES O EMPLEADOS HAN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TAL RESPONSABILIDAD.

Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión DE CIERTAS garantías OR LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD POR CIERTOS TIPOS DE DAÑOS, POR LO QUE ALGUNAS DE LAS LIMITACIONES EN ESTA SECCIÓN NO SE APLICARÍAN AL USUARIO. NADA EN ESTOS TÉRMINOS DE USO AFECTARÁ CUALQUIERA DE DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLE QUE SE APLICAN A USTED, Y Usted también puede tener otros derechos que varían de una jurisdicción a otra.

Control de exportaciones

Usted se compromete a no descargar cualquier contenido o el software, ni tampoco exportar o reexportar cualquier televisor el software a (o a un ciudadano o residente de) Cuba, Irak, Libia, Corea del Norte, Irán, Siria o cualquier otro país al que Estados Unidos o su país le haya embargado bienes o para cualquier persona en la lista del Departamento del tesoro de los Estados Unidos de ciudadanos especialmente designados o la tabla de denegación de pedidos del Departamento de comercio de los Estados Unidos o en listas similares restringidas publicadas por nuestro gobierno de vez en cuando. Al usar cualquier televisor o el Software, usted declara y garantiza que no se encuentra en, bajo el control de, o un nacional o residente de cualquier país o en cualquier lista.

Elección de la ley; Resolución de conflictos

- Si usted es un consumidor y un residente en cualquier país del Área Económica Europea, donde la venta del televisor está expresamente autorizada por el fabricante, este CLUF no se aplica a usted.
- In todos los demás casos, incluyendo si usted es un residente de los Estados Unidos (y sus posesiones y territorios) o Canadá, usted acepta que este contrato se regirá por las leyes del estado de California sin tener en cuenta cualquier conflicto de leyes principios que pueden proporcionar la aplicación de la ley de otra jurisdicción; y:

- Usted y Roku acuerdan someterse a los procedimientos establecidos a continuación para resolver cualquier y todas las reclamaciones entre usted y Roku que surjan de o relacionados con cualquier aspecto de este EULA, ya sea basado en contrato, agravio, estatuto, fraude, falsoedad o cualquier otra teoría legal, incluyendo pero no limitado a, las reclamaciones entre usted y Roku relacionados con el televisor y el Software. Cada reclamación se conoce de forma individual como "Reclamación" y colectivamente como "Reclamaciones".
- USTED Y ROKU ACEPTAN QUE, A EXCEPCIÓN DE LAS RECLAMACIONES IDENTIFICADAS EN EL PÁRRAGO 4 DE ESTA SECCIÓN A CONTINUACIÓN, TODAS Y TODOS LOS RECLAMOS ENTRE USTED Y ROKU DEBERÁN RESOLVERSE POR ARBITRAJE OBLIGATORIO.** El arbitraje se llevará a cabo en el condado de Santa Clara, California y será administrado por la Asociación Americana de Arbitraje ("AAA") de conformidad con las normas vigentes en ese momento de la AAA, incluyendo (si procede) procedimientos suplementarios de la AAA para litigios de consumo relacionados. Tenga en cuenta que no hay juez o un jurado en el arbitraje. Los procedimientos de arbitraje son más simples y más limitado que las normas aplicables en los tribunales y la revisión de la decisión del árbitro por un tribunal es limitado. **USTED Y ROKU ACEPTAN QUE AMBAS PARTES PUEDEN PRESENTAR RECLAMACIONES EN CONTRA DE LA OTRA, ÚNICAMENTE EN CALIDAD INDIVIDUAL, Y NO COMO DEMANDANTE O MIEMBRO COLECTIVO DE NINGÚN PROCEDIMIENTO REPRESENTATIVO O COLECTIVO. EL ÁRBITRO NO PUEDE CONSOLIDAR O UNIR MÁS DE UNA DEMANDA POR PERSONA Y NO PUEDE PRESIDIR SOBRE CUALQUIER CONSOLIDADO, REPRESENTANTE O CLASE DE PROCEDER. ADEMÁS, EL ÁRBITRO PODRÍA OTORGAR ALIVIO (INCLUYENDO MONETARIO, DESAGRAVIO POR MANDATO JUDICIAL O DECLARATIVO) SÓLO DE FORMA INDIVIDUAL Y NO PODRÁ OTORGAR NINGUNA FORMA DE CONSOLIDADO, REPRESENTANTE O COLECTIVA DE ALIVIO.** No obstante cualquier disposición en estos términos en sentido contrario, si la renuncia colectiva en esta disposición es considerada inválida o inaplicable o si se permite el arbitraje de una reclamación para proceder sobre una base de clase, entonces ni usted ni Roku tienen derecho a arbitrar dicha reclamación. Esta disposición de arbitraje está sujeta a la Ley Federal de Arbitraje. El otorgamiento del arbitro será vinculante para usted y Roku y puede ser presentado en cualquier tribunal de jurisdicción competente.
- La información sobre AAA y cómo se inicia el arbitraje se puede encontrar en www.adr.org o al llamar al 800-778-7879. Para reclamaciones entre usted y Roku de \$75,000 o menos, usted será responsable de la tarifa inicial de presentación de arbitraje, hasta el monto de la cuota inicial de presentación si se va a iniciar una demanda en contra de Roku en base a tales reclamaciones en los tribunales. Si el árbitro considera tales reclamaciones no son frívolas, Roku pagará cualquier diferencia en este tipo de cuotas de tramitación, además de los honorarios de los árbitros. Para reclamaciones entre usted y Roku en exceso de \$75,000, si usted es capaz de demostrar que los costos del arbitraje serán prohibitivos en comparación con los costos del litigio, Roku pagará la mayor cantidad de sus cuotas de tramitación actuales y los honorarios de los árbitros para el arbitraje como considere necesario el árbitro para evitar que el arbitraje tenga un costo prohibitivo en comparación con el costo del litigio.
- Este contrato de arbitraje no se aplica a cualquier reclamación (a) en la que una de las partes trata de proteger sus derechos de propiedad intelectual (como su patente, derecho de autor, marcas, secretos comerciales o de los derechos morales, pero sin incluir su privacidad o derechos de publicidad) o (b) que pueden ser llevados ante el tribunal de reclamaciones menores.

5. Si el contrato a arbitrar en esta disposición se encuentra inválida, no se puede hacer cumplir o inaplicable a una reclamación dada entre usted y Roku, entonces cualquier y todos los procedimientos para resolver dicha reclamación debe ser llevado exclusivamente ante un tribunal federal de jurisdicción competente en el Distrito Norte de California o en un tribunal estatal en el Condado de Santa Clara, California. Por la presente se somete irrevocablemente a la jurisdicción y competencia exclusiva de dichos tribunales.
6. **Derecho de exclusión de 30 días:** usted tiene el derecho de optar por este contrato de arbitraje mediante el envío de una notificación por escrito de su decisión de optar a la siguiente dirección: Legal Department, Roku, Inc., 12980 Saratoga Avenue, Saratoga, California 95070, USA; siempre y cuando, dicha notificación debe tener el sello postal en o antes del día 30 después de la primera que se produzca de los siguientes eventos si aún no dispone de una cuenta de Roku: (a) la fecha de compra de su televisor, o (b) la fecha crear su cuenta de Roku. Si usted tiene una cuenta de Roku existente, todos los dispositivos que decide conectarse a su cuenta de Roku y todos los servicios prestados por Roku que se accede utilizando estos dispositivos, estarán sujetos a este acuerdo de arbitraje. Su aviso debe incluir su nombre completo, su dirección postal actual, número de teléfono y dirección de correo electrónico, el nombre del producto y número de serie de su televisor, y una copia del comprobante de compra para su televisión. Si usted envía a tiempo una notificación en conformidad con el párrafo 6, el contrato de arbitraje no se aplicará a usted o Roku. Si usted no envía a tiempo esta notificación, entonces, usted acepta que quedará vinculado por el presente contrato de arbitraje.
7. No obstante cualquier disposición en este contrato a lo contrario, usted acepta que, si Roku borra o materialmente modifica el acuerdo de arbitraje descrito en este documento, cualquier supresión o modificación no se aplicarán a cualquier reclamación individual de los cuales ha notificado a Roku antes de dicha modificación.

Misceláneas

Roku puede transferir sus derechos y obligaciones bajo este CLUF a otra organización. Sólo puede transferir sus derechos o sus obligaciones bajo este CLUF a otra persona si Roku está de acuerdo por escrito. Este CLUF es entre usted y Roku. Ninguna otra persona tendrá ningún derecho para hacer cumplir estos términos. Cada uno de los párrafos de este CLUF opera por separado. Si un tribunal o autoridad competente decide que alguno de ellos es ilegal, los párrafos restantes permanecerán en pleno vigor y en efecto. Si Roku deja de insistir que usted ejerza cualquiera de sus obligaciones en virtud de este CLUF o si Roku no hace cumplir sus derechos contra usted, o si Roku se retrasa al hacerlo, lo que quiere decir que Roku no ha renunciado a sus derechos en contra de usted, o que usted no tiene que cumplir con esas obligaciones. Si Roku hace renunciar a un incumplimiento por usted, Roku sólo lo hará por escrito, pero eso no significa que Roku renunciará automáticamente a cualquier incumplimiento posterior por usted.

Información de contacto

Si desea ponerse en contacto con Roku, por favor envíe su correspondencia por correo a
Roku, Inc.
12980 Saratoga Ave, Suite D
Saratoga, CA 95070
o por el correo electrónico a www.customerservice@roku.com.
Versión de Fecha: 27 de enero del 2016
Si desea ponerse en contacto con Insignia, por favor envíe su correspondencia por correo a
Best Buy
7601 Penn Av. South,
Richfield, MN 55423 E.U.A.
o por el correo electrónico
<http://www.insigniaproducts.com/support.html>

Declaración de la FCC

Nota: este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Advertencia

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Cables

Las conexiones a este dispositivo deben ser hechas con cables blindados con cobertores metálicos de conectores contra RF/EMI para que se mantenga la conformidad con el reglamento y las regulaciones de FCC.

Declaración de Macrovision

Esta unidad incorpora tecnología de protección de derechos de autor que está protegida por patentes estadounidenses y otros derechos de propiedad intelectual. Macrovision Corporation deberá autorizar el uso de esta tecnología de protección de los derechos del autor y está destinada únicamente para usarse en casa y en otros usos limitados a menos que Macrovision Corporation autorice algo distinto. Se prohíbe la ingeniería inversa y el desmontaje.

Números de patentes de EE.UU. 5,583,936; 6,836,549; 5,315,448; 6,381,747; 6,501,842; y 7,050,698.

Aviso de licencia Dolby y declaración de marca comercial

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.
Dolby y el símbolo de la doble D son marcas
comerciales de Dolby Laboratories.

HDMI®

* Los términos HDMI, High-Definition Multimedia Interface (Interfaz de Multimedia de Alta Definición) y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países.

Roku®

Roku y el logotipo Roku son marcas comerciales de Roku, Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países.

Garantía limitada de un año - Televisores Insignia

Descripción:

Insignia Products ("Insignia") le garantiza a usted, el comprador original de este televisor nuevo Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Periodo de Garantía"). Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un distribuidor autorizado por Best Buy de productos de la marca Insignia, y que fueron empacados con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Periodo de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Periodo de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (como su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresará a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Periodo de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda Best Buy y su televisor tiene un tamaño de pantalla inferior a 42 pulgadas, lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en línea en el sitio web de Best Buy, envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía a domicilio para un televisor con una pantalla de 42 pulgadas o más, por favor llame al 1-888-BESTBUY en los Estados Unidos o en Canadá llame al 1-866-BESTBUY. El soporte técnico diagnosticará y corregirá el problema por teléfono o enviará un técnico certificado por Insignia a su casa.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos a causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Accidentes
- Uso incorrecto, no intencional o intencional
- Abuso, no intencional o intencional
- Negligencia

- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- El panel de pantalla plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Cortes de alimentación, estáticas o otros problemas con señales de televisión transmitidas recibidas por aire.
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Perdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.
- Los tres (3) primeros píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. (Las pantallas con píxeles pueden tener un número limitado de píxeles defectuosos.)
- Problemas con el retraso en el movimiento o la acción de las imágenes de video durante la reproducción de videojuegos en estilo de primera persona.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIÓN NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA. Comuníquese con Insignia:

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

© 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China

INSIGNIA™ • Roku TV

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

© 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China

V2 ESPAÑOL
16-0481