

封4



封1



目录



封2













封3






Control Dial
Button
Short Press
Long Press
Double Press
Joystick
Joystick Press
Joystick Left
Joystick Right
Joystick Up
Joystick Down
Joystick Left Up
Joystick Left Down
Joystick Right Up
Joystick Right Down
Interface
Menu
Menu
Back
Confirm
Up
Down
Left
Right
Mode
Trigger
Trigger
Short Press
Long Press
Double Press
Wheel
Wheel
Wheel Press
Wheel Left
Wheel Right
Phone Button
Short Press
Long Press
Double Press
Tilt Motor Lock
Tilt Motor Lock
Roll Motor Lock
Roll Motor Lock
Pan Motor Lock
Pan Motor Lock
Quick Release Plate
Quick Release Plate
Battery Hatch
Battery Hatch
Type-C
Type-C
Mi Vortex
Mi Vortex
Short Press
Long Press
Double Press
Left
Right
Up
Down
Left Up
Left Down
Right Up
Right Down
Left
Right
Up
Down
Left Up
Left Down
Right Up
Right Down
Short Press
Long Press
Double Press
Left
Right
Short Press
Long Press
Double Press
Left
Right
Short Press
Long Press
Double Press
Left
Right