Téléviseur ACL à DEL de 19 po

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

DX-19E220A12



Câble composite



Télécommande avec 2 piles de type AAA



Axe du socle



Vis (4)




Base du socle

NOUS SOMMES POUR L'ÉCOLOGIE!

Le *Guide de l'utilisateur* n'est pas livré avec l'appareil mais est disponible en ligne.
Allez sur le site www.dynexproducts.com, cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service). Saisissez le numéro de modèle dans le champ **Search** (Recherche), puis cliquez sur **Enter** (Entrée). Cliquez sur **Support/Downloads** (Assistance/téléchargements).




Face avant



Installation du socle

1. Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin d'éviter les rayures et les dégâts matériels.
2. Attacher l'axe du socle à l'arrière du téléviseur, puis le fixer avec trois des vis fournies.
3. Aligner la base du socle à l'axe du socle, puis la fixer avec les vis fournies restantes.



Installation d'un support de montage mural

En cas de montage d'un téléviseur avec utilisation des entrées à l'arrière, un support mural discret pourrait ne pas convenir à ce type de téléviseur.

1. Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin d'éviter les rayures et les dégâts matériels.
2. Retirer les trois vis de fixation de l'axe du socle au téléviseur.
3. Retirer l'axe du socle.
4. Fixer le support de montage mural à l'aide des trous de montage au dos du téléviseur. Afin d'accrocher le téléviseur correctement, consulter les instructions fournies avec le support de montage mural.

Avertissement

Un montage mural de cet appareil ne peut se faire qu'avec un support de montage mural homologué UL.

Identification des câbles


Ce téléviseur a plusieurs types de connexions disponibles pour y connecter des périphériques. Pour une qualité vidéo optimale, il faut connecter le périphérique à la meilleure connexion disponible.

Type de connexion	Qualité vidéo	Connecteur de câble
HDMI (vidéo/audio)	Optimale	
OU		
Vidéo à composantes et audio analogique	Meilleure	
OU		
Vidéo composite et audio analogique	Bonne	


Il est possible d'utiliser une prise HDMI pour connecter un périphérique DVI au téléviseur. Il faut toutefois utiliser un adaptateur HDMI vers DVI à l'extrémité du câble HDMI connecté à la prise du périphérique DVI.

Connexion d'un lecteur DVD ou Blu-ray, d'un décodeur de TV câblée, d'un récepteur satellite ou d'une console de jeux vidéo


Utilisation du port HDMI (optimale)




Utilisation de câbles à composantes (meilleure)



Utilisation de câbles composites (bonne)




Connexion à la prise murale de l'antenne ou de la TV câblée




Connexion d'un système de cinéma maison

Utilisation de l'audio analogique



Connexion d'un système de cinéma maison avec plusieurs appareils





Il est recommandé de connecter la prise de sortie HDMI (**HDMI OUT**) du récepteur AV à la prise d'entrée HDMI **[HDMI IN] (ARC)** du téléviseur.
Dans les situations suivantes, le câble HDMI acheminera l'audio Dolby Digital au récepteur AV, alors nul besoin de connecter un autre câble audio numérique :


- Tiene una consola de videojuegos conectada a la toma de entrada HDMI **[HDMI IN] (ARC)** de su televisor.
- Cuando vea un programa a través de la antena o TV por cable conectada a la toma de entrada de la antena (**ANT IN**).

Configuration et utilisation de la télécommande

1. Appuyer sur la touche de déverrouillage à l'arrière de la télécommande pour retirer le couvercle du compartiment des piles.
2. Insérer deux piles AAA dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et – des piles coïncident avec les repères + et – figurant à l'intérieur du compartiment.
3. Remettre le couvercle en place.







Options pour le format d'image



Normale :
Affiche le format d'image 4:3 d'origine avec des bandes verticales noires à gauche et à droite de l'écran. Si le format d'image original est de 16:9, il sera affiché avec un rapport 16:9.



Zoom :
Agrandit l'image pour remplir l'écran. Les parties supérieures et inférieures de l'image sont recadrées.




Grand écran :
Choisir cette option pour visionner du contenu enregistré dans un format d'image 16:9 (panoramique).



Cinéma :
Étire les bords de l'image, en gardant une image claire au centre.

Automatique :
Permet le réglage automatique des paramètres de l'image sur la base de la taille d'écran et de la programmation TV. **Remarque :** La fonction automatique est seulement disponible quand l'option zoom automatique (Auto Zoom) dans le menu des canaux (Channels) est activée (On).



Entrée
Pour accéder à la liste des sources d'entrée.

.
Saisir un numéro de sous-canal numérique (par exemple : 4.1)

INFO
Pour ouvrir la bannière d'informations sur l'état de la TV.

ENTRÉE
Pour confirmer les sélections ou modifications.

MENU
Pour afficher le menu d'écran.

SOURDINE
Pour mettre le son en sourdine.

Volume
Pour modifier le volume.

Sélection rapide des entrées
Pour choisir une autre source connectée au téléviseur.

ZOOM
Pour modifier l'affichage de l'image sur l'écran.

IMAGE
Pour sélectionner le mode d'image.

ARRÊT DIFFÉRÉ
Pour régler le temporisateur d'arrêt automatique.

Alimentation
Pour mettre en marche et arrêter le téléviseur.

Touches numériques
Pour saisir les numéros de canaux.

RAPPEL
Pour revenir au canal précédent.

GUIDE
Pour afficher le guide des programmes.

Flèches
Pour se déplacer dans les menus d'écran.

QUITTER
Pour fermer le menu d'écran.

Canal
Pour modifier le canal TV.

FAVORIS
Pour afficher la liste des canaux favoris.

MTS/SAP
Pour parcourir les modes audio mono, stéréo et trame sonore secondaire pour les programmes analogiques.

LISTE DES CANAUX
Pour afficher la liste des canaux.

SOUS-TITRES CODÉS
Pour activer ou désactiver les sous-titres codés.

AUDIO
Pour sélectionner le mode audio.

Programmation de la télécommande


Pour programmer la télécommande universelle afin qu'elle fonctionne avec ce téléviseur Dynex neuf, se référer au tableau ci-dessous pour les codes les plus courants. En cas de difficultés pour programmer la télécommande ou pour rechercher un code de télécommande différent, aller sur le site http://www.dynexproducts.com/remotecodes pour recueillir l'information la plus récente sur les codes de télécommande.

Codes des téléviseurs pour télécommande universelle

Commandes de la télécommande universelle				TV câblée/satellite/décodeur								
One for All	Philips	RCA	Sony	Cablevision	Charter	Comcast	Cox	DirectTV	Dish Network	Time Warner	TiVo	Verizon
0054	0198, 0490	135	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586	10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002	1326, 1463	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002	720	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463	0091	0198, 0490


Connexion de l'alimentation

Brancher le cordon d'alimentation c.a. de l'appareil sur une prise secteur.



Mise en marche du téléviseur pour la première fois

1. Brancher le cordon d'alimentation sur une prise secteur puis appuyer sur ⏻ marche-arrêt). L'écran *Choose your menu Language* (Choix de la langue des menus) s'affiche.
2. Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance une langue, puis sur **ENTER** (Entrée). L'écran *Choose Your Time Setting* (Choix de l'heure) s'affiche avec Mode en surbrillance.
3. Appuyer sur ◄ ou ► pour sélectionner **Auto** ou **Manual** (Manuel). Si **Auto** est sélectionné, la date et l'heure sont réglées automatiquement à partir du signal TV numérique. Si **Manual** est sélectionné, il est possible de régler manuellement la date et l'heure. Appuyer sur **ENTER** (Entrée). L'écran *Choose Your Picture Mode* (Choix du mode image) s'affiche.
4. Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance le mode à la maison (**Home Mode**) ou le mode commercial (**Retail Mode**), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée). Si **Retail Mode** est sélectionné, un message de confirmation de la sélection s'affiche. Sélectionner **Yes** (Oui) ou **No** (Non). Le mode commercial (**Retail Mode**) n'est pas un mode permettant d'économiser l'énergie. L'écran *Choose your TV source* (Choix de la source TV) s'affiche.
5. Appuyer sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance **Antenna** (Antenne), **Cable** (TV câblée) ou **Cable/Satellite box** (Décodeur TV câblée/satellite). Si l'option **Antenna** ou **Cable** a été sélectionnée, le téléviseur recherche les canaux disponibles. Ceci peut prendre plusieurs minutes. Si **Cable/Satellite box** est sélectionné, le téléviseur n'a pas besoin de rechercher les canaux.
6. Pour regarder la télévision, appuyer sur **INPUT** (Entrée), puis sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la source d'entrée vidéo du signal TV. Par exemple, sélectionner **HDMI** si le téléviseur est connecté à un décodeur de TV câblée/satellite à l'aide d'un câble HDMI ou sélectionner **TV** si le téléviseur est connecté à une antenne ou à la TV câblée/satellite à l'aide d'un câble coaxial.



DYNEX™

Garantie limitée d'un an

Allez sur le site www.dynexproducts.com pour toute information complémentaire.

Pour toute aide supplémentaire

Consultez le ***Guide de l'utilisateur***! Ce guide complet inclut toutes les informations nécessaires, depuis les étapes de base aux fonctionnalités avancées. Allez sur le site www.dynexproducts.com, cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service). Saisissez le numéro de modèle dans le champ **Search** (Recherche), puis cliquez sur **Enter** (Entrée). Cliquez sur **Support/Downloads** (Assistance/téléchargements).

Nous sommes à votre disposition

www.dynexproducts.com
Pour le service à la clientèle, appelez le :
800-305-2204 (marchés américain et canadien)

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.

© 2011 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés.
DYNEX est une marque de commerce de BBY Solutions Inc., déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

NOUS SOMMES POUR L'ÉCOLOGIE!

Le *Guide de l'utilisateur* n'est pas livré avec l'appareil mais est disponible en ligne. Allez sur le site www.dynexproducts.com, cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service). Saisissez le numéro de modèle dans le champ **Search** (Recherche), puis cliquez sur **Enter** (Entrée). Cliquez sur **Support/Downloads** (Assistance/téléchargements).