
GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

RF-TVMLPT02

Merci d'avoir choisi ce modèle RF-TVMLPT02 de Rocketfish. Le système de montage mural RF-TVMLPT02 pour téléviseurs est conçu pour des téléviseurs d'un poids maximal de 80 lb (36,37 kg).



Contenu de l'emballage

A Plaque murale (1)
B Support gauche pour téléviseur (1)
C Support droit pour téléviseur (1)

Sachet de vis M4

D Vis M4 de 12 mm (4)
E Vis M4 de 30 mm (4)
F Rondelles M4/M5 (8)
G Entretoises M4/M5 (4)

Sachet de vis M5

H Vis M5 de 12 mm (4)
I Vis M5 de 30 mm (4)

Sachet de vis M6


J Vis M6 de 12 mm (4)
K Vis M6 de 20 mm (4)
L Vis M6 de 35 mm (4)
M Rondelles M6 (4)
N Entretoises M6 (4)

Sachet avec clé hexagonale

O Clé hexagonale de 3/16 po (1)

Sachet de tire-fonds

P Chevilles à béton (3)
Q Rondelles pour tire-fonds (3)
R Tire-fonds de 5/16 po x 2 3/4 po (3)



Outils requis :


- Détecteur de montants
- Poinçon
- Crayon
- Niveau
- Mètre à ruban
- Tournevis cruciforme
- Marteau (uniquement pour le béton)
- Clé à douille de 1/2 po
- Mèche à bois de 3/16 po
- Mèche à béton de 3/8 po (uniquement pour le béton)
- Perceuse électrique

1 Fixation des supports du téléviseur

Option 1 : Fixation sur une surface de montage plate

Fixer les supports gauche et droit pour le téléviseur (B et C) au dos du téléviseur à l'aide :

Des rondelles M4/M5 (F) et des vis M4 de 12 mm (D) ou des vis M5 de 12 mm (H).
Ou
Des rondelles M6 (M) et des vis M6 de 12 mm (J) ou des vis M6 de 20 mm (K).




Option 2 : Fixation sur une surface de montage incurvée ou irrégulière

Fixer les supports gauche et droit pour le téléviseur (B et C) au dos du téléviseur à l'aide :

Des entretoises M4/M5 (G), des rondelles M4/M5 (F) et des vis M4 de 30 mm (E) ou des vis M5 de 30 mm (I).
Ou
Des entretoises M6 (N), des rondelles M6 (M) et des vis M6 de 35 mm (L).

Remarque : Utiliser les rondelles M4 (F) entre les entretoises et le support uniquement avec les vis M4 ou M5.




2 Montage de la plaque murale

Option 1 : Installation sur un mur à montants


Attention : Éviter les blessures potentielles ou les dégâts matériels! NE PAS trop serrer les tire-fonds.
Remarque : L'épaisseur du matériau recouvrant le mur ne doit pas dépasser 5/8 po (16 mm).

a. Repérer les montants. Repérer le centre du montant à l'aide d'un poinçon ou d'un clou fin ou utiliser un détecteur de montants bord à bord.
b. Mettre la plaque murale (A) de niveau et repérer les emplacements des trous.
c. Pré-percer les trous tel qu'illustré.
d. Aligner la plaque murale (A) avec les trous pré-percés, puis placer les rondelles (Q) sur les trous. Insérer les tire-fonds (R) dans les rondelles, puis serrer les tire-fonds avec une clé à douille jusqu'à ce que les rondelles soient au ras de la plaque murale.



Option 2 : Montage sur un mur en béton ou en blocs de béton

Attention : Éviter les blessures potentielles ou les dégâts matériels!
NE PAS trop serrer les tire-fonds.
REMARQUE : L'épaisseur du matériau recouvrant le mur ne doit pas dépasser 5/8 po (16 mm).





ATTENTION : Pour éviter des dégâts matériels ou des blessures, ne jamais forer dans le mortier entre les blocs.

a. Mettre la plaque murale (A) de niveau et repérer les emplacements des trous.
b. Pré-percer les trous tel qu'illustré.
c. Insérer les chevilles murales à béton (P) dans les trous pré-percés et utiliser le marteau pour être sûr que les chevilles soient au ras de la surface en béton.
d. Aligner la plaque murale (A) avec les chevilles, puis placer les rondelles (Q) sur les trous. Insérer les tire-fonds (R) dans les rondelles, puis serrer les tire-fonds avec une clé à douille jusqu'à ce que les rondelles soient au ras de la plaque murale.
NE PAS trop serrer les tire-fonds (R).

3 Montage du téléviseur sur le mur

Tout en maintenant le téléviseur avec la partie supérieure de l'écran inclinée vers le mur, glisser les crochets supérieurs du support du téléviseur par-dessus l'encoche supérieure de la plaque murale. Puis, baisser le téléviseur jusqu'à ce qu'il soit enclenché dans l'encoche inférieure de la plaque murale. Un clic se fera entendre lorsque le téléviseur sera verrouillé dans son emplacement.







LOURD! De l'aide sera nécessaire pour cette étape.

Démontage du téléviseur du mur


Déverrouiller le dispositif de sécurité, puis soulever le téléviseur pour le sortir de la plaque murale.





4 Réglage de l'angle d'inclinaison (si nécessaire)

Il est possible de régler l'angle d'inclinaison de l'écran de 10° vers l'avant ou de 5° vers l'arrière.
Si besoin est, la tension de l'inclinaison peut être réglée en resserrant ou desserrant le bouton de tension à l'aide de la clé hexagonale (O) ou à la main.



INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ • CONSERVER CES INSTRUCTIONS
Attention : Ne pas utiliser ce produit pour un usage qui ne soit explicitement spécifié par Rocketfish. Une installation inappropriée peut être source de dégâts matériels ou de blessures. Si ces instructions ne sont pas comprises ou en cas de doutes sur la sécurité de l'installation, contacter le Service à la clientèle ou un installateur professionnel. Rocketfish n'est pas responsable de dégâts ou de blessures résultants d'une installation ou d'une utilisation incorrecte. Le poids du téléviseur ne doit pas dépasser 80 lb (36,37 kg). Le mur doit pouvoir supporter cinq fois le poids du téléviseur plus le système de montage mural.
Ce produit contient des petites pièces qui peuvent être source de risques d'étouffement si elles sont avalées. Garder ces pièces hors de la portée des enfants!

Garantie limitée de 5 ans
Aller sur le site www.rocketfishproducts.com pour toute information complémentaire.
Nous sommes à votre disposition
www.rocketfishproducts.com
Pour le service à la clientèle, appeler le :
800-620-2790 (marchés américain et canadien)
01 800-926-3010 (marché mexicain)
© 2010 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Avenue S., Richfield, MN 55423-3645 É.-U.
Best Buy Imports, S. de R.L. de C.V. Av. Santa Fe 485, Segundo Piso, Colonia Cruz Manca, Programa Parcial de Desarrollo Santa Fe, Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal, México 05349
ROCKETFISH est une marque de commerce de BBY Solutions Inc., déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.