

INSIGNIA

## GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

# Lector de tarjetas de memoria

NS-DCR30D3K / NS-DCR30D3K-C

### CONTENIDO DEL PAQUETE

- Lector de tarjetas de memoria de formato múltiple USB 3.0
- Cable para USB 3.0
- *Guía de instalación rápida*

### REQUISITOS DEL SISTEMA

- Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Mac OS X 9.0 o más reciente, o Linux Kernel 2.4.1 o superior

### CARACTERÍSTICAS

- Admite USB 3.0 y anterior
- Muestra la letra para varios puertos y varios controladores
- Plug and Play
- Funciona con los siguientes formatos de tarjeta:  
Micro SD/T-FLASH/Micro SDXC/Micro SDHC, SD/SDHC/SDXC/Mi-ni-SD, CompactFlash (CF) de tipo I

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

### Vista frontal



### Vista posterior



**Cuidado:** todas las tarjetas se deben insertar con la etiqueta hacia arriba. No hacer esto puede resultar en daño a la tarjeta de memoria o al lector de tarjetas. No introduzca a la fuerza una tarjeta de memoria en el lector de tarjeta.

## CONEXIÓN DEL LECTOR DE TARJETAS

Conecte un extremo de un cable USB en el puerto USB de su lector de tarjetas y el otro extremo en un puerto USB disponible de su computadora. Su computadora instalará el controlador automáticamente.

## UTILIZACIÓN DEL LECTOR DE TARJETAS

### Precauciones:

- Inserte una tarjeta en la ranura apropiada con la etiqueta hacia arriba. De no hacerlo puede resultar en daños a su tarjeta o al lector de tarjetas.
- No retire las tarjetas de memoria mientras el indicador LED azul o verde de datos en el lector esté parpadeando. De hacer esto puede resultar en pérdida de información o en daño a su tarjeta de memoria.
- Este lector de tarjetas admite la inserción de las tarjetas microSD, SD y CompactFlash al mismo tiempo.

El indicador LED se ilumina en azul al conectar el lector de tarjeta en un puerto USB de su computadora. Se iluminará también al insertar una tarjeta de memoria y parpadeará cuando se estarán leyendo o escribiendo datos.

### Para acceder a una tarjeta de memoria usando Windows:

- 1 Inserte una tarjeta en la ranura apropiada con la etiqueta hacia arriba. Se iluminará el indicador LED de datos.
- 2 Haga clic en **Start** (Inicio) y después en *My Computer/Computer* (Mi PC/Equipo). Haga doble clic en la letra de la unidad para ver el contenido.
- 3 Use los procedimientos normales de Windows para abrir, copiar, pegar y eliminar archivos.
- 4 Haga clic con el botón secundario en el nombre de la tarjeta y seleccione **Eject** (Expulsar) al terminar.
- 5 No remueva su tarjeta del lector hasta que el indicador LED cese de parpadear y que el nombre de su tarjeta desaparezca de la ventana.

### Para acceder a una tarjeta de memoria usando Mac OS 9.0 o más reciente:

- 1 Inserte una tarjeta en la ranura apropiada con la etiqueta hacia arriba. Se iluminará el indicador LED de datos.
- 2 Abra la ventana del **Finder** (Buscador), y haga clic en el nombre de su tarjeta en la parte izquierda del menú, para ver su contenido.

- 3 Use los procedimientos normales del Mac para abrir, copiar, pegar y eliminar archivos.
- 4 Haga clic con el botón secundario en el nombre de la tarjeta y seleccione **Eject** (Expulsar) al terminar.
- 5 No remueva su tarjeta del lector hasta que el indicador LED cese de parpadear y que el nombre de su tarjeta desaparezca de la ventana Finder.

## ESPECIFICACIONES

- Dimensiones: 2.87 × 1.98 × 0.68 pulg. (7.3 × 5.05 × 1.75 cm)
- Puerto de transmisión: USB 3.0
- Velocidad de transmisión: 5 Gbps (máx)
- Temperatura de operación: 32 a 122 °F (0 a 50 °C)
- Humedad de operación: 20 a 85% HR

## LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

Para ayuda, llame el 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)

## AVISOS LEGALES

### Información de FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

### Declaración de ICES-003

NORMA CANADIENSE ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

## GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) para obtener más detalles.

## COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)

[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2017 Best Buy. Todos los derechos reservados. **Hecho en China**

V2 ESPAÑOL 17-0584