

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Trípode de 64 pulg. para fotos y videos

NS-DTRP65

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Trípode
- Placa de liberación rápida
- Bolsa de transporte
- Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS

- Admite cámaras con el montaje de trípode estándar de 1/4 pulg. 20 de hasta 6.6 lb (3 kg)
- Patas y columna central de aluminio para un peso mínimo y máxima resistencia
- Se pliega a una longitud total de 25.2 pulg (64 cm) para facilitar el almacenamiento y la portabilidad



| N.º | ELEMENTO                                            | DESCRIPCIÓN                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Placa de liberación rápida                          | Monte su cámara en esta placa y monte esta placa en el trípode.                                         |
| 2   | Nivel de burbuja                                    | Permite una nivelación precisa del trípode para una alineación perfecta.                                |
| 3   | Perilla de bloqueo del movimiento del cabezal       | Bloquea el cabezal del trípode para que no gire horizontalmente.                                        |
| 4   | Perilla de bloqueo                                  | Bloquea la columna central en su lugar.                                                                 |
| 5   | Manivela                                            | Sube y baja la columna central.                                                                         |
| 6   | Palanca de bloqueo de la placa de liberación rápida | Bloquea la placa de liberación rápida al trípode.                                                       |
| 7   | Perilla de bloqueo de la inclinación vertical       | Permite ajustar la inclinación vertical de hasta 90°.                                                   |
| 8   | Perilla de bloqueo de la inclinación horizontal     | Permite ajustar la inclinación horizontal.                                                              |
| 9   | Abrazadera de bloqueo                               | Permite bloquear las patas del trípode en su lugar y proveer una estabilidad y fuerza máxima.           |
| 10  | Bloqueo de pata con palanca plegable                | Levántelo para ajustar la altura de la pata y ciérrelo para bloquearla.                                 |
| 11  | Pata de hule con bola universal                     | La pata de hule con diseño de bola para la nivelación al suelo ofrece un apoyo estable para su trípode. |

## INSTALACIÓN DE SU TRÍPODE

- 1 Abra los bloqueos de palanca de las patas en cada pata. Extiende las secciones de las patas desde la parte superior hacia la parte inferior (la sección la más gruesa primera) para obtener la altura deseada.  
**Nota:** de ajustar las secciones las más gruesas de las patas primero, procura más estabilidad y soporte a su trípode.
- 2 Cierre los bloqueos de palanca de las patas para bloquear cada pata a la longitud deseada.  
**Cuidado:** si el bloqueo de pata no se hace correctamente puede causar que la pata del trípode se retracte inesperadamente y pueda dañar el trípode o el equipo montado en el mismo.
- 3 Afloje la abrazadera de bloqueo en la parte central de la columna y despliegue las patas hasta el ángulo predeterminado. Separe las patas del trípode al primer ángulo preestablecido y coloque el trípode en una superficie firme. Apriete la abrazadera de bloqueo para estabilizar su trípode.
- 4 Ajuste la altura de la columna central al girar la perilla de bloqueo de en el sentido contrario a las agujas del reloj, girando la manivela elevadora hasta que la columna central se encuentre a la altura deseada y luego apretando la perilla de bloqueo de elevación. Dele vuelta a la perilla de bloqueo en el sentido de las agujas del reloj para bloquear la columna central en su lugar.



## INSTALACIÓN DE SU CÁMARA

- 1 Mantenga la palanca de bloqueo de la placa de liberación rápida y levante la placa de montaje para quitarla.



- 2 Alinee la parte inferior de la cámara o de la videocámara con el tornillo de montaje de 1/4 pulg. y el pin índice (si es necesario) en la placa (el lado redondo de la placa tiene que estar en frente de la lente de la cámara) y sujete su cámara o videocámara a la placa con el tornillo. El tornillo debe estar apretado. El pin índice se retractará si no se necesita.
- 3 Abra la placa de liberación rápida y deslice la placa de montaje en el cabezal del trípode. Empuje la perilla de bloqueo de la placa de montaje de liberación rápida al fondo hacia la izquierda para asegurar la placa.

## UTILIZACIÓN DE SU TRÍPODE

- 1 Apunte una pata de la cámara al sujeto para que usted pueda pararse entre las dos otras patas.
- 2 Para ajustar la inclinación vertical, afloje la perilla de bloqueo de la inclinación vertical, gire la placa de 90° y apriete la perilla.
- 3 Para ajustar la inclinación horizontal, gire la perilla de bloqueo de la inclinación horizontal en el sentido contrario de las agujas del reloj, incline el cabezal del trípode y apriete la manija.
- 4 Para recorrer, gire la perilla de bloqueo del recorrido en el sentido contrario de las agujas del reloj y apriete para bloquear en su lugar o continúe el recorrido.  
**Nota:** para una estabilidad máxima siempre asegúrese de que la lente de su cámara esté encima de una pata.

## ALMACENAMIENTO DE SU TRÍPODE

- 1 Remueva su cámara.  
**Nota:** puede dejar la placa de liberación rápida en su cámara o volver a fijarla al trípode.
- 2 Baje la columna central.
- 3 Abra los bloqueos de palanca de las patas y empuje las patas para cerrar el trípode.
- 4 Pliegue las patas y cierre nuevamente los bloqueos de palanca de las patas.
- 5 Guarde el trípode en el estuche de transporte.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Asegúrese de que todos los bloqueos de patas se encuentran apretados correctamente y que las patas estén completamente abiertas antes de usar el producto.
- No transporte el trípode con la cámara o videocámara sujeta (por ejemplo en el hombro o acunada en los brazos).
- No exponga su trípode al calor o frío excesivo ni lo use cerca de una llama o fuego.
- No aceite o engrase ninguna parte del trípode.
- No utilice ningún solvente o diluyente para limpiar su trípode. Solamente use detergente suave y séquelo con un paño suave y sin pelusas.
- No sobrepase el límite de carga de este producto.
- No doble ni ejerza presión excesiva sobre las patas del trípode (por ejemplo, no coloque equipaje pesado en el trípode).

## ESPECIFICACIONES

Altura máxima: 64.2 pulg. (163 cm)  
Altura mínima: 24.6 pulg. (62.5 cm)  
Altura doblada: 25.2 pulg. (64 cm)  
Peso: 3.3 lb (1.48 kg)  
Capacidad de carga: 6.6 lb (3 kg)

## GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) para obtener más detalles.

## COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)  
[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.  
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.  
© 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados.  
**Hecho en China**