

English

Product Overview (for reference only)

1.Webcam/ Webcam LED/ Internal Microphone

2.Power Key/ Power LED/ GPU Mode LED

3.Keyboard

4.Touchpad

5.Status LED

6.Caps Lock

7.USB 2.0 Port

8.Combo Audio Port

9.Power Connectors

10.USB 3.2 Gen 2 Port (Type-C)

11.HDMI Connector

12.Card Reader

13.Ventilator

14.Battery Reset Hole

15.Stereo Speakers

Power LED

Battery Status : Continuously blinking if the battery fails. If the problem persists, please contact your local authorized retailer or service center.

7.USB 2.0 Port

8.Port audio combinat

9.Power Connectors

10.USB 3.2 Gen 2 Port (Type-C)

11.HDMI Connector

12.Card Reader

13.Ventilator

14.Battery Reset Hole

15.Stereo Speakers

MSI.COM

MSI GAMING YOUTUBE

MSI GAMING FACEBOOK

Quick Start Guide

NOTEBOOK

695-1401263

Русский

Общие сведения об устройстве (только для справки)

1.Веб-камера/ Индикатор веб-камеры/ Встроенный микрофон

2.Кнопка питания/ Индикатор питания/ Индикатор режима работы графической подсистемы

3.Клавиатура

4.Сенсорная панель

5.Индикатор состояния

6.Индикатор батареи

7.Порт USB 2.0

8.Комбинированный аудиоразъем

9.Разъем питания

10.Порт USB 3.2 Gen 2 (Type-C)

11.Разъем HDMI

12.Устройство чтения карт памяти

13.Вентилятор

14.Отверстие сброса батареи

15.Стереодинамические динамики

A Caps Lock

Индикатор питания

Состояние батареи : Мигает при неисправности батареи. Если проблема не устранена, обратитесь к уполномоченному дилеру или в сервисный центр.

7.Порт USB 2.0

8.Комбинированный аудиоразъем

9.Разъем питания

10.Порт USB 3.2 Gen 2 (Type-C)

11.Разъем HDMI

12.Устройство чтения карт памяти

13.Вентилятор

14.Отверстие сброса батареи

15.Стереодинамические динамики

English

Product Overview (for reference only)

1.Webcam/ Webcam LED/ Internal Microphone

2.Power Key/ Power LED/ GPU Mode LED

3.Keyboard

4.Touchpad

5.Status LED

6.Caps Lock

7.USB 2.0 Port

8.Combo Audio Port

9.Power Connectors

10.USB 3.2 Gen 2 Port (Type-C)

11.HDMI Connector

12.Card Reader

13.Ventilator

14.Battery Reset Hole

15.Stereo Speakers

Power LED

Battery Status : Continuously blinking if the battery fails. If the problem persists, please contact your local authorized retailer or service center.

7.USB 2.0 Port

8.Port audio combinat

9.Power Connectors

10.USB 3.2 Gen 2 Port (Type-C)

11.HDMI Connector

12.Card Reader

13.Ventilator

14.Battery Reset Hole

15.Stereo Speakers

MSI.COM

MSI GAMING YOUTUBE

MSI GAMING FACEBOOK

Quick Start Guide

NOTEBOOK

695-1401263

Romanian

Getting Started (for reference only)

1.Webcam/ Webcam LED/ Internal Microphone

2.Power Key/ Power LED/ GPU Mode LED

3.Keyboard

4.Touchpad

5.Status LED

6.Caps Lock

7.USB 2.0 Port

8.Port audio combinat

9.Power Connectors

10.USB 3.2 Gen 2 Port (Type-C)

11.HDMI Connector

12.Card Reader

13.Ventilator

14.Battery Reset Hole

15.Difuzoare stereo

LED alimentare

Stare acumulator: Căpșetea încordării dacă bateria este defectă. Dacă problema persistă, ați-l pe vânzătorul dvs. local autorizat sau centrul de service.

7.Port USB 2.0

8.Port audio combinat

9.Conector alimentare

10.Port USB 3.2 Gen 2 (Type-C)

11.Conector HDMI

12.Cititor pentru card

13.Ventilator

14.Orificiu pentru resetarea bateriei

15.Difuzoare stereo

II- Connect the AC Power

It is strongly recommended to connect the AC/DC adapter to the notebook and use the AC power while using this notebook for the first time since some models may require the power on the notebook safely and properly.

i. Unpack the package to find the AC/DC adapter and power cord.

ii. Attach the power cord to the connector of the AC/DC adapter.

iii. Plug the DC end of the adapter to the notebook, and the male end of the power cord to the electrical outlet.

II- Power On the Notebook

When the AC power is connected, press the power button to turn the notebook on.

III- Function Keys

A. Enable or disable the default Quick Fn Launch Keys.

B. Mute the built-in speakers.

C. Decrease the built-in speaker's volume.

D. Increase the built-in speaker's volume.

E. Enable or disable the touchpad function.

F. Enable or disable the microphone function.

G. Enable or disable the Webcam function.

H. Launch Creator Center application.

I. Select a keyboard backlight LED level.

J. Decrease the LCD brightness.

K. Increase the LCD brightness.

L. Switch the display output mode between the LCD, external monitor and both.

M. Rotate the screen upside down for 180 degrees.

N. Launch Snip & Sketch application.

III- Funcția de alimentare

Se recomandă să se conecteze adaptorul AC/DC la notebook și să se utilizeze alimentarea AC pentru prima utilizare a notebook-ului.

i. Desfaceți pachetul și verificați dacă adaptorul AC/DC și cablul de alimentare se află în interior.

ii. Atașați cablul de alimentare la conectorul adaptorului AC/DC.

iii. Conectați capătul DC al adaptorului la notebook și capătul tălă al cablului de alimentare la priză.

7.Port USB 2.0

8.Port audio combinat

9.Conector alimentare

10.Port USB 3.2 Gen 2 (Type-C)

11.Conector HDMI

12.Cititor pentru card

13.Ventilator

14.Orificiu pentru resetarea bateriei

15.Difuzoare stereo

II- Pornirea notebook-ului

După ce ați alimentat notebook-ul cu c.a. sau ați instalat bateria, apăsați pe butonul de alimentare pentru a porni notebook-ul.

III- Taste de Lansare rapidă [Fn]

A. Activati sau dezactivati tastele implicite Fn de Lansare rapidă.

B. Trece pe silentios difuzoarele Incorporate.

C. Micșorează volumul difuzorului Incorporat.

D. Mărește volumul difuzorului Incorporat.

E. Activati sau dezactivati funcția touchpad (suport tactil).

F. Activati sau dezactivati funcția de microfon.

G. Activati sau dezactivati funcția Webcam

H. Lansati aplicația Creator Center.

I. Selectati un nivel al tastaturii iluminate LED.

J. Micșorează luminozitatea LCD-ului.

K. Mărește luminozitatea LCD.

L. Comutați modul de lesire pe ecran la LCD, monitor extern sau pe ambiele.

M. Rotiți ecranul invers la 180 de grade.

N. Lansati aplicația Snip & Sketch (Decupaj & Schiță).

II- Power On the Notebook

When the AC power is connected, press the power button to turn the notebook on.

III- Funcția de alimentare

Se recomandă să se conecteze adaptorul AC/DC la notebook și să se utilizeze alimentarea AC pentru prima utilizare a notebook-ului.

i. Desfaceți pachetul și verificați dacă adaptorul AC/DC și cablul de alimentare se află în interior.

ii. Atașați cablul de alimentare la conectorul adaptorului AC/DC.

iii. Conectați capătul DC al adaptorului la notebook și capătul tălă al cablului de alimentare la priză.

Українська

Огляд продукту

1.Веб-камера/ Веб-камера LED/ Мікрофон

2.Кнопка живлення на клавіатурі/ Індикатор живлення

3.Клавіатура

4.Сенсорна панель

5.Індикатор живлення

6.Індикатор статусу

7.Порт USB 2.0

8.Комбінований аудіороз'єм

9.Порт живлення

10.Порт USB 3.2 Gen 2 (Тип C)

11.Сполучувач HDMI

12.Пристрій читання карти пам'яті

13.Вентилятор

14.Отвір для перезавантаження акумулятора

15.Стереодинамік

II- Підключення живлення змінного струму

Оскільки для правильного і безпечного живлення деяких мобільних ноутбуків потрібно підключати адаптер змінного/постійного струму, наведене нижче радіо під час першого використання підключити до цього ноутбука адаптер змінного/постійного струму й користуватися живленням змінного струму.

i. Розкрийте упаковку, щоб знайти адаптер змінного/постійного струму та шнур живлення.

ii. Підключіть шнур живлення до сполучувача на адаптері змінного/постійного струму.

iii. Увімкніть кнопок постійного струму адаптера до портативного ПК, а шнур живлення - до розетки електромережі.

II- Увімкнення живлення портативного комп'ютера

Коли живлення перемінного струму підключено, або встановлено батарейний відсік, натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути електроприлад або до сервісного центру.

III- Функціональні клавіші

A. Активуйте або вимкніть клавіші Fn швидкого запуску за замовчуванням.

B. Вимкнути вбудовані динаміки.

C. Зменшити гучність вбудованих динаміків.

D. Збільшити гучність вбудованих динаміків.

E. Активувати або вимкнути функцію сенсорної панелі.

F. Вимкнути або вимкнути функцію веб-камери.

G. Вимкнути або вимкнути функцію веб-камери.

H. Запустити додаток Creator Center.

I. Зменшити яскравість РК-екрану.

J. Збільшити яскравість РК-екрану.

K. Зменшити яскравість РК-екрану.

L. Збільшити яскравість РК-екрану.

M. Перемикає режим високої частоти дисплея між ПК-екраном, зовнішнім монітором або обома.

N. Повернути екран на 180 градусів.

N. Запустити додаток для колажі та скетчу.

II- Mettre le notebook sous tension

Lorsque l'ordinateur est branché sur le secteur ou si la batterie est installée, appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le notebook.

III- Tactes fonction

A. Activer ou désactiver les touches de raccourci Fn par défaut.

B. Désactiver les haut-parleurs intégrés.

C. Permet de diminuer le volume du haut-parleur intégré.

D. Permet d'augmenter le volume du haut-parleur intégré.

E. Permet d'activer ou de désactiver la fonction pavé tactile.

F. Activer ou désactiver la fonction du microphone.

G. Activer ou désactiver la fonction Webcam.

H. Lancer l'application Creator Center.

I. Sélectionner un niveau de rétroéclairage du clavier.

J. Permet de diminuer la luminosité de l'écran LCD.

K. Permet d'augmenter la luminosité de l'écran LCD.

L. Permet de faire basculer le mode de sortie de l'affichage entre l'écran LCD, le moniteur externe ou les deux.

M. Faire pivoter l'écran à 180 degrés.

N. Lancer l'application Capture et croquis.

II- Mettre le notebook sous tension

Lorsque l'ordinateur est branché sur le secteur ou si la batterie est installée, appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le notebook.

III- Tactes fonction

A. Activer ou désactiver les touches de raccourci Fn par défaut.

B. Désactiver les haut-parleurs intégrés.

C. Permet de diminuer le volume du haut-parleur intégré.

D. Permet d'augmenter le volume du haut-parleur intégré.

E. Permet d'activer ou de désactiver la fonction pavé tactile.

F. Activer ou désactiver la fonction du microphone.

G. Activer ou désactiver la fonction Webcam.

H. Lancer l'application Creator Center.

I. Sélectionner un niveau de rétroéclairage du clavier.

J. Permet de diminuer la luminosité de l'écran LCD.

K. Permet d'augmenter la luminosité de l'écran LCD.

L. Permet de faire basculer le mode de sortie de l'affichage entre l'écran LCD, le moniteur externe ou les deux.

M. Faire pivoter l'écran à 180 degrés.

N. Lancer l'application Capture et croquis.

Български

Общ преглед на продукта

1.Уеб камера/ индикатор на уеб камерата/ Втрешен микрофон

2.Кнопка за зареждане/ Индикатор на зареждането/ Индикатор за GPU режим

3.Клавиатура

4.Тъчпад

5.Светлинен индикатор за статуса

6.Светлинен индикатор за статуса

7.USB 2.0 порт

8.Комбиниран аудио порт

9.Конектор на зареждането

10.USB 3.2 Gen 2 порт (Тип C)

11.HDMI конектор

12.Четяч за карти

13.Вентилатор

14.Отвор за нулиране на батерия

15.Стереосигуровоители

Индикатор за включване и изключване

Състояние на батерията : Мига продължително при неправилност на батерията. Ако проблемът продължава, свържете се с местния одобрения търговец или сервизен център.

7.USB 2.0 порт

8.Комбиниран аудио порт

9.Конектор на зареждането

10.USB 3.2 Gen 2 порт (Тип C)

11.HDMI конектор

12.Четяч за карти

13.Вентилатор

14.Отвор за нулиране на батерия

15.Стереосигуровоители

II-Създаване на AC захранването

Препоръчваме Ви да свържете AC/DC адаптера към ноутбук и да използвате AC захранване когато работите с този ноутбук за пръв път.

i. Разпаковайте пакета и намерете AC/DC адаптера и зареждащия кабел.

ii. Заредете зареждащия кабел към конектора на AC/DC адаптера.

iii. Свържете DC края на адаптера към ноутбук, а другия край на зареждащия кабел към електрически контакт.

II-Включване на ноутбук

При свързано AC захранване или когато е инсталиран батерияният модул, натиснете бутон за включване и изключване, за да включите ноутбук.

III-Клавиши за бърз старт [Fn]

A. Активирайте или деактивирайте функционалните клавиши за бърз старт по подразбиране.

B. Изключване звука на вътрешните високоволетни.

C. Намаляване на силата на звука на вътрешните високоволетни.

D. Увеличаване на силата на звука на вътрешните високоволетни.

E. Активирате или деактивирате на тъчпада.

F. Активирате или деактивирате функцията на микрофона.

G. Включване или изключване на функцията уеб камера.

H. Стартирайте приложението Creator Center.

I. Изберете ниво на яркост на светодиодната подсветка на клавиатурата.

J. Намаляване н яркостта на LCD.

K. Увеличаване на яркостта на LCD.

L. Превключване на режима на изходящ сигнал на дисплея между LCD, външен монитор или и двата.

M. Заверете екрана с горната част надолу на 180 градуса.

N. Стартирайте приложението Snip & Sketch (Фрагментирне и скициране).

II-Създаване на AC захранването

Препоръчваме Ви да свържете AC/DC адаптера към ноутбук и да използвате AC захранване когато работите с този ноутбук за пръв път.

i. Разпаковайте пакета и намерете AC/DC адаптера и зареждащия кабел.

ii. Заредете зареждащия кабел към конектора на AC/DC адаптера.

iii. Свържете DC края на адаптера към ноутбук, а другия край на зареждащия кабел към електрически контакт.

II-Включване на ноутбук

При свързано AC захранване или когато е инсталиран батерияният модул, натиснете бутон за включване и изключване, за да включите ноутбук.

III-Клавиши за бърз старт [Fn]

A. Активирайте или деактивирайте функционалните клавиши за бърз старт по подразбиране.

B. Изключване звука на вътрешните високоволетни.

C. Намаляване на силата на звука на вътрешните високоволетни.

D. Увеличаване на силата на звука на вътрешните високоволетни.

E. Активирате или деактивирате на тъчпада.

F. Активирате или деактивирате функцията на микрофона.

G. Включване или изключване на функцията уеб камера.

H. Стартирайте приложението Creator Center.

I. Изберете ниво на яркост на светодиодната подсветка на клавиатурата.

J. Намаляване н яркостта на LCD.

K. Увеличаване на яркостта на LCD.

L. Превключване на режима на изходящ сигнал на дисплея между LCD, външен монитор или и двата.

M. Заверете екрана с горната част надолу на 180 градуса.

N. Стартирайте приложението Snip & Sketch (Фрагментирне и скициране).

CE Conformity

Products bearing the CE marking comply with one or more of the following EU Directives as may be applicable:
RED 2014/53/EU Low Voltage Directive 2014/53/EU
EMC Directive 2014/53/EU
Compliance with these directives is assessed using applicable European Harmonized Standards.

Products with Radio Functionality (EMF)

This product incorporates a radio transmitting and receiving device. For computers in normal use, a separation distance of 20 cm ensures that radio frequency exposure levels comply with EU requirements. Products designed to be operated at closer proximity, such as tablet computers, comply with applicable EU requirements in typical operating positions. Products can be operated without maintaining a separation distance unless otherwise indicated in instructions specific to the product.

Restrictions for Products with Radio Functionality (select products only)

	CAUTION: IEEE 802.11x wireless LAN with 5.15-5.35 GHz frequency band is restricted for indoor use only in all European Union member states, EFTA (Iceland, Norway, Liechtenstein), and most other European countries (e.g., Switzerland, Turkey, Republic of Serbia). Using this WLAN application outdoors might lead to interference issues with existing radio services.												
	CAUTION: Fixed outdoor installations for WiGig application (57-66 GHz frequency band) are excluded in all European Union member states, EFTA (Iceland, Norway, Liechtenstein), and other European countries (e.g., Switzerland, Turkey, Republic of Serbia).												
	<table><tr><th>Radio frequency bands and maximum power levels</th><th></th></tr><tr><td>Features</td><td>802.11 a/b/g/n/ac, BT</td></tr><tr><td>Frequency Range</td><td>2.4 GHz, 5 GHz</td></tr><tr><td>Modulation</td><td>FHSS, DSSS, OFDM</td></tr><tr><td>Power Output</td><td>10, 20, 23</td></tr><tr><td>Channel Bandwidth</td><td>1, 5, 20, 40, 80 MHz</td></tr></table>	Radio frequency bands and maximum power levels		Features	802.11 a/b/g/n/ac, BT	Frequency Range	2.4 GHz, 5 GHz	Modulation	FHSS, DSSS, OFDM	Power Output	10, 20, 23	Channel Bandwidth	1, 5, 20, 40, 80 MHz
Radio frequency bands and maximum power levels													
Features	802.11 a/b/g/n/ac, BT												
Frequency Range	2.4 GHz, 5 GHz												
Modulation	FHSS, DSSS, OFDM												
Power Output	10, 20, 23												
Channel Bandwidth	1, 5, 20, 40, 80 MHz												

Deutsch

Produktübersicht (dient nur als Referenz)

1.Webcam/ Webkamera LED/ Mikrofon

2.Power-Taste/ Power-LED/ GPU Modus-LED

3.Tastatur

4.Touchpad

5.Status-LED

6.Caps Lock

7.USB 2.0 Anschluss

8.Kombinierter Audioanschluss

9.Netzanschluss

10.USB 3.2 Gen 2 Anschluss (Type-C)

11.HDMI-Buchse

12.Kartenleser

13.Lüfter

14.Akku-Resetöffnung

15.Stereo-Lautsprecher

A Caps Lock

Netze-LED

Batteriestatus : Leuchtet dauerhaft bei nahezu erschöpfter Akku. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Fachhändler oder Kundendienstzentrum.

7.USB 2.0 Anschluss

8.Kombinierter Audioanschluss

9.Netzanschluss

10.USB 3.2 Gen 2 Anschluss (Type-C)

11.HDMI-Buchse

12.Kartenleser

13.Lüfter

14.Akku-Resetöffnung

15.Stereo-Lautsprecher

FrANÇAIS

Vue ouvert du dessus (pour référence uniquement)

1.Webcam/ voyant DEL de la Webcam/ Micro

2.Touche d'alimentation/ LED d'alimentation/ LED Mode GPU

3.Clavier

4.Tablette tactile

5.LED témoin

6.LED témoins

7.Port USB 2.0

8.Port audio combo

9.Connecteur d'alimentation

10.Port USB 3.2 Gen 2 (Type-C)

11.Connecteur HDMI

12.Lecteur de carte

13.Ventilateur

14.Trou pour la réinitialisation de batterie

15.Haut-parleurs stéréo

II- Mettre le notebook sous tension

Lorsque l'ordinateur est branché sur le secteur ou si la batterie est installée, appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le notebook.

III- Tactes fonction

A. Activer ou désactiver les touches de raccourci Fn par défaut.

B. Désactiver les haut-parleurs intégrés.

C. Permet de diminuer le volume du haut-parleur intégré.

D. Permet d'augmenter le volume du haut-parleur intégré.

E. Permet d'activer ou de désactiver la fonction pavé tactile.

F. Activer ou désactiver la fonction du microphone.

G. Activer ou désactiver la fonction Webcam.

H. Lancer l'application Creator Center.

I. Sélectionner un niveau de rétroéclairage du clavier.

J. Permet de diminuer la luminosité de l'écran LCD.

K. Permet d'augmenter la luminosité de l'écran LCD.

L. Permet de faire basculer le mode de sortie de l'affichage entre l'écran LCD, le moniteur externe ou les deux.

M. Faire pivoter l'écran à 180 degrés.

N. Lancer l'application Capture et croquis.

II- Mettre le notebook sous tension

Lorsque l'ordinateur est branché sur le secteur ou si la batterie est installée, appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le notebook.

III- Tactes fonction

A. Activer ou désactiver les touches de raccourci Fn par défaut.

B. Désactiver les haut-parleurs intégrés.

C. Permet de diminuer le volume du haut-parleur intégré.

D. Permet d'augmenter le volume du haut-parleur intégré.

E. Permet d'activer ou de désactiver la fonction pavé tactile.

F. Activer ou désactiver la fonction du microphone.

G. Activer ou désactiver la fonction Webcam.

H. Lancer l'application Creator Center.

I. Sélectionner un niveau de rétroéclairage du clavier.

J. Permet de diminuer la luminosité de l'écran LCD.

K. Permet d'augmenter la luminosité de l'écran LCD.

L. Permet de faire basculer le mode de sortie de l'affichage entre l'écran LCD, le moniteur externe ou les deux.

M. Faire pivoter l'écran à 180 degrés.

N. Lancer l'application Capture et croquis.

Português

Apresentação do produto

1.Webcam/ LED de la Webcam/ Microfófono

2.Tecia de encendido en el teclado/ LED de encendido/ GPU Mode LED

3.Techado

4.Touchpad

5.LED de estado

6.LED de estado

7.Puerto USB 2.0

8.Puerto de audio combo

9.Conector de alimentación

10.Puerto USB 3.2 Gen 2 (Tipo C)

11.Conector HDMI

12.Lector de tarjetas de memoria

13.Ventilador

14.Oficilio de reinicio da bateria

15.Altalantes estereo

II- Encender el equipo portátil

Quando a alimentação de CA está conectada o a bateria está instalada, pressione o botão de alimentação para encender o equipamento portátil.

III- Teclas de función

A. Habilitar o deshabilitar las teclas de inicio rápido Fn predefinidas.

B. Silenciar altavoces internos.

C. Bajar el volumen del altavoz integrado.

D. Subir el volumen del altavoz integrado.

E. Activar o desactivar la función de panel táctil.

F. Habilitar o deshabilitar la función del micrófono.

G. Habilitar o deshabilitar la función de cámara Web.

H. Inicie la aplicación Creator Center.

I. Selecciónese un nivel de retroiluminación LED del teclado.

J. Reducir el brillo de la pantalla LCD.

K. Aumentar el brillo de la pantalla LCD.

L. Cambiar el modo de salida de la pantalla entre LCD, monitor externo o ambos.

M. Girar la pantalla hacia abajo 180 grados.

N. Iniciar la aplicación Snip & Sketch (Recorte y boceto).

II- Encender el equipo portátil

Quando a alimentação de CA está conectada o a bateria está instalada, pressione o botão de alimentação para encender o equipamento portátil.

III- Teclas de função

A. Habilitar o deshabilitar as teclas de início rápido Fn predefinidas.

B. Silenciar altavoces internos.

C. Bajar el volumen del altavoz integrado.

D. Subir el volumen del altavoz integrado.

E. Activar o desactivar la función de panel táctil.

F. Habilitar o deshabilitar la función del micrófono.

G. Habilitar o deshabilitar la función de cámara Web.

H. Inicie la aplicación Creator Center.

I. Selecciónese un nivel de retroiluminación LED del teclado.

J. Reducir el brillo de la pantalla LCD.

K. Aumentar el brillo de la pantalla LCD.

L. Cambiar el modo de salida de la pantalla entre LCD, monitor externo o ambos.

M. Girar la pantalla hacia abajo 180 grados.

N. Iniciar la aplicación Snip & Sketch (Recorte y boceto).

العربية

نظرة عامة على المنتج

1.كاميرا ويب / LED كاميرا الويب / ميكروفون داخلي

2.مفتاح تشغيل / LED تشغيل / GPU وضع LED

3.لوحة مفاتيح

4.لوحة لمس

5.مؤشر حالة

6.مؤشر حالة

7.منفذ USB 2.0

8.منفذ صوتي مشترك

9.منفذ طاقة

10.منفذ USB 3.2 Gen 2 (نوع C)

11.منفذ HDMI

12.قارئ البطاقات

13.مروحة

14.فتحة إعادة تعيين البطارية

15.سماعات ستيريو

II- Mettre le notebook sous tension

Lorsque l'ordinateur est branché sur le secteur ou si la batterie est installée, appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le notebook.

III- Tactes fonction

A. Activer ou désactiver les touches de raccourci Fn par défaut.

B. Désactiver les haut-parleurs intégrés.

C. Permet de diminuer le volume du haut-parleur intégré.

D. Permet d'augmenter le volume du haut-parleur intégré.

E. Permet d'activer ou de désactiver la fonction pavé tactile.

F. Activer ou désactiver la fonction du microphone.

G. Activer ou désactiver la fonction Webcam.

H. Lancer l'application Creator Center.

I. Sélectionner un niveau de rétroéclairage du clavier.

J. Permet de diminuer la luminosité de l'écran LCD.

K. Permet d'augmenter la luminosité de l'écran LCD.

L. Permet de faire basculer le mode de sortie de l'affichage entre l'écran LCD, le moniteur externe ou les deux.

M. Faire pivoter l'écran à 180 degrés.

N. Lancer l'application Capture et croquis.

II- Mettre le notebook sous tension

Lorsque l'ordinateur est branché sur le secteur ou si la batterie est installée, appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le notebook.

III- Tactes fonction

A. Activer ou désactiver les touches de raccourci Fn par défaut.

B. Désactiver les haut-parleurs intégrés.

C. Permet de diminuer le volume du haut-parleur intégré.

D. Permet d'augmenter le volume du haut-parleur intégré.

E. Permet d'activer ou de désactiver la fonction pavé tactile.

F. Activer ou désactiver la fonction du microphone.

G. Activer ou désactiver la fonction Webcam.

H. Lancer l'application Creator Center.

I. Sélectionner un niveau de rétroéclairage du clavier.

J. Permet de diminuer la luminosité de l'écran LCD.

K. Permet d'augmenter la luminosité de l'écran LCD.

L. Permet de faire basculer le mode de sortie de l'affichage entre l'écran LCD, le moniteur externe ou les deux.

M. Faire pivoter l'écran à 180 degrés.

N. Lancer l'application Capture et croquis.

فارسي

نظرة عامة على المنتج

1.كاميرا ويب / LED كاميرا الويب / ميكروفون داخلي

2.مفتاح تشغيل / LED تشغيل / GPU وضع LED

3.لوحة مفاتيح

4.لوحة لمس

5.مؤشر حالة

6.مؤشر حالة

7.منفذ USB 2.0

8.منفذ صوتي مشترك

9.منفذ طاقة

10.منفذ USB 3.2 Gen 2 (نوع C)

11.منفذ HDMI

12.قارئ البطاقات

13.مروحة

14.فتحة إعادة تعيين البطارية

15.سماعات ستيريو

II- Mettre le notebook sous tension

Lorsque l'ordinateur est branché sur le secteur ou si la batterie est installée, appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le notebook.

III- Tactes fonction

A. Activer ou désactiver les touches de raccourci Fn par défaut.

B. Désactiver les haut-parleurs intégrés.

C. Permet de diminuer le volume du haut-parleur intégré.

D. Permet d'augmenter le volume du haut-parleur intégré.

E. Permet d'activer ou de désactiver la fonction pavé tactile.

F. Activer ou désactiver la fonction du microphone.

G. Activer ou désactiver la fonction Webcam.

H. Lancer l'application Creator Center.

I. Sélectionner un niveau de rétroéclairage du clavier.

J. Permet de diminuer la luminosité de l'écran LCD.

K. Permet d'augmenter la luminosité de l'écran LCD.

L. Permet de faire basculer le mode de sortie de l'affichage entre l'écran LCD, le moniteur externe ou les deux.

M. Faire pivoter l'écran à 180 degrés.

N. Lancer l'application Capture et croquis.

II- Mettre le notebook sous tension

Lorsque l'ordinateur est branché sur le secteur ou si la batterie est installée, appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le notebook.

III- Tactes fonction

A. Activer ou désactiver les touches de raccourci Fn par défaut.

B. Désactiver les haut-parleurs intégrés.

C. Permet de diminuer le volume du haut-parleur intégré.

D. Permet d'augmenter le volume du haut-parleur intégré.

E. Permet d'activer ou de désactiver la fonction pavé tactile.

F. Activer ou désactiver la fonction du microphone.

G. Activer ou désactiver la fonction Webcam.

H. Lancer l'application Creator Center.

I. Sélectionner un niveau de rétroéclairage du clavier.

J. Permet de diminuer la luminosité de l'écran LCD.

K. Permet d'augmenter la luminosité de l'écran LCD.

L. Permet de faire basculer le mode de sortie de l'affichage entre l'écran LCD, le moniteur externe ou les deux.

M. Faire pivoter l'é