DX-ECFW_10-0792_QSG_V3_SP.eps 1 10/29/2010 2:58:04 PM
V3 FINAL FOR PRINT

DYNEX™

Adaptador ExpressCard con FireWire 800 DX-ECFW

Características

- En total conformidad con la especificación ExpressCard
- Compatible con dispositivos FireWire 800 (IEEE1394b) y FireWire 400 (IEEE1394a) incluyendo videocámaras DV, reproductores de CD-RW y DVD, unidades de disco duro portátiles, cámaras digitales, grabadoras de cinta de video (VTR), televisores digitales, y otros equipos de audio y video
- Provee un puerto FireWire 800 de 9 terminales y un puerto FireWire 400 de 6 terminales para conectar múltiples equipos
- Soporta velocidades de transferencia de datos de bus serial IEEE 1394b de 100, 200, 400 y 800 Mbps
- Se adhiere a la norma IEEE1394b y es retrocompatible con las normas IEEE1394a-2000 y IEEE1394-1995
- La funcionalidad de intercambio en caliente le permite conectar y desconectar equipos sin apagar la computadora.

Contenido del paquete

- Adaptador ExpressCard con FireWire 800 DX-ECFW de Dynex
- *Guía de instalación rápida*

Requisitos del sistema

- Una ranura ExpressCard de 1.34 pulgada (34 mm) o 2.13 pulgadas (54 mm) disponible
- Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, o Mac OS X v10.4.x o más reciente

Instalación del adaptador

- Deslice el adaptador en la ranura ExpressCard de su computadora portátil hasta que se encuentre insertado firmemente. Su sistema operativo detecta automáticamente el adaptador cuando se inserta, y utiliza el controlador correcto. No se requiere la instalación de ningún otro controlador. Los usuarios de Mac OS X (v10.4 o más reciente) necesitarán reiniciar la computadora después de la instalación del controlador.
  Use el administrador de dispositivos (*Device Manager*) para verificar que el adaptador está instalado. Refiérase a la sección *Localización y corrección de fallas* paso 2 para instrucciones.

Localización y corrección de fallas

1 ¿Cómo puedo usar la toma de alimentación en el adaptador?

- La mayoría de los dispositivos FireWire cuentan con su propia alimentación. Un adaptador de CC de 12 V/2 A (no se incluye) es necesario para el uso con cualquier dispositivo FireWire sin adaptador de alimentación de CA.

2 Mi computadora no reconoce el adaptador FireWire.

- Remueva el adaptador de la ranura de ExpressCard de su laptop y reinsértela en la ranura ExpressCard hasta que esté firmemente insertado.
- Repita el proceso de instalación del controlador del dispositivo.
- Revise el administrador de dispositivos (*Device Manager*) para ver si el dispositivo está identificado.
  1 Haga clic en **Start** (Inicio), haga clic con el botón de secundario del ratón en **My Computer** [Mi PC] (Windows 2000 y XP) o **Computer** [Equipo] (Windows Vista y 7) y haga clic en **Properties** (Propiedades).
  2 Haga clic en **Device Manager** (Administrador de dispositivos).
  3 Haga doble clic en **IEEE 1394 Bus host controller** (Controlador host del bus IEEE 1394).
  - Para **Windows 2000** y **XP**:
    - Haga clic en **OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller** (Controlador de host OHCI compatible con IEEE 1394) y asegúrese de que no haya ningún conflicto. Los conflictos se indican con una línea que tiene una **X** roja o un signo de admiración amarillo (!). Si se encuentra un conflicto, refiérase a la ayuda de Windows (*Windows Help*) para más información.
  - Para **Windows Vista** y **7**:
    - Haga clic en **LSI 1394 OHCI Compliant Host Controller** (Controlador de host OHCI compatible con LSI 1394) y asegúrese de que no haya ningún conflicto. Los conflictos se indican con una línea que tiene una **X** roja o un signo de admiración amarillo (!). Si se encuentra un conflicto, refiérase a la ayuda de Windows (*Windows Help*) para más información.
  4 Para actualizar el controlador del adaptador, haga clic con el botón secundario del ratón en el adaptador, haga clic en **Update Software Driver** (Actualizar el controlador del software) y siga las instrucciones en la pantalla para actualizar el controlador.

DX-ECFW_10-0792_QSG_V3_SP.eps 2 10/29/2010 2:58:10 PM

3 No puedo conectar mi cámara o mi videocámara.

- Revise las conexiones de los cables en la cámara y en el adaptador.
- Asegúrese de que la cámara está encendida y está alimentada.
- Revise el *Device Manager* (Administrador de dispositivos) para ver si su cámara fue detectada e instalada.
  1 Haga clic en **Start** (Inicio), haga clic con el botón de secundario del ratón en **My Computer** [Mi PC] (Windows 2000 y XP) o **Computer** [Equipo] (Windows Vista y 7) y haga clic en **Properties** (Propiedades).
  2 Haga clic en **Device Manager** (Administrador de dispositivos). Si la cámara está conectada al adaptador FireWire ExpressCard, se mostrará *Microsoft DV* camera and VCR bajo *Imaging Device* (Dispositivo de imagen).
    - Si no aparece la cámara en la lista, verifique la conexión de los cables en la cámara y el adaptador. Asegúrese de que la cámara está encendida y alimentada.

    O

    Es posible que la versión del sistema operativo de la computadora necesite actualizarse para aceptar dispositivos IEEE 1394. Refiérase al sitio Web de Windows o de Apple para actualizar la computadora a la última versión del sistema operativo o del "service pack".

4 No puedo conectar otro dispositivo FireWire.

- Repita el proceso de instalación del controlador del dispositivo.
- Revise el administrador de dispositivos (*Device Manager*) para ver si el dispositivo está identificado.
- Asegúrese de que el controlador del dispositivo conectado está actualizado. Generalmente los controladores de dispositivo actualizados están disponibles para descarga en el sitio Web del fabricante del dispositivo.

5 Durante la instalación, Windows no puede ubicar los archivos necesarios para completar la instalación.

1 Inserte el CD o DVD de su sistema operativo suministrado con su computadora o el que compró al actualizar su sistema operativo.
2 En el campo copiar archivos (*Copy* files), cambie la ubicación del archive para que corresponda con el CD del sistema operativo. Si usa Windows 2000 o XP, cambie a **D:\i386** (si D: es la letra del reproductor de CD). Es posible que algunos archivos ya existan en el sistema, pero necesitan ubicarse a través de la función de búsqueda de Windows. El proceso puede variar ligeramente de una computadora a otra.

6 ¿Cómo puedo remover el dispositivo de mi computadora?

- Haga doble clic en el icono **Safely Remove Hardware** (Quitar hardware de forma segura) en la bandeja del sistema en la parte inferior derecha de su pantalla. Cuando se abre la ventana, haga clic en el dispositivo que quiere remover. Una ventana se abrirá para decirle que se puede remover el dispositivo en toda seguridad.

NOTA: en ciertos casos, cuando usa *Safely Remove Hardware* (Quitar hardware de forma segura) para remover su dispositivo FireWire de la computadora, el adaptador FireWire se desconecta también. Si esto sucede, remueva el adaptador FireWire de la ranura ExpressCard y reinsértelo.

7 La computadora reconoce el adaptador, pero no identifique el dispositivo conectado al adaptador.

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
- Remueva el adaptador de la ranura ExpressCard de su laptop y reinsértelo hasta que sea firmemente insertado.
- Repita el proceso de instalación del controlador del dispositivo.
- Revise el administrador de dispositivos (**Device Manager**) para ver si el dispositivo está identificado.

Especificaciones

Chipset	LSI FW643
Interfaz	ExpressCard/1.34 pulgadas (34 mm)
Conectores	• Una toma FireWire 800-1394b de 9 terminales • Una toma FireWire 400-1394a de 6 terminales
Dimensiones	1.69 × 4.49 × 0.79 pulgadas (43 × 114 × 20 mm)
Velocidad máxima de transferencia de datos	• FireWire 800-1394b: 800 Mbps (o 100 MB/s) • FireWire 400-1394a: 400 Mbps (o 50 MB/s)
Ambiente del sistema	Temperatura de operación: 41 a 104 °F (5 a 40 °C) Humedad de operación: 20 a 80% HR
Sistemas admitidos	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS X v10.4.x o más reciente
Certificación	FCC Clase B, ICES-003

Las especificaciones están sujetas a revisión o actualización sin notificación previa.

Garantía limitada de un año

Visite www.rocketfishproducts.com para más detalles.

© 2010 BBY Solutions, Inc., todos los derechos reservados.
DYNEX es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países.
Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.