

Tools needed / Herramientas requeridas

Tape
Cinta adhesiva

Washer (2)
Arandela (2)

Lag screw (2)
Tirafondo (2)

1/2" socket wrench
Llave de tubos de 1/2 pulg.

Level
Nivel

Drill
Taladro

Tools for wood stud wall: Herramientas para la pared con vigas de madera:

7/32" wood drill bit
Broca de taladro para madera de 7/32 pulg.

Awl
Punzón

Edge-to-edge stud finder
Detector de vigas de borde a borde

Tools for concrete wall: Herramientas para pared de hormigón:

Hammer
Martillo

3/8" masonry drill bit
Broca de taladro de concreto de 3/8 pulg.

C1 Concrete anchors (2) (not included)
C1 Anclajes para hormigón (2) (no incluidos)

Option 1: Wood stud wall Opción 1: Pared con vigas de madera

1 Locate the stud, then verify the center of the stud with an edge-to-edge stud finder or an awl.

CAUTION: Drywall covering the wall must not exceed 5/8 in. (1.6 cm).
Minimum wood stud size: nominal 2 × 4 in. (5.1 × 10.2 cm) actual 1 1/2 × 3 1/2 in. (3.8 × 8.9 cm).

Localice la viga, luego verifique el centro de la viga con un detector de vigas de borde a borde o la pared.

ADVERTENCIA: El panel de yeso que cubra la pared no debe exceder 1.6 cm (5/8 pulg.).
Tamaño mínimo de la viga de madera: nominal 5.1 × 10.2 cm (2 × 4 pulg.)
actual 3.8 × 8.9 cm (1 1/2 × 3 1/2 pulg.).

2 Align the center of the mounting template at the height you determined and make sure that it is level. Tape the mounting template to the wall. Drill two pilot holes through the mounting template to a depth of 2 3/4 in. (70 mm) using a 7/32 in. (5.5 mm) diameter drill bit, then remove the mounting template.

Alinee el centro de la plantilla de montaje a la altura que determinó y asegúrese de que esté nivelada. Pegue con cinta adhesiva la plantilla a la pared.

Taladre dos agujeros piloto a través de la plantilla de montaje a una profundidad de 70 mm (2 3/4 pulg.) utilizando una broca de 5.5 mm (7/32 pulg.) de diámetro y luego retire la plantilla de montaje.

3 Move the wall plate cover out away from the arm assembly wall plate.

Aleje la cubierta de la placa de pared del juego del brazo.

4 Align the TV arm assembly with the pilot holes, insert the lag screws through washers and into the holes in the wall plate, then tighten the lag screws only until they are firm against the wall plate.

CAUTION: Avoid potential injuries or property damage! DO NOT over-tighten the lag screws.

Alinee el brazo de montaje del televisor y en los agujeros del ensamblado de la placa para pared y luego apriete los pernos de retraso hasta que se encuentren firmemente contra la placa para pared.

ADVERTENCIA: ¡Evite lesiones potenciales o daños materiales! NO apriete excesivamente los tirafondos.

Option 2: Solid concrete or concrete block wall Opción 2: Pared de concreto sólido o de bloques de concreto

1 Align the center of the mounting template at the height you determined and make sure that it is level. Tape the mounting template to the wall, then drill pilot holes to a depth of 3 in. (76 mm) using a 3/8 in. (10 mm) diameter masonry drill bit, then remove the mounting template.

Note: Mount the TV arm assembly directly onto the concrete surface (no wall covering).
Minimum solid concrete thickness: 8 in. (20.3 cm).
Minimum concrete block size: 8 × 8 × 16 in. (20.3 × 20.3 × 40.6 cm).

Alinee el centro de la plantilla de montaje a la altura que determinó y asegúrese de que esté nivelada. Taladre el agujero piloto a una profundidad de 76 mm (3 pulg.) usando una broca de taladro de 10 mm (3/8 pulg.) de diámetro usando una broca de taladro para concreto de 10 mm (3/8 pulg.) de diámetro.

Nota: Monte el juego de brazos del televisor directamente sobre la superficie de concreto (no el revestimiento de la pared). Grosor mínimo del concreto sólido: 20.3 cm (8 pulg.)
Tamaño mínimo del bloque de concreto: 20.3 × 20.3 × 40.6 cm (8 × 8 × 16 pulg.).

2 Insert the concrete wall anchors (see page 8 of the *User Guide* for ordering information) into the pilot holes and use a hammer to make sure that the anchors are flush with the concrete surface.

Introduzca los anclajes para pared de hormigón (consulte la página 8 de la Guía del usuario para obtener información sobre pedidos) en los agujeros pilotos y utilice un martillo para asegurarse de que los anclajes queden al ras de la superficie de hormigón.

3 Move the wall plate cover out away from the arm assembly wall plate.

Aleje la cubierta de la placa de pared de la placa de pared del ensamblado del brazo.

4 Align the TV arm assembly with the anchors, insert the lag screws through the washers and into the holes in the wall plate, then tighten the lag screws only until they are firm against the wall plate.

CAUTION: Avoid potential injuries or property damage! DO NOT over-tighten the lag screws.

Alinee el brazo de montaje del televisor y en los agujeros del ensamblado de la placa para pared y luego apriete los pernos de retraso hasta que se encuentren firmemente contra la placa para pared.

ADVERTENCIA: ¡Evite lesiones potenciales o daños materiales! NO apriete excesivamente los tirafondos.

