INSIGNIA™

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Bote de basura automático

NS-ATC18DSS1

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Tapa
- Anillos de soporte (2)
- Base
- Etiquetas magnéticas (2)
- *Guía de instalación rápida*

CARACTERÍSTICAS

- Dos compartimentos (9.3 galones/35 l cada uno) con etiquetas magnéticas que le permiten clasificar la basura y el reciclaje.
- El sensor IR detecta su mano (o cualquier otro objeto) para abrir y cerrar automáticamente la tapa
- Funciona con pilas (3 pilas D, no se incluyen) para un uso sin cable
- Los anillos de soporte mantienen las bolsas de basura en su lugar
- El acero inoxidable anti huellas combina perfectamente con cualquier espacio del hogar.



N.°	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Tapa automática de manos libres	Mueva un objeto o la mano por encima del sensor infrarrojo de detección de movimiento colocado estratégicamente. La tapa se abre automáticamente. Cuando el objeto o la mano esté fuera del alcance del sensor, la tapa se cierra automáticamente en segundos.
2	Anillo de soporte (en el interior)	Asegura la bolsa de basura.
3	Botón de cierre manual	Cierra la tapa y reactiva el sensor.
4	El indicador LED y el sensor infrarrojo de detección de movimiento	• Parpadeando en verde: El bote de basura está en modo de sensor • Verde en continuo: La tapa se abre • Parpadea 3 veces. La tapa se cierra • Rojo: Pila baja
5	Botón de apertura manual	Mantiene la tapa abierta y el sensor apagado.
6	Interruptor de encendido/apagado de ahorro de energía	Situado en la parte posterior de la tapa.
7	Compartimiento de las pilas	Situado debajo de la tapa (contiene tres pilas "D" no incluidas)
8	Etiquetas magnéticas	Etiquetas magnéticas para la basura y el reciclaje

COLOCACIÓN DE LAS PILAS

1 Localiza el compartimento de las pilas debajo de la tapa.



2 Empuje la lengüeta de la tapa de la pila hacia adentro y levántela con cuidado para abrirla.

3 Inserte tres pilas tipo D de gran capacidad (no incluidas) de acuerdo con los polos positivo (+) y negativo (-) que se muestran en el compartimento de las pilas.

4 Para cerrar, inserte primero el lado sin el clip y luego empuje la tapa de la pila hacia abajo. Asegúrese de que esté bien sujeta (debería encajar en su sitio).

CONFIGURACIÓN DEL BOTE DE BASURA

1 Quite la tapa y el anillo de soporte.



2 Inserte la bolsa de basura a través del anillo de soporte.



3 Doble el borde superior de la bolsa alrededor del anillo de soporte.

4 Coloque la bolsa de basura y el anillo de soporte en el bote de basura.

5 Meta la bolsa completamente hasta el fondo del recipiente de manera que los bordes de la bolsa no se vean al cerrar la tapa.
Nota: No ponga el anillo de soporte dentro de la bolsa.

6 Repita los pasos 2-5 del otro lado.

7 Alinee la tapa con la base y coloque suavemente la tapa por encima.



Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.

ENCENDIDO Y APAGANDO SU BOTE DE BASURA

1. Localice el interruptor de encendido en la parte posterior de la tapa automática.
2. Presione el interruptor a la posición "I" para encender y activar el sensor.
3. Presione el interruptor a la posición "O" para cortar la energía y apagar el sensor.



UTILIZACIÓN DEL BOTE DE BASURA

1. Coloque su mano o un objeto a pocos centímetros del sensor de movimiento (situado en la tapa). La tapa se abre automáticamente.



2. Cuando su mano u objeto esté fuera del alcance del sensor, la tapa se cierra automáticamente en segundos. La tapa permanece abierta si el objeto se mantiene dentro del rango del sensor.



UTILIZACIÓN DEL MODO MANUAL

1. Para mantener la tapa en posición abierta durante más tiempo, presione el botón OPEN.
2. Presione el botón CLOSE para cerrar la tapa y reactivar el sensor.



Nota: La tapa tiene una característica de cierre suave que permite que la tapa se cierre a un ritmo lento y silencioso.

INDICADORES LED

- **Encendido del bote de basura**: Ponga el interruptor de encendido en la posición "I" y una luz verde parpadeará una vez, indicando que el bote de basura está en el modo de sensor.
- **Apertura de la tapa**: Pase la mano por encima del sensor, una luz verde sólida aparece al abrirse la tapa.
- **La tapa se cierra**: Una luz verde parpadeará 3 veces, luego la tapa se cierra. Una luz verde sólida aparece cuando la tapa está en movimiento.
- **Pila baja**: Una luz roja aparece cuando la batería está baja. Reemplace las pilas.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

La tapa no se abre

- Asegúrese de que haya energía al presionar el interruptor de encendido.
- Asegúrese de que las pilas estén instaladas correctamente.
- Limpie el sensor con un paño seco.

La tapa no se cierra, la luz del indicador está encendida permanentemente en verde

- Presione el interruptor de encendido para cerrar el bote de basura.
- Compruebe si hay algún objeto dentro del rango del sensor. Si hay, retírelos.
- Limpie el sensor con un paño seco para asegurarse de que el sensor está limpio y que no hay exceso de humedad en él.

La tapa se abre lentamente y la luz del indicador parpadea en amarillo

- La carga de la batería está baja. Reemplace las pilas.

Nota: Si las soluciones anteriores no corrigen el problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

ESPECIFICACIONES

- **Dimensiones**: 13 × 21.3 × 26.4 pulg. (33 × 54.2 × 67.1 cm)
- **Dimensiones con la tapa abierta**: 13 × 21.3 × 36.5 pulg. (33 × 54.2 × 92.7 cm)
- **Rango del sensor**: 7.8 pulg. (20 cm)
- **Pilas**: Tres pilas tipo D (no incluidas)
- **Entrada**: CC 4.5 V, 0.15 mA
- **Peso neto**: 12.6 lb (5.7 kg)
- **Capacidad de la cesta**: 9.3 galones (35 l) (cada lado)
- **Material**: Acero inoxidable

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

1 Alinee las pilas según los polos positivos y negativos.
2 No sumerja el bote de basura en agua porque está equipado con muchos componentes eléctricos. El bote de basura se puede limpiar con un paño húmedo.
3 No fuerce manualmente la tapa para cerrarla. Esto puede causar daños a los engranajes internos. Si los engranajes están dañados, la tapa automática no funcionará correctamente.
4 Reemplace las pilas usadas de manera oportuna para evitar la fuga de ácido de las pilas. El ácido de la pila puede causar daños a los componentes eléctricos del bote de basura.
5 No mezcle las pilas nuevas con las usadas.
6 No coloque el bote de basura a la luz directa del sol o en un ambiente muy húmedo.
7 No mezcle pilas alcalinas, estándar (zinc-carbono) o recargables (NiCad, NiMH, etc.).
8 Las pilas son dañinas si se tragan, así que manténgalas alejadas de los niños pequeños.

AVISOS LEGALES

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.
Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
Nota: este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

NORMA CANADIENSE ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289 (Estados Unidos y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
©2020 Best Buy. Todos los derechos reservados.