

Tablette Flex^{MC} de 10,1 po pour Android^{MC} avec clavier détachable

NS-P10A8100K

CONSULTER LE GUIDE DE L'UTILISATEUR EN LIGNE!

1. Aller sur le site www.insigniaproducts.com.
2. Utiliser le champ Recherche pour trouver le modèle **NS-P10A8100**.
3. Sélectionner **Support & Downloads** (Assistance technique et téléchargements).
4. À côté de *User Guide* (Guide de l'utilisateur), sélectionner la langue souhaitée.

Table des Matières

Instructions de sécurité importantes	3
Problèmes et solutions	4
Pour toute aide supplémentaire	7
Spécifications	8
Avis juridiques	9
GARANTIE LIMITÉE D'UN AN – INSIGNIA	11

Instructions de sécurité importantes

- 1 Lire ces instructions.
- 2 Conserver ces instructions.
- 3 Respecter tous les avertissements.
- 4 Observer toutes les instructions.
- 5 Ne pas utiliser ce produit près de l'eau. Ne pas toucher l'appareil avec des mains humides.
- 6 Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
- 7 Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Installer l'ensemble conformément aux instructions du fabricant.
- 8 Installer l'appareil à l'écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 9 Ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil.
- 10 Protéger le cordon d'alimentation afin d'éviter qu'on ne marche dessus ou qu'il ne soit pincé, en particulier au niveau des prises secteur, plaques multiprises et à l'endroit où il est raccordé à l'appareil.
- 11 N'utiliser que des périphériques et des accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12 Débrancher l'appareil lors d'orages ou quand il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- 13 Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
- 14 Ne pas écraser ou percer ce produit. Éviter d'exposer l'appareil à une pression extérieure élevée. Ne pas utiliser cet appareil sous des températures très froides ou très chaudes, telles que par temps froid ou dans un véhicule à moteur sans climatiseur pendant des chaleurs élevées.
- 15 Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas enlever le couvercle ou le panneau arrière. Aucune pièce interne ne peut être réparée par l'utilisateur. Toutes les réparations doivent être réalisées par du personnel qualifié.
- 16 Ne pas placer cet appareil sur une table roulante, un pied, un trépied, un support ou une table instable. L'appareil pourrait tomber, et être source de dommages ou de blessures.
- 17 Pour éviter des dommages auditifs, ne pas utiliser le casque d'écoute à haut volume.
- 18 Ne jamais poser d'objets lourds ou acérés sur l'écran ACL ou l'appareil.
- 19 N'utiliser que l'adaptateur c.a. fourni avec l'appareil. L'utilisation d'un autre adaptateur d'alimentation aura pour effet d'annuler la garantie.

Problèmes et solutions

Que faire si la tablette ne peut pas être chargée?

- Vérifier que le câble USB n'est pas endommagé.
- Vérifier que l'adaptateur d'alimentation est branché sur une prise secteur opérationnelle et que le parasurtenseur (s'il est utilisé) est mis sous tension.
- Vérifier que le câble USB est correctement connecté à la tablette. Ne pas insérer le connecteur par la force, car cela pourrait endommager le port.
- Si la batterie est complètement déchargée, charger la tablette pendant au moins une heure avant d'essayer de l'utiliser.

Que faire en cas d'impossibilité de connexion à l'Internet?

- Localiser le témoin de signal sans fil (▼) dans la barre d'état en haut de l'écran. En cas d'absence d'icône, ou si l'icône n'est pas remplie, il n'existe pas de connexion.
- Vérifier que le Wi-Fi est activé.
- Veiller à sélectionner le réseau correct et saisir le mot de passe adéquat.
- Éteindre le tablette, puis la rallumer.
- Réinitialiser le routeur ou le modem Wi-Fi.

Que faire en cas d'oubli du mot de passe?

- Si la fonction Smart Lock (Verrouillage intelligent) pour déverrouiller automatiquement la tablette a été activée, vérifier que la tablette est dans un emplacement/état désigné lors de sa configuration (par exemple, à proximité d'un réseau Wi-Fi ou d'un appareil Bluetooth). Voir le *Guide de l'utilisateur* pour de plus amples informations sur la fonction Smart Lock (Verrouillage intelligent).

Remarque

Si la fonction Smart Lock (Verrouillage intelligent) n'a pas été activée avant l'oubli du mot de passe, il n'est pas possible de l'utiliser pour accéder aux données.

- Réinitialiser la tablette aux paramètres d'origine (Voir « [Comment réinitialiser la tablette aux paramètres d'origine? \(Page 6\)](#) »). La réinitialisation de la tablette aux paramètres d'origine effacera toutes les applications personnelles et les données de la tablette. Toutefois, certaines données (telles que les courriels ou les contacts) seront synchronisés avec le périphérique lors de l'ouverture d'une session sur le compte Google.

Remarque

Certaines applications peuvent requérir que la fonction « Sauvegarder et synchroniser » ait été activée pour récupérer les données.

Que faire si la tablette ne peut pas être mise sous tension?

- Connecter le chargeur pour vérifier le niveau de la batterie sur l'écran. Si la batterie est trop faible, la tablette ne se mettra pas sous tension. Charger complètement la batterie.

Est-il possible d'ouvrir des fichiers de Microsoft Office et des PDF sur la tablette?

- Il est possible d'acheter et de télécharger des applications tierces pour lire ces fichiers.

Que faire si la tablette ne reconnaît pas la carte MicroSD?

- Vérifier que la carte mémoire est insérée correctement (avec l'étiquette face à l'écran). La carte mémoire devrait s'enclencher dans son logement.
- Avec la carte MicroSD insérée, éteindre la tablette, puis la rallumer.
- Vérifier que les fichiers à visualiser sont dans le dossier approprié de la tablette.
- Vérifier que la carte mémoire est formatée correctement. Pour plus d'informations, consulter les instructions du fabricant de la carte.

Que faire si aucun son n'est reproduit à partir de la tablette?

- En cas d'écoute avec un casque, le débrancher et reconnecter le casque. Vérifier que le connecteur est enfoncé à fond.
- En cas d'écoute à travers les haut-parleurs de la tablette, débrancher tout périphérique connecté à la prise casque.
- En cas de connexion à un périphérique Bluetooth, désactiver Bluetooth sur la tablette.
- Le son peut être en sourdine ou réglé trop bas. Augmenter le réglage du volume.
- Ouvrir  **Applications** >  **Paramètres** >  **Sons** pour vérifier les paramètres sonores de la tablette.

Que faire si le clavier ne fonctionne pas?

Remarque

Ces solutions potentielles pour faire fonctionner le clavier, sont destinées au clavier livré avec la tablette Insignia. En cas d'utilisation d'un clavier différent, consulter la documentation livrée avec ce clavier pour toute assistance.

- S'assurer que les contacts de connexion du clavier sur la tablette sont alignés avec les contacts du clavier.
- Nettoyer les contacts de connexion de la tablette et du clavier avec un chiffon doux.
- Si le pavé tactile ne fonctionne pas, appuyer sur  pour le mettre sous tension. Le témoin à DEL du pavé tactile s'éteint quand celui-ci est actif.

Est-il possible de mettre le pavé tactile du clavier hors tension?

- Oui. Appuyer sur  pour mettre le pavé tactile sous ou hors tension. Le témoin à DEL du pavé tactile s'éteint quand celui-ci est actif.

Qu'est-ce qui peut être connecté au port USB du clavier?

- Il est possible de connecter une souris, un lecteur flash ou un autre périphérique. Il n'est pas possible de l'utiliser pour des périphériques haute puissance (tels qu'un lecteur DVD).
- Il n'est pas possible de charger la tablette à travers le port USB.

Pourquoi la mémoire actuelle est inférieure à la mémoire dans les spécifications?

- La tablette intègre le montant total de mémoire indiqué dans les spécifications. Cependant, une partie de cette mémoire est réservée aux applications systèmes et aux fichiers de données.

Comment réinitialiser la tablette aux paramètres d'origine?

Remarques
• La réinitialisation de la tablette aux paramètres d'origine effacera toutes les applications personnelles et les données de la tablette. • En cas d'impossibilité d'accéder aux paramètres de la tablette, appuyer sur la touche marche-arrêt pendant huit secondes pour redémarrer en mode de récupération.

- 1 Toucher  **Applications** >  **Paramètres** >  **Sauvegarder et réinitialiser.**
- 2 Toucher **Réinitialiser les paramètres par défaut**, puis toucher **RÉINITIALISER LA TABLETTE.**

Comment configurer l'écran de verrouillage?

- 1 Toucher  **Applications** >  **Paramètres** >  **Sécurité** > **Écran verrouillé.**
- 2 Sélectionner un type de verrouillage de l'écran, puis suivre les invites à l'écran pour le configurer.

Que faire si l'affichage se fige ou ne répond pas?

- Appuyer de façon prolongée sur le bouton  (marche/arrêt) pendant dix secondes pour éteindre la tablette, puis la rallumer.

Pour toute aide supplémentaire

- Visiter www.support.google.com/android pour obtenir des conseils et accéder à des tutoriels sur l'utilisation d'Android.
- Vérifier la rubrique de la FAQ en ligne pour obtenir des réponses aux questions courantes. Aller sur le site www.insigniaproducts.com, puis rechercher le modèle **NS-P10A8100K**. À côté de *Features (Fonctionnalités)*, sélectionner **Support & Downloads (Assistance technique et téléchargements)** et sélectionner **FAQ**.
- Aller sur le forum en ligne pour toutes informations utiles de la part des autres propriétaires de cette tablette Insignia. Aller à www.insigniaproducts.com, rechercher **NS-P10A8100K**, puis sélectionner **FAQ et discussions de la communauté** dans la zone *Need help? (Besoin d'aide?)*. box.
- Consulter le *Guide de l'utilisateur* en ligne. Aller à www.insigniaproducts.com et chercher **NS-P10A8100K**. À côté de *Features (Fonctionnalités)*, sélectionner **Support & Downloads (Assistance technique et téléchargements)**, puis à côté de *User Guide (Guide de l'utilisateur)*, sélectionner la langue souhaitée.

Spécifications

Les spécifications sont modifiables sans préavis.

Système d'exploitation	Android 7.0 (Nougat)
Processeur	Processeur quadricœur MTK
Affichage	10,1 po en diagonale (25,4 cm) IPS 800 × 1280 Écran tactile capacitif 5 points
Connectivité sans fil	802.11 a/b/g/n Bluetooth 4.1 GPS
Mémoire	Mémoire interne de 32 Go.
Fente pour Micro SD	Jusqu'à 128 Go
Caméra	avant de 2 Mpx (mise au point fixe) arrière de 2 Mpx (mise au point automatique)
Capteurs	de gravité/accélérométrique
Audio	Haut-parleurs stéréo internes MP3 AAC
Batterie et alimentation	Lithium-ion de 6 000 mAh Jusqu'à six heures de lecture vidéo
Bloc d'alimentation	5 V/2 A
Vidéo	H.264, MPEG-4
Entrée et sortie	Fente pour carte microSD : jusqu'à 128 Go Prise de casque d'écoute stéréo de 3,5 mm Port micro USB
Dimensions	Tablette : 10 × 6,9 × 0,4 po (25,4 × 17,5 × 1 cm) Clavier : 10 × 7,1 × 0,8 po (25,4 × 18,1 × 2 cm)
Poids	Tablette (sans clavier) : 1,2 lb (0,5 kg) (0.5 kg) Tablette (avec clavier) : 2,2 lb (1 kg) (1.0 kg)

Avis juridiques

Android, Google, Google Play et les autres marques sont des marques de commerce de Google, Inc.

Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Avertissement de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Ce périphérique ne doit pas émettre d'interférences préjudiciables, et
- (2) Ce périphérique doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement préjudiciable.

Article 15 de la FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Avertissement :

Tout changement ou toute modification qui ne serait pas expressément approuvé par les responsables de l'application des règles FCC pourrait rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Remarque :

Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV qui résulteraient d'une modification non autorisée de cet équipement. De telles modifications sont susceptibles d'annuler l'autorisation de mise en service de l'équipement donnée à l'utilisateur.

Déclaration relative aux normes CNR d'IC

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable du dispositif.

Déclaration CNR-102

This equipment complies with Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limitations prévues par Industrie Canada pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre.

Dans la bande 5,15 à 5,25 GHz, les dispositifs UNII sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage nuisible aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;

Ce dispositif est conforme aux normes d'Industrie Canada ICES-3 (B)/NMB-3(B).

Cet appareil est en conformité avec les normes de radiofréquences. S'assurer que les accessoires du périphérique, tels que les étuis et les étuis de ceinture, n'ont pas de composants métalliques. Conserver cet appareil à l'écart du corps pour respecter les exigences de distance.

Information certifiée sur le Débit d'absorption spécifique (DAS)

Ce périphérique est également conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établies par la FCC aux États-Unis.

La limite de DAS adoptée par les États-Unis est de 1,6 W/kg en moyenne pour un gramme de tissu. La valeur de DAS la plus élevée indiquée à la FCC pour ce type de périphérique est en conformité avec cette limite.

Déclaration de l'IFETEL

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- 1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
- 2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su propia operación no deseada.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN – INSIGNIA

Description :

Le distributeur* de produits de la marque Insignia garantit au premier acheteur de ce produit neuf de la marque Insignia (« Produit »), qu'il est exempt de défauts de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »).

Cette garantie ne s'applique que si le produit a été acheté aux États-Unis ou au Canada auprès d'un détaillant de la marque Best Buy ou sur les sites www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca et qu'il a été emballé avec cette déclaration de garantie.

Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure un an (365 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

Que couvre cette garantie?

Pendant la période de garantie si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Insignia où le personnel du magasin, Insignia (à sa seule discrétion) : (1) réparera le produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété d'Insignia et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Insignia pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le produit a été acheté dans un magasin Best Buy, ramener le produit accompagné de la preuve d'achat originale dans n'importe quel magasin Best Buy. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté en ligne sur le site Internet de Best Buy (www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca) l'expéditeur accompagné du reçu original à l'adresse indiquée sur le site Web. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Afin d'obtenir le service de la garantie, appeler le 1-888-BESTBUY pour les États-Unis; au Canada, appeler le 1-866-BESTBUY. L'assistance technique établira un diagnostic et corrigera le problème au téléphone.

Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie n'est applicable qu'aux États-Unis et au Canada dans un magasin de la marque Best Buy ou leurs sites Internet à l'acheteur original du Produit dans le pays où il a été effectué.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants des intempéries, de la foudre et d'autres catastrophes naturelles telles que les surtensions;
- les dégâts matériels
- une utilisation inadaptée;
- une manipulation abusive;
- la négligence;
- une utilisation commerciale, y compris mais sans s'y limiter, l'utilisation dans un centre commercial ou dans les parties communes d'immeubles en copropriété ou d'immeubles d'appartements, ainsi que tout endroit autre qu'un domicile privé;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;
- un écran endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes);
- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- la tentative de réparation par toute personne non agréée par Insignia pour réparer le Produit;
- les produits vendus « en l'état » ou « hors service »;
- les consommables, y compris mais sans s'y limiter les piles ou batteries (c.-à-d. AA, AAA, C etc.)
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé;
- la perte ou vol de ce produit ou de tout élément le composant;
- les écrans où les trois (3) premiers pixels défectueux (points noirs ou incorrectement allumés) groupés dans une surface inférieure à un dixième (1/10) de celle de l'écran, ou un maximum de cinq (5) pixels défectueux sur toute la surface de l'écran. (les écrans comportant des pixels peuvent contenir un nombre limité de pixels défectueux);
- les défauts ou dommages causés par tout contact, mais sans s'y limiter, avec des liquides, gels ou pâtes.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR POUR TOUTE VIOLATION DE GARANTIE. INSIGNIA NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS, PROVINCES ET JURIDICTIONS NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour contacter Insignia :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

©2017 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com
1-877-467-4289 (É.-U. et Canada)

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
©2017 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine.

V1 FRANÇAIS
17-0371