

Felicitaciones por su compra de uno de estos filtros de agua que cuenta con el mayor desempeño en el mercado de hoy. Los filtros de Insignia usan un carbono de coco que cuenta con 50% más micro-poros que el carbono estándar. Usan también menos aglutinantes de alta compresión, dándole la mejor filtración posible.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Filtros para refrigerador (paquete de 1 ó 2)
- *Guía de instalación rápida*

PAUTAS GENERALES DE INSTALACIÓN

- Es normal que aparezcan partículas de carbono en la parte exterior del filtro. Esto sucede cuando el filtro está sacudido durante el transporte. Es seguro, simplemente límpielo.
- Los conectores del filtro son más grandes para evitar fugas. Es posible que tenga que girar el filtro fuertemente para asegurarse de que la conexión es segura.
- Aplicamos un lubricante a base de silicón para productos alimenticios seguro, aprobado por la NSF, a los conectores de nuestro filtro (sustancia gelatinosa).

LG®

LT700P

ADQ36006101, ADQ36006101-S, ADQ36006101S, ADQ36006102, ADQ36006102-S, ADQ36006102S, 048231783705

Sears® / Kenmore®

9690, 46-9690

- 1 Antes de instalar su filtro nuevo, sumérjalo en agua por 15 minutos.
- 2 Presione el botón para abrir la cubierta del filtro.
- 3 Tire del filtro viejo hacia abajo y retírelo.

Nota: si tiene un refrigerador Kenmore, verifique si existe una cubierta de plástico o de metal para cubrir la parte superior del filtro antiguo. Si es el caso, quite la cubierta y sujétela al filtro nuevo. De lo contrario, vaya al paso 4.

- 4 Empuje el filtro nuevo horizontalmente en el compartimiento hasta que tope.
- 5 Empuje hacia arriba con firmeza hasta que tope.
- 6 Cierre la cubierta del compartimiento del filtro hasta que encaje en su lugar.
- 7 Deje correr 2 o 3 galones de agua en el distribuidor de agua del refrigerador para quitar el aire y soltar los pedazos de carbono.



ANTES DE USAR EL FILTRO

Si su refrigerador tiene un indicador de cambio de filtro, restablézcalo. Refiérase a “Restablecimiento del indicador de su filtro” para instrucciones.

RESTABLECIMIENTO DEL INDICADOR DE SU FILTRO

Nota: aquí están las instrucciones más comunes para restablecer su filtro. Si las instrucciones no funcionan para la marca de su refrigerador, refiérase a los documentos que vienen con su refrigerador.

MARCA DEL REFRIGERADOR	INSTRUCCIONES
LG®	Mantenga presionado el botón de restablecimiento por tres segundos.
Sears®/Kenmore®	El restablecimiento del filtro de agua para los refrigeradores Sears/Kenmore depende del modelo. Refiérase a los documentos que vienen con su refrigerador.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

PROBLEMA	SOLUTION
Mi refrigerador no suministra agua	• Asegúrese que haya sumergido su filtro en agua por 15 minutos antes de instalarlo. • Asegúrese de que el filtro esté conectado firmemente al receptor. No use herramientas para apretar el filtro en su lugar. • Asegúrese de que el tubo de agua en el refrigerador esté abierto. La válvula debe de estar completamente abierta para que el refrigerador reciba agua. • Asegúrese de que la puerta del refrigerador esté cerrada, de lo contrario el distribuidor no funcionará.
Mi distribuidor de agua está goteando	• Es normal de tener algunas gotas. Si el agua está goteando constantemente, llame a un técnico para verificar la válvula del agua del refrigerador.
Mi agua está turbia o contiene pedazos negros de carbono	• Agua turbia es la consecuencia de burbujas microscópicas de aire. Deje correr dos o tres galones de agua en el distribuidor de agua para quitar las burbujas de aire. • Los pedazos de carbono negro en el agua son normales y aparecen con todos los filtros de carbono. Deje correr dos o tres galones de agua en el distribuidor de agua del refrigerador para quitar los pedazos de carbono.
Mi filtro nuevo hace ruido o tiene depósitos	• Asegúrese que haya sumergido su filtro en agua por 15 minutos antes de instalarlo. • Ruidos y depósitos son el resultado de bolsas de aire retenidas. Deje correr dos o tres galones de agua en el distribuidor de agua para quitar el aire.
Mi agua sabe mal	• Si no usa su distribuidor de agua por más de cuatro días, deje correr dos galones de agua por el distribuidor antes de usarlo. • Asegúrese de reemplazar su filtro cada tres o seis meses para evitar el desarrollo de bacterias.

ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO

- Reemplace su filtro cada tres o seis meses para evitar el desarrollo de bacterias y hongos en su filtro, tubos de suministro y depósito de almacenamiento.
- Los filtros almacenados no vencen. Almacene sus filtros no usados en un lugar fresco, oscuro y seco hasta que los necesite.
- Si no usa su distribuidor de agua por más de cuatro días, deje correr dos galones de agua por el distribuidor antes de usarlo para evitar que el agua tenga mal gusto.
- Los filtros están lubricados con un silicón seguro de clase USDA. No es necesario lubricar las juntas o el receptor antes de la instalación.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Para los detalles sobre la garantía, visite www.insigniaproducts.com.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com

CERTIFICACIONES:



Este NS-LT700P-1/NS-LT700P-2/NS-LT700P-2-C está probado y certificado por NSF Internacional para estar en conformidad con la norma NSF/ANSI estándar 42 para materiales y requisitos de integridad estructural.

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
© 2015 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China