
Altavoz de exteriores inalámbrico RF-RBWS02

Contenido del paquete



Instalación inicial



1 **Desempaque el contenido de la caja**

2 **Ajuste las antenas**

Para un resultado óptimo, ponga las antenas del transmisor/receptor en la posición vertical.

Consejo: en algunos casos, puede mejorar el alcance rotando ambas antenas 45° para crear un ángulo de 90° similar a una "V" ancha.

3 **Activación de la pila del control remoto**

Retire la lengüeta en la parte posterior del control remoto.



Instalación de las pilas en el altavoz inalámbrico

(este paso no se necesita si no se usan las pilas)

1 Destornille la cubierta de la parte inferior (tres tornillos).

2 Inserte ocho pilas alcalinas o baterías recargables NiMh de tipo C coincidiendo los símbolos +/- como se indica.

Nota: este producto solo recargará baterías NiMh. No intente cargar otras baterías tal como baterías NiCad en este producto.

3 Vuelva a poner la cubierta y a atornillar los tres tornillos.

4 Encienda el altavoz inalámbrico con el interruptor del panel superior.




Conexión del adaptador de CC al altavoz inalámbrico

(si no se usan pilas o si quiere cargar las baterías)

1 Conecte el adaptador de alimentación de CA al altavoz inalámbrico y enchúfelo en un tomacorriente de CA.


2 Encienda el altavoz inalámbrico con el interruptor del panel superior.

Nota: si use baterías recargables NiMh, sus baterías se recargarán cada vez que el altavoz estará conectado a un tomacorriente con el adaptador de CC. Si las baterías no son completamente cargadas, se necesitará cargarlas por 16 horas antes de usar el altavoz inalámbrico.




Conexión de la fuente de audio y de la alimentación al transmisor/receptor

1 Conecte un extremo del cable de audio (suministrado) a la toma de entrada de audio (AUDIO IN) en el transmisor/receptor y el otro extremo a la toma de salida de audio de su dispositivo (como un receptor de AV, PC o iPod).



2 Recuerde de subir el volumen del dispositivo fuente al menos al 80% de su volumen máximo cuando está conectado a una salida de auriculares.

3 Conecte el adaptador de alimentación de CA al transmisor/receptor, luego enchufe el adaptador en un tomacorriente de CA. El transmisor/receptor se enciende automáticamente y el indicador de encendido se ilumina en verde.



Estableciendo la comunicación

El transmisor/receptor y el altavoz inalámbrico fueron emparejados en fábrica, por lo tanto se comunicarán el uno al otro al sacarlos de la caja. Si éste es su primer producto con tecnología Rocketboost puede omitir este paso e ir al sección siguiente, Para escuchar música.


Si necesita emparejar nuevamente el transmisor/receptor al altavoz inalámbrico, y si se trata de su único producto con tecnología Rocketboost, siga los pasos siguientes.

1 Establezca el interruptor de estado del concentrador (**HUB STATUS**) en el transmisor/receptor en habilitado (**ENABLE**) si eso es el primer producto Rocketboost que se establece.
- El indicador de encendido se ilumina color verde cuando el interruptor del estado del concentrador (**HUB STATUS**) se encuentra en la posición **ENABLE** (Habilitar).
- El indicador de encendido se ilumina color azul cuando el interruptor del estado de concentrador (**HUB STATUS**) se encuentra en la posición **DISABLE** (Deshabilitar).

2 Mantenga presionado el botón ⏻ en el transmisor/receptor por más de tres segundos para poner la unidad en el modo de emparejamiento. El indicador de encendido comienza a parpadear rápidamente y la unidad permanecerá en el modo de emparejamiento por 30 segundos.

3 Mantenga presionado el botón de encendido/emparejamiento (Power/Join) en el altavoz inalámbrico por más de tres segundos para que el transmisor/receptor y el altavoz inalámbrico entren en modo de conexión.
- El indicador de encendido se ilumina en continuo si el emparejamiento se realizó correctamente.
- El indicador de encendido parpadeará lentamente si el emparejamiento no se realizó correctamente.

4 Cuando el emparejamiento se ha realizado, si el indicador de fuente (**Source**) en el altavoz inalámbrico no está iluminado, asegúrese de que la fuente esté encendida. Para obtener más información, refiérase a su *Guía del usuario*.



Se ilumina cuando el altavoz está recibiendo el audio del transmisor

Si ya tiene otros dispositivos Rocketboost se necesitará conectar ambos el transmisor/receptor y el altavoz inalámbrico a su concentrador existente. Refiérase a la *Guía del usuario* para instrucciones sobre cómo hacer esto.

Para escuchar música

1 Encienda el transmisor/receptor y el altavoz inalámbricos. Los indicadores LED de alimentación se iluminarán en continuo. Si parpadean, se necesita emparejar nuevamente el transmisor/receptor y el altavoz inalámbrico. Refiérase al paso anterior *Estableciendo la comunicación*.

2 Escuche música del equipo de audio conectado a su transmisor/receptor a través del altavoz inalámbrico.

3 Ajuste el volumen en su altavoz inalámbrico. Si tiene múltiples flujos de audio en su red Rocketboost, presione el botón de fuente (**Source**) en el altavoz inalámbrico para escuchar el flujo siguiente. Presione nuevamente el botón de fuente (**Source**) para alternar entre todas las fuentes de audio disponibles.

Notas acerca de la red Rocketboost:

Cada red Rocketboost debe contar con un dispositivo concentrador, el cual asiste a los equipos para que se conecten a la red. La red sólo puede tener un concentrador, el cual se habilita usando el interruptor de concentrador en la parte posterior de todos los transmisores Rocketboost y los transmisores/receptores. Si este es su primer producto Rocketboost debería hacer de esta unidad el concentrador, si ya tiene productos Rocketboost, debería deshabilitar el modo de concentrador en este equipo.

Importante: los concentradores siempre deben tener alimentación para que su red pueda operar. El concentrador puede estar en el modo de suspensión (ahorro de energía), pero debe quedar enchufado.





with rocketboost wireless

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

© 2010 BBY Solutions, Inc., todos los derechos reservados. Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.

ESPAÑOL 10-0969