

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Souris Bluetooth
- Pile AA (1)
- Guide d'installation rapide

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

- Windows^{MD} 10, Windows^{MD} 8.1, Windows^{MD} 8, Windows^{MD} 7 ou Mac OS 10.x ou plus récent
- Fonction Bluetooth incluse ou récepteur Bluetooth

CARACTÉRISTIQUES



Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

CARACTÉRISTIQUES DE LA SOURIS

FONCTION	DESCRIPTION
Témoin DEL	• S'allume pendant trois secondes quand la souris est mise en marche. • Clignote deux fois par seconde quand la souris est en mode de couplage. • S'éteint immédiatement quand le couplage est terminé. • Clignote toutes les cinq secondes quand les piles sont faibles et clignote plus rapidement quand les piles sont presque épuisées.
Bouton de CONNEXION	Appuyer sur cette touche pour mettre la souris en mode de couplage.

INSTALLATION DE LA PILE ET CONNEXION DE LA SOURIS

- 1 Ouvrir le compartiment de la pile et y insérer une pile AA (incluse). S'assurer que les piles sont disposées de façon à correspondre aux symboles + et – dans le compartiment.
- 2 Appuyer sur la touche **CONNECT** (Connexion) située sous la souris. Le témoin DEL clignote deux fois pour indiquer que la souris est en mode de couplage.
- 3 Coupler la souris avec l'ordinateur.

ORDINATEUR :

- 1 Cliquer sur l'icône Bluetooth  dans la barre des tâches de l'ordinateur.
- 2 Cliquer sur « **Add a Bluetooth device** » (Ajouter un dispositif Bluetooth). L'ordinateur effectue une recherche de la souris.
- 3 Double-cliquer sur « **Bluetooth 3.0 Mouse** » (Souris Bluetooth 3.0).

Mac :

- 1 Ouvrir « **System Preferences** » (Préférences système) sur la station d'accueil.
- 2 Cliquer sur l'icône Bluetooth.
- 3 Cliquer + dans le coin inférieur gauche de l'écran. L'ordinateur effectue une recherche de la souris.
- 4 Double-cliquer sur « **Bluetooth 3.0 Mouse** » (Souris Bluetooth 3.0).

Remarque : Si l'ordinateur n'a jamais été connecté à un périphérique Bluetooth, cliquer sur « **Set Up New Device** » (Configuration d'un nouveau périphérique) pour coupler la souris avec l'ordinateur.

Quand le couplage est terminé, le témoin DEL s'allume pendant deux secondes.

MISE SOUS ET HORS TENSION DE LA SOURIS

- 1 La première fois que la souris est utilisée, faire glisser le commutateur marche-arrêt sous la souris en position « On » pour la mettre en marche.
- 2 Si la souris n'est pas utilisée pendant cinq minutes, elle se met en mode d'attente pour économiser la charge de la pile. Pour réactiver la souris, appuyer sur n'importe quel bouton ou la bouger.

DÉCOUPLAGE DE LA SOURIS DU PC OU DU MAC

ORDINATEUR :

- 1 Cliquer sur l'icône Bluetooth  dans la barre des tâches.
- 2 Cliquer sur « **Show Bluetooth Devices** » (Afficher les périphériques Bluetooth).
- 3 Cliquer avec le bouton droit (Win 7) ou cliquer (Win 8) sur « **Bluetooth 3.0 Mouse** » (Souris Bluetooth 3.0).
- 4 Cliquer sur « **Remove Device** » (Supprimer le périphérique) pour découpler la souris.

Mac :

- 1 Ouvrir « **System Preferences** » (Préférences système) sur la station d'accueil.
- 2 Cliquer sur l'icône Bluetooth .
- 3 Cliquer sur - dans le coin inférieur gauche de l'écran.
- 4 Lorsque le message « **Are you sure you want to remove this device?** » (Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce périphérique?) s'affiche, cliquer sur « Remove » (Supprimer) pour découpler la souris.

NETTOYAGE DE LA SOURIS

- Essuyer la souris avec un chiffon humide non-pelucheux.

SPÉCIFICATIONS

Souris :

- Dimensions (L × l × H) : 3,93 × 2,51 × 1,45 po (10 × 6,4 × 3,7 cm)
- Poids : 2,05 oz [0,058 kg] (sans la pile)
- Pile : 1 pile alcaline AA
- Autonomie de la pile : 3 mois (basé sur une utilisation de deux heures par jour)
- Puissance nominale : 1.5 V c.c., 20 mA

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

La souris ne fonctionne pas.

- Rapprocher l'ordinateur et le clavier.
- Vérifier que l'ordinateur est conforme aux spécifications requises du système.
- Vérifier que la souris est couplée en appuyant sur la touche **CONNECT** (Connexion) située sous la souris, puis la coupler avec l'ordinateur.
- Vérifier que la fonction Bluetooth de l'ordinateur ou le récepteur Bluetooth fonctionne correctement.
- Découpler la souris de l'ordinateur, puis la coupler de nouveau.
- Si le témoin DEL de la souris clignote toutes les cinq secondes, remplacer la pile.

AVIS JURIDIQUES

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement

produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Attention : Tout changement ou toute modification qui ne serait pas expressément approuvé par les responsables des normes pourrait rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Déclaration relative aux CNR-Gen et CNR-210 d'IC

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable du dispositif.

Déclaration CNR-102 d'IC

Cet équipement est conforme aux limitations prévues par IC pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre. Cet équipement est conforme aux limitations prévues par IC pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Pour le texte complet de la garantie, aller sur le site www.insigniaproducts.com.

POUR CONTACTER INSIGNIA

1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (au Mexique)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
©2015 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine