

## GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

## Control remoto de reemplazo

Para televisores Samsung®

NS-RMTSAM17 / NS-RMTSAM17-C



Lea este instructivo antes de usar su producto nuevo para evitar cualquier daño.


## CONTENIDO DEL PAQUETE

- Control remoto de reemplazo para televisores Samsung®
- Guía de instalación rápida

## INSTALACIÓN DE LAS PILAS

- Inserte dos pilas AAA (no incluidas) en el control remoto. Verifique que los símbolos + y - en las pilas correspondan con los símbolos + y - en el compartimiento de las pilas.

**Nota:** para configurar su control remoto, siga los pasos de configuración a continuación, en orden, y DETÉNGASE tan pronto como su control remoto funcione correctamente.



## CONFIGURACIÓN DE SU CONTROL REMOTO


El control remoto debe funcionar con los televisores más nuevos de Samsung sin requerir ningún tipo de configuración. Después de instalar las pilas, pruebe el control remoto. Si los botones funcionan correctamente, el control remoto está listo para su uso.

**Si los botones no funcionan, complete los siguientes pasos:**

- Asegúrese de que el televisor esté encendido y no en modo de suspensión.
- En el control remoto, mantenga presionado los botones rojo **A** y azul **D** hasta que el botón **POWER** (Encendido) parpadee dos veces.



- Apunte el control remoto hacia el televisor y mantenga presionado **POWER** hasta que su televisor se apague. Tiene tres segundos para soltar el botón antes de que el control remoto envíe una señal diferente (código) a su televisor.



- Tan pronto como su televisor se apaga, **suelte inmediatamente el botón**. El botón **POWER** (Encendido) parpadea dos veces.
- Utilice el control remoto para encender su televisor y pruebe los otros botones. Si los botones funcionan, el control remoto está listo para su uso.

**Si algunos de los botones aún no funcionan, complete los siguientes pasos:**

- Asegúrese de que el televisor esté encendido y no en modo de suspensión.
- En el control remoto, mantenga presionado los botones rojo **A** y azul **D** hasta que el botón **POWER** (Encendido) parpadee dos veces.



- Apunte el control remoto hacia el televisor y mantenga presionado uno de los botones (como **MENU** [Menú]) que no está funcionando correctamente. Tiene tres segundos para soltar el botón antes de que el control remoto envíe una señal diferente (código) a su televisor.



- Tan pronto como la función correcta (en este ejemplo, **MENU**) aparece en la pantalla del televisor, **suelte inmediatamente el botón**. El botón **POWER** (Encendido) parpadea dos veces.
- Pruebe el resto de los botones. Si los botones funcionan, el control remoto está listo para su uso.
- Si algunos de los botones siguen sin funcionar, repita los pasos anteriores para el otro botón que no funciona y pruebe el resto de los botones. Repita hasta que todos los botones funcionen.

## FUNCIONES DE APRENDIZAJE

El control remoto puede aprender cualquier función de su control remoto original, siempre y cuando el control remoto original funcione.

- Coloque ambos controles remoto sobre una superficie plana con el infrarrojo enfrente uno del otro.

**Nota:** si tiene alguna dificultad con la función de aprendizaje, instale pilas nuevas en ambos controles remotos y trate nuevamente el proceso. Asegúrese de que los "ojos" del control remoto se encuentren uno en frente del otro y están de 1 a 2 pulg. (2.5 - 5 cm) de distancia.



- En su control remoto, mantenga presionado el botón verde **B** y amarillo **C** hasta que el botón **POWER** (Encendido) parpadee dos veces.



- En su control remoto nuevo, presione **975**. El botón **POWER** (Encendido) parpadea dos veces.



- En su control remoto nuevo, presione el botón que quiera que aprenda una nueva función (por ejemplo, **VOL +**).



- En el control remoto original, presione el botón con la función que desea enseñar al botón que presionó en el paso 4.



Si el botón de encendido parpadea dos veces, su control remoto nuevo aprendió la función. Puede repetir los pasos 4 y 5 para agregar otra función a su control remoto nuevo.

Si el botón de **POWER** (Encendido) hace un parpadeo largo, su control remoto nuevo no aprendió la función. Repita los pasos 4 y 5.



- 6 Después de enseñar a su control remoto nuevo todas las funciones que desea que aprenda, mantenga presionado el botón **OK** (Aceptar) durante tres segundos hasta que el botón **POWER** (Encendido) parpadee dos veces.



## ELIMINACIÓN DE UNA FUNCIÓN DE APRENDIZAJE

- 1 Mantenga presionado los botones verde **B** y amarillo **C** hasta que el botón **POWER** (Encendido) parpadee dos veces.



- 2 Presione **976**.



- 3 Presione el botón que desea reiniciar dos veces (por ejemplo, **VOL +**). El botón **POWER** (Encendido) parpadea dos veces y el botón se restablece a su función original.



## LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

**El botón POWER (Encendido) no parpadea cuando se presiona un botón**

- Reemplace las pilas.

## AVISOS LEGALES

### Declaración de la FCC:

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

**Cuidado:** cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

## GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) para obtener más detalles.

## COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para el servicio al cliente llame al 1-877-467-4289  
[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.  
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.  
© 2017 Best Buy. Todos los derechos reservados  
**Hecho en China**