

FEATURES

- Le dépoussiéreur supprime la saleté qui peut rayer l'objectif.
- Le crayon nettoyeur d'objectifs a une brosse douce à une extrémité pour retirer la poussière et un tampon de nettoyage à l'autre extrémité pour enlever la graisse et les traces de doigts.
- Les lingettes de nettoyage permettent d'enlever la graisse et les traces de doigts. Ne pas ajouter de solution de nettoyage aux lingettes et ne pas les réutiliser.
- Le chiffon en microfibres peut être utilisé pour nettoyer l'objectif ou un écran ACL.
Pour nettoyer le chiffon, utiliser un détergent doux ou de l'eau chaude.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Crayon nettoyeur d'objectifs (avec brosse douce et tampon de nettoyage)
- Dépoussiéreur
- Lingettes de nettoyage des objectifs (50 feuilles)
- Solution de liquide de nettoyage
- Chiffon de nettoyage en microfibres
- *Guide d'installation rapide*

PT-CCK21

TROUSSE DE NETTOYAGE UNIVERSELLE POUR APPAREILS PHOTO ET CAMÉSCOPES NUMÉRIQUES

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

POUR NETTOYER L'OBJECTIF DE L'APPAREIL PHOTO OU DU CAMÉSCOPE

- 1 Enlever toute saleté sur l'objectif et les bords avec le dépoussièreur.
- 2 Brosser délicatement l'objectif et les bords avec la brosse du crayon nettoyeur d'objectifs pour retirer les petites particules de poussière.
- 3 Essuyer délicatement l'objectif et les bords avec le tampon de nettoyage du crayon nettoyeur d'objectifs ou avec la lingette de nettoyage. Il est possible de régler le tampon sur le crayon nettoyeur d'objectifs pour nettoyer les parties d'accès difficile.

Attention : N'utiliser que la partie externe du tampon de nettoyage du crayon nettoyeur d'objectifs. Le tampon n'est pas réversible. L'utilisation de la partie interne avec le joint pourrait rayer l'objectif.

- 4 Essuyer délicatement l'écran ACL avec le chiffon en microfibres pour retirer les traces de doigts, etc.

Remarque : Il est possible d'appliquer une petite quantité de solution nettoyante sur le chiffon en microfibres pour faciliter le nettoyage de l'objectif ou de l'écran ACL. Ne pas appliquer la solution de nettoyage liquide directement sur l'objectif, l'écran ACL, le côté du tampon du crayon nettoyeur d'objectifs ou les lingettes de nettoyage.

- 5 Sécher délicatement l'objectif ou l'écran ACL et les bords avec le chiffon en microfibres.
- 6 Laisser sécher l'objectif ou l'écran ACL pendant quelques minutes pour s'assurer qu'il sec.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

POUR CONTACTER PLATINUM

Pour le service à la clientèle, appeler le : 1-800-499-3964