

microcut

12

sheet capacity  
3.5 gal. basket

GoECOLife®

user manual



microcut shredder



LIMITED EDITION

GMW124P-BLK



live responsibly™

*We are committed to delivering the best-in-class product to you. Being environmentally responsible does not mean one must sacrifice performance, style or innovation.*

## EnvyGreen™ features



### carbon neutral

This product is carbon neutral. It meets Carbonfund.org's CarbonFree® Product Certification protocol which requires third-party life cycle assessment of the product's carbon footprint, and carbon reductions in support of third-party validated renewable energy and reforestation projects. To learn more, visit [www.carbonfund.org](http://www.carbonfund.org).



### GoECO® energy-saving technology

GoECO® Energy-Saving Technology virtually eliminates vampire energy loss. This shredder only draws power during actual shredding operation. No wasted electricity when in STANDBY mode.

# FCC WARNING



WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## installation

- Only operate this product from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power available, consult an electrician.
- Make sure the electrical outlet is easily accessible from the shredder.
- Shredder must be operated only in upright position.
- To make sure the shredder has proper ventilation, place it a minimum distance of 2 in. (5 cm) from the wall or furniture.

## safety instructions

1. Read and follow all instructions before use. Save these instructions for later use.
2. Always turn off and unplug the machine before moving, servicing, cleaning, or anything other than normal operation. Serious injury may result. Clean shredder with a damp cloth, using a mild soap and water solution.
3. Do not use abrasives or petroleum-based cleaners.
4. Place this product as close as possible to power source for quick and easy unplugging.
5. Turn off the power switch before removing waste bin. It is advisable to disconnect the power cord before opening the shredder.
6. This product should never be placed near a radiator or other heat source.
7. Do not allow anything to rest on the power cord. Do not place the power cord where people may walk on it.
8. If an extension cord is used with this product, make sure the total ampere (amps) ratings on the products plugged into the extension cord do not exceed the extension cord's ampere rating.
9. Do not attempt to service this product yourself, as opening or removing covers may expose you to risks of getting injured. Also, doing this will void the shredder's warranty.
10. Unplug this product and contact technical support when:
  - The power cord or plug is damaged or frayed.
  - Liquid has been spilled on the product.
  - The product has been exposed to rain.
  - The product does not operate normally, even when the operating instructions are followed.
  - The product has been dropped, or the casing has been damaged.
11. This shredder should be operated only with an operator in attendance.
12. Empty the waste bin regularly so that the waste output is not impeded.
13. This machine can shred normal paper and credit cards. However, you should shred only one type of these items at a time to avoid causing an overload.



## WARNING



CAUTION: KEEP THIS DEVICE AWAY FROM CHILDREN AND PETS! Place the paper shredder in an area less accessible to children.



DO NOT PLACE FINGERS TOO CLOSE TO THE FEED SLOT, AS SERIOUS INJURY MAY OCCUR. Paper shredders can pull children's fingers into the shredder mechanism.



AVOID GETTING LOOSE CLOTHING OR JEWELRY NEAR THE FEED SLOT.



AVOID GETTING HAIR NEAR THE FEED SLOT.



NEVER spray any aerosol-based products in or around the shredder.  
NEVER dispose of flammable chemicals, or materials that have come into contact with flammable chemicals (for example, nail polish, acetone, gasoline) in the shredder basket. NEVER use any petroleum-based or flammable oils or lubricants in or around the machine, as some oils can combust causing serious injury. Lubricants specifically designed for shredders are acceptable.



NEVER place the shredder near water or any heat source.  
Avoid direct contact with water.



## STOP USE IMMEDIATELY IF:



1. The shredder blades become jammed with paper.
2. The shredder motor makes loud and/or irregular noise during operation.
3. The shredder blades or paper guides become bent or compromised in any way.  
Continuing to operate your shredder with any of the above conditions present could be potentially dangerous.

## shredder diagram



CREDIT CARD



ON



OVERHEAT



OVERLOAD / DOOR OPEN



REVERSE



OFF



ON / POWER

# 12-sheet microcut shredder

LIMITED EDITION

1  
year

product warranty

## technical specifications

**model** GMW124P-BLK

**cutting style** microcut

**shred size** 0.16" x 0.47" (4 x 12mm)

**sheet capacity** 12 sheets

**shred speed max sheet capacity** 6.6 ft/min (2.0 m/min)

**intake throat width** 8.66" (220mm)

**dimensions (L x W x H)** 12.8" x 8.5" x 16.9" (325 x 215 x 428mm)

**weight** 13.2 lbs (6.0 kg)

**basket capacity** 3.5 gallons (13.3 liters)

**run time (min)** 5 ON / 60 OFF

**noise level (max)** 62 dB

## how to use your shredder



### Setup Instructions:

1. Mount the shredder correctly to the basket.
2. Connect the power cord to any standard 120 volt AC outlet. For pluggable equipment, the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
3. Move switch to ON position.
4. Insert paper to activate.

### Setup Cautions:

1. All shredders have very sharp, exposed blades on the underside. Please use care when mounting the shredder on to the wastebasket.
2. Make sure power cord is not damaged in any way and that the outlet is properly functioning.
3. Never attempt to shred sealed envelopes. Doing so may damage the shredder. Always remove and unfold envelope contents completely before attempting to shred. NEVER shred envelopes, labels or anything with glue or any sticky substance as this will lead to paper jams.
4. It is normal for residual lubricant in the motor to burn off during the first several extended uses of your shredder. Should you notice a slight burning odor or the presence of small wisps of smoke during the first several extended uses, you may continue using the shredder. If either symptom continues to occur after repeated use, please contact technical support for assistance.

## helpful user tips

### Clearing a Jam

If paper is not inserted properly into the shredder, or if the sheet capacity is exceeded, a jam may result. Move the switch to the REVERSE (<<) position, and remove the excess paper from the top and pull it out. TO PREVENT ANY INJURIES, DO NOT PLACE YOUR HANDS NEAR THE FEED OPENING. Once the paper is cleared, normal shredding operation can resume. If the shredder jams while in reverse, press the switch to the AUTO position and let shredder run to clear the jammed paper. If jam does not clear, slide the switch back and forth between the REV and AUTO until the jam is cleared. If the jam cannot be cleared following this procedure, unplug the unit and carefully remove the jammed paper manually.

### Overheating

If your shredder overheats, the unit will automatically shut off and all functions will cease in order to protect the motor. Turn off and unplug the shredder from the outlet. Allow enough time for the motor to cool down. The shredder will not resume normal function until the temperature of the motor cools down to a safe temperature. Once cool, plug the shredder back into the outlet, turn the unit back on and resume normal operation. Make sure to empty waste basket to avoid overloading the basket and damaging the cutting mechanism.

### Bin Full Function

Some shredders are equipped with a mechanical or optical Bin Full sensor. When the basket becomes full, the shredder will cease operation. Empty basket to resume operation.

### Emptying Basket

Always turn the shredder off and unplug the power cord from the AC outlet before cleaning it, moving it, or emptying the wastebasket. Always keep wastebasket emptied so that the shredder's output is not impeded. Never let the wastebasket get full. This will lead to shredded material being pulled back up into the shredder and cause jams.

### Staples and Paperclips

This shredder will safely shred standard staples and small paperclips. Industrial or non-standard, large size staples, jumbo and/or butterfly paperclips, and binder clips should NEVER be shredded. Please remove from paper before shredding.

# how to maintain your shredder

## Lubricate Blades Regularly

- Only use lubricants specifically designed for your shredder, such as shredder lubricant or shredder lubricant sheets.
- NEVER use spray lubricants.
- Follow directions on the shredder lubricant product package.
- Do not touch the cutting surface.
- Continue to recycle waste paper in a normal manner.

## When Using Shredder Lubricant Sheets


Never tear or open a shredder lubricant sheet. Please, empty waste basket prior to use. Shred one shredder lubricant sheet by feeding sheet in the direction on the arrows, directly into the paper feed entrance as per the instructions that came with your shredder. After shredding the lubricant sheet completely, run the shredder in reverse for 10 seconds for optimal performance. Align the first lubricant sheet to the left of the shredder throat. The next time you use a shredder lubricant sheet align the pouch to the right of the shredder throat. Continue to alternate between aligning the pouches to the left and right to ensure the entire cutting mechanism remains well lubricated. Re-lubricate your shredder by shredding a lubrication sheet after 30 minutes of shredding or a minimum of twice per month to maintain maximum performance.

### Maintain smooth operations for a long shredder life.

ShredCare® Brand Lubricant Sheets (sold separately)

Please visit us at [www.boxisshredder.com/collections/all](http://www.boxisshredder.com/collections/all) or [www.shredcare.com/collections/lis](http://www.shredcare.com/collections/lis)  
Phone us at 877-972-9387 for more details.

Item# SCLS12



### Dispose shredder bin wastes without mess.

ShredCare® Brand Waste Liners (sold separately)

Please visit us at [www.boxisshredder.com/collections/all](http://www.boxisshredder.com/collections/all) or [www.shredcare.com/collections/lis](http://www.shredcare.com/collections/lis)  
Phone us at 877-972-9387 for more details.

Item# SCB5006



Shredder bag will fit this model

## limited product warranty

The manufacturer warrants the machine for a limited time to be free from defects in material and workmanship. If any part is found to be defective during the warranty period, your sole and exclusive remedy will be repair or replacement, at the manufacturer's option and expense, of the defective part except for the shipping cost. It is the responsibility of the consumer to pay the shipping costs to return the machine to the manufacturer.

This warranty is valid for the original consumer only with original proof of purchase and is not transferable. This warranty does not apply in cases of abuse, mishandling or unauthorized repair. ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THAT OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS HEREBY LIMITED IN DURATION TO THE APPROPRIATE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE. In no event shall the manufacturer be liable for any consequential or incidental damages attributable to this product. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary according to the laws of each state.

For more details, or to obtain service under this warranty, please contact us at 866-377-4771.

Please retain original proof of purchase to ensure that your product is recorded and warranty information received.

## return instructions

1. Before you return your shredder, call 866-377-4771 for a Return Authorization Number (RA#), shipping instructions, and the manufacturer's address.
2. Make a photocopy of the proof of purchase (store receipt), showing original purchase date, and tape it securely to the shredder (DO NOT send the original receipt).
3. Pack the shredder in its original carton, or equivalent, and write the RA# clearly on the outside of the box.
4. Ship the shredder to the address provided. Save your shipping receipt.

### IMPORTANT!

CALL US FOR AN RA# BEFORE RETURNING A DEFECTIVE PRODUCT.

## product registration

Please register your new product at [www.goecolife.com](http://www.goecolife.com), or call **866-377-4771**.

## contact us

For more information, please call **866-377-4771**, or email us at [info@goecolife.com](mailto:info@goecolife.com).



live responsibly™

*Nous nous engageons à vous offrir le produit le meilleur de sa catégorie. Être écoresponsable ne signifie pas qu'il faille sacrifier le rendement, le style ou l'innovation.*

## Caractéristiques de EnvyGreen<sup>MC</sup>



### carboneutre

Ce produit est carboneutre. Il satisfait au protocole de certification de produits CarbonFree® de Carbonfund.org qui exige une évaluation de cycle de vie de l'empreinte de carbone du produit par une tierce partie, une réduction des émissions de carbone validée par une tierce partie et le soutien de projets de reboisement et d'énergie renouvelable. Pour en savoir davantage, visitez [www.carbonfund.org](http://www.carbonfund.org).



### GoECO® technologie d'utilisation rationnelle de l'énergie

La technologie d'utilisation rationnelle de l'énergie de GoECO® élimine à toutes fins utiles la vampirisation d'énergie. Cette déchiqueteuse ne consomme de l'électricité que pendant l'opération de déchiquetage. Il n'y a aucune consommation d'électricité en mode ATTENTE.

# FCC MISES EN GARDE



ATTENTION : Les changements ou modifications apportés à cette unité n'étant pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur d'exploiter l'équipement.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de la classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont définies pour minimiser les risques d'interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio. Si le produit est installé et utilisé sans se conformer aux instructions du Guide de l'utilisateur, il peut générer des interférences nuisibles aux communications radio ; cependant même en cas d'installation conforme, il n'est pas garanti que des interférences ne se produisent jamais. Si des interférences nuisibles à la réception de radio ou de télévision sont créées, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur peut tenter de corriger la situation à l'aide de l'une ou de plusieurs des méthodes ci-dessous :

- Changer l'orientation ou l'emplacement de l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher cet équipement dans une prise sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le fournisseur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'assistance.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Instructions d'installation

- Ne faites fonctionner cet appareil qu'à partir de la source d'électricité indiquée sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas certain du type d'alimentation électrique disponible, veuillez consulter un électricien.
- Assurez-vous que la sortie électrique soit aisément accessible depuis la déchiqueteuse.
- La déchiqueteuse ne doit être utilisée qu'en position verticale.
- Pour veiller à ce que la déchiqueteuse dispose d'une ventilation appropriée, placez-la à au moins 2 po (5 cm) d'un mur ou d'un meuble.

## Consignes de sécurité

1. Lisez et suivez toutes les instructions avant de faire fonctionner l'appareil. Conservez ces instructions pour une consultation ultérieure.
2. Vous devez toujours éteindre et débrancher l'appareil avant de le déplacer, d'en faire l'entretien, de le nettoyer ou de faire quoi que ce soit, qui ne fait pas partie d'une utilisation normale. Vous risqueriez autrement de subir de graves blessures. Nettoyez la déchiqueteuse à l'aide d'un chiffon humecté d'eau savonneuse.
3. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou à base de pétrole.
4. Installez cet appareil aussi près que possible d'une source d'alimentation électrique afin de pouvoir le débrancher rapidement sans difficulté.
5. Mettez l'interrupteur en position d'arrêt avant de retirer la corbeille à déchets. Il est conseillé de débrancher le cordon d'alimentation avant d'ouvrir la déchiqueteuse.
6. Cet appareil ne doit jamais être placé près d'un radiateur ou de toute autre source de chaleur.
7. Ne laissez rien reposer sur le cordon d'alimentation. Ne placez pas le cordon d'alimentation à un endroit où des personnes risqueraient de marcher dessus.
8. Si vous utilisez une rallonge, assurez-vous que l'intensité totale de courant électrique des produits branchés sur la rallonge ne dépasse pas l'intensité nominale de celle-ci.
9. Ne tentez pas de faire vous-même l'entretien de cet appareil, car vous pourriez vous blesser en ouvrant et en fermant le couvercle. De plus, cela annulerait la garantie de la déchiqueteuse.
10. Débranchez cet appareil et contactez le soutien technique quand :
  - Le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés ou usés.
  - Du liquide a été répandu sur l'appareil.
  - L'appareil a été exposé à la pluie.
  - L'appareil ne fonctionne pas normalement, même si vous suivez le mode d'emploi.
  - L'appareil est tombé par mégarde, ou le boîtier est endommagé.
11. Cette déchiqueteuse ne devrait fonctionner qu'en présence d'un opérateur.
12. Videz la corbeille à déchets régulièrement de façon que la sortie des résidus de déchiquetage ne soit pas obstruée.
13. Cet appareil peut déchiqueter du papier ordinaire et des cartes de crédit. Cependant, vous ne devriez mettre qu'un de ces types d'articles à la fois dans la déchiqueteuse afin d'éviter de la surcharger.



## MISES EN GARDE



AVERTISSEMENT : GARDER CET APPAREIL HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE! Installez la déchiqueteuse à papier dans un endroit moins accessible pour les enfants.



NE PAS METTRE SES DOIGTS TROP PRÈS DE LA FENTE D'INSERTION DU PAPIER, CAR CELA POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES. Les déchiqueteuses à papier peuvent entraîner les doigts des enfants dans le mécanisme de déchiquetage.



ÉVITER DE PORTER DES VÊTEMENTS AMPLES OU DES PENDENTIFS PRÈS DE LA FENTE D'ALIMENTATION.



TENIR LES CHEVEUX ÉLOIGNÉS DE LA FENTE D'ALIMENTATION.



Ne JAMAIS vaporiser de produits en aérosol sur ou autour de la déchiqueteuse. Ne JAMAIS jeter de produits chimiques inflammables ou de matériaux qui ont été en contact avec des substances inflammables (par exemple, vernis à ongles, acétone, essence) dans le bac de la déchiqueteuse. Ne JAMAIS utiliser de lubrifiants ou d'huiles inflammables ou à base de pétrole dans ou autour de l'appareil, car certaines huiles peuvent s'enflammer et causer de graves blessures. Utiliser des lubrifiants spécialement conçus pour les déchiqueteuses.



Ne JAMAIS mettre la déchiqueteuse près de l'eau ou d'une source de chaleur. Éviter que l'appareil entre en contact avec de l'eau.

mises en garde



## CESSER IMMÉDIATEMENT L'UTILISATION SI :



1. Les lames de la déchiqueteuse sont coincées par du papier.
2. Le moteur de la déchiqueteuse émet des bruits forts et/ou inhabituels pendant le fonctionnement.
3. Les lames de la déchiqueteuse ou les guides-papier sont pliés ou abîmés de quelque façon.

Il pourrait se révéler dangereux de continuer à utiliser votre déchiqueteuse dans l'une ou plusieurs des circonstances décrites ci-dessus.

## schéma de la déchiqueteuse



CARTE DE CRÉDIT



MARCHE ARRIÈRE



MISE SOUS TENSION



HORS TENSION



SURCHAUFFEMENT



MISE SOUS TENSION

SURCHARGEMENT /  
PORTE OUVERTE

# déchiqueteuse à coupe micro de 12 feuilles

ÉDITION LIMITÉE<sup>MC</sup>

Garantie limitée



sur le produit

## caractéristiques techniques

**modèle :** GMW124P-BLK

**style de coupe :** micro

**taille des particules :** 4 x 12mm

**capacité de chargement :** 12 feuilles

**vitesse de déchetage à la capacité de chargement maximale :** 2,0 m/min

**largeur de la fente d'insertion :** 220mm

**dimensions (longueur x largeur x hauteur) :** 325 x 215 x 428mm

**pois :** 6,0 kg

**capacité de la corbeille :** 13,3 liters

**durée d'un cycle (min) :** 5 en mode Marche (ON) / 60 en mode Arrêt (OFF)

**niveau de bruit (max) :** 62 dB

## fonctionnement de votre déchiqueteuse



### Installation :

1. Branchez le cordon d'alimentation à une prise de courant standard de 120 volts c. a.. Pour l'équipement enfichable, la fiche de dérivation doit être installée près de l'appareil et facilement accessible.
2. Faites basculer à la position ON l'interrupteur principal situé sur le panneau arrière.
3. Appuyez sur l'interrupteur vert d'économie d'énergie de la GoECO® pour mettre la déchiqueteuse en marche (ON).
4. Insérez du papier pour activer la déchiqueteuse.

### Précautions d'installation :

1. La face inférieure de toutes les déchiqueteuses est munie de lames exposées très coupantes. Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous fixez la déchiqueteuse sur la corbeille.
2. Assurez-vous que le cordon d'alimentation électrique n'est en aucune façon endommagé et que la prise de courant fonctionne correctement.
3. Ne tentez jamais de déchetter des enveloppes scellées, car vous pourriez endommager l'appareil. Vous devez toujours retirer le contenu des enveloppes et le déplier complètement avant de le déchetter. NE déchetter JAMAIS des enveloppes, des étiquettes ou un quelconque article sur lesquels se trouve de la colle ou toute substance gluante, car cela pourrait occasionner un bourrage de papier.
4. Il est normal que le lubrifiant résiduel qui se trouve dans le moteur se consume durant les quelques premières utilisations prolongées de votre déchiqueteuse. Si vous remarquez une légère odeur de brûlé ou de petites émanations de fumée durant les premières utilisations prolongées de votre déchiqueteuse, vous pouvez néanmoins continuer à l'utiliser sans crainte. Si l'une ou l'autre de ces manifestations surviennent après plusieurs utilisations, veuillez contacter le soutien technique pour obtenir de l'aide.

## conseils d'utilisation utiles

### Dégager du papier coincé

L'insertion incorrecte du papier ou le dépassement de la capacité de chargement de la déchiqueteuse pourraient entraîner un bourrage. Dans ce cas, déplacez l'interrupteur à la position REVERSE, prenez l'excédent de papier par en haut et retirez-le de la déchiqueteuse. **NE PLACEZ PAS VOS MAINS PRÈS DE LA FENTE D'INSERTION AFIN D'ÉVITER DE VOUS BLESSER.** Lorsque le papier est retiré, l'opération de déchiquetage peut reprendre. Si du papier se coince dans la déchiqueteuse quand elle fonctionne en marche arrière, faites glisser le bouton à la position AUTO et laissez la déchiqueteuse fonctionner pour se débarrasser du papier coincé. Si le bourrage persiste, faites glisser plusieurs fois l'interrupteur de la position REVERSE à la position AUTO jusqu'à ce que le papier coincé soit dégagé. Si le papier est toujours coincé après cette manœuvre, débranchez l'appareil et retirez prudemment le papier manuellement.

### Surchauffe

Si votre déchiqueteuse surchauffe, elle s'arrêtera automatiquement de fonctionner afin de protéger le moteur. Éteignez et débranchez la déchiqueteuse. Laissez s'écouler assez de temps pour que le moteur refroidisse. La déchiqueteuse ne recommencera pas à fonctionner tant que le moteur ne sera pas revenu à une température sécuritaire. Une fois que le moteur sera refroidi, rebranchez la déchiqueteuse, mettez-la en marche et continuez l'opération de déchiquetage. Assurez-vous de vider la corbeille de résidus de papier afin d'éviter de la surcharger et d'endommager le mécanisme de coupe.

### Fonction Corbeille pleine

Certaines déchiqueteuses sont dotées d'un capteur mécanique ou optique qui indique le niveau de remplissage de la corbeille (Bin Full). Quand la corbeille est pleine, la déchiqueteuse cesse de fonctionner. Vous devez dans ce cas la vider pour pouvoir reprendre l'opération.

### Vidange de la corbeille

Éteignez puis débranchez toujours la déchiqueteuse de la prise de courant avant de la nettoyer, de la déplacer ou de vider la corbeille. Assurez-vous de toujours vider la corbeille afin de ne pas gêner la sortie des résidus de papier. Ne laissez jamais la corbeille se remplir, car les résidus de papier pourraient être ramenés dans la déchiqueteuse et entraîner un bourrage.

### Trombones et agrafes

Cette déchiqueteuse peut déchiqueter sans danger des agrafes et de petits trombones. Vous **NE** devez **JAMAIS** mettre de pince-feuilles, d'attaches croisées ou de trombones géants ni de grosses agrafes de format industriel ou hors-normes dans la déchiqueteuse; veuillez les retirer avant de mettre le papier dans la déchiqueteuse.

## comment entretenir votre déchiqueteuse

### Lubrification régulière des lames

- N'utilisez que des lubrifiants spécialement conçus, comme du lubrifiant pour déchiqueteuse ou des feuilles lubrifiantes pour déchiqueteuse.
- N'utilisez JAMAIS de lubrifiants en vaporisateur.
- Suivez le mode d'emploi qui figure sur l'emballage du lubrifiant pour déchiqueteuse.
- Ne touchez pas à la surface de coupe.
- Continuez de recycler les résidus de papier normalement.

### Utilisation des feuilles lubrifiantes pour déchiqueteuse

Ne déchirez ou n'ouvrez jamais une feuille lubrifiante. Veuillez vider la corbeille avant usage. Déchiquetez une feuille lubrifiante en l'insérant dans la direction des flèches, directement dans la fente d'insertion du papier selon les instructions fournies avec votre déchiqueteuse. Après avoir déchiqueté complètement la feuille lubrifiante, faites fonctionner la déchiqueteuse en marche arrière pendant 10 secondes pour obtenir un rendement optimal. Alignez la première feuille lubrifiante à la gauche de la fente d'insertion. La prochaine fois que vous utiliserez une feuille lubrifiante, alignez la pochette à la droite de la fente d'insertion de la déchiqueteuse. Continuez d'insérer les pochettes en alternance du côté droit et côté gauche pour vous assurer que tout le mécanisme de coupe demeure bien lubrifié. Lubrifiez de nouveau votre déchiqueteuse en déchiquetant une feuille lubrifiante après chaque période de 30 minutes de déchiquetage ou au moins deux fois par mois pour conserver un rendement optimal.

## limitée garantie du produit

Le fabricant offre une garantie limitée contre les vices de matériaux ou de fabrication. Si une pièce de l'appareil est défectueuse à l'intérieur de la période de garantie, votre seul et unique recours sera de faire réparer ou remplacer la pièce défectueuse, au gré et aux frais du fabricant, à l'exception des frais d'expédition. Le consommateur doit assumer les frais de renvoi de l'appareil au fabricant.

Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur original détenant la preuve d'achat originale et elle n'est pas transférable. Cette garantie ne s'applique pas dans les cas d'utilisation abusive ou incorrecte, ou de réparation non autorisée. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, INCLUANT CELLE DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UNE FIN PARTICULIÈRE, EST PAR LES PRÉSENTES LIMITÉE À LA DURÉE MENTIONNÉE CI-DESSUS. Le fabricant ne peut, en aucun cas, être tenu responsable des dommages accessoires ou indirects attribuables à cet appareil. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient selon la région.

Pour plus de précisions, ou pour obtenir un service dans le cadre de cette garantie, veuillez nous contacter en composant le 866-377-4771.

Veuillez conserver votre preuve d'achat originale pour vous assurer que votre appareil soit enregistré et que vous receviez l'information pertinente.

## instructions de retour

1. Avant de retourner votre déchiqueteuse, veuillez téléphoner au 866-377-4771 pour obtenir un numéro d'autorisation de retour (n° AR), les directives d'expédition et l'adresse du fabricant.
2. Faites une copie de la preuve d'achat (facture du marchand) montrant la date d'achat originale, et fixez-la solidement à la déchiqueteuse (N'envoyez PAS la facture originale).
3. Remettez la déchiqueteuse dans sa boîte originale, ou un emballage équivalent, et écrivez le n° AR lisiblement sur l'extérieur de la boîte.
4. Expédiez la déchiqueteuse à l'adresse fournie. Conservez votre récépissé d'expédition.

### IMPORTANT!

TÉLÉPHONEZ-NOUS POUR OBTENIR UN N° AR AVANT DE  
RETOURNER UN PRODUIT DÉFECTUEUX.

## enregistrement du produit

Veuillez enregistrer votre nouvel appareil en téléphonant au **866-377-4771** ou en vous rendant sur **www.goecolife.com**.

## nous contacter

Pour plus d'information, veuillez nous contacter par téléphone au **866-377-4771**, ou par courriel à **info@goecolife.com**.





GoECOLife®  
*live responsibly™*

Toll-Free 866.377.4771 | [www.goecolife.com](http://www.goecolife.com)  
An INTEK Brand | We Care. We Share. ©2019 INTEK America Inc.  
18528 S. Dominguez Hills Drive, Rancho Dominguez, CA 90220