



GM Data Interface with SWC 2006-2012

INTERFACE FEATURES

- Provides accessory power (12-volt 10-amp)
- Retains R.A.P. (retained accessory power)
- Provides NAV outputs (parking brake, reverse, speed sense)
- Retains chimes
- Retains audio controls on the steering wheel
- Retains OnStar / OE Bluetooth
- Adjustable OnStar level
- Retains the factory AUX-IN jack
- Retains SAT (satellite radio)
- Can be used in non-amplified or amplified models
- Retains balance and fade
- Micro "B" USB updatable

INTERFACE COMPONENTS

- AX-GMLAN11-SWC interface • AX-GMLAN11-SWC harness
- 16-pin harness with stripped leads • 4-pin to 4-pin resistor pad harness
- Female 3.5mm connector with stripped leads

TOOLS REQUIRED

- Wire cutter • Crimp tool • Solder gun • Tape • Connectors (example: butt-connectors, bell caps, etc.) • Small flat-blade screwdriver

APPLICATIONS

CHEVROLET		PONTIAC		PONTIAC (CONT)		SATURN	
Cobalt	2007-2010	G5	2007-2009	G6	2010	Aura	2007-2009
HHR	2006-2011	G6 (5th digit of VIN must		Solstice	2006-2009	Sky	2007-2009
Malibu	2008-2012	be a J, K, or L)	2009				

TABLE OF CONTENTS

Connections to be made	2-4
- For models <i>without</i> an amplifier	2
- For models <i>with</i> an analog amplifier	3
- 3.5mm jack steering wheel control retention ..	4
Installing the AX-GMLAN11-SWC	4
Initializing and programming the AX-GMLAN11-SWC ...	5
Adjusting the AX-GMLAN11-SWC	5
Extra features	6
Steering wheel control settings	7-10
- L.E.D. feedback	7
- Changing radio type	7
- Remapping the steering wheel control buttons ...	8
- Dual assignment instructions (long button press) ...	9
- Resetting the AX-GMLAN11-SWC	10

CAUTION! All accessories, switches, climate controls panels, and especially air bag indicator lights must be connected before cycling the ignition. Also, do not remove the factory radio with the key in the on position, or while the vehicle is running.

CONNECTIONS TO BE MADE

Attention! This interface will work with models that are either factory amplified, or non-amplified. Please follow the instructions carefully for your model vehicle. Failure to do so will result in either no sound, or low sound. If you are unsure if your vehicle is factory amplified or not, please contact your local dealership.

For models without an amplifier:

From the 16-pin harness with stripped leads to the aftermarket radio:

- Connect the **Red** wire to the accessory wire.
- Note:** *If installing an AX-LCD (sold separately), there will be an accessory wire there to connect as well.*
- Connect the **Blue/White** wire to the amp turn on wire. This wire must be connected for the audio controls on the steering wheel to function.
- If the aftermarket radio has an illumination wire, connect the **Orange/White** wire to it.
- If the aftermarket radio has a mute wire, connect the **Brown** wire to it. If the mute wire is not connected, the radio will turn off when OnStar is activated.
- Connect the **Gray** wire to the right front positive speaker output.
- Connect the **Gray/Black** wire to the right front negative speaker output.
- Connect the **White** wire to the left front positive speaker output.
- Connect the **White/Black** wire to the left front negative speaker output.

The following (3) wires are only for multimedia/navigation radios that require these wires.

- Connect the **Blue/Pink** wire to the VSS/speed sense wire.
- Connect the **Green/Purple** wire to the reverse wire.
- Connect the **Light Green** wire to the parking brake wire
- Tape off and disregard the following (4) wires, they will not be used in this application: **Green, Green/Black, Purple, Purple/Black.**

From the AX-GMLAN11-SWC harness to the aftermarket radio:

- Connect the **Black** wire to the ground wire.
- Connect the **Yellow** wire to the battery wire.
- Cut off the resistors from the **Green, Green/Black, Purple, and Purple/Black** wires below the heat shrink.
- Connect the **Green** wire to the left rear positive speaker output.
- Connect the **Green/Black** wire to the left rear negative speaker output.
- Connect the **Purple** wire to the right rear positive speaker output.
- Connect the **Purple/Black** wire to the right rear negative speaker output.
- Ensure the (2) 4-pin Molex connectors are connected together.

Note: *The 4-pin to 4-pin resistor pad harness will not be used in this application.*

- The **Black/Yellow** wire is used for OnStar level adjustment for models that do not come equipped with steering wheel controls. Refer to the OnStar level Adjustment section for further instructions.
- Connect the **Red** and **White** RCA jacks to the audio AUX-IN jacks of the aftermarket radio.
- The DIN jack is to be used with the optional AX-LCD (sold separately).
 - Connect the **Red** wire to accessory power.

Continue to 3.5mm jack steering wheel control retention

CONNECTIONS TO BE MADE (CONT)

Attention! This interface will work with models that are either factory amplified, or non-amplified. Please follow the instructions carefully for your model vehicle. Failure to do so will result in either no sound, or low sound. If you are unsure if your vehicle is factory amplified or not, please contact your local dealership.

For models with an amplifier:

From the 16-pin harness with stripped leads to the aftermarket radio:

- Connect the **Red** wire to the accessory wire.

Note: *If installing an AX-LCD (sold separately), there will be an accessory wire there to connect as well.*

- Connect the **Blue/White** wire to the amp turn on wire. This wire must be connected to hear sound from the factory amplifier, and also for the audio controls on the steering wheel to function.
- If the aftermarket radio has an illumination wire, connect the **Orange/White** wire to it.
- If the aftermarket radio has a mute wire, connect the **Brown** wire to it. If the mute wire is not connected, the radio will turn off when OnStar is activated.
- Connect the **Gray** wire to the right front positive speaker output.
- Connect the **Gray/Black** wire to the right front negative speaker output.
- Connect the **White** wire to the left front positive speaker output.
- Connect the **White/Black** wire to the left front negative speaker output.

The following (3) wires are only for multimedia/navigation radios that require these wires.

- Connect the **Blue/Pink** wire to the VSS/speed sense wire.
- Connect the **Green/Purple** wire to the reverse wire.
- Connect the **Light Green** wire to the parking brake wire
- Tape off and disregard the following (4) wires, they will not be used in this application:
Green, Green/Black, Purple, Purple/Black

From the AX-GMLAN11-SWC harness to the aftermarket radio:

- Connect the **Black** wire to the ground wire.
- Connect the **Yellow** wire to the battery wire.
- Connect the **Green** wire to the left rear positive speaker output.
- Connect the **Green/Black** wire to the left rear negative speaker output.
- Connect the **Purple** wire to the right rear positive speaker output.
- Connect the **Purple/Black** wire to the right rear negative speaker output.
- Disconnect the (2) 4-pin Molex connectors, and then attach the 4-pin to 4-pin resistor pad harness.
- The **Black/Yellow** wire is used for OnStar level adjustment for models that do not come equipped with steering wheel controls. Refer to the OnStar level Adjustment section for further instructions.
- Connect the **Red** and **White** RCA jacks to the audio AUX-IN jacks of the aftermarket radio.
- The DIN jack is to be used with the optional AX-LCD (sold separately).
 - Connect the **Red** wire to accessory power.

Continue to 3.5mm jack steering wheel control retention

3.5mm jack steering wheel control retention:

- The 3.5mm jack is to be used to retain audio controls on the steering wheel.
 - For the radios listed below, connect the included *female 3.5mm connector with stripped leads* onto the male 3.5mm SWC jack from the AX-GMLAN11-SWC. Any remaining wires tape off and disregard.
 - **Eclipse:** Connect the steering wheel control wire, normally **Brown**, to the **Brown/White** wire of the connector. Then connect the remaining steering wheel control wire, normally **Brown/White**, to the **Brown** wire of the connector.
 - **Metra OE:** Connect the steering wheel control Key 1 wire (**Gray**) to the **Brown** wire.
 - **Kenwood or select JVC with a steering wheel control wire:** Connect the **Blue/Yellow** wire to the **Brown** wire.

Note: If your Kenwood radio auto detects as a JVC, manually set the radio type to Kenwood. See the instructions under changing radio type.

 - **XITE:** Connect the steering wheel control SWC-2 wire from the radio to the **Brown** wire.
 - **Parrot Asteroid Smart or Tablet:** Connect the 3.5mm jack into the AX-SWC-PARROT (sold separately), and then connect the 4-pin connector from the AX-SWC-PARROT into the radio.
- Note:** The radio must be updated to rev. 2.1.4 or higher software.
- **Universal “2 or 3 wire” radio:** Connect the steering wheel control wire, referred to as Key-A or SWC-1, to the **Brown** wire of the connector. Then connect the remaining steering wheel control wire, referred to as Key-B or SWC-2, to the **Brown/White** wire of the connector. If the radio comes with a third wire for ground, disregard this wire.
- Note:** After the interface has been programmed to the vehicle, refer to the manual provided with the radio for assigning the SWC buttons. Contact the radio manufacturer for more information.
- **For all other radios:** Connect the 3.5mm jack from the AX-GMLAN11-SWC harness into the jack on the aftermarket radio designated for an external steering wheel control interface. Please refer to the aftermarket radios manual if in doubt as to where the 3.5mm jack goes to.

With the key in the off position:

- Connect the 16-pin harness with stripped leads, and the AX-GMLAN11-SWC harness, into the interface.
- Connect the AX-GMLAN11-SWC harness to the wiring harness in the vehicle.

Note: If retaining steering wheel controls, ensure the jack/wire is connected before proceeding to the next step.

INITIALIZING AND PROGRAMMING THE AX-GMLAN11-SWC

For the steps below, the **Red** L.E.D. (located inside the interface, next to the potentiometer) can only be seen while active. The interface does not need to be opened to see the L.E.D. This is a timed process, so it would be best to read these steps beforehand, to ensure a clear understanding of what is to be expected.

1. Turn the key (or push-to-start button) to the ignition position, the L.E.D. will turn on.
2. Within a minute, the L.E.D. will turn off for a couple seconds, then flash slowly (up to (18) times, indicating which radio is connected to the interface), and then turn off. Pay close attention as to how many slow flashes there are. This will help in troubleshooting, if need be. Refer to the L.E.D. feedback section for more information.
3. Within a few seconds the L.E.D. will turn on, and the radio will turn off.
4. Within a minute the L.E.D. will turn off, and the radio will come back on, indicating the initialization process is successful.

Note: *If the radio does not come back on within a minute, the interface is not communicating to the vehicle. Turn the key off, check all connections, and then try again. The interface may need to be reset at this point.*

5. Immediately after the L.E.D. turns off, and the radio comes back on, the following buttons on the steering wheel must be pressed in the exact sequence as shown. For each button press, the L.E.D. will turn on momentarily:
 - Volume Up
 - Seek Up
 - Volume Up
 - PTT (OnStar) or MUTE
 - Volume Up

INITIALIZING AND PROGRAMMING THE AX-GMLAN11-SWC (CONT)

6. The L.E.D. will turn on after the last Volume Up button has been pressed, indicating programming has ended.
7. Press all the buttons to ensure that they are working as intended.
8. Cycle the ignition and test again.
9. If any steps in this process failed, or was executed improperly, reset the interface, and then resume from step 5.

Notes:

- PTT (OnStar) when pressed will Mute/Attenuate the radio.
- PTT (OnStar) when pressed and held for 2 seconds will activate OnStar, if applicable.

ADJUSTING THE AX-GMLAN11-SWC

OnStar Level Adjustment

- Press the OnStar button to activate it.
- While OnStar is speaking, press the VOLUME UP or VOLUME DOWN button on the steering wheel to raise or lower the OnStar level.
- If the vehicle does not come equipped with steering wheel controls, locate the **Black/Yellow** wire on the AX-GMLAN11-SWC harness.
- While OnStar is speaking, tap the **Black/Yellow** wire to ground. Once the OnStar level is set, it will stay at that level until the **Black/Yellow** wire is tapped to ground again.

EXTRA FEATURES

AUX-IN and SAT:

- If the vehicle is equipped with AUX-IN or satellite radio, the AX-GMLAN11-SWC can retain these features.
- Change the source of the radio to AUX-IN; satellite radio will start playing.
- The optional AX-LCD (sold separately) will display the satellite radio information.
- Listed below are the functions of the AX-LCD while using satellite radio:
 - Arrow up—Channel up
 - Arrow down—Channel down
 - Enter—Selects current item on the screen
 - Return/ESC—Exits to the previous screen
- To access advanced features of the satellite radio, press and hold the SOURCE button on the steering wheel for 3 seconds.

Note: *If the vehicle is not equipped with steering wheel controls, the AX-LCD will be required for this feature.*
- Listed below are the functions of the steering wheel control buttons while accessing the advanced features:
 - SEEK UP – Scrolls menu up.
 - SEEK DOWN – Scrolls menu down.
 - VOLUME UP- Enter

- Listed below are the advanced menu options:
 - Show Text - Exits menu.
 - Set Tuning Mode - Allows the user to select tuning by either a preset, or a channel.
 - Set Preset – Allows the user to program presets.
 - Set Display - Allows the user to choose which satellite radio information should be displayed.

Note: *If using the AX-LCD, SEEK UP controls the top line on the display; SEEK DOWN the bottom line.*

- Set Satellite Radio Text Mode - Allows the user to set the display length of the satellite radio information. Options are; On, Off, or 5 seconds (default is 5 seconds).
- To access AUX-IN press and hold the SOURCE button on the steering wheel for 2 seconds. This will switch to the next source available. Each time the SOURCE button is pressed for 2 seconds, the source will change. The sequence of sources are SAT/RSE/AUX-IN. The driver's information center, or the AX-LCD, will provide a visual confirmation of which source is active.

Note: *RSE is not available in this application, yet the source option will be there.*

STEERING WHEEL CONTROL SETTINGS

L.E.D. feedback

The (18) **Red** L.E.D. flashes represent what brand radio the AX-GMLAN11-SWC believes it is connected to. Each flash represents a different radio manufacturer. For example, if you are installing a JVC radio, the AX-GMLAN11-SWC will flash (5) times. Following is a legend that dictates which manufacturer corresponds to which flash.

L.E.D. feedback legend

1 flash - Eclipse (Type 1) †	10 flashes - Clarion (Type 2) †
2 flashes - Kenwood ‡	11 flashes - Metra OE
3 flashes - Clarion (Type 1) †	12 flashes - Eclipse (Type 2) †
4 flashes - Sony / Dual	13 flashes - LG
5 flashes - JVC	14 flashes - Parrot **
6 flashes - Pioneer / Jensen	15 flashes - XITE
7 flashes - Alpine *	16 flashes - Philips
8 flashes - Visteon	17 flashes - TBD
9 flashes - Valor	18 flashes - JBL

* **Note:** If the AX-GMLAN11-SWC flashes Red (7) times, and you do not have an Alpine radio connected to it, that means the AX-GMLAN11-SWC does not detect a radio connected to it. Verify that the 3.5mm jack is connected to the correct steering wheel jack/wire in the radio.

** **Note:** Part number AX-SWC-PARROT is required (sold separately). Also, the Parrot radio must be updated to rev. 2.1.4 or higher through www.parrot.com.

† **Note:** If you have a Clarion radio and the steering wheel controls do not work, change the radio type to the other Clarion radio type; same for Eclipse. The following section explains how to do this.

‡ **Note:** If you have a Kenwood radio and the L.E.D. feedback comes back as showing as a JVC radio, change the radio type to a Kenwood. The following section explains how to do this.

Attention: The Axxess Updater App can also be used to program the following (3) sub-sections as well, pending that the interface has been initialized and programmed.

Changing radio type

If the LED flashes do not match the radio you have connected, you must manually program the AX-GMLAN11-SWC to tell it what radio it is connected to.

1. After (3) seconds of turning the key on, press and hold the Volume-Down button on the steering wheel until the L.E.D. in the AX-GMLAN11-SWC goes solid.
2. Release the Volume-Down button; the L.E.D. will go out indicating we are now in Changing Radio Type mode.
3. Refer to the Radio Legend to know which radio number you would like to have programmed.
4. Press and hold the Volume-Up button until the L.E.D. goes solid, and then release. Repeat this step for the desired radio number you have selected.
5. Once the desired radio number has been selected, press and hold the Volume-Down button on the steering wheel until the L.E.D. goes solid. The L.E.D. will remain on for about (3) seconds while it stores the new radio information.
6. Once the L.E.D. goes off, the Changing Radio Type mode will then end. You can now test the steering control wheel controls.

Note: If at any time the user fails to press any button for a period longer than (10) seconds, this process will abort.

Continued on the next page

STEERING WHEEL CONTROL SETTINGS (CONT)

Radio legend

- | | | |
|---------------------|----------------------|-------------|
| 1. Eclipse (Type 1) | 7. Alpine | 13. LG |
| 2. Kenwood | 8. Visteon | 14. Parrot |
| 3. Clarion (Type 1) | 9. Valor | 15. XITE |
| 4. Sony/Dual | 10. Clarion (Type 2) | 16. Philips |
| 5. JVC | 11. Metra OE | 17. TBD |
| 6. Pioneer/Jensen | 12. Eclipse (Type 2) | 18. JBL |

Remapping the steering wheel control buttons

Let's say you have AX-GMLAN11-SWC initialized and you want to change the button assignment for the steering wheel control buttons. For example, you would like Seek-Up to become Mute. Follow the steps below to remap the steering wheel control buttons:

1. Ensure the AX-GMLAN11-SWC is visible so you can see the L.E.D. flashes to confirm button recognition.
Tip: *Turning the radio off is recommended.*
2. Within the first twenty seconds of turning the ignition on, press and hold the Volume-Up button on the steering wheel until the L.E.D. goes solid.
3. Release the Volume-Up button, the L.E.D. will then go out; The Volume-Up button has now been programmed.
4. Follow the list in the Button Assignment Legend to reference the order in which the steering wheel control buttons need to be programmed.

Note: *If the next function on the list is not on the steering wheel, press the Volume-Up button for (1) second until the L.E.D. comes on, and then release the Volume-Up button. This will tell the AX-GMLAN11-SWC that this function is not available and it will move on to the next function.*

5. To complete the remapping process, press and hold the Volume-Up button on the steering wheel until the L.E.D. in the AX-GMLAN11-SWC goes out.

Button assignment legend

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| 1. Volume-Up | 10. Band |
| 2. Volume-Down | 11. Play/Enter |
| 3. Seek-Up/Next | 12. PTT (Push to Talk) * |
| 4. Seek-Down/Prev | 13. On-Hook * |
| 5. Source/Mode | 14. Off-Hook * |
| 6. Mute | 15. Fan-Up * |
| 7. Preset-Up | 16. Fan-Down * |
| 8. Preset-Down | 17. Temp-Up * |
| 9. Power | 18. Temp-Down * |

* *Not applicable in this application*

Note: *Not all radios will have all of these commands. Please refer to the manual provided with the radio, or contact the radio manufacturer for specific commands recognized by that particular radio.*

Continued on the next page

STEERING WHEEL CONTROL SETTINGS (CONT)

Dual assignment instructions (long button press)

The AX-GMLAN11-SWC has the capability to assign (2) functions to a single button, except Volume-Up and Volume-Down. Follow the steps below to program the button(s) to your liking.

Note: *Seek-Up and Seek-Down come pre-programmed as Preset-Up and Preset-Down for a long button press.*

1. Turn on the ignition but do not start the vehicle.
2. Press and hold down the steering wheel control button that you want to assign a long press function to for about (10) seconds, or until the L.E.D. flashes rapidly. At this point release the button; the L.E.D. will then go solid.
3. Press and release the Volume-Up button the number of times corresponding to the new button number selected. Refer to the Dual Assignment Legend. The L.E.D. will flash rapidly while the Volume-Up button is being pressed, and then go back to a solid L.E.D. once released. Go to the next step once the Volume-Up button has been pressed the desired number of times.

Caution: *If more than (10) seconds elapses between pressing the Volume-Up button, this procedure will abort, and the L.E.D. will go out.*

4. To store the long press button in memory, press the button that you assigned a long press button to (the button held down in Step 2). The L.E.D. will now go off indicating the new information has been stored.

Note: *These steps must be repeated for each button you would like to assign a dual purpose feature to. To reset a button back to its default state, repeat Step 1, and then press the Volume-Down button. The L.E.D. will go out, and the long press mapping for that button will be erased.*

Dual assignment legend

- | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1. Not allowed | 6. ATT/Mute | 11. Play/Enter | 15. Fan-Up * |
| 2. Not allowed | 7. Preset-Up | 12. PTT | 16. Fan-Down * |
| 3. Seek-Up/Next | 8. Preset-Down | 13. On-Hook | 17. Temp-Up * |
| 4. Seek-Down/Prev | 9. Power | 14. Off-Hook | 18. Temp-Down * |
| 5. Mode/Source | 10. Band | | |

** Not applicable in this application*

Continued on the next page

Resetting the AX-GMLAN11-SWC

1. With the radio on, turn the potentiometer:

Note: Before proceeding, remember the position the potentiometer is at.

Turn left the LED will come on hold until the LED goes out

Turn right the LED will come on hold until the LED goes out

Turn back left the LED will come on hold until the LED goes out

Turn right the LED will come on hold until the LED goes out

Turn back left the LED will begin to flash rapidly

Turn back to the initial position

The rapid flash means the interface is starting its re-programming process.

2. The L.E.D. inside the interface will turn off for a couple seconds, then flash fast, then flash slowly (up to (18) times, indicating which radio is connected to the interface), and then turn off. Pay close attention as to how many slow flashes there are. This will help in troubleshooting, if need be. Refer to the L.E.D. feedback section for more information.
3. Within a few seconds the L.E.D. will turn on, and the radio will turn off.
4. Within a minute the L.E.D. will turn off, and the radio will come back on, indicating the resetting and initialization process was successful.

[illegible]



AX-GMLAN11-SWC

INSTALLATION INSTRUCTIONS



IMPORTANT

If you are having difficulties with the installation of this product, please call our Tech Support line at 1-800-253-TECH. Before doing so, look over the instructions a second time, and make sure the installation was performed exactly as the instructions are stated. Please have the vehicle apart and ready to perform troubleshooting steps before calling.



KNOWLEDGE IS POWER

Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installerinstitute.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.



**Metra recommends MECP
certified technicians**

GM Interfase de datos con SWC 2006-2012

CARACTERÍSTICAS DE LA INTERFASE

- Provee corriente de accesorios (12 voltios 10 amperes)
- Retiene R.A.P. (corriente de accesorio retenida)
- Proporciona salidas de NAV (freno de mano, reversa, sensor de velocidad)
- Retiene los controles de audio en el volante
- Retiene OnStar / OE Bluetooth
- Retiene SAT (radio satelital)
- Nivel OnStar ajustable
- Retiene el conector AUX-IN AUX-IN de fábrica
- Retiene SAT (radio satelital)
- Se puede usar en modelos no amplificados o modelos amplificados
- Retiene el balance y la intensidad
- Actualizable por micro "B" USB

COMPONENTES DE LA INTERFASE

- Interfase AX-GMLAN11-SWC • Arnés AX-GMLAN11-SWC
- Arnés de 16 pins con conectores pelados • Adaptador hembra de 3.5mm con conectores pelados
- Conector hembra de 3.5mm con conectores pelados

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Cortacables • Ponchadora • Pistola soldadora • Cinta • Conectores (ejemplo: conectores de xtremo, de campana, etc.) • Pequeño destornillador

APLICACIONES

CHEVROLET		PONTIAC		PONTIAC (CONT)		SATURN	
Cobalt	2007-2010	G5	2007-2009	G6	2010	Aura	2007-2009
HHR	2006-2011	G6 (El quinto dígito del VIN debe ser un J, K o L)	2009	Solstice	2006-2009	Sky	2007-2009
Malibu	2008-2012						

INDICE

Conexiones que se deben hacer.....	2-4
- Para modelos <u>sin</u> amplificador.....	2
- Para modelos <u>con</u> amplificador.....	3
- Retención de control del volante jack de 3.5mm.....	4
Instalación del AX-GMLAN11-SWC	4
Inicialización y programación del AX-GMLAN11-SWC	5
Ajuste del AX-GMLAN11-SWC	5
Características adicionales.....	6
Configuraciones de control del volante	7-10
- Retroalimentación con L.E.D	5
- Cambio de tipo de radio.....	7
- Remapeo de los botones del control en el volante ...	8
- Asignación dual de instrucciones (presión de botones por largo tiempo).....	9
- Restablecimiento del AX-GMLAN11-SWC.....	10

¡PRECAUCIÓN! Todos los accesorios, interruptores, paneles de controles de clima y especialmente las luces del indicador de las bolsas de aire deben estar conectados antes de encender el vehículo. Además, no quite el radio de fábrica con la llave en la posición o de encendido ni con el vehículo funcionando.

CONEXIONES QUE SE DEBEN HACER

¡Atención! Esta interfase funcionará con modelos que equipado con amplificador Sony/THX o sin amplificador. Siga las instrucciones cuidadosamente para su modelo de vehículo. Ignorar las instrucciones ocasionará se producirá un sonido incorrecto. Si no sabe con seguridad Si su vehículo está equipado con un amplificador o no, comuníquese con su concesionario local.

Para modelos sin amplificador:

Del arnés de 16 pins con conectores pelados al radio de mercado secundario:

- Conecte el cable **rojo** al cable de accesorios.

Nota: Si va a instalar el AX-LCD (se vende por separado), habrá un cable de accesorio que también debe conectar.

- Conecte el cable **azul/blanco** al cable de encendido del amplificador. Este cable debe estar conectado para escuchar sonido del amplificador de fábrica.
- Si la radio del mercado secundario tiene un cable de la iluminación, conecte el cable **anaranjado/blanco** a ella.
- Si la radio del mercado de accesorios tiene un cable mute y el vehículo está equipado con OnStar, conecte el cable **marrón** a él. Si el cable de silencio no está conectado, el radio se apagará cuando OnStar esté activado.
- Conecte el cable **gris** con la salida positiva de la bocina derecha delantera.
- Conecte el cable **gris/negro** con la salida negativa de la bocina derecha delantera.
- Conecte el cable **blanco** con la salida positiva de la bocina izquierda delantera.
- Conecte el cable **blanco/negro** con la salida negativa de la bocina izquierda delantera.

Los siguientes (3) cables son para radios con multimedios/navegación que incluyen estos cables.

- Conecte el cable **azul/rosa** al cable VSS o del sensor de velocidad.
- Conecte el cable **verde/púrpura** al cable de reversa.
- Conecte el cable **verde claro** al cable de freno de mano.
- Enciente e ignore los siguientes (4) cables, ya que no se utilizarán en esta aplicación:
verde, verde/negro, púrpura, púrpura/negro.

Desde el arnés AX-GMLANT1-SWC al radio de mercado secundario:

- Conecte los cables **negro** al cable de tierra.
- Conecte el cable **amarillo** con el cable de la batería.
- Corte las resistencias de los cables **verde, verde/negro, púrpura y púrpura/negro** debajo del encogimiento térmico.
- Conecte el cable **verde** con la salida positiva de la bocina izquierda trasera.
- Conecte el cable **verde/negro** con la salida negativa de la bocina izquierda trasera.
- Conecte el cable **púrpura** con la salida positiva de la bocina derecha trasera.
- Conecte el cable **púrpura/negro** con la salida negativa de la bocina derecha trasera.
- Asegúrese de que los (2) conectores Molex de 4 pines estén conectados entre sí.

Nota: El arnés del cojinete de resistencia de 4 pins a 4 pins no se usará en esta aplicación.

- El cable **negro/amarillo** se usa para ajustes a nivel OnStar en modelos que no están equipados con controles en el volante. Vea Ajuste a nivel OnStar para obtener más instrucciones.
- Conecte los conectores RCA **rojo y blanco** con los conectores AUX-IN del radio de mercado secundario.
- La toma DIN se utiliza con el AX-LCD opcional (se vende por separado).
 - Conecte el cable **rojo** con el cable de accesorios.

Continuar para retención de control del volante jack de 3.5mm

CONEXIONES QUE SE DEBEN HACER (CONT)

¡Atención! Esta interfase funcionará con modelos que equipado con amplificador Sony/THX o sin amplificador. Siga las instrucciones cuidadosamente para su modelo de vehículo. Ignorar las instrucciones ocasionará se producirá un sonido incorrecto. Si no sabe con seguridad Si su vehículo está equipado con un amplificador o no, comuníquese con su concesionario local.

Para modelos con amplificador:

Del arnés de 16 pins con conectores pelados al radio de mercado secundario:

- Conecte el cable **rojo** al cable de accesorios.

Nota: Si va a instalar el AX-LCD (se vende por separado), habrá un cable de accesorio que también debe conectar.

- Conecte el cable **azul/blanco** al cable de encendido del amplificador. Este cable debe estar conectado para escuchar sonido del amplificador de fábrica.
- Si la radio del mercado secundario tiene un cable de la iluminación, conecte el cable **anaranjado/blanco** a ella.
- Si la radio del mercado de accesorios tiene un cable mute, conecte el cable **marrón** a él. Si el cable de silencio no está conectado, el radio se apagará cuando OnStar esté activado .
- Conecte el cable **gris** con la salida positiva de la bocina derecha delantera.
- Conecte el cable **gris/negro** con la salida negativa de la bocina derecha delantera.
- Conecte el cable **blanco** con la salida positiva de la bocina izquierda delantera.
- Conecte el cable **blanco/negro** con la salida negativa de la bocina izquierda delantera.

Los siguientes (3) cables son para radios con multimedios/navegación que incluyen estos cables.

- Conecte el cable **azul/rosa** al cable VSS o del sensor de velocidad.
- Conecte el cable **verde/púrpura** al cable de reversa.
- Conecte el cable **verde claro** al cable de freno de mano.
- Encinte e ignore los siguientes (4) cables, ya que no se utilizarán en esta aplicación: **verde, verde/negro, púrpura, púrpura/negro.**

Desde el arnés AX-GMLAN11-SWC al radio de mercado secundario:

- Conecte los cables **negro** al cable de tierra.
- Conecte el cable **amarillo** con el cable de la batería.
- Conecte el cable **verde** con la salida positiva de la bocina izquierda trasera.
- Conecte el cable **verde/negro** con la salida negativa de la bocina izquierda trasera.
- Conecte el cable **púrpura** con la salida positiva de la bocina derecha trasera.
- Conecte el cable **púrpura/negro** con la salida negativa de la bocina derecha trasera.
- Desconecte los (2) conectores Molex de 4 pines y luego conecte el mazo de cables de 4 pines a 4 pines.
- El cable **negro/amarillo** se usa para ajustes a nivel OnStar en modelos que no están equipados con controles en el volante. Vea Ajuste a nivel OnStar para obtener más instrucciones.
- Conecte los conectores RCA **rojo y blanco** con los conectores AUX-IN del radio de mercado secundario.
- El conector DIN se utiliza con el AX-LCD opcional (se vende por separado).
 - Conecte el cable **rojo** a la alimentación de accesorios.

Continuar para retención de control del volante jack de 3.5mm

Retención de control del volante jack de 3.5mm:

- El conector de 3.5mm se debe usar para retener los controles de audio en el volante.
- Para los radios que se enumeran a continuación, conecte el *conector hembra de 3.5 mm incluido con los cables pelados*, al conector SWC macho de 3.5 mm del AX-GMLAN11-SWC. Cualquier cable restante graba y desprecia.
 - **Eclipse:** Conecte el cable del control en el volante, normalmente **marrón**, al cable del conector **marrón/blanco**. Después conecte el cable restante del control en el volante, normalmente **marrón/blanco**, al cable del conector **marrón**.
 - **Equipo original Metra:** Conecte el cable Clave 1 (**gris**) del control en el volante al cable **marrón**.
 - **Kenwood o JVC selectos con cable de control en el volante:** Conecte el cable **azul/amarillo** al cable **marrón**.
Nota: Si su radio Kenwood se detecta automáticamente como JVC, ajuste manualmente el tipo de radio a Kenwood. Vea las instrucciones a continuación para cambiar el tipo de radio.
 - **XITE:** Conecte el cable SWC-2 del control en el volante del radio al cable **marrón**.
 - **Parrot Asteroid Smart o Tablet:** Conecte el conector de 3.5mm al AX-SWC-PARROT (se vende por separado), y después conecte el conector de 4 pins del AX-SWC-PARROT al radio.
Nota: El radio debe estar actualizado a la versión de software 2.1.4 o posterior.
 - **Universal “2 or 3 cable” de radio:** Conecte el cable de control del volante, denominado Key-A o SWC-1, al hilo de **marrón** del conector. Luego conecte el cable de control del volante restante, denominado B-Key o SWC-2, al cable **marrón/blanco** del conector. Si la radio viene con un tercer cable de tierra, no tener en cuenta este cable.
Nota: Después de la interfase ha sido programado para el vehículo, consulte el manual suministrado con la radio para la asignación de los botones SWC. Póngase en contacto con el fabricante de radio para más información.
- **Para todos los demás radios:** Conecte el conector de 3.5mm del arnés AX-GMLAN11-SWC en el conector del radio de mercado secundario designado para una interfase externa de control en el volante. Consulte el manual del radio de mercado secundario si tiene dudas acerca de dónde debe ir el conector 3.5mm.

Con la llave en la posición de apagado:

- Conecte el arnés de 16 pins con conectores pelados, y el arnés AX-GMLAN11-SWC, a la interfase.
- Conecte el arnés GMOS-LAN-01 al arnés de cableado del vehículo.

Nota: Si va a retener los controles en el volante, asegure que el conector/cable esté conectado antes de proseguir con el siguiente paso.

INICIALIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL AX-GMLAN11-SWC

Para los siguientes pasos, el L.E.D. **rojo** (localizado dentro de la interfaz, a un lado del potenciómetro) solo se puede ver mientras está activo. La interfaz no necesita abrirse para ver el L.E.D. Este es un proceso cronometrado, por lo que sería mejor leer estos pasos de antemano, para asegurar una clara comprensión de lo que se espera.

1. Gire la llave (o pulsar para botón de inicio) a la posición de encendido, el L.E.D se encenderá.
2. En un plazo de un minuto, el L.E.D. se apagará durante un par de segundos, después parpadeará lentamente (hasta 18) veces, indicando qué radio está conectado a la interfaz, y después se apagará. Ponga atención al número de parpadeos lentos que hay. Esto le ayudará en la resolución de problemas, si es necesario. Consulte la sección de retroalimentación de L.E.D. para obtener más información.

3. En unos pocos segundos el L.E.D. se encenderá, y el radio se apagará.

4. En un minuto el L.E.D. se apagará, y el radio se encenderá de nuevo, indicando que el proceso de inicialización es exitoso.

Nota: Si el radio no se enciende de nuevo en un plazo de un minuto, la interfaz no se está comunicando con el vehículo. Apague la marcha, revise todas las conexiones y después inténtelo de nuevo. Es posible que tenga que restablecer la interfaz en este punto.

5. Inmediatamente después de que el L.E.D. se apague, se deben presionar los siguientes botones del volante en la secuencia exacta en la que se muestra. Cada vez que presione un botón, el L.E.D. se iluminará momentáneamente:

- Subir volumen
- Buscar siguiente
- Subir volumen
- PTT (Presionar para hablar) (OnStar)
- Subir volumen

INICIALIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL AX-GMLAN11-SWC (CONT)

6. El L.E.D. se iluminará sin parpadear después de que se haya presionado el botón Subir volumen por última vez, indicando que la programación ha terminado.
7. Presione todos los botones para asegurar que funcionen de manera correcta.
8. Encienda la marcha y haga la prueba de nuevo.
9. Si alguno de los pasos de este proceso falló o se ejecutó incorrectamente, restablezca la interfaz y, a continuación, reanude desde el paso 5.

Notas:

- Al presionar PTT (OnStar) el radio se silenciará/atenuará.
- Al presionar y mantener presionado PTT (OnStar) durante 2 segundos se activará OnStar, si es aplicable.

AJUSTE DEL AX-GMLAN11-SWC

Ajuste del nivel de OnStar

- Presione el botón OnStar para activarlo.
- Mientras OnStar está hablando, presione los botones de “Subir volumen” o “Bajar volumen” del volante para aumentar o bajar el nivel de OnStar.
- If the vehicle does not come equipped with steering wheel controls, find the **Black/Yellow** wire on the 24-pin harness.
- Si el vehículo no está equipado con controles en el volante, encuentre el cable **negro/amarillo** del arnés AX-GMLAN11-SWC.
- Mientras OnStar está hablando, toque el cable **negro/amarillo** a tierra. Una vez que el nivel de OnStar esté ajustado se quedará en ese nivel hasta que el cable **negro/amarillo** se toque a tierra de nuevo.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

AUX-IN y SAT:

- Si su vehículo está equipado con AUX-IN o SAT, el AX-GMLAN11-SWC puede conservar estas funciones.
- Cambie la fuente del radio a AUX-IN; empezará a sonar el radio satelital.
- El AX-LCD opcional (se vende por separado) mostrará ahora la información de su radio satelital.
- A continuación están las funciones de los botones AX-LCD al usar el radio satelital:
 - Flecha hacia arriba—Cambia el canal hacia arriba
 - Flecha hacia abajo—Cambia el canal hacia abajo
 - Aceptar—Selecciona el elemento actual de la pantalla
 - Regresar/ESC—Sale a la pantalla anterior
- Para acceder a las características avanzadas del radio satelital, presione y mantenga presionado el botón FUENTE del volante durante 3 segundos.

Nota: Si no tiene controles en el volante, tendrá que usar la pantalla AX-LCD para esta característica.

- A continuación verá las funciones de los botones del control en el volante al acceder a las características avanzadas:
 - BUSCAR SIGUIENTE – Desplaza el menú hacia arriba.
 - BUSCAR ANTERIOR – Desplaza el menú hacia abajo.
 - SUBIR VOLUMEN - Aceptar

- A continuación están las opciones del menú avanzado:
 - Mostrar texto - Sale del menú.
 - Configurar modo de sintonización - Permite que el usuario sintonice una estación preconfigurada o un canal.
 - Configurar preconfiguradas – Permite que el usuario programe las estaciones preconfiguradas.
 - Configurar pantalla - Permite que el usuario elija qué información de radio satelital se muestra.

Nota: Si usa AX-LCD, BUSCAR SIGUIENTE controla la línea superior de la pantalla; BUSCAR ANTERIOR controla la línea inferior.

- Configurar modo de texto de radio satelital - Permite que el usuario configure la duración de la pantalla de la información del radio satelital. Las opciones son Encendido, apagado o 5 segundos (5 segundos es la predeterminada).
- Para acceder a AUX-IN o RSE, presione y mantenga presionado el botón FUENTE del volante durante 2 segundos. Esto cambiará a la siguiente fuente disponible. Cada vez que pulse el botón SOURCE durante 2 segundos, la fuente cambiará. La secuencia de fuentes son SAT/RSE/AUX-IN. El AX-LCD proporcionará una confirmación visual de la fuente en la que se encuentra.

Nota: RSE no está disponible en esta aplicación, pero la opción de origen estará allí.

CONFIGURACIONES DE CONTROL DEL VOLANTE

Retroalimentación con L.E.D.

Los (18) parpadeos en **rojo** del foco L.E.D. representan la marca de radio que el AX-GMLAN11-SWC cree que está conectada. Cada parpadeo representa un diferente fabricante de radio. Por ejemplo, si está instalando un radio JVC, el AX-GMLAN11-SWC parpadeará rojo (5) veces, y luego se detiene. A continuación está la leyenda que dicta a qué fabricante pertenece cada parpadeo.

L.E.D. leyenda retroalimentación

1 destello - Eclipse (Tipo 1) †	10 destellos - Clarion (Tipo 2) †
2 destellos - Kenwood ‡	11 destellos - Metra OE
3 destellos - Clarion (Tipo 1) †	12 destellos - Eclipse (Tipo 2) †
4 destellos - Sony / Dual	13 destellos - LG
5 destellos - JVC	14 destellos - Parrot **
6 destellos - Pioneer / Jensen	15 destellos - XITE
7 destellos - Alpine *	16 destellos - Phillips
8 destellos - Visteon	17 destellos - TBD
9 destellos - Valor	18 destellos - JBL

* **Nota:** Si el AX-GMLAN11-SWC parpadea rojo (7) veces y no tiene un radio Alpine conectado a él, esto significa que el AX-GMLAN11-SWC no detectó ningún radio conectado. Verifique que el conector de 3.5mm esté conectado al conector/cable correcto del volante en el radio.

** **Nota:** Se requiere el número de parte AX-SWC-PARROT (se vende por separado). Además, el radio Parrot debe estar actualizado a la versión de software 2.1.4 o posterior mediante www.parrot.com.

† **Nota:** Si tiene un radio Clarion y los controles en el volante no funcionan, cambie el tipo de radio al otro tipo de radio Clarion; haga lo mismo con Eclipse. La siguiente sección explica cómo hacerlo.

‡ **Nota:** Si tiene un radio Kenwood y la retroalimentación de L.E.D. vuelve para mostrar un radio JVC, cambie el tipo de radio a Kenwood. La siguiente sección explica cómo hacerlo.

Atención: La aplicación Axxess Updater también se puede usar para programar las siguientes (3) subsecciones también, hasta en tanto la interfase se haya inicializado y programado.

Cambio de tipo de radio

Si el parpadeo del foco LED no corresponde al radio que tiene conectado, debe programar manualmente el AX-GMLAN11-SWC para indicar a cuál radio está conectado.

1. Después de (3) segundos de haber encendido la marcha, presione y mantenga presionado el botón de Bajar volumen del volante hasta que el L.E.D. del AX-GMLAN11-SWC deje de parpadear.
2. Suelte el botón de Bajar volumen; el L.E.D. se apagará indicando que ya estamos en el modo de Cambio de tipo de radio.
3. Consulte la Leyenda de radio (pagina siguiente) para saber qué número de radio desearía programar.
4. Presione y mantenga presionado el botón de “Subir volumen” hasta que el foco LED se ilumine sin parpadear, luego suelte. Repita este paso hasta llegar al número de radio que haya seleccionado.
5. Una vez que se haya seleccionado el número de radio deseado, presione y mantenga presionado el botón de Bajar volumen del volante hasta que el L.E.D. deje de parpadear. El L.E.D. permanecerá encendido aproximadamente (3) segundos mientras almacena la información del radio nuevo.
6. Una vez que el L.E.D. se apague, terminará el modo de Cambio de tipo de radio. Ahora puede probar los controles en el volante.

Nota: Si en cualquier momento el usuario no presiona ningún botón durante (10) segundos o más, este proceso se abortará.

Continúa en la siguiente pagina

CONFIGURACIONES DE CONTROL DEL VOLANTE (CONT)

Leyenda radio

- | | | |
|---------------------|----------------------|-------------|
| 1. Eclipse (Tipo 1) | 7. Alpine | 13. LG |
| 2. Kenwood | 8. Visteon | 14. Parrot |
| 3. Clarion (Tipo 1) | 9. Valor | 15. XITE |
| 4. Sony / Dual | 10. Clarion (Tipo 2) | 16. Philips |
| 5. JVC | 11. Metra OE | 17. TBD |
| 6. Pioneer / Jensen | 12. Eclipse (Tipo 2) | 18. JBL |

Remapeo de los botones del control en el volante

Digamos que tiene el AX-GMLAN11-SWC inicializado y desea cambiar la asignación de botones para los controles en el volante. Por ejemplo, le gustaría que el botón de “Buscar siguiente” funcionara como “Silencio”. Siga estos pasos para remapear los botones del control en el volante:

1. Asegúrese que el AX-GMLAN11-SWC esté visible para que se pueda ver el parpadeo del foco L.E.D. para confirmar el reconocimiento de los botones.
Sugerencia: Se recomienda *apagar el radio*.
2. Durante los primeros 20 segundos después de haber encendido la marcha, presione y mantenga presionado el botón de “Subir volumen” del volante hasta que el L.E.D. deje de parpadear.
3. Suelte el botón “Subir volumen”, el L.E.D. se apagará; “Subir volumen” ya está programado.
4. Siga la lista de la Leyenda de asignación de botones, para consultar el orden en el que los botones de control en el volante deben programarse.

Nota: Si la siguiente función de la lista no está en el volante, presione el botón de “Subir volumen” durante (1) segundo hasta que el foco L.E.D. se encienda, luego suelte “Subir volumen”. Esto le indica al AX-GMLAN11-SWC que la función no está disponible y pasará a la siguiente función.

5. Para completar el proceso de remapeo, presione y mantenga presionado el botón de “Subir volumen” del volante hasta que el L.E.D. del AX-GMLAN11-SWC se apague.

Leyenda de asignación de botones

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Subir volumen | 10. Banda |
| 2. Bajar volumen | 11. Reproducir/Aceptar |
| 3. Buscar siguiente | 12. PTT (Presionar para hablar) * |
| 4. Buscar anterior | 13. Colgado * |
| 5. Fuente/Modo | 14. Descolgado * |
| 6. Silencio | 15. Subir ventilador * |
| 7. Subir preestablecido | 16. Bajar ventilador * |
| 8. Bajar preestablecido | 17. Bajar temperatura * |
| 9. Encendido | 18. Bajar temperatura * |

* No es aplicable en esta aplicación

Nota: No todos los radios tienen todos estos comandos. Consulte el manual del propietario suministrado con el radio o comuníquese con el proveedor del radio directamente para obtener los comandos específicos reconocidos por ese radio en particular.

Continúa en la siguiente página

CONFIGURACIONES DE CONTROL DEL VOLANTE (CONT)

Asignación dual de instrucciones (presión de botones por largo tiempo)

El AX-GMLAN11-SWC tiene la capacidad de asignar (2) funciones a un solo botón, excepto "Subir volumen" y "Bajar volumen". Siga los pasos que están a continuación para programar los botones según lo desee.

Nota: "Buscar siguiente" y "Buscar anterior" vienen pre-programados como "Subir preestablecido" y "Bajar preestablecido" cuando se presiona el botón por largo tiempo.

1. Encienda la ignición, pero no arranque el vehículo.
2. Presione y mantenga presionado el botón del control en el volante que desee asignar a una función de presionado de botón de tiempo más prolongado aproximadamente durante (10) segundo, o hasta que el L.E.D. parpadee rápidamente. En este momento, suelte el botón, el foco L.E.D. dejará de parpadear.
3. Presione y suelte el botón "Subir volumen" la cantidad de veces que correspondan al número nuevo del botón seleccionado. Consulte la Leyenda de asignación dual. El foco L.E.D. parpadeará rápidamente mientras el botón "Subir volumen" esté presionado, y dejará de parpadear una vez que se suelte. Vaya al siguiente paso una vez que el botón "Subir volumen" se haya presionado el número deseado de veces.

Precaución: Si pasan más de 10 segundos al presionar "Subir volumen", este procedimiento se abortará, y el L.E.D. se apagará.

4. Para almacenar el botón de presión prolongada en la memoria, presione el botón que haya asignado a un botón de presión prolongada (el botón que dejó presionado en el Paso 2). El L.E.D. Se apagará ahora para indicar que la nueva información se ha almacenado.

Nota: Estos pasos se deben repetir para cada botón al que desee asignar una característica dual. Para restablecer un botón a su estado predeterminado, repita el Paso 1 y después presione el botón "Bajar volumen". El foco L.E.D. se apagará y el mapeo de presión prolongada para ese botón se eliminará.

Leyenda de asignación dual

- | | | | |
|---------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1. No se permite | 7. Subir preestablecido | 11. Reproducir/Aceptar | 15. ventilador * |
| 2. No se permite | 8. Bajar preestablecido | 12. PTT | 16. Disminuir ventilador * |
| 3. Buscar siguiente | 9. Encendido | 13. Colgado | 17. Aumentar temperatura * |
| 4. Buscar anterior | 10. Banda | 14. Descolgado | 18. Disminuir temperatura * |
| 5. Modo/Fuente | | 15. Aumentar | |
| 6. ATT/Silencio | | | |

* No es aplicable en esta aplicación

Restablecimiento del AX-GMLAN11-SWC

1. Con el radio encendido, encienda el potenciómetro:

Nota: Antes de proseguir, recuerde la posición en la que está el potenciómetro.

Gire a la izquierda	El LED se encenderá	Mantenga presionado hasta que el LED se apague
---------------------	---------------------	--

Gire a la derecha	El LED se encenderá	Mantenga presionado hasta que el LED se apague
-------------------	---------------------	--

Volver a la izquierda	El LED se encenderá	Mantenga presionado hasta que el LED se apague
-----------------------	---------------------	--

Gire a la derecha	El LED se encenderán	Mantenga presionado hasta que el LED se apague
-------------------	----------------------	--

Gire a la izquierda	El LED comenzará a parpadear rápidamente
---------------------	--

Volver a la posición inicial

El flash rápido significa que la interfaz está iniciando su proceso de reprogramación.

2. El L.E.D. dentro de la interfaz se apagará durante un par de segundos, después parpadeará rápidamente, después lentamente (hasta (18) veces, indicando qué radio está conectado a la interfaz), y después se apagará. Ponga atención al número de parpadeos lentos que hay. Esto le ayudará en la resolución de problemas, si es necesario. Consulte la sección de retroalimentación de L.E.D. para obtener más información.
3. En unos pocos segundos el L.E.D. se encenderá, y el radio se apagará.
4. En un minuto el L.E.D. se apagará, y el radio se encenderá de nuevo, indicando que el proceso de restablecimiento e inicialización fue exitoso.

[illegible]



AX-GMLAN11-SWC

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



IMPORTANTE

Si tiene dificultades con la instalación de este producto, llame a nuestra línea de soporte técnico al 1-800-253-TECH. Antes de hacerlo, revise las instrucciones por segunda vez y asegúrese de que la instalación se haya realizado exactamente como se indica en las instrucciones. Por favor tenga el vehículo desarmado y listo para ejecutar los pasos de resolución de problemas antes de llamar.



EL CONOCIMIENTO ES PODER

Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).