

QUICK SETUP GUIDE

USB 2.0 All-in-1 Memory Card Reader

NS-CR25A2 / NS-CR25A2-C



SYSTEM REQUIREMENTS

- Windows® 10, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, or Mac OS 10.4.x or higher.

Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage.

FEATURES

- Easily transfer music, photos, video, and other files between your computer and a digital camera/camcorder, action camera, smartphone, tablet, or similar device.
- Supports SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDHC, microSDXC, MemoryStick, MS PRO, MS-Duo, MS PRO Duo, MS PRO-HG Duo, MemoryStick Micro (M2), CompactFlash types I and II cards
- Plug & Play
- USB 2.0 High Speed for up to 480 Mbps data transfer

CONNECTING THE CARD READER

Plug one end of the USB cable into the card reader, then plug the other end of the USB cable into an available USB port on your computer.

Note: Your computer installs drivers automatically.

USING THE CARD READER

Cautions:

- Insert a card into the M2, microSD, and MS slots with the label facing up. Insert a card into the CF, and SD slots with the label facing down.
- Do not remove a memory card while the blue data LED on the reader is flashing. Doing so may result in loss of data or damage to your memory card.

Note: This card reader does not support multiple cards at the same time. You must insert only one card at a time into the card reader. To copy files between cards, you must first transfer the files to a PC, then change cards and move the files to the new card.

To access a memory card using Windows:

- 1** Insert a card into the appropriate slot facing the proper direction. The blue data LED lights up.
Note: Cards in the M2, microSD, and MS slots must be label-side up. Cards in the CF, and SD slots must be label-side down.
- 2** Open *My Computer/Computer/This PC*. Double-click the drive for the slot you are using to view its contents.
- 3** Use normal Windows procedures to open, copy, paste, and delete files.
- 4** When you are finished, right-click the memory card drive in *My Computer/Computer/This PC*, then select **Eject**.
- 5** Wait for the blue LED to turn off, then remove your card from the card reader.

To access a memory card using Mac OS 10.4.x or higher:

- 1** Insert a card into the appropriate slot facing the proper direction. The blue data LED lights up.
Note: Cards in the M2, microSD, and MS slots must be label-side up. Cards in the CF, and SD slots must be label-side down.
- 2** Open the *Finder* window, then click your card's name in the left menu to view its contents.
- 3** Use normal Mac procedures to open, copy, paste, and delete files.
- 4** When you are finished, click the **Eject** icon to the right of your card's name in the *Finder* window.
- 5** Wait for the blue LED to turn off and your card's name to disappear from the *Finder* window, then remove your card from the card reader.

FORMATTING A MEMORY CARD

Windows

If your computer has trouble recognizing a new memory card, format the memory card in your device or by using the following procedure.

Caution: Formatting a memory card permanently deletes all files on the card. Be sure that you copy any valued files to a computer before formatting a memory card. Do not disconnect the card reader or remove the memory card while formatting is in progress.

- 1** Click **Start**, then click **My Computer** or **Computer**.
- 2** Under **Removable Storage**, right-click the appropriate memory card.
- 3** Select **Format**.
- 4** Type a name into the **Volume Label** box. The name of your memory card appears next to the drive.
- 5** Click **Start**, then click **OK** in the *Warning* dialog box.
- 6** Click **OK** on the *Format Complete* window.
- 7** Click **Close** to finish.

Macintosh

- 1** Click **Go**, then click **Utilities**.
- 2** Double-click the **Disc Utility** from the list.
- 3** In the left-hand column, select the memory card you want to format, then click the **Erase** tab.
- 4** Specify a volume format and name for the memory card, then click **Erase**. A warning box opens.
- 5** Click **Erase** again. The Erase process takes a minute or so to erase and reformat your memory card.

TROUBLESHOOTING

Visit www.insigniaproducts.com for details.



FIND YOUR USER GUIDE ONLINE!

Go to www.insigniaproducts.com, then click **Support & Service**.

Enter **NS-CR25A2/NS-CR25A2-C** in the box under *Manual, Firmware, Drivers & Product Information*, then click ►.

LEGAL NOTICES

FCC Information

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ICES-003 statement

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Visit www.insigniaproducts.com for details.

For additional information, see the online *User Guide*.

CONTACT INSIGNIA

For customer service, call 1-877-467-4289 (U.S. and Canada) or 01-800-926-3000 (Mexico)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA is a trademark of Best Buy and its affiliated companies
Distributed by Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
©2016 Best Buy. All rights reserved.
Made in China

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Lector de tarjetas de memoria USB 2.0 todo en uno

NS-CR25A2 / NS-CR25A2-C



REQUISITOS DEL SISTEMA

- Windows® 10, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista® o Mac OS 10.4.x o más reciente

Antes de usar su nuevo producto, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

CARACTERÍSTICAS

- Facilita la transferencia de música, fotos, videos y otros archivos entre su computadora y una cámara digital o videocámara, cámara de acción, smartphone, tableta o equipo similar.
- Admite las tarjetas SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDHC, microSDXC, MemoryStick, MS PRO, MS-Duo, MS PRO Duo, MS PRO-HG Duo, MemoryStick Micro (M2), CompactFlash de tipo I y II
- Plug and Play
- USB 2.0 de alta velocidad para una transferencia de datos de hasta 480 Mbps

CONEXIÓN DEL LECTOR DE TARJETAS

Conecte un extremo del cable USB incluido en su lector de tarjetas y el otro extremo en un puerto USB disponible de su computadora.

Nota: su computadora instalará los controladores automáticamente.

UTILIZACIÓN DEL LECTOR DE TARJETAS

Precauciones:

- Inserte una tarjeta en las ranuras M2, microSD y MS con la etiqueta hacia arriba. Inserte una tarjeta en las ranuras CF y SD con la etiqueta hacia abajo.
- No retire una tarjeta de memoria mientras el indicador LED azul de datos en el lector está parpadeando. De hacer esto puede resultar en pérdida de información o en daño a su tarjeta de memoria.

Nota: este lector de tarjetas no admite tarjetas múltiples al mismo tiempo. Se debe insertar solamente una tarjeta a la vez en el lector de tarjetas. Para copiar archivos de una tarjeta a la otra, debería primero transferir los archivos a una PC y cambiar las tarjetas para mover los archivos en una nueva tarjeta.

Para acceder a una tarjeta de memoria usando Windows:

- Inserte una tarjeta de memoria en la ranura apropiada orientada correctamente. El indicador LED azul de datos se ilumina.
Nota: las tarjetas en las ranuras M2, microSD y MS deben insertarse con la etiqueta hacia arriba. Las tarjetas en las ranuras CF y xD deben insertarse con la etiqueta hacia abajo.
- Abra *Mi PC/Computadora/Este equipo*. Haga doble clic en la unidad de la ranura que está usando para ver su contenido.
- Use los procedimientos normales de Windows para abrir, copiar, pegar y eliminar archivos.
- Cuando termine, haga clic con el botón secundario en la unidad de la tarjeta de memoria en *Mi PC/Este equipo* y seleccione **Expulsar**.
- Espere que el indicador LED azul se apague y retire su tarjeta del lector de tarjetas.

Para acceder a una tarjeta de memoria usando Mac OS 10.4.x o más reciente:

- Inserte una tarjeta de memoria en la ranura apropiada orientada correctamente. El indicador LED azul de datos se ilumina.
Nota: las tarjetas en las ranuras M2, microSD y MS deben insertarse con la etiqueta hacia arriba. Las tarjetas en las ranuras CF y xD deben insertarse con la etiqueta hacia abajo.
- Abra la ventana del *Buscador*, y haga clic en el nombre de su tarjeta en la parte izquierda del menú, para ver su contenido.
- Use los procedimientos normales del Mac para abrir, copiar, pegar y eliminar archivos.
- Cuando termine, haga clic en el icono **Expulsar** a la derecha del nombre de su tarjeta en la ventana del *Buscador*.
- Espere que el indicador LED azul se apague y que el nombre de su tarjeta desaparezca de la ventana del Finder y retire su tarjeta del lector de tarjetas.

FORMATEO DE UNA TARJETA DE MEMORIA

Windows

Si su computadora tiene problemas reconociendo una tarjeta de memoria nueva, formatee la tarjeta en su dispositivo o siguiendo el procedimiento a continuación.

Cuidado: formatear una tarjeta de memoria borra de manera permanente todos los archivos en la tarjeta. Asegúrese de copiar todos sus archivos importantes en su computadora antes de formatear una tarjeta de memoria. No desconecte el lector de tarjeta o remueva la tarjeta de memoria cuando un formateo se está realizando.

- Haga clic en **Inicio** y en **Mi PC** o **Computadora**.
- Bajo **Almacenamiento extraíble**, haga clic con el botón secundario en la tarjeta de memoria apropiada.
- Seleccione **Formatear**.
- Eleclee un nombre en el cuadro **Etiqueta del volumen**. El nombre de su tarjeta de memoria aparecerá junto al icono de la unidad.
- Haga clic en **Inicio** y en **Aceptar** en el cuadro de diálogo de *Advertencia*.
- Haga clic en **Aceptar** en la ventana *Formato completo*.
- Haga clic en **Cerrar** para finalizar.

Macintosh

- Haga clic en **Ir** y en **Aplicaciones**.
- Haga doble clic en **Aplicación de discos** en la lista.
- En la columna a mano izquierda, seleccione la tarjeta de memoria que desea formatear y haga clic en la ficha **Borrar**.
- Especifique un formato de volumen y un nombre para la tarjeta de memoria y haga clic en **Borrar**. Se abre un cuadro de advertencia.
- Haga clic en **Borrar** nuevamente. El proceso de borrado toma alrededor de un minuto para borrar y formatear nuevamente su tarjeta de memoria.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.



¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!

Visite www.insigniaproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio). Ingrese **NS-CR25A2/NS-CR25A2-C** en el campo **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guía, Firmware, Controladores e Información del producto), y haga clic en ►.

AVISOS LEGALES

Información de FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, según la Parte 15 del reglamento de FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular.

Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
 - Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
 - Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
 - Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.
- Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo

debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Declaración de ICES-003

NORMA CANADIENSE ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles. Para obtener más información, refiérase a su *Guía del usuario* en línea.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México) www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A. © 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados. **Hecho en China**