

INSIGNIA

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Lector de tarjetas de memoria

NS-DCR30S2K

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Lector de tarjetas de memoria de formato múltiple USB 3.0
- *Guía de instalación rápida*

REQUISITOS DEL SISTEMA

- Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Mac OS X 9.0 o más reciente, o Linux Kernel 2.4.1 o superior

CARACTERÍSTICAS

- Admite USB 3.0 y anterior
- Muestra la letra para varios puertos y un controlador
- Plug and Play
- Funciona con los siguientes formatos de tarjeta: Micro SD/T-FLASH/Micro SDXC/Micro SDHC, SD/SDHC/SDXC/Mini-SD

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Vista lateral



Cuidado: todas las tarjetas se deben insertar con la etiqueta hacia arriba. No hacer esto puede resultar en daño a la tarjeta de memoria o al lector de tarjetas. No introduzca a la fuerza una tarjeta de memoria en el lector de tarjetas.

CONEXIÓN DEL LECTOR DE TARJETAS

Enchufe el conector USB del lector de tarjeta en un puerto USB disponible de su computadora. Su computadora instalará el controlador automáticamente.

UTILIZACIÓN DEL LECTOR DE TARJETAS

Precauciones:

- Inserte una tarjeta en la ranura apropiada con la etiqueta hacia arriba. De no hacerlo puede resultar en daños a su tarjeta o al lector de tarjetas.
- Este lector de tarjetas no admite la inserción de dos tarjetas (microSD y SD) al mismo tiempo.

Para acceder a una tarjeta de memoria usando Windows:

- 1 Inserte una tarjeta en la ranura apropiada con la etiqueta hacia arriba.
- 2 Haga clic en **Start** (Inicio) y después en *My Computer/Computer* (Mi PC/Equipo). Haga doble clic en la letra de la unidad para ver el contenido.

- 3 Use los procedimientos normales de Windows para abrir, copiar, pegar y eliminar archivos.
- 4 Haga clic con el botón secundario en el nombre de la tarjeta y seleccione **Eject** (Expulsar) al terminar.
- 5 No remueva su tarjeta del lector hasta que el nombre de su tarjeta desaparezca de la ventana.

Para acceder a una tarjeta de memoria usando Mac OS 9.0 o más reciente:

- 1 Inserte una tarjeta en la ranura apropiada con la etiqueta hacia arriba.
- 2 Abra la ventana del **Finder** (Buscador), y haga clic en el nombre de su tarjeta en la parte izquierda del menú, para ver su contenido.
- 3 Use los procedimientos normales del Mac para abrir, copiar, pegar y eliminar archivos.
- 4 Haga clic con el botón secundario en el nombre de la tarjeta y seleccione **Eject** (Expulsar) al terminar.
- 5 No remueva su tarjeta del lector hasta que el nombre de su tarjeta desaparezca de la ventana Finder.

ESPECIFICACIONES

- Dimensiones (no incluye el bucle de goma de la correa): $2.48 \times 0.94 \times 0.47$ pulg. ($6.3 \times 2.4 \times 1.2$ cm)
- Puerto de transmisión: USB 3.0
- Velocidad de transmisión: 5 Gbps (máx)
- Temperatura de operación: 32 a 122 °F (0 a 50 °C)
- Humedad de operación: 20 a 85% HR

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

Para ayuda, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)

AVISOS LEGALES

Información de FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Declaración de ICES-003

NORMA CANADIENSE ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2017 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China