

DX-PCCNG50

Tarjeta adaptador Ethernet gigabit PCI-Express

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Tarjeta adaptador Ethernet gigabit PCI-Express DX-PCCNG50
- *Guía de instalación rápida*
- Un CD de recursos para DX-PCCNG50, incluyendo:
 - Controladores
 - *Guía del usuario*
 - Otra información útil

Antes de usar su nuevo producto, lea estas instrucciones para prevenir cualquier daño.

CARACTERÍSTICAS

- Transmisor-receptor de 10/100/1000 Mbps incorporado
- Admite PCI Express 1.1
- Totalmente compatible con IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab
- Negociación automática con la tecnología
Página siguiente
- Admite intercambio/polaridad/corrección angular
- Detección de filtro pasivo y corrección automática
- Reactivación por LAN y soporte de reactivación remota
- Admite la suma de control de descarga Microsoft NDIS5, NDIS6 (IP, IPv6, TCP, UDP) y segmentación de descarga de tarea (Large send v1 y Large send v2)
- Admite el control de flujo bidireccional (IEEE802.3X)
- Admite la prioridad de codificación IEEE 802.1p capa 2 y IEEE802.1Q etiquetado VLAN
- Admite la economía de energía apagado/enlace interrumpido
- Admite los controladores para Windows Vista (32 y 64 bits), Windows 7 (32 y 64 bits) y Windows 8 (32 y 64 bits)

REQUISITOS DEL SISTEMA

- Windows® 8.1 (32 y 64 bits), Windows® 8 (32 y 64 bits), Windows® 7 (32 y 64 bits) o Windows Vista® (32 y 64 bits)
- Sistema compatible con PCI-Express con una ranura de PCI-Express x1 disponible (le recomendamos PCI Express 2.0)

INSTALACIÓN DEL HARDWARE

- 1 Apague su computadora y desenchufe el cable de alimentación y todos los demás cables.
- 2 Quite la cubierta de la caja de la computadora. Vea la guía del usuario de su computadora para obtener información acerca de cómo quitar la cubierta.
- 3 Localice una ranura PCI-Express disponible, quite el tornillo que fija la placa posterior (el pequeño elemento metálico que cubre la abertura de la tarjeta PCI en el panel posterior de su computadora), y luego quite la placa posterior.
- 4 Inserte cuidadosamente el adaptador en la ranura PCI-Express, asentándolo firmemente en la ranura.
- 5 Fije el adaptador a la caja usando el tornillo que quitó de la placa posterior.
- 6 Vuelva a instalar la cubierta de la caja de su computadora.
- 7 Enchufe el cable de alimentación y los demás cables, luego encienda la computadora.

INSTALACIÓN DE LOS CONTROLADORES PARA WINDOWS

Nota: una vez que se ha instalado exitosamente la nueva tarjeta adaptador en la computadora, cuando se enciende se abre la ventana *Found New Hardware Wizard* (Asistente para hardware nuevo encontrado). Haga clic en **Cancel** (Cancelar) y siga las siguientes instrucciones.



- 1 Inserte el CD de instalación suministrado en la unidad óptica.
- 2 La ventana PCI-Express Gigabit Ethernet Adapter (Tarjeta adaptador para Ethernet gigabit PCI-Express) se abrirá automáticamente.



- 3 Haga clic en **Install Driver** (Instalar el controlador).
- 4 Haga clic en **Next** (Siguiente) y haga clic en **Install** (Instalar) para comenzar la instalación. Siga los mensajes.
- 5 Haga clic en **Finish** (Finalizar) cuando el asistente haya terminado.
- 6 Haga clic en **Exit** (Salir) para cerrar la ventana PCI-Express Gigabit Ethernet Adapter.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

¿Qué debo hacer si mi PC no reconoce el nuevo hardware?

- Compruebe que el adaptador de red esté insertado correctamente en la ranura PCI-Express. Remueva el adaptador y reinsértelo. Si el problema todavía existe, trate de usar otra ranura PCI-Express.

AVISOS LEGALES

Información de FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede

causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el dispositivo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

ICES-003

Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 canadiense; Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.dynexproducts.com para más información.

COMUNIQUESE CON DYNEX:

Para obtener servicio al cliente, llame al 800-305-2204 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3020 (México) www.dynexproducts.com

DYNEX es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Registrada en ciertos países. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A. © 2014 Best Buy. Todos los derechos reservados. Hecho en China