

Felicidades por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su reproductor de discos Blu-ray cuenta con Wi-Fi integrado para permitirle conectar su reproductor a Internet para descargar contenido BD-Live.

Se incluyen en esta guía dos opciones para configurar su conexión inalámbrica:

- Conexión a una red de transmisión inalámbrica usando DHCP
- Conexión a una red inalámbrica usando WPS (Configuración Wi-Fi protegida)

**NOTA:** Este proceso debe realizarse sólo una vez. La próxima vez que encienda su reproductor, éste se conectará automáticamente a la red.

### Conexión a una red inalámbrica visible usando DHCP

**NOTA:** Este proceso debe realizarse sólo una vez. La siguiente vez que encienda su reproductor después haberse conectado a una red, éste se conectará automáticamente a la misma red.

**Para configurar una conexión de red:**

- 1 Presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá el menú *Settings* (Configuración).
- 2 Presione **▲** o **▼** seleccionar **Network** (Red). Se abrirá el menú **Network** (Red).



- 3 Presione **▶**, presione **▲** o **▼** para resaltar **Wireless** (Inalámbrica) y presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá una lista de opciones de red.



- 4 Presione **▲** o **▼** para resaltar Network List (Lista de redes), y presione **ENTER** (Entrar). La lista de redes se abrirá mostrando las redes disponibles. La lista puede tardar varios segundos antes de aparecer.



- 5 Presione **▲** o **▼** resaltar una red y presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá una lista de opciones.



- 6 Si su red no emplea codificación o si se ha conectado con éxito a la red anteriormente, salte al paso 15.

**NOTA:** Si una red utiliza codificación, un icono de candado cerrado  aparecerá junto al nombre de la red. Si se ha conectado con éxito a la red anteriormente, el icono "guardada"  aparecerá junto al nombre de la red.

O,

Si su red utiliza codificación, salte al paso siguiente.

- 7 Presione **▲** o **▼** para resaltar **Edit** (Editar) y presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá una pantalla para editar. Los campos **AdHoc**, **Encryption** (Codificación) y **Name** (Nombre) ya contienen la información correcta, según la información proporcionada por el enrutador inalámbrico.



- 8 Presione **▲** o **▼** para resaltar el campo **Password** (Contraseña) y presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá el teclado de pantalla.



- 9 Presione **▲**, **▼**, **◀** o **▶** para resaltar la primera letra de la contraseña y presione **ENTER** (Entrar). Repita este paso para ingresar el resto de la contraseña. Si comete un error, use la tecla de retroceso **⌫** para borrar el carácter.
- 10 Después de ingresar la contraseña, resalte **⊗**, y presione **ENTER** (Entrar) para cerrar el teclado.
- 11 Presione **▼** para resaltar **OK** (Aceptar) y presione **ENTER** (Entrar). La lista de redes (*Network List*) se volverá a abrir.
- 12 Si es necesario, presione **▲** o **▼** para resaltar nuevamente la red y presione **ENTER** (Entrar). La lista de opciones se volverá a abrir.



- 13 Presione **▲** o **▼** para resaltar **Connect** (Conectar) y presione **ENTER** (Entrar). Si la red inalámbrica está funcionando, deberá ver el siguiente mensaje:



También podría ver brevemente el mensaje "connected" (conectado) en el televisor. Presione **ENTER** (Entrar) para quitar el mensaje de la pantalla del televisor. Si el mensaje anterior no aparece, su reproductor de Blu-ray no está conectado a la red. Repita esta tarea.

## Conexión a una red inalámbrica usando el botón de WPS (Configuración Wi-Fi protegida)

**NOTA:** Los pasos en esta tarea se basan en el uso del control remoto suministrado con su reproductor.

### Para establecer una conexión de red:

- 1 Presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá el menú *Settings* (Configuración).
- 2 Presione **▲** o **▼** seleccionar **Network** (Red). Se abrirá el menú *Network* (Red).



- 3 Presione **▶**, presione **▲** o **▼** para resaltar **Wireless** (Inalámbrica) y presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá una lista de opciones de red.



- 4 Presione **▲** o **▼** para resaltar **WiFi Protected Setup** (Configuración Wi-Fi protegida) y presione **ENTER** (Entrar). La siguiente pantalla aparecerá.



- 5 Presione el botón de WPS en su enrutador. La siguiente pantalla aparecerá. Cuando se muestre el mensaje "Success" (Éxito) en la pantalla, esto significa que su reproductor está conectado al enrutador.



- 6 Presione **ENTER** (Entrar) para cerrar el mensaje.