

GUIDE DE L'UTILISATEUR

INSIGNIA™

Lecteur de carte mémoire multifORMAT

NS-CR20A1/NS-CR20A1-C



Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

Lecteur de carte mémoire multiformat d'Insignia NS-CR20A1/NS-CR20A1-C

Table des matières

Introduction	2
Caractéristiques.....	2
Instructions de sécurité importantes.....	3
Composants du lecteur de cartes	3
Fentes pour cartes	4
Fonctionnement du lecteur de cartes.....	5
Problèmes et solutions	8
Caractéristiques.....	9
Avis juridiques	10
GARANTIE LIMITÉE D'UN AN – INSIGNIA.....	11

Introduction

Ce lecteur de cartes accepte directement des cartes mémoire standard, telles que Secure Digital (SD/SDHC/SDXC), Multi Media Card (MMC, MMCplus), Compact Flash^{MC} (CF), Memory Stick (MS Pro, MS Pro Duo) et xD-Picture card^{MC}. Il accepte aussi les cartes microSDHC/microSD sans requérir d'adaptateur.

Caractéristiques

- Dispose de six fentes pour cartes multimédias prenant en charge les cartes mémoires les plus courantes
- Conforme à la norme USB 2.0
- Conforme aux périphériques de stockage de masse USB
- Prend en charge les cartes SD, SDHC, SDXC, MMC, microSDHC, microSDXC, MemoryStick, MS PRO, MS Duo, MS PRO Duo, MS PRO-HG Duo, MMCplus, xD (Standard), xD (Type M), xD (Type H), CompactFlash Type I, CompactFlash Type II et M2
- Remplacement à chaud et prêt à l'emploi

Instructions de sécurité importantes

Avant toute mise en service, lire ces instructions et les conserver pour toute référence ultérieure.

- Avant de connecter le lecteur de carte à l'ordinateur, lire ce guide de l'utilisateur. Avec certains systèmes d'exploitation, le pilote doit être installé avant de connecter le lecteur de cartes.
- Ne pas faire tomber ni heurter le lecteur de carte.
- Ne pas installer le lecteur de cartes à un endroit soumis à de fortes vibrations.
- Ne pas démonter ni essayer de modifier le lecteur de cartes. Le démontage ou la modification peut annuler la garantie et pourrait endommager le lecteur de cartes et provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas entreposer le lecteur de cartes dans un endroit humide. Ne pas laisser de l'humidité ou des liquides s'écouler dans le lecteur de cartes. Les liquides peuvent endommager le lecteur de cartes et provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne pas insérer d'objets métalliques, tels que des pièces de monnaie ou des trombones, dans le lecteur de cartes.
- Ne pas retirer une carte quand la DEL témoin indique qu'un transfert de données est en cours. Cela pourrait endommager la carte et occasionner la perte de données enregistrées sur la carte.

Composants du lecteur de cartes

Contenu de l'emballage

- Lecteur de carte mémoire multiformat
- *Guide d'installation rapide**
- Câble mini USB A à cinq broches à B

*Remarque : Pour toute assistance complémentaire, aller sur le site www.insigniaproducts.com.

Configuration système minimale requise

- PC compatible IBM ou Macintosh
- Processeur Pentium 233 MHz ou supérieur
- Disque dur de 1,5 Go
- Windows^{MD} XP*, Windows^{MD} Vista, Windows^{MD} 7, Windows^{MD} 8 ou Mac OS 10.4 ou supérieur

*Certaines cartes mémoires, comme la carte SDXC, ne sont pas compatibles avec Windows XP. Voir le manuel du fabricant de la carte pour déterminer si la carte est compatible avec le système d'exploitation utilisé.

Fentes pour cartes

Ce schéma illustre les fentes appropriées pour les différents types de cartes pris en charge. Voir la section ci-après pour tous détails complémentaires.



Fente pour carte mémoire	Représentation de la carte	Détails
xD (standard, type H et type M)		Insérer les cartes xD picture dans cette fente.
MS Pro Duo, MS Duo, MS Pro, MS Pro-HG Duo		Insérer une carte Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO HG ou Memory Stick dans cette fente.

Fente pour carte mémoire	Représentation de la carte	Détails
SD/SDHC/ SDXC/ MMC/ MMC+		Insérer les cartes Secure Digital (SD, SDHC, SDXC, Mini SD), MultiMediaCard (MMC, MMCplus, RS-MMC) ou xD picture dans cette fente. Remarques : - Un adaptateur de carte mémoire est requis pour les cartes Mini SD et RS-MMC. - Toutes les cartes conçues pour cette fente doivent être insérées avec L'ÉTIQUETTE TOURNÉE VERS LE BAS.
microSD		Insérer les cartes microSDHC ou microSD dans cette fente. Aucun adaptateur n'est requis.
M2		Insérer les cartes M2 dans cette fente.
CF (types I et II)		Insérer la carte Compact Flash ^{MC} (CF) de type I/II UDMA dans cette fente.

Fonctionnement du lecteur de cartes

Pour accéder à une carte mémoire sous Windows :

- 1 Brancher une extrémité du câble USB sur le lecteur de cartes et l'autre extrémité sur un port USB disponible de l'ordinateur. L'ordinateur installe automatiquement les pilotes s'il y a un disque amovible s'affiche dans la fenêtre My Computer (Poste de travail)/Computer (Ordinateur) [Windows Vista].
- 2 Insérer une carte dans la fente appropriée, tel qu'illustré dans le tableau de la page 4. La DEL de données bleue s'allume.

Attention

- Ce lecteur de cartes ne prend pas en charge plusieurs cartes en même temps. Une seule carte doit être insérée à la fois dans le lecteur de cartes. Pour copier des fichiers entre les cartes, il faut d'abord transférer les fichiers sur l'ordinateur, puis changer la carte pour déplacer les fichiers sur la nouvelle carte.
- Les cartes doivent être insérées dans la fente appropriée avec l'étiquette tournée vers le haut sinon la carte ou la fente peuvent être endommagées, à l'exception de la fente SD/MMC qui requiert que les cartes soient insérées avec l'étiquette tournée VERS LE BAS.

- 3 Cliquer sur **Start** (Démarrer), puis sur **My Computer/Computer** (Poste de travail/Ordinateur). Double-cliquer sur l'icône du lecteur correspondant pour accéder aux données de la carte mémoire.
- 4 Pour accéder aux fichiers et dossiers de la carte mémoire, utiliser les procédures normales de Windows pour ouvrir, copier, coller ou supprimer des fichiers et des dossiers.

Pour retirer une carte mémoire sous Windows :

Attention

Ne pas insérer ou retirer les cartes mémoire tant que la DEL bleue des données du lecteur clignote. Cela pourrait endommager la carte ou être source de perte de données.

- 1 Quand les travaux sur les fichiers d'une carte mémoire sont terminés, cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône de la carte mémoire dans *My Computer/Computer* (Poste de travail/Ordinateur) ou *Windows Explorer* (Explorateur Windows) et sélectionner **Eject** (Éjecter). La DEL de transfert de données du lecteur de cartes mémoire s'éteint.
- 2 Retirer délicatement la carte mémoire.

Pour accéder à une carte mémoire sous Macintosh OS 10.4 ou supérieur :

- 1 Brancher une extrémité du câble USB fourni sur le lecteur de cartes et l'autre extrémité sur un port USB disponible du Mac.
- 2 Insérer une carte dans la fente appropriée, tel qu'illustré dans le tableau de la page 4. Une nouvelle icône de carte mémoire s'affiche sur le bureau.

Attention

- Les cartes doivent être insérées dans la fente appropriée avec l'étiquette tournée vers le haut sinon la carte ou la fente peuvent être endommagées, à l'exception de la fente SD/MMC qui requiert que les cartes soient insérées avec l'étiquette tournée VERS LE BAS.

- 3 Double-cliquer sur le nouvel icône de carte mémoire. Utiliser les procédures normales du Mac pour ouvrir, copier, coller ou supprimer des fichiers et des dossiers.

Pour retirer une carte mémoire avec un Macintosh :

- 1 Quand les travaux sur les fichiers d'une carte mémoire sont terminés, faire glisser l'icône de la carte mémoire sur l'icône **Eject** (Éjecter) ou cliquer sur l'icône de la carte mémoire sur le bureau, puis sélectionner **Eject** (Éjecter).

2 Retirer délicatement la carte mémoire.

Attention

Ne pas insérer ou retirer les cartes mémoire tant que la DEL bleue des données du lecteur clignote. Cela pourrait endommager la carte ou être source de perte de données.

DEL de transfert de données

Indique qu'une carte est en lecture ou écriture dans la fente.

- DEL éteinte – le lecteur de cartes n'est pas utilisé.
- DEL allumée – une carte est insérée dans l'une des fentes.
- DEL clignotante – des données sont transférées entre une carte et le disque dur.

Formatage de la carte mémoire (Windows)

Attention

Le formatage d'une carte mémoire efface de façon permanente tous les fichiers sur la carte. Prendre soin de copier tous les fichiers importants sur un ordinateur avant de formater une carte mémoire. Ne pas déconnecter le lecteur de cartes ou retirer la carte mémoire pendant que le formatage est en cours.

Si l'ordinateur ne reconnaît pas la nouvelle carte mémoire, formater celle-ci dans le périphérique utilisé ou comme suit.

Pour formater une carte mémoire sous Windows:

- 1 Cliquer sur **Start** (Démarrer), puis sur **My Computer** (Poste de travail) ou **Computer** (Ordinateur).
- 2 Dans **Removable Storage** (Stockage amovible), cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône de la carte mémoire appropriée.
- 3 Sélectionner **Format** (Formater).
- 4 Saisir un nom dans la zone **Volume Label** (Nom de volume). Le nom de la carte mémoire s'affiche à côté de l'icône.
- 5 Cliquer sur **Start** (Démarrer), puis sur **OK** dans la boîte de dialogue d'avertissement (*Warning*).
- 6 Cliquer sur **OK** dans la fenêtre *Format Complete* (Formatage terminé).
- 7 Cliquer sur **Close** (Fermer) pour terminer.

Formatage de la carte mémoire (Macintosh)

Attention

Le formatage d'une carte mémoire efface de façon permanente tous les fichiers sur la carte. Prendre soin de copier tous les fichiers importants sur un ordinateur avant de formater une carte mémoire. Ne pas déconnecter le lecteur de cartes ou retirer la carte mémoire pendant que le formatage est en cours.

Si l'ordinateur ne reconnaît pas la nouvelle carte mémoire, formater celle-ci dans l'appareil ou en utilisant l'ordinateur.

Pour formater une carte mémoire :

- 1 Cliquer sur **Go** (Atteindre), puis sur **Utilities** (Utilitaires).
- 2 Double-cliquer sur **Disc Utility** (Utilitaire de disque) dans la liste.
- 3 Dans la colonne de gauche, sélectionner la carte mémoire à formater, puis cliquer sur l'onglet **Erase** (Effacer).
- 4 Indiquer un format de volume et un nom pour la carte mémoire, puis cliquer sur **Erase**. Une boîte d'alerte s'affiche.
- 5 Cliquer de nouveau sur **Erase** (Effacer). L'opération de suppression et de reformatage de la carte mémoire peut prendre environ une minute.

Problèmes et solutions

Si la carte mémoire ne s'affiche pas dans *My Computer/Computer* (Poste de travail/Ordinateur) pour les systèmes d'exploitation Windows ou sur le bureau pour les systèmes d'exploitation Mac, vérifier ce qui suit :

- Vérifier si la carte mémoire est insérée à fond dans la fente.
- Vérifier que le lecteur de cartes est bien connecté à l'ordinateur. Débrancher et reconnecter le lecteur de cartes.
- Essayer une carte mémoire différente du même type dans la même fente. Si une carte mémoire différente fonctionne, la carte mémoire originale doit être remplacée.
- Déconnecter le câble du lecteur de cartes et éclairer les fentes pour cartes vides avec une lampe de poche. Vérifier si les broches internes ne sont pas tordues et les redresser avec la pointe d'un portemine. Remplacer le lecteur de cartes mémoire si une broche est tordue au point d'être en contact avec une autre broche.

Si les cartes mémoire s'affichent sur le Poste de travail/Ordinateur (*My Computer/Computer*) pour les systèmes d'exploitation Windows ou sur le bureau pour les systèmes d'exploitation Mac et que les erreurs persistent lors de l'écriture ou la lecture, vérifier ce qui suit :

- Vérifier si la carte mémoire est insérée à fond dans la fente.
- Essayer une carte mémoire différente du même type dans la même fente. Si une carte mémoire différente fonctionne, la carte mémoire originale doit être remplacée.

- Certaines cartes ont un commutateur de sécurité pour la lecture/écriture. Vérifier si le commutateur de sécurité est positionné sur **Write Enabled** (Écriture autorisée).
- Vérifier si la quantité de données à stocker n'excède pas la capacité de la carte.
- Inspecter les extrémités des cartes mémoire pour détecter si de la poussière ou un autre objet ne bouche pas l'un des orifices. Nettoyer les contacts avec un chiffon non pelucheux légèrement imbibé d'alcool isopropylique.
- Si l'erreur persiste, remplacer la carte mémoire.
- Certaines cartes mémoire ne sont pas compatibles avec XP (carte SDXC p. ex.). Voir le manuel du fabricant de la carte pour déterminer si la carte est compatible avec le système d'exploitation utilisé.

Si aucune icône ne s'affiche quand une carte est insérée dans le lecteur (MAC OS X), vérifier ce qui suit :

- La carte peut avoir été formatée au format FAT 32 de Windows. À l'aide d'un PC ou d'un périphérique numérique, reformater la carte au format FAT ou FAT16 compatible OS X.

Si un message d'erreur s'affiche pendant l'installation automatique du pilote (systèmes d'exploitation Windows), vérifier ce qui suit :

- Vérifier si le lecteur de cartes est correctement connecté à l'ordinateur.
- Vérifier qu'un seul lecteur de cartes est connecté à l'ordinateur. Si d'autres lecteurs de cartes sont connectés, les retirer avant de connecter ce lecteur de cartes.

Caractéristiques

Systèmes de fichiers compatibles	FAT 12/16/32, NTFS
Six fentes pour cartes mémoire	Fente pour cartes CF Fente pour cartes xD Fente pour cartes SD/SDHC/MMC Fente pour cartes MS Pro/MS Pro Duo Fente pour cartes microSD Fente pour cartes M2
Témoin	Carte détectée : DEL bleue allumée Accès aux données : DEL bleue clignotante
Cartes compatibles	CompactFlash (I et II, UDMA), Secure Digital (SD, SDHC, SDXC, Mini SD*), MultiMediaCard (MMC, MMC plus, RS-MMC*), cartes xD Picture (types H et M) et cartes Memory Stick (MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro HG, M2), microSDHC, microSD. Remarque : Les cartes avec un astérisque (*) requièrent un adaptateur.
Débit de transfert USB	Jusqu'à 480 Mbit/s
Câble USB	Connecteur USB type A vers connecteur mini USB
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ou Mac OS 10.4 ou supérieur

Dimensions (L × P × H)	1,7 (H) x 3,3 (L) x 0,6 (P) po (4,4 x 8,42 x 1,6 cm)
Température de service	32 à 104 °F (0 à 40 °C)
Température d'entreposage	- 4 à 140 °F (- 20 à + 60 °C)
Homologation	FCC classe B, NMB-003

Avis juridiques

Déclaration de la FCC

Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC.

Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière.

Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence qui pourrait causer un fonctionnement indésirable.

Étiquette de conformité avec la norme NMB-003 d'Industrie Canada :

CAN NMB-3(B)/NVM-3(B)

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN – INSIGNIA

Description :

Le distributeur* de produits de la marque Insignia garantit au premier acheteur de ce produit neuf de la marque Insignia (« Produit »), qu'il est exempt de défauts de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »).

Cette garantie ne s'applique que si le produit a été acheté aux États-Unis ou au Canada auprès d'un détaillant de la marque Best Buy ou sur les sites www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca et qu'il a été emballé avec cette déclaration de garantie.

Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure un an (365 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Insignia ou le personnel du magasin, Insignia (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété d'Insignia et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Insignia pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le produit a été acheté dans un magasin Best Buy, ramener le produit accompagné de la preuve d'achat originale dans n'importe quel magasin Best Buy. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté en ligne sur un site Internet de Best Buy (www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca), l'expédier accompagné du reçu original à l'adresse indiquée sur le site Web. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Afin d'obtenir le service de la garantie, appeler le 1-888-BESTBUY pour les États-Unis. Au Canada, appeler le 1-866-BESTBUY. L'assistance technique établira un diagnostic et corrigera le problème au téléphone.

Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie n'est applicable qu'aux États-Unis et au Canada dans un magasin de la marque Best Buy ou leurs sites Internet à l'acheteur original du Produit dans le pays où il a été effectué.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants des intempéries, de la foudre et d'autres catastrophes naturelles telles que les surtensions;
- Dégâts matériels
- une utilisation inadaptée;
- une manipulation abusive;
- la négligence;

- une utilisation commerciale, y compris mais sans s'y limiter, l'utilisation dans un centre commercial ou dans les parties communes d'immeubles en copropriété ou d'immeubles d'appartements, ainsi que tout endroit autre qu'un domicile privé;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;
- Un écran plasma endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes);
- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- la tentative de réparation par toute personne non agréée par Insignia pour réparer le Produit;
- les produits vendus « en l'état » ou « hors service »;
- les consommables, y compris mais sans s'y limiter les piles ou batteries (AA, AAA, C etc.);
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé;
- la perte ou vol de ce produit ou de tout élément le composant;
- Les écrans où les trois (3) premiers pixels défectueux (points noirs ou incorrectement allumés) groupés dans une surface inférieure à un dixième (1/10) de celle de l'écran, ou un maximum de cinq (5) pixels défectueux sur toute la surface de l'écran. les écrans comportant des pixels peuvent contenir un nombre limité de pixels défectueux;
- les défauts ou dommages causés par tout contact, mais sans s'y limiter, avec des liquides, gels ou pâtes.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR POUR TOUTE VIOLATION DE GARANTIE. INSIGNIA NE SAURAIT ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE LINEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS, PROVINCES ET JURIDICTIONS NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour contacter Insignia :

Pour toute assistance technique, appeler le 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Déposée dans certains pays.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

©2015 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (au Mexique)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Déposée dans certains pays.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 É.-U.

©2015 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine

V2 FRANÇAIS
15-0394