

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

DANGER — Any appliance is electrically live even when the switch is off.

To reduce the risk of death by electric shock:

1. **Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.**

2. Do not reach for an appliance that has fallen into water. **Unplug it immediately.**

3. Do not use while bathing or in the shower.

4. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.

5. Do not place in, or drop into water or other liquids.

6. Use only in a dry area. Do not operate in a wet or moist condition.

WARNING — To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. **An appliance should never be left unattended when plugged in.**

2. This appliance is not a toy and is not to be used by children.

3. Close supervision is necessary when this appliance is used by or near children, or individuals with certain disabilities.

Unsupervised use could result in fire or personal injury.

12. Surfaces of this appliance may be hot when

in use. Do not let heated surfaces touch eyes or bare skin.

13. Always disconnect appliance from electrical outlet when filling with water or emptying, and when not in use.

14. To disconnect, turn all controls to the OFF position, then remove plug from outlet.

15. Never steam clothes you, or someone else, are wearing.

16. While emitting steam, this appliance may cause burns if it is used too close to the skin, scalp or eyes, or if it is used incorrectly. To reduce the risk of contact with hot water emitting from steam vents, test appliance before each use by holding it away from body.

17. Do not operate steamer without properly filling the water container. Steamer needs to cool down before refilling with water.

18. Never yank cord to disconnect from outlet. Depress the ON/OFF button to turn steamer OFF. With dry hands, grasp plug and pull to disconnect.

19. Burns could occur from touching hot parts, hot water, or steam. Use care when you turn a steam appliance upside down — there may be hot water in reservoir.

20. Do not hold hand in front of steam.

21. To reduce likelihood of circuit overload, do not operate another high-wattage appliance on the same circuit.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

NOTE: Before using the garment steamer for the first time, it is recommended to operate the steamer for approximately 5 minutes. Turn off and unplug the unit and allow it to cool. Empty container and refill before use.

DECALCIFICATION

If the appliance begins to produce steam more slowly than usual or stops producing steam and then starts again, you may need to decalcify your steamer. Decalcification refers to removing the calcium deposits that form over time on the metal parts of the steamer. For best performance of your Conair® Fabric Steamer, decalcify the unit from time to time. The frequency depends upon the hardness of your tap water and how often you use the Steamer.

NOTE: To reduce or eliminate the occurrence of mineral buildup, we recommend the use of distilled water in the unit.

To decalcify, use a solution of 1/3 white vinegar and 2/3 water in the water reservoir. Plug the unit into an electrical outlet. Turn to the ON position and run until half the amount has steamed out. Turn the unit to the OFF position, unplug from electrical outlet, and allow to sit for 30 minutes.

Remove excess water from the reservoir by unscrewing the top of the steamer and holding it over the sink, allowing the water to pour from the internal reservoir. Repeat the above procedure as many times as necessary until a normal steam rate returns, usually 2–3 times. With each repeated cycle, use a fresh solution of vinegar and water. Run one cycle of fresh, cold water through the unit at the completion of decalcification before using the unit again to steam garments.

HOW TO STEAM TO REMOVE WRINKLES
Grasp the garment steamer by the handle with the steam jets facing away from you. Begin at the bottom of the fabric to allow the steam to rise inside and outside, removing wrinkles. Slowly move the nozzle from the bottom to the

top of the fabric. Some fabrics are best steamed on the underside of the material. This will allow the fibers of the fabric to relax, eliminating wrinkles. **NOTE:** Test fabric for color fastness in an inconspicuous spot. Drape linens, towels, handkerchiefs and ties over a rod or place on a towel rack. Heavier fabrics may require repeated steaming. Repeat as necessary. With practice, you will gain speed and efficiency. You will soon learn which fabrics require multiple steam applications. Do not directly touch fabric with the steam head.

TO STEAM GARMENTS OR DRAPES
1. Hang up garment/drapery.
2. Gently hold fabric taut with one hand and hold steamer with the other hand. Hold steamer near the garment/drapery so that steam is directed toward it. **Use only in vertical position.**

3. Slowly run the steam head up and down and side to side. To remove stubborn wrinkles, move the garment steamer very slowly.

TO MAKE CREASES OR PLEATS
1. Hang garment.
2. Fold fabric where crease or pleat is desired. Hold fold in place while applying steam directly to fold.

TO STEAM SHOULDERS AND SLEEVES
1. Hang garment, preferably on a padded hanger.
2. Fill out shoulders or sleeves with folded towel.
3. Apply steam to garment.

CAUTION: If hanging garment on a door while steaming, be careful not to damage the door with steam.

TO KILL BEDBUGS OR DUST MITES

Steam is a contact killer that can kill dust mites, bedbugs and eggs. It must hit bugs directly. When steaming to kill bedbugs, areas to concentrate on are seams, edges, and folds in the fabric. Direct the steamer nozzle about half of an inch from the fabric to be steamed. Hold the steamer head at a minor angle up off the surface. Move at about an inch per second and steam the entire area that is infested. Check the surface behind the steamed section after steaming. The surface should be warm to the touch. If it's cool, you're moving too fast. Move the steamer head from top to bottom of the object you're steaming. (Steam rises!) Be cautious of surfaces that you can't steam, such as finishes on furniture, leather, certain paints. Test on an inconspicuous area before steaming the entire object. **NOTE:** You may have to repeat the process for best results.

GETTING TO KNOW YOUR STEAMER



LIMITED ONE-YEAR WARRANTY (U.S. AND CANADA ONLY)

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 12 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials. To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center closest to you, listed below, together with your purchase receipt and \$12.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 12 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 12-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Service Centers
Conair Corporation
Service Department
150 Millford Road
East Windsor, NJ 08520
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

For information on any Conair product call 1-800-3-CONAIR or visit us on the web at www.conair.com

Please register this product at www.conair.com/registration

©2017 Conair Corporation
East Windsor, NJ 08520
Glendale, AZ 85307
Made in China

17PA031398

IB-14503A

FOR ALL GS2 MODELS

CONAIR®
HIGH VELOCITY CONTINUOUS STEAM™
COMPLETE STEAM™

TRAVEL FABRIC STEAMER

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, siempre debe tomar precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

PELIGRO — Cualquier aparato enchufado permanece bajo tensión, aunque esté apagado.

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

1. **Siempre desconecte el aparato inmediatamente después del uso y antes de limpiarlo.**

2. No trate de alcanzar el aparato después de que se haya caído al agua; **desconecte**lo inmediatamente.
3. No lo use en el baño o la ducha.
4. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser empujado a una banera o un lavabo.

5. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
6. Utilícelo únicamente en un lugar seco. No lo tome de corriente polarizada. Si no entra en la toma de corriente, invértala. Si aun así no entra completamente, comuníquese con un electricista. No intente ir en contra de esta función de seguridad.

ADVERTENCIA — Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:

1. Nunca descuide/deje el aparato sin vigilancia mientras está conectado.
2. Este aparato no es un juguete; no debe ser usado por niños.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN PARA USO DOMESTICO SOLAMENTE

MODO DE EMPLEO

1. Asegúrese de que el aparato está apagado.
2. Sosteniéndolo firmemente el cuerpo del aparato, gire el cabezal en sentido antihorario y álcelo para retirarlo.

3. Llene el depósito con agua desfilada hasta la línea "MAX". **NO SOBRELLENE EL DEPÓSITO.**
4. Vuelva a colocar el cabezal sobre el cuerpo del aparato y gírelo en sentido horario para sujetarlo.

5. Demasiada agua en el depósito puede causar fugas o hacer que el agua salpique. Para lograr un rendimiento óptimo, le aconsejamos que utilice menos agua.
6. Coloque el aparato verticalmente sobre una superficie plana. Conecte el cable a una toma de corriente.

7. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No permita que el cable tenga contacto con superficies calientes. El jale ni el uso puede causar quemaduras si usa la unidad muy cerca de la piel, del cuero cabelludo o de los ojos, o si la usa en forma incorrecta. Para reducir el riesgo de quemadura, pruebe el vapor antes de usar el aparato.

8. Sostenga el aparato por el mango durante el uso. No toque el cuerpo del aparato mientras está caliente o emitiendo vapor.
9. Sostenga la tela con una mano, estirándola suavemente. Dirija el vapor hacia la prenda para eliminar las arrugas, sin permitir que la boquilla toque la tela.

10. El aparato producirá vapor durante aproximadamente 5 minutos.
11. Para mejores resultados, sostenga el aparato verticalmente durante el uso. El tiempo de "planchado" recomendado es de 5 minutos por uso.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

NOTA: antes de usar el aparato por primera vez, deje salir vapor de la boquilla por aproximadamente 5 segundos. Luego, desconecte el aparato y permita que se enfríe. Vacíe el depósito de agua y llénelo otra vez con agua fresca antes de usar el aparato.

10. No lo utilice en exteriores. No lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
11. Recomendamos que no use una extensión con este aparato. Si debe usar el aparato con una extensión, utilice una extensión de 15 amperios. Una extensión de menor amperaje podría calentar excesivamente. Coloque la extensión de manera que nadie la pueda jalar o tropezar con ella.

12. Las superficies de este aparato pueden ponerse muy calientes durante el uso; mantenga los ojos y la piel alejados de las superficies calientes.
13. Siempre desconecte el aparato antes de llenar o vaciar el depósito de agua y después del uso.

14. Ponga todos los controles en la posición "Off" antes de desconectar el cable de la toma de corriente.
15. Nunca use el aparato en prendas que usted o alguien lleven puestas.

16. El vapor que sale de la boquilla durante el uso puede causar quemaduras si usa la unidad muy cerca de la piel, del cuero cabelludo o de los ojos, o si la usa en forma incorrecta. Para reducir el riesgo de quemadura, pruebe el vapor antes de usar el aparato.
17. Nunca utilice el aparato si el depósito de agua está vacío. Permita que la unidad se enfríe antes de llenar el depósito de agua.

18. Nunca jale el cable para desconectar el aparato. Oprima el botón de encendido/apagado para apagar el aparato. Agarre el enchufe con manos secas y jélelo para desenchufar.
19. Las piezas calientes, el agua caliente y el vapor pueden causar quemaduras. Tenga cuidado al vaciar el depósito de agua, puesto que puede contener agua caliente.

3. Supervise el uso de este aparato cuidadosamente cuando sea usado por o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades. El uso sin supervisión de este aparato puede causar un incendio o una herida.
4. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Solo use accesorios recomendados por el fabricante.

5. No utilice este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si está dañado, o después de que se haya caído, incluso en el agua. No intente reparar el aparato. El ensamblar las partes de manera incorrecta aumenta los riesgos de incendio, descarga eléctrica y heridas. Regrese el producto a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.
6. No agarre ni transporte el aparato por el cable.

7. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No permita que el cable tenga contacto con superficies calientes. El jale ni el uso puede causar quemaduras si usa la unidad muy cerca de la piel, del cuero cabelludo o de los ojos, o si la usa en forma incorrecta. Para reducir el riesgo de quemadura, pruebe el vapor antes de usar el aparato.
8. Sostenga el aparato por el mango durante el uso. No toque el cuerpo del aparato mientras está caliente o emitiendo vapor.

antes de desarrugar la prenda. Se le hará más fácil desarrugar ropa blanca, toallas, servilletas y corbates si están colgados en una barra. Las telas densas pueden necesitar más de una pasada. Repita cuantas veces sea necesario. Con práctica, desarrugar prendas se volverá más fácil y rápido cada vez, y usted aprenderá cuáles telas necesitan varias pasadas. No permita que la boquilla haga contacto con la tela.

CÓMO DESARRUGAR PRENDAS O CORTINAS

1. Cuelgue la prenda/cortina.
2. Estire suavemente la tela con una mano y sostenga el aparato con la otra. Acerque verticalmente la boquilla a la tela. **Utilícelo en posición vertical solamente.**
3. Mueva el aparato lentamente, desde arriba hasta abajo y de lado a lado. Para eliminar las arrugas difíciles, mueva el aparato aun más lentamente.

CÓMO FORMAR RAYAS/RAYAS DE PANTALONES

1. Cuelgue la prenda.
2. Doble la tela en el lugar deseado. Sostenga la raya mientras dirige el vapor directamente hacia ella.

CÓMO DESARRUGAR HOMBROS/MANGAS

1. Cuelgue la prenda, preferiblemente sobre una percha acolchada.
2. Coloque la boquilla doblada adentro de los hombros o de las mangas.
3. Desarrugue la prenda.

PRECAUCIÓN: si cuega sus prendas atrás de una puerta para desarrugarlas, tenga cuidado de no dañar la puerta con el vapor.

DESCALCIFICACIÓN

Si nota que el aparato produce menos vapor o funciona de manera intermitente, puede ser necesario limpiar el depósito de agua para eliminar el calcio/sarro. Con el tiempo, depósitos de calcio/sarro pueden acumularse en las piezas metálicas internas del aparato. Para garantizar un rendimiento óptimo, deberá eliminarlos regularmente. La frecuencia de la limpieza dependerá de la dureza del agua y de la frecuencia de uso del aparato.

NOTA: para reducir los depósitos minerales en el depósito de agua, le aconsejamos que use agua destilada en la unidad.

Para eliminar el sarro: mezcle ½ de vinagre blanco con ¾ de agua y vierta la mezcla en el depósito de agua. Conecte el cable a una toma de corriente. Deje el aparato encendido hasta que la mitad del líquido se haya evaporado. Después, apague ("OFF") y desconecte el aparato, y permita que se enfríe por 30 minutos.

Vacíe el depósito, abriendo la parte superior de la unidad y sosteniendo esta al revés por encima del fregadero. Repita estos pasos 2 o 3 veces, usando cada vez una nueva mezcla de agua con vinagre, hasta que el vapor salga normalmente de la boquilla. Antes de volver a usar el aparato para desarrugar prendas, repita estos pasos con un depósito de agua fresca.

CÓMO ELIMINAR LAS ARRUGAS

Agarre el vaporizador por el mango y sosténgalo de tal manera que los orificios de vaporización estén dirigidos hacia la prenda. Mueva la boquilla lentamente desde abajo hasta arriba, por dentro y por fuera. Algunos tejidos son más fáciles de desarrugar por dentro; esto relajará las fibras, lo que ayudará a eliminar las arrugas. **NOTA:** haga una prueba en un área discreta de la tela

PARA MATAR LAS CHINCHES Y LOS ACÁROS

El vapor caliente puede matar por contacto los acáros, las chinchas y sus huevos, siempre que haga contacto directo con ellos. Al aplicar vapor en una tela para matar chinchas, concentre el vapor hacia las costuras, los bordes y los pliegues. Coloque la boquilla a aproximadamente ½ pulgada (1.5 cm) de la tela. Sostenga el vaporizador a un leve ángulo. No lo sostenga directamente contra la superficie. Moviendo el vaporizador aproximadamente 1 pulgada (2.5 cm) por segundo, trate con vapor todo el área infestado. Toque la parte de atrás de la tela después de haber aplicado vapor. Debería estar ligeramente caliente. Si no lo está, esto significa que está moviendo el vaporizador demasiado rápido. Siempre mueva el vaporizador desde arriba hasta abajo, ya que el vapor sube. Tenga un cuidado especial con las superficies que pueden ser sensibles al vapor, tales como el acabado de los muebles, el cuero y ciertas pinturas. Pruebe el vapor en un área discreta antes de vaporizar el objeto entero. **NOTA:** puede que tenga que repetir el proceso para obtener resultados óptimos.

FAMILIARÍCESE CON SU VAPORIZADOR DE PRENDAS



GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO (VALIDA EN LOS EE.UU. Y EN CANADÁ SOLAMENTE)

Conair reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 12 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación. Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US\$12.00 para cubrir los gastos de manejo y envío. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 12 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Para más información sobre los productos Conair, llame al 1-800-3-CONAIR o visítenos en www.conair.com

Para registrar su producto, visítenos en: www.conair.com/registration

©2017 Conair Corporation
East Windsor, NJ 08520
Glendale, AZ 85307
Hecho en China

17PAU31398
IB-14503A

PARA TODOS LOS MODELOS GS2

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea cuidadosamente las instrucciones antes de usarlo.



VAPORIZADOR DE PRENDAS DE VIAJE
VALOR CONTINÚO DE ALTA VELOCIDAD
COMPLETE STEAM

CONAIR

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea cuidadosamente las instrucciones antes de usarlo.

PARA TODOS LOS MODELOS GS2