

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Lecteur de carte mémoire

NS-DCR30D3K / NS-DCR30D3K-C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Lecteur de carte mémoire multifORMAT USB 3.0
- Câble USB 3.0
- *Guide d'installation rapide*

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

- Windows^{MC} 10, Windows^{MC} 8.1, Windows^{MC} 8, Windows^{MC} 7, Windows Vista^{MC}, Mac OS 9.0 ou plus récent, ou Linux Kernel 2.4.1 ou plus récent

CARACTÉRISTIQUES

- USB 3.0 pris en charge
- Affichage de ports multiples et de la lettre de plusieurs lecteurs
- Prêt à l'emploi
- Fonctionne avec les formats de cartes ci-après :
- Micro SD/T-FLASH/Micro SDXC/Micro SDHC, SD/SDHC/SDXC/Mi-ni-SD, CompactFlash (CF) de type I

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

Face avant



Panneau arrière



Attention : Toutes les cartes doivent être insérées dans le lecteur de cartes avec l'étiquette tournée vers le haut. Si ce n'est pas le cas, la carte mémoire ou le lecteur de carte pourraient être endommagés. Ne pas insérer de force une carte mémoire dans le lecteur de carte.

CONNEXION DU LECTEUR DE CARTES

Brancher une extrémité du câble USB dans le port USB du lecteur de cartes et l'autre extrémité sur un port USB disponible de l'ordinateur. L'ordinateur installera le pilote automatiquement.

UTILISATION DU LECTEUR DE CARTES

Avertissements :

- Insérer une carte dans la fente appropriée avec l'étiquette tournée vers le haut. Si ce n'est pas le cas, la carte ou le lecteur pourraient être endommagés.
- Ne pas retirer les cartes mémoire tant que la DEL bleue ou verte de données du lecteur clignote. Sinon, une perte de données peut en résulter et la carte mémoire pourrait être endommagée.
- Ce lecteur de cartes prend pas en charge l'insertion de cartes microSD, SD et CompactFlash en même temps.

La DEL bleue s'illumine lors de la connexion du lecteur de cartes à un port USB de l'ordinateur. Elle s'illumine également quand une carte mémoire est insérée et clignote pendant la transmission de données.

Pour accéder à une carte mémoire sous Windows :

- 1 Insérer une carte dans la fente appropriée avec l'étiquette tournée vers le haut. La DEL des données s'allume.
- 2 Cliquer sur **Start** (Démarrer), puis sur *My Computer/Computer* (Poste de travail/Ordinateur). Double-cliquer sur la lettre du lecteur pour accéder à son contenu.
- 3 Utiliser les procédures normales de Windows pour ouvrir, copier, coller et supprimer des fichiers.
- 4 Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le nom de la carte mémoire, puis sélectionner **Eject** (Éjecter) quand les procédures sont terminées.
- 5 Attendre que la DEL de données cesse de clignoter et que le nom de la carte disparaisse de la fenêtre, avant de retirer la carte du lecteur de cartes.

Pour accéder à une carte mémoire sous Mac OS 9.0 ou supérieur :

- 1 Insérer une carte dans la fente appropriée avec l'étiquette tournée vers le haut. La DEL des données s'allume.
- 2 Ouvrir la fenêtre du **Finder** (Recherche), puis cliquer sur le nom de la carte dans le menu de gauche pour afficher son contenu.
- 3 Utiliser les procédures normales du Mac pour ouvrir, copier, coller et supprimer des fichiers.

- 4 Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le nom de la carte mémoire, puis sélectionner **Eject** (Éjecter) quand les procédures sont terminées.
- 5 Attendre que la DEL de données cesse de clignoter et que le nom de la carte disparaisse de la fenêtre du Finder, avant de retirer la carte du lecteur de cartes.

SPÉCIFICATIONS

- **Dimensions** : 2,87 × 1,98 × 0,68 po (7,3 × 5,05 × 1,75 cm)
- **Port de transmission** : USB 3.0
- **Débit de transmission** : 5 Gbit/s (max.)
- **Température de service** : 32 à 122 °F (0 à 50 °C)
- **Hygrométrie de service** : 20 à 85 % HR

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Pour toute aide sur les problèmes rencontrés, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada)

AVIS JURIDIQUES

Information FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence qui pourrait causer un fonctionnement indésirable.

Déclaration NMB-003

NORME CANADIENNE ICES-003 (B)/NMB-003(B)

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées. Distribué par Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, 55423 É.-U.
© 2021 Best Buy. Tous droits réservés.