Haut-parleur d'extérieur sans fil Rocketboost[MC]

RF-RBWS02

Guide de l'utilisateur

Haut-parleur d'extérieur sans fil Rocketboost[MC] Rocketfish

Table des matières

Introduction 3
Instructions de sécurité importantes 5
Fonctionnalités 9
Installation du haut-parleur sans fil avec accessoires 14
Mise en service du haut-parleur sans fil avec accessoires 21
Extension du système Rocketboost 31
Entretien du système 33
Problèmes et solutions 33
Spécifications 35
Avis juridiques 36
Garantie limitée d'un an 39

Introduction

Félicitations d'avoir acheté ce système de haut-parleur d'extérieur sans fil Rocketboost[MC]. Ce produit représente la dernière avancée technologique dans la conception de haut-parleurs sans fil à 2,4 GHz et permet à l'utilisateur d'écouter de la musique à l'extérieur sans avoir à se préoccuper des câbles.

Avec une portée de diffusion de 150 pieds, ce système puissant de haut-parleur sans fil transmet à travers les murs, le sol et les plafonds. La qualité acoustique est sans interférence et elle offre des graves profonds et des aigus nets. Le haut-parleur fonctionne sur batteries ou branché sur une prise secteur à l'aide de l'adaptateur c.a. inclus. Le haut-parleur intègre aussi un chargeur pour recharger des batteries NiMh rechargeables en option.


Ce produit peut être utilisé avec des composants audio, tels qu'un lecteur CD ou DVD, un système de cinéma maison ou même la sortie audio d'un ordinateur ou un lecteur MP3. L'utilisation d'autres appareils audio sans fil Rocketboost^{MC} permet de configurer plusieurs flux audio et de les écouter à partir du haut-parleur sans fil.

Ce manuel explique comment installer correctement, faire fonctionner et obtenir les meilleures performances de ce haut-parleur d'extérieur sans fil Rocketboost. Lire attentivement ce guide avant d'installer ce produit et le conserver à proximité de ce dernier pour pouvoir s'y référer rapidement.


Contenu de l'emballage

La boîte doit contenir ce qui suit :


Émetteur-récepteur sans fil



Adaptateur d'alimentation c.a. pour l'émetteur-récepteur sans fil


Câble audio de 3,5 mm


Adaptateur d'alimentation c.a. pour haut-parleur sans fil


Haut-parleur sans fil



Télécommande


Câble adaptateur de 3,5 mm à RCA (6 pouces, 0,15 m)


Guide de l'utilisateur


Guide d'installation rapide

Instructions de sécurité importantes



1. Lire ces instructions.
2. Conserver ces instructions.
3. Respecter tous les avertissements.
4. Observer toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
6. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Installer l'ensemble conformément aux instructions du fabricant.
8. Installer l'appareil à l'écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. Ne pas chercher à modifier le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de type mise à la terre. Une prise polarisée comporte deux plots, un plus large que l'autre. Une prise de type mise à la terre est composée de deux plots et d'un troisième de mise à la terre. La lame large ou le troisième plot ont été prévus pour la sécurité de l'utilisateur. Si la prise fournie ne rentre pas dans la prise secteur, faire appel à un électricien pour qu'il remplace cette dernière qui est obsolète.

10 Protéger le cordon d'alimentation afin d'éviter qu'on ne marche dessus ou qu'il ne soit pincé, en particulier au niveau des prises secteur, plaques multiprises et à l'endroit où il est rattaché à l'appareil.

11 N'utiliser que des périphériques et des accessoires spécifiés par le fabricant.

12 Débrancher l'appareil lors d'orages ou quand il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

13 Toutes les réparations doivent être effectuées par un personnel qualifié. Faire réparer l'appareil s'il a été endommagé, qu'il s'agisse du cordon d'alimentation ou de la prise qui serait détériorés, de liquide qui se serait infiltré dans l'appareil ou d'objets qui seraient tombés dessus, d'une exposition à la pluie ou à l'eau, d'un fonctionnement anormal ou d'une chute éventuelle.

14 Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie, l'humidité, des éclaboussures ou à des gouttes d'eau et ne pas placer de récipients remplis de liquide, tels que des vases, sur l'appareil.

15 La prise secteur constitue le dispositif de déconnexion. La prise doit rester constamment en état de fonctionner.

16 Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, du feu ou d'une autre source similaire.

***Attention** : Un risque d'explosion existe si la pile n'a pas été correctement remise en place. Ne les remplacer qu'avec le même type ou un type équivalent.*

***Avertissement** : Consulter la plaque signalétique en dessous de l'appareil pour les spécifications relatives à l'alimentation électrique et d'autres informations de sécurité.*

***Attention** : Installation correcte*

Installer le système dans un endroit qui est de niveau, sec et ni trop chaud ni trop froid. La température appropriée est comprise entre 5 et 35 °C.

Installer le système dans un endroit suffisamment ventilé pour éviter que la chaleur interne de l'appareil ne s'accumule.

Attention : Ventilation appropriée

Pour éviter un risque de choc électrique et d'incendie, ainsi que des dommages, installer l'appareil de façon à ce qu'il soit correctement ventilé.

Rocketboost[MC], qu'est-ce que c'est?

Rocketboost[MC], c'est l'audio numérique sans fil extensible.

- Les produits à technologie Rocketboost[MC] permettent d'étendre la zone d'écoute à toute la maison.
- Rocketboost[MC] n'interfère pas avec les autres produits domestiques sans fil.
- Rocketboost[MC], c'est l'audio numérique non compressé, compatible avec tous les formats audio tels que Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio utilisés avec Blu-Ray.


Quand le logo Rocketboost[MC] est repris sur un produit, celui-ci a été conçu pour fonctionner avec d'autres produits Rocketboost[MC], quel que soit le fabricant du produit.

Comment fonctionne la technologie Rocketboost[MC]?

La technologie Rocketboost permet de connecter tous les périphériques audio partout dans la maison afin de créer un réseau audio.

Les produits Rocketboost incluent des « émetteurs » qui envoient ou transmettent les signaux audio et des « récepteurs » qui les reçoivent. Ceci permet d'écouter de la musique transmise de l'émetteur dans d'autres pièces à partir du récepteur.

Rocketboost est extensible. Chaque récepteur Rocketboost peut sélectionner l'audio à partir de n'importe quel émetteur dans le réseau audio Rocketboost. L'illustration suivante offre un exemple de réseau Rocketboost. Il est possible de configurer le réseau selon les besoins personnels de l'utilisateur.




Nous souhaitons que l'utilisateur tire tout le profit possible de ce système Rocketboost. Cet appareil est conçu pour permettre l'évolution d'un système de divertissement à la maison, car il est extrêmement facile d'ajouter un nouveau périphérique au réseau au fur et à mesure de l'évolution du système.

Fonctionnalités

- Haute performance audio : son de qualité CD audio numérique non compressé, commande du volume réglable
- Signal sans fil puissant : portée maximale sans fil de 150 pi (dans la ligne de mire), son excellent, aucun parasite, n'interfère pas avec les autres produits sans fil, compatible avec tous les produits Rocketboost
- Chargeur de batteries intégré pour des batteries rechargeables NiMh en option
- Facile à utiliser – Facile à installer
- Le haut-parleur sans fil fonctionne sur batteries ou avec un adaptateur c.a.


Émetteur-récepteur sans fil (panneau avant)



N°	Fonctionnalités	Description
1	Touche Marche-Arrêt/Liaison	Permet de mettre l'émetteur-récepteur sans fil sous tension. Appuyer et maintenir cette touche enfoncée pour effectuer la liaison. Appuyer de nouveau sur cette touche pour passer en mode attente. Lorsque l'adaptateur d'alimentation c.a. est connecté, l'appareil se met en marche automatiquement.
2	Témoin Marche-Arrêt/Liaison	S'allume en bleu quand l'état du concentrateur (**HUB STATUS**) est réglé sur « DISABLE » (Désactivé). S'allume en vert quand l'état du concentrateur (**HUB STATUS**) est réglé sur « ENABLE » (Activé). Le témoin reste allumé en continu quand la liaison avec un réseau est établie et il clignote lentement si l'appareil n'est pas connecté au réseau. Quand l'appareil est en mode de liaison, le témoin clignote rapidement. Voir « Établir un lien de communication », à la page 22 pour plus d'informations.
3	Témoin de mise en attente	S'allume en rouge quand l'émetteur-récepteur sans fil est en mode attente.
4	Fenêtre du capteur de télécommande	Reçoit les signaux de la télécommande.


N°	Fonctionnalités	Description
5	Source	Permet de sélectionner différents flux audio sur le réseau Rocketboost. Pour alterner entre les sources, appuyer à plusieurs reprises sur cette touche.
6	Témoin de mode récepteur	S'allume en bleu lors de la réception audio d'un émetteur sans fil Rocketboost. Clignote lentement si la source actuelle écoutée est mis en sourdine. **Remarque :** Ce témoin ne s'allumera pas si l'émetteur sans fil Rocketboost est hors tension. Appuyer sur la touche **SOURCE** pour trouver la source suivante disponible.
7	Témoin de mode émetteur	S'allume en bleu pendant la transmission audio. **Remarque** : Ce témoin s'allume automatiquement quand un connecteur de 3,5 mm est branché sur l'unité (l'appareil détecte la connexion du câble).

Émetteur-récepteur sans fil (panneau arrière)



N°	Fonctionnalités	Description
1	Antenne externe	Reçoit un signal audio à partir des émetteurs sans fil. Transmet un signal audio aux récepteurs sans fil.
2	Prise d'ENTRÉE c.c.	Brancher l'adaptateur d'alimentation c.a. sur cette prise.
3	Prises d'entrÉe/sortie AUDIO	Lorsque l'appareil est utilisé comme émetteur sans fil, connecter une source audio à la prise d'entrée audio (**AUDIO IN**). Lorsqu'il est utilisé comme récepteur sans fil, connecter l'amplificateur ou les haut-parleurs amplifiés à la prise de sortie audio (**AUDIO OUT**). Noter que cet appareil fonctionne comme émetteur et récepteur sans fil. Il est donc possible de l'utiliser simultanément pour la transmission et la réception de données dans le réseau Rocketboost.
4	Commutateur d'état du concentrateur	Active/désactive le fonctionnement en mode concentrateur. Voir « Établir un lien de communication », à la page 22 pour plus d'informations.


Haut-parleur sans fil : face avant



N°	Fonctionnalités	Description
1	Bouton de réglage du volume	Tourner ce bouton pour augmenter ou diminuer le volume sonore.
2	Marche-arrêt/ Liaison	Permet de mettre le haut-parleur sans fil sous tension. Appuyer et maintenir cette touche enfoncée pour effectuer la liaison. Appuyer de nouveau sur cette touche pour passer en mode attente. Lorsque l'adaptateur d'alimentation c.a. est connecté, l'appareil se met en marche automatiquement.
3	Touche source	Permet de sélectionner différents flux audio sur le réseau Rocketboost. Pour alterner entre les sources, appuyer à plusieurs reprises sur cette touche.
4	Port réflexe des aigus moyens	Les fréquences des aigus moyens passent par ce port.
5	Port réflexe des graves	Les fréquences des graves passent par ce port.
6	Témoin Marche-Arrêt/Liaison	S'allume en rouge en mode attente. Le témoin s'allume en bleu fixe quand le haut-parleur est couplé à un concentrateur Rocketboost et il clignotera lentement s'il n'est pas couplé. Quand le haut-parleur est en mode de liaison, le témoin clignote rapidement.
7	Témoin des graves	S'allume quand l'amplification des graves est activée.
8	Témoin de charge	S'allume en vert pour indiquer que la charge est complète. Clignote lentement en vert pour indiquer que les batteries doivent être rechargées. Un clignotement rapide en vert indique que les batteries doivent être remplacées.


N°	Fonctionnalités	Description
9	Témoins canal MONO (G-D)	Si deux haut-parleurs extérieurs sans fil sont connectés à l'émetteur sans fil, le témoin gauche s'allume quand le canal audio gauche est activé et le témoin droit s'allume quand le canal audio droit est activé. Si les deux canaux sont activés simultanément, le gauche et le droit s'allument, indiquant le mode mono.
10	Témoin signal source audio	S'allume en bleu lors de la réception audio d'un émetteur sans fil Rocketboost. Clignote lentement si la source actuelle écoutée est mis en sourdine. **Remarque** : Ce témoin ne s'allumera pas si l'émetteur sans fil Rocketboost est hors tension. Appuyer sur la touche **SOURCE** pour trouver la source suivante disponible.

Haut-parleur sans fil : face arrière



N°	Fonctionnalités	Description
1	Touche des GRAVES	Alterne le fonctionnement de la fonctionnalité d'amplification des graves. Permet également d'accéder au mode d'atténuation stéréo. Voir « Utilisation de deux haut-parleurs sans fil comme système stéréo », à la page 29 pour plus d'informations.
2	Prise d'ENTRÉE c.c.	Brancher l'adaptateur c.a. sur cette prise.

Télécommande



N°	Fonctionnalités	Description
1	Touche ⏻/Attente/Marche-Arrêt	Permet de mettre en marche l'émetteur-récepteur sans fil ou le haut-parleur sans fil. Appuyer de nouveau pour entrer en mode attente.
2	Touches 🔊+/🔉− du volume (périphérique)	Permet de régler le volume du haut-parleur sans fil. L'émetteur-récepteur sans fil est un appareil de niveau ligne, aussi il ne contrôlera que le volume du haut-parleur. Le volume de l'amplificateur local ou de haut-parleurs amplifiés devra être réglé lors de l'écoute de la sortie de niveau ligne de l'émetteur-récepteur sans fil.
3	Touche des **GRAVES**	Permet d'activer ou de désactiver l'amplification des GRAVES
4	**Entrée A**	Permet d'alterner entre l'entrée A du haut-parleur (**SPEAKER-In A**) ou la pré-entrée A (**Pre-In A**) de l'émetteur sans fil (ceci ne s'applique qu'au modèle Rocketboost RF-RBKIT - vendu séparément).
5	**Entrée B**	Permet d'alterner entre l'entrée B du haut-parleur (**SPEAKER-In B**) ou la pré-entrée B (**Pre-In B**) de l'émetteur sans fil (ceci ne s'applique qu'au modèle Rocketboost RF-RBKIT - vendu séparément).
6	Touches 🔊+/🔉− du volume (flux audio)	Permettent de régler le volume sur tous les périphériques qui reçoivent la même diffusion audio.


N°	Fonctionnalités	Description
7	🔇× (sourdine - tous)	Permet de mettre en sourdine tous les flux audio sur le réseau Rocketboost. Appuyer une deuxième fois sur n'importe quel récepteur Rocketboost pour désactiver la mise en sourdine du flux audio dernièrement écouté sur ce récepteur. Ce flux se fait maintenant entendre à partir de n'importe quel autre récepteur qui recevait cette diffusion. La mise en sourdine des autres flux audio est désactivée de la même façon : appuyer une deuxième fois sur chaque récepteur pour désactiver la mise en sourdine du flux audio dernièrement écouté sur ce récepteur.
8	Touche **Source suivante**	Permet de sélectionner différents flux audio sur le réseau Rocketboost. Pour alterner entre les sources, appuyer à plusieurs reprises sur cette touche.

Installation du haut-parleur sans fil avec accessoires

Configuration initiale

Pour installer l'émetteur-récepteur sans fil :

1. Déballer le contenu de la boîte.
2. Régler les antennes. Pour un résultat optimal, mettre les antennes de l'émetteur-récepteur sans fil dans la position verticale.



***Conseil** : Dans certains cas, il est possible d'améliorer la portée en faisant pivoter les deux antennes de 45° pour créer un angle de 90° similaire à un « V » largement ouvert.*

Alimentation du haut-parleur sans fil

Installation des piles dans le haut-parleur sans fil


(sauter cette étape si les piles ne sont pas utilisées)

Pour installer les piles dans le haut-parleur sans fil :

***Remarque** : Un tournevis cruciforme est nécessaire.*

1. Dévisser le couvercle inférieur (trois vis).
2. Insérer huit piles alcalines ou huit batteries NiMh rechargeables de type C en respectant le schéma de polarité +/- comme illustré.

   ***Remarque :** Ce produit ne recharge que les batteries NiMh. Ne pas utiliser d'autres types de batteries, tels que des batteries NiCad dans ce produit.*
3. Remettre le couvercle en place et serrer les trois vis.
4. Mettre le haut-parleur sans fil en marche à l'aide de l'interrupteur du panneau supérieur.




Connexion de l'adaptateur c.a. au haut-parleur sans fil

(si les piles ne sont pas utilisées ou pour recharger les batteries)

Pour connecter l'adaptateur c.a. au haut-parleur sans fil :

1 Connecter l'adaptateur d'alimentation c.a. au haut-parleur sans fil et le brancher sur une prise secteur c.a.



2 Mettre le haut-parleur sans fil en marche à l'aide de l'interrupteur du panneau supérieur.

Remarques *:*

Ne pas connecter l'adaptateur c.a. au haut-parleur sans fil si celui-ci est utilisé à l'extérieur.

En cas d'utilisation de batteries rechargeables NiMh, les batteries se rechargeront dès que le haut-parleur sans fil est connecté à une prise secteur à l'aide de l'adaptateur c.c. Si les batteries ne sont pas complètement chargées, elles doivent être chargées pendant 16 heures avant d'utiliser le haut-parleur sans fil.

Recharge du haut-parleur sans fil

Quand les batteries sont faibles, le témoin de charge commence à clignoter pour indiquer que le haut-parleur sans fil doit être rechargé. Si elles ne le sont pas, la lumière du témoin s'éteindra.

Attention : *Pour éviter le risque d'incendie et ne pas endommager l'appareil, utiliser uniquement l'adaptateur c.a. fourni avec le haut-parleur sans fil avec accessoires.*

Vérifier que la tension de la prise secteur correspond à celle de l'appareil (100 à 240 V) avant toute connexion.

Le haut-parleur sans fil ne doit être chargé avec l'adaptateur c.a. qu'à l'intérieur.

Pour charger les batteries du haut-parleur sans fil :

1. Connecter l'adaptateur d'alimentation c.a. au haut-parleur sans fil et le brancher sur une prise secteur c.a.
   - Le témoin de **CHARGE** clignote en vert (lentement) pour indiquer que le haut-parleur sans fil est en mode charge.
   - Quand le haut-parleur sans fil est complètement rechargé (environ 16 heures avec des batteries NiMh de 5 000 mAh), le témoin de **CHARGE** reste allumé en continu. Cela signifie que la charge est terminée.
   - Si le témoin de **CHARGE** clignote en vert (rapidement), cela signifie que les batteries rechargeables doivent être remplacées par des neuves.

   ***Remarque** : Vérifier que les batteries ont été complètement chargées pendant au moins 16 heures. Cela garantit une durée d'utilisation prolongée des batteries. Le haut-parleur sans fil peut être rechargé pendant qu'il est en marche ou en mode attente.*

   Le haut-parleur sans fil peut reproduire de l'audio pendant 5 heures et demie avec des batteries complètement chargées. Le temps de lecture dépendra du type de batterie utilisé et du niveau de volume du haut-parleur.

   Les batteries ne peuvent être chargées qu'à une température comprise entre 32 et 104 °F
   (0 et 40 °C).


   ***Attention** : Pour éviter des dégâts, utiliser uniquement des batteries rechargeables NiMh pour charger le haut-parleur sans fil.*

Connexion de l'émetteur-récepteur sans fil

***Remarque** : Vérifier que l'appareil est placé à une distance d'au moins 18 po d'un routeur Wi-Fi.*


Pour connecter l'émetteur-récepteur sans fil à une source audio et à l'alimentation c.a. :

1 Connecter une extrémité du câble audio de 3,5 mm (fourni) à la prise d'entrée audio (**AUDIO IN**) de l'émetteur-récepteur sans fil et l'autre extrémité à la prise de sortie audio de l'appareil (tel qu'un récepteur A/V, un PC ou un iPod.)



2 Ne pas oublier de régler le volume de l'appareil (lecteur MP3, PC ou récepteur A/V) sur au moins 80 % de sa capacité maximale en cas de connexion à une sortie de casque d'écoute.

3 Connecter l'adaptateur d'alimentation c.a. à l'émetteur-récepteur sans fil, puis brancher l'adaptateur sur une prise secteur c.a. L'émetteur-récepteur sans fil se met automatiquement en marche et le témoin d'alimentation devient vert.



Remarques :


Vérifier que la prise secteur c.a. correspond à l'entrée c.a. de l'émetteur-récepteur sans fil (100 à 240 V) avant de la connecter.

Ne brancher l'adaptateur c.a. sur la prise secteur que lorsque toutes les autres connexions ont été effectuées.


Configuration et utilisation de la télécommande

Pour configurer et utiliser la télécommande :

1 Retirer la pellicule isolante sur le porte-pile avant d'utiliser la télécommande pour la première fois.




2 Pointer la télécommande vers le capteur infrarouge sur la face avant à une distance maximale de 23 pi (7 m) et en formant un angle de +/- 30 degrés à partir du centre.




Pour remplacer la pile :

1 Pousser sur le cliquet du porte-pile vers la droite, puis le faire glisser pour le retirer. Il est possible de retirer le couvercle du porte-pile avec les ongles en utilisant les encoches sur la télécommande.



2 Faire coïncider la polarité de la pile bouton au lithium avec le signe (+) à l'intérieur du porte-pile.



La remplacer par une pile CR2025 ou de type équivalent.

3 Remettre le porte-pile avec la pile neuve dans son compartiment jusqu'à enclenchement.

Avertissements :

Un risque d'explosion existe si la pile n'a pas été correctement remise en place.

Ne remplacer les piles qu'avec le même type ou un type équivalent.

Remarques :

Retirer la pile si la télécommande ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée. Sinon, un épanchement d'acide éventuel pourrait l'endommager.

Ne pas laisser tomber ni secouer la télécommande.

Ne pas verser d'eau ou d'autres liquides sur la télécommande.

Ne pas placer la télécommande sur un objet mouillé.

Ne pas placer la télécommande sous la lumière solaire directe ou à proximité de sources de chaleur excessives.

Mise en service du haut-parleur sans fil avec accessoires

Mise en marche de l'émetteur-récepteur sans fil et du haut-parleur sans fil

Pour mettre l'émetteur-récepteur sans fil sous et hors tension :

1. Lors de la première connexion à une prise secteur c.a., l'appareil s'allume automatiquement. Pour éteindre l'appareil, appuyer sur ⏻. Le témoin d'alimentation s'éteint et le témoin de mise en attente s'allume en rouge.
2. Si l'émetteur-récepteur sans fil s'éteint, appuyer sur ⏻ pour le mettre en marche. Le témoin de mise sous tension s'allume.

Pour mettre le haut-parleur sans fil sous et hors tension :

1. Lors de la première connexion à une prise secteur c.a., l'appareil s'allume automatiquement. Pour éteindre l'appareil, appuyer sur ⏻. Le témoin d'alimentation s'éteint et le témoin de mise en attente s'allume en rouge.
2. Si le haut-parleur sans fil s'éteint, appuyer sur ⏻ pour le mettre en marche. Le témoin de mise sous tension s'allume.

Établir un lien de communication

Les produits Rocketboost créent un réseau audio et chaque récepteur Rocketboost peut sélectionner l'audio à partir de n'importe quel émetteur Rocketboost sur le réseau.

Important

Chaque réseau Rocketboost doit intégrer au moins un concentrateur qui permet aux autres appareils de se connecter au réseau. Le réseau ne peut avoir qu'un seul concentrateur, sélectionné à l'aide d'un commutateur situé au dos de tous les émetteurs Rocketboost et de tous les émetteurs-récepteurs sans fil.

Si cet appareil est le premier produit Rocketboost mis en service, l'utilisateur doit se servir de l'émetteur-récepteur sans fil comme d'un concentrateur. Si d'autres produits Rocketboost sont déjà en service, désactiver le mode concentrateur sur cet appareil.

***Important** : Les concentrateurs doivent être alimentés pour que le réseau puisse fonctionner. Le concentrateur peut être en mode attente (économie d'énergie); il doit toutefois rester branché.*

Est-ce qu'il s'agit du premier produit Rocketboost?

YES (Oui) : s'il s'agit du premier produit Rocketboost, sauter cette étape car il n'est pas nécessaire d'établir une liaison entre l'émetteur-récepteur sans fil et le haut-parleur, ils ont déjà été couplés en usine. Pour en savoir plus sur l'utilisation des haut-parleurs, voir « Écoute de la musique » à la page 26.

***Remarque** : S'il n'est pas nécessaire de coupler de nouveau l'émetteur-récepteur sans fil et le haut-parleur sans fil, voir « Établir une liaison entre l'émetteur-récepteur et le haut-parleur sans fil » ci-dessous.*


NON : s'il ne s'agit pas du premier produit à technologie Rocketboost, aller à la section « Liaison de l'émetteur-récepteur sans fil et du haut-parleur sans fil à un réseau Rocketboost existant » à la page 24.

Établir une liaison entre l'émetteur-récepteur sans fil et le haut-parleur sans fil


L'émetteur-récepteur sans fil et le haut-parleur sans fil doivent être « couplés » ou connectés sans fil l'un à l'autre, afin de transmettre l'audio de l'émetteur-récepteur sans fil au haut-parleur.

Remarque : *Utiliser cette procédure uniquement s'il est nécessaire de coupler de nouveau l'émetteur-récepteur sans fil au haut-parleur sans fil et s'il s'agit du seul produit à technologie Rocketboost.*


Pour établir une liaison entre l'émetteur-récepteur sans fil et le haut-parleur sans fil :



1. Régler le commutateur du concentrateur (**HUB**) de l'émetteur-récepteur sans fil sur activé (**ENABLE**) s'il s'agit du premier produit Rocketboost^MC à installer.
   - Les témoins d'alimentation s'allument en vert quand le commutateur du concentrateur (**HUB**) est positionné sur activé (**ENABLE**).
   - Les témoins d'alimentation s'allument en bleu quand le commutateur du concentrateur (**HUB**) est positionné sur désactivé (**DISABLE**).
2. Appuyer et maintenir enfoncée la touche ⏻ de l'émetteur-récepteur sans fil pendant plus de trois secondes pour le mettre en mode de liaison. Le témoin d'alimentation commence à clignoter rapidement et l'appareil reste en mode de liaison pendant 30 secondes.



3 Appuyer et maintenir enfoncée la touche ⏻ du haut-parleur sans fil pendant plus de trois secondes pour que l'émetteur-récepteur sans fil et le haut-parleur sans fil entrent en mode de connexion.



- Les témoins d'alimentation s'allument en continu si la connexion a été effectuée avec succès.
- Les témoins d'alimentation clignotent lentement si la connexion a échoué.


***Remarque** : Les périphériques Rocketboost ont leur propre mémoire. Quand les périphériques ont été couplés une fois, ils se reconnaîtront et se coupleront automatiquement dès qu'ils seront mis en marche. Pour cette raison, il est possible de coupler d'abord tous les composants du réseau dans la même pièce avant de les répartir de façon permanente dans leur emplacement dans la maison.*

Liaison de l'émetteur-récepteur sans fil et du haut-parleur sans fil à un réseau Rocketboost existant

Utiliser cette procédure uniquement si ce produit est ajouté à un réseau Rocketboost existant.

Il est nécessaire de connecter l'émetteur-récepteur sans fil et le haut-parleur sans fil au concentrateur existant en effectuant les étapes suivantes.

Pour connecter un réseau Rocketboost existant :



1. Régler le commutateur du concentrateur (**HUB**) de l'émetteur-récepteur sans fil sur désactivé (**DISABLE**).
   - Les témoins d'alimentation s'allument en vert quand le commutateur du concentrateur (**HUB**) est positionné sur activé (**ENABLE**).
   - Les témoins d'alimentation s'allument en bleu quand le commutateur du concentrateur (**HUB**) est positionné sur désactivé (**DISABLE**).
2. Maintenir enfoncée la touche **POWER** (Marche-Arrêt) du concentrateur Rocketboost pendant plus de trois secondes pour le mettre en mode de liaison. Le témoin d'alimentation commence à clignoter rapidement et l'appareil reste en mode de liaison pendant 30 secondes.
3. Appuyer et maintenir enfoncée la touche ⏻ de l'émetteur-récepteur sans fil pendant plus de trois secondes pour le mettre en mode de liaison avec le concentrateur.
   - Les témoins d'alimentation s'allument en continu si la connexion a été effectuée avec succès.
   - Les témoins d'alimentation clignotent lentement si la connexion a échoué.

4 Maintenir enfoncée la touche **POWER** (Marche-Arrêt) du concentrateur Rocketboost pendant plus de trois secondes pour le mettre en mode de liaison. Le témoin d'alimentation commence à clignoter rapidement et l'appareil reste en mode de liaison pendant 30 secondes.

5 Maintenir enfoncée la touche ⏻ du haut-parleur sans fil pendant plus de trois secondes pour le mettre en mode de liaison avec le concentrateur.

- Les témoins d'alimentation s'allument en continu si la connexion a été effectuée avec succès.
- Les témoins d'alimentation clignotent lentement si la connexion a échoué.

***Remarque** : Les périphériques Rocketboost ont leur propre mémoire. Quand les périphériques ont été couplés une fois, ils se reconnaîtront et se coupleront automatiquement dès qu'ils seront mis en marche. Pour cette raison, il est possible de coupler d'abord tous les composants du réseau dans la même pièce avant de les répartir de façon permanente dans leur emplacement dans la maison.*

Écoute de la musique

Pour écouter de la musique :

1 Mettre l'émetteur-récepteur sans fil et le haut-parleur sans fil sous tension. Les témoins DEL d'alimentation doivent s'allumer en continu. S'ils clignotent il est nécessaire de coupler de nouveau l'émetteur-récepteur sans fil et le haut-parleur sans fil. Voir « Établir un lien de communication » à la page 22.

2 La musique du périphérique audio connecté à l'émetteur-récepteur sans fil peut être écoutée à partir du haut-parleur sans fil.


3 Régler le volume du haut-parleur sans fil. En cas de sources audio multiples dans le réseau Rocketboost, appuyer sur la touche Source du haut-parleur sans fil pour entendre la source audio suivante. Appuyer de nouveau sur la touche Source pour alterner entre les différentes sources audio disponibles.

Contrôle du volume des périphériques

Le volume du haut-parleur sans fil peut être modifié.

Pour modifier le volume du haut-parleur sans fil :

- Diriger la télécommande vers le haut-parleur sans fil et appuyer sur les touches du volume du périphérique (DEVICE) sur la télécommande ou tourner le bouton du volume du haut-parleur sans fil pour régler le volume.




Contrôle de la diffusion du volume

Les systèmes Rocketboost ont un mode spécial qui permet de modifier le volume des flux audio transmis par un émetteur. Ensuite, le niveau du volume de chaque récepteur qui reçoit le flux audio sera modifié automatiquement. Ceci est très pratique pour modifier facilement le niveau du volume de tous les récepteurs qui reçoivent le même flux audio.

Pour modifier le volume du flux audio :

- Diriger la télécommande vers l'émetteur et appuyer sur la touche du volume du flux (STREAM) sur la télécommande.




Mise en sourdine de tous les périphériques

Rocketboost comprend aussi une fonction de mise en sourdine globale qui affecte instantanément tous les flux audio du réseau.

Pour mettre en sourdine tous les périphériques du réseau :

1 Appuyer sur **ALL** (Tous) [Sourdine] de la télécommande. Tous les flux audio du réseau sont mis en sourdine.



2 L'appui sur **ALL** (Tous) [Sourdine] en pointant vers un récepteur sans fil Rocketboost spécifique, désactivera la mise en sourdine du flux audio dernièrement écouté sur ce récepteur sans fil. Ce flux se fait maintenant entendre à partir de n'importe quel autre récepteur sans fil qui recevait cette diffusion. La mise en sourdine des autres flux audio est désactivée

de la même façon : il suffit d'appuyer de nouveau sur chaque récepteur sans fil pour désactiver la mise en sourdine du flux audio dernièrement écouté sur ce récepteur sans fil.

Utilisation de deux haut-parleurs sans fil comme système stéréo

Ce haut-parleur sans fil peut être utilisé en mode stéréo si un deuxième haut-parleur sans fil est installé.

Pour connecter un deuxième haut-parleur sans fil au réseau dans le cadre d'une configuration stéréo :

1. Connecter le premier haut-parleur sans fil au réseau (s'il est déjà connecté passer à l'étape 2). En cas d'incertitude sur la marche à suivre, voir « Établir un lien de communication » à la page 22.
2. Appuyer sur la touche **SOURCE** du premier haut-parleur sans fil pour sélectionner la source audio Rocketboost à écouter.
3. Connecter le deuxième haut-parleur sans fil au réseau. Voir « Liaison de l'émetteur-récepteur sans fil et du haut-parleur sans fil à un réseau Rocketboost existant » à la page 24.
4. Appuyer sur la touche **SOURCE** du deuxième haut-parleur sans fil pour sélectionner la même source audio Rocketboost que le premier haut-parleur sans fil. Le système comprend désormais deux haut-parleurs mono, ce qui est indiqué par la DEL sur le panneau avant de chaque appareil.
5. Sélectionner le haut-parleur sans fil qui fera office de haut-parleur gauche, puis appuyer et maintenir enfoncée la touche **Source** pendant cinq secondes. Le témoin commencera à clignoter rapidement.
6. Sur l'autre haut-parleur sans fil, appuyer et maintenir enfoncée la touche **Source** pendant cinq secondes. Le témoin clignote rapidement puis restera allumé en continu. Les témoins DEL indiquent désormais le côté gauche et le côté droit pour chaque haut-parleur.
7. Le haut-parleur sans fil commutera automatiquement sur mono si un seul haut-parleur sans fil est allumé; toutefois quand le deuxième haut-parleur sans fil sera mis en marche les paramètres stéréo seront activés.

Pour régler la balance de deux haut-parleurs sans fil extérieurs :

- S'il existe deux haut-parleurs sans fil extérieurs, il est possible de régler la balance du haut-parleur gauche et du haut-parleur droit. Appuyer sur la touche **Bass Boost** (Amplification des graves) sur le haut-parleur sans fil dont le volume doit être modifié puis régler ce dernier à l'aide de la commande du volume.
- Pour réinitialiser les haut-parleurs gauche et droit sur le même niveau, maintenir enfoncée la touche **Bass Boost** pendant cinq secondes.

***Remarque** : Quand les haut-parleurs sans fil sont connectés dans une configuration stéréo, si le volume est modifié sur l'un d'entre eux, il sera alors modifié sur les deux haut-parleurs sans fil car ils constituent tous deux un ensemble stéréo. Si la balance a été réglée, la compensation entre le haut-parleur droit et le haut-parleur gauche sera conservé lors de la modification du niveau du volume.*

Mise hors tension du système

Pour mettre le système hors tension :

1. Appuyer sur ⏻ de l'émetteur-récepteur sans fil pour l'éteindre.
   - Le témoin d'alimentation s'éteint et le témoin de mise en attente s'allume en rouge.
   - Débrancher l'adaptateur d'alimentation c.a. de la prise secteur c.a. pour mettre l'appareil complètement hors tension.
2. Appuyer sur ⏻ pour mettre le haut-parleur sans fil hors tension. Le témoin d'alimentation s'éteint.

   ***Remarques** :*

   - S'il existe d'autres émetteurs et récepteurs sans fil dans le réseau, le concentrateur doit rester allumé. Le concentrateur peut être en mode attente, mais l'adaptateur c.a. doit être connecté.


   - L'unité a sa propre mémoire intégrée. Lorsque l'émetteur-récepteur sans fil et le haut-parleur sans fil ont déjà été connectés, ils se détecteront et se connecteront automatiquement quand ils sont de nouveau mis en marche.

Pour mettre l'émetteur hors tension :

- Débrancher la prise de 3,5 mm au dos de l'unité et la transmission par l'émetteur sans fil cessera. Le témoin TX (transmission) s'éteint.

Extension du système Rocketboost

La technologie Rocketboost est extensible. Chaque récepteur Rocketboost peut sélectionner l'audio à partir de n'importe quel émetteur dans le réseau audio Rocketboost. L'illustration suivante offre un exemple de réseau Rocketboost. Il est possible de configurer le réseau selon les besoins personnels de l'utilisateur.



- **Le haut-parleur sans fil d'extérieur Rocketboost (RF-RBWS02),** inclut un haut-parleur sans fil et l'émetteur-récepteur sans fil (RF-RBAUX). Les sources audio connectées à l'émetteur-récepteur sans fil peuvent être écoutées à l'aide du haut-parleur sans fil.
- **L'émetteur-récepteur sans fil Rocketboost (RF-RBAUX),** peut être utilisé comme émetteur et comme récepteur sans fil. En tant qu'émetteur sans fil il est possible de le connecter à d'autres sources audio (telles qu'un cinéma maison ou un lecteur MP3) et d'écouter cet audio à travers le haut-parleur d'extérieur sans fil ou tout autre récepteur sans fil Rocketboost. En tant que récepteur sans fil il est possible de le connecter à une chaîne stéréo ou à des haut-parleurs amplifiés et d'écouter l'audio provenant de tout autre émetteur sans fil Rocketboost.
- **Le récepteur audio amplifié Rocketboost (RF-RBREC),** est un récepteur sans fil amplifié. Il suffit d'y connecter les haut-parleurs et d'écouter l'audio provenant de tout autre périphérique connecté à

l'émetteur sans fil Rocketboost. C'est un moyen idéal pour déployer le système Rocketboost afin d'écouter de la musique n'importe où dans la maison.

- **L'ensemble de démarrage HD sans fil Rocketboost (RF-RBKIT),** inclut un dispositif émetteur sans fil et le modèle RF-RBREC, un récepteur sans fil amplifié. Ce produit peut être utilisé pour les effets sonores ambiophoniques d'un cinéma maison sans fil ou pour distribuer l'audio dans plusieurs pièces.
- **Le casque d'écoute sans fil Rocketboost (RF-RBWHP01),** inclut un dispositif émetteur sans fil et un casque d'écoute sans fil. Les sources audio connectées à l'émetteur sans fil peuvent être écoutées à l'aide des haut-parleurs sans fil.

Pour plus amples informations et connaître les autres produits Rocketboost disponibles, aller sur le site www.rocketboost.com.

Les fonctionnalités réseau de Rocketboost

Le nombre maximum de périphériques Rocketboost dans un réseau Rocketboost est de 9. Dès que le nombre de périphériques atteint 9, toute tentative d'en adjoindre un autre sera vouée à l'échec.

***Remarque** : Pour supprimer un périphérique du réseau Rocketboost, il est nécessaire de le coupler de nouveau à un concentrateur différent (en fait cela crée un deuxième réseau Rocketboost).*

Le nombre maximum de flux audio qui peuvent être transmis simultanément sur le réseau Rocketboost est de :

- 5 flux stéréo qualité CD, ou
- 1 flux stéréo qualité HD + 3 flux de qualité CD, ou
- 2 flux stéréo qualité HD + 2 de qualité CD, ou
- 3 flux stéréo de qualité

***Remarque** : Les flux HD sont disponibles lors de l'utilisation de l'émetteur sans fil. Si le système a atteint un niveau de flux audio maximal, le témoin TX ne s'allumera pas sur les périphériques émetteurs sans fil qui ont dépassé le maximum. Pour utiliser les flux audio de ces périphériques, il est nécessaire d'éteindre l'un des autres émetteurs sans fil.*

Entretien du système

Utiliser un chiffon doux trempé dans une solution détergente douce et de l'eau. Sécher l'appareil immédiatement avec un chiffon propre. Ne pas utiliser de chiffons abrasifs, de diluants ou autres solvants chimiques, car ils peuvent endommager la finition de l'appareil ou effacer les inscriptions du panneau.

Précautions :

Ne pas obstruer les ouvertures d'aération.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être réparé par un technicien qualifié.

Problèmes et solutions

Avant d'appeler un réparateur, vérifier cette information pour identifier une solution éventuelle.

Problèmes et solutions: généralités

- Chaque réseau Rocketboost doit intégrer au moins un concentrateur qui permet aux autres périphériques Rocketboost de se connecter au réseau.
  - N'importe quel émetteur sans fil ou émetteur-récepteur sans fil Rocketboost peut être utilisé comme concentrateur en utilisant le commutateur HUB STATUS (État du concentrateur) ou HUB ENABLE (Activation du concentrateur) au dos du périphérique. Le réseau ne peut avoir qu'un concentrateur.
  - Le périphérique concentrateur doit être alimenté pour que le réseau audio fonctionne. Le concentrateur peut être en mode attente (économie d'énergie); il doit toutefois rester branché.
  - Le périphérique concentrateur existant sera le périphérique avec le témoin d'alimentation allumé en vert.
- La portée de fonctionnement sans obstructions d'un réseau Rocketboost est de 45 m (150 pieds).

- Chaque réseau doit comporter à la fois un périphérique émetteur sans fil et un périphérique récepteur sans fil. Ce réseau comporte-t-il un périphérique émetteur sans fil et un périphérique récepteur sans fil?

Problème	Solution
Pas de communication entre les périphériques émetteur et récepteur Rocketboost.	• Vérifier si les témoins d'alimentation des périphériques émetteur et récepteur sans fil Rocketboost sont allumés en continu. Si les témoins clignotent, voir « Établir un lien de communication » à la page 21. • Si le processus de couplage échoue, vérifier que seul un des périphériques Rocketboost a le commutateur concentrateur activé. Il faut remarquer que le périphérique concentrateur sera le seul périphérique avec le témoin d'alimentation allumé en vert. Les périphériques qui ne sont pas concentrateur ont un témoin d'alimentation bleu.
Pas de son	• Vérifier le niveau du volume du haut-parleur sans fil ou des sources audio connectées à l'émetteur sans fil. • Vérifier que tous les câbles audio sont connectés correctement. • Vérifier si les témoins d'alimentation des périphériques émetteur et récepteur sans fil Rocketboost sont allumés en continu. Si les témoins clignotent, voir « Établir un lien de communication » à la page 22. • Vérifier que la source audio connectée à l'émetteur sans fil est allumée (On). • Vérifier que les périphériques émetteur et récepteur sans fil ne sont pas en sourdine. Le témoin lumineux Rx clignote quand le périphérique est en sourdine.
La télécommande Rocketboost ne permet pas de contrôler le volume. Le volume ne peut pas être augmenté ou diminué.	• Vérifier que la pellicule isolante a été retirée du compartiment de la pile de la télécommande Rocketboost. • Pour maximiser le niveau du volume à travers le système, vérifier que les périphériques source (récepteur A/V, iPod, etc.) ont le volume réglé à au moins 50 % du niveau maximal. • La pile de la télécommande peut être déchargée. Essayer de la remplacer par une pile neuve.
Le son ou l'audio émis par les haut-parleurs sans fil sont faibles.	• Pour maximiser le niveau du volume à travers le système, vérifier que les périphériques source (récepteur A/V, iPod, etc.) ont le volume réglé à au moins 50 % du niveau maximal.
Interférences sonores	• Essayer des orientations ou des emplacements divers pour le périphérique émetteur sans fil. • Vérifier que le périphérique émetteur sans fil est à plus de 18 pouces de tout routeur Wi-Fi éventuel. • Raccourcir la distance entre les périphériques sans fil Rocketboost. La distance maximale est de 45 m (150 pieds), mais cette distance sera inférieure si le signal sans fil passe à travers les murs ou d'autres obstructions. • Il est possible que d'autres appareils comme les téléphones sans fil, les fours à micro-ondes, les routeurs sans fil, etc. soient source d'interférences. Essayer d'arrêter un appareil à la fois pour déterminer quel périphérique est responsable de l'interférence. • Si le téléphone sans fil ou le routeur sans fil est responsable de l'interférence, essayer de changer de canal lors de son utilisation. Se référer au manuel du propriétaire du périphérique.

Spécifications

Émetteur-récepteur sans fil

Alimentation	5 V, 600 mA
Niveau maximal du signal d'entrée de niveau ligne	2 V rms
Niveau maximal du signal de sortie de niveau ligne	1 V rms
Puissance de sortie	10 kilohms
Rapport signal à bruit	90 dB
Dimensions (L x H x P)	4,72 × 3,15 × 0,91 pouces (120 × 80 × 23 mm)
Poids	4,1 oz (116 g)

Haut-parleur sans fil

Alimentation (adaptateur c.c. à c.a.)	15 V, 1,5 A
Alimentation par piles	8 piles de type C (UM-2) (alcalines ou NiMh)
Rapport signal à bruit	90 dBA +/- 3 dBA
Impédance du haut-parleur	Haut-parleur d'aigus : 8 ohms Haut-parleur de graves : 4 ohms
Puissance de sortie nominale (à 10 % de DHT)	Haut-parleur d'aigus : 5 W Haut-parleur de graves : 22 W
Dimensions (L × H × P)	15,83 × 9,13 × 9,13 pouces (402 × 210,8 × 210,8 mm)
Poids	99,5 oz (28,20 kg)

Avis juridiques

Information de la FCC et d'IC :

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC et l'article CNR-210 du règlement d'IC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférences préjudiciables et (2) ce dispositif doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles risquant d'entraîner un fonctionnement indésirable du dispositif.

Avertissement : Toute modification sur cette unité n'ayant pas été expressément approuvée par l'autorité responsable de la conformité à la réglementation peut annuler le droit de l'utilisateur à exploiter l'équipement.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la classe B des appareils numériques, définies par la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est ni installé ni utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- éloigner davantage l'appareil du récepteur;
- brancher l'équipement sur une prise dont le circuit est différent de celui où est branché le récepteur;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Déclaration de la FCC et d'IC sur l'exposition aux irradiations :

Cet équipement est conforme aux limitations prévues par la FCC pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre et est en conformité avec l'exemption d'évaluation de routine des limitations de la section 2.5 de la CNR-210.

1. Cet émetteur ne doit pas être situé à proximité ou fonctionner simultanément avec une autre antenne ou émetteur.

2. Cet équipement est conforme aux limitations prévues par la FCC pour l'exposition aux irradiations RF dans le cadre d'un environnement d'accès libre. Cet équipement doit être installé et mis en fonctionnement à une distance minimale de 20 cm de l'utilisateur et des personnes qui l'entourent.

L'appareil est conforme avec l'exemption d'évaluation de routine des limitations de la section 2.5 de la CNR-210 et les utilisateurs peuvent obtenir l'information canadienne sur l'exposition aux radio-fréquences et la conformité auprès du représentant canadien Richardson Technical Services Inc., Suite 304, 131 Wurtemburg St., Ottawa, Ontario, Canada. Tél. : 613 562 3827

Rocketboost est une marque de commerce de BBY Solutions, Inc.

Information destinée aux utilisateurs sur la mise au rebut d'équipement usagé

Union européenne

Remarque : Ce symbole n'est valide que dans l'Union européenne.



Ce symbole indique que l'équipement électrique et électronique ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers standard lorsqu'il n'est plus en état de service. Ce produit doit être apporté dans un endroit de collecte spécialisé pour être recyclé conformément à la législation locale.

Une mise au rebut correcte de ce produit permettra de conserver les ressources naturelles et d'éviter les effets potentiellement négatifs sur l'environnement et la santé humaine qui auraient pu se produire dans le cas contraire. Pour plus d'informations sur les centres de collecte et de recyclage de ce produit, contacter le bureau concerné de la municipalité locale, le service de mise au rebut des déchets ménagers ou le magasin où a été acheté le produit.

Des amendes peuvent être appliquées si la mise au rebut de ce produit ne se fait pas en conformité avec la législation locale.

Autres pays en dehors de l'Union européenne

En cas de mise au rebut de ce produit, le faire en conformité avec la législation locale ou toute autre réglementation du pays relative au recyclage des équipements électriques et électroniques usagés.

Garantie limitée d'un an

Rocketfish Products (« Rocketfish ») garantit au premier acheteur de ce **RF-RBWS02** neuf (« Produit »), qu'il est exempt de vices de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »). Ce Produit doit avoir été acheté chez un revendeur agréé des produits de la marque Rocketfish et emballé avec cette déclaration de garantie. Cette garantie ne couvre pas les Produits remis à neuf. Les conditions de la présente garantie s'appliquent à tout Produit pour lequel Rocketfish est notifié pendant la Période de garantie, d'un vice couvert par cette garantie qui nécessite une réparation.

Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure un an (365 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le produit.

Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Rocketfish ou le personnel du magasin, Rocketfish (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété de Rocketfish et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Rocketfish pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le Produit a été acheté chez un détaillant, le rapporter accompagné du reçu original chez ce détaillant. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté en ligne, l'expédier accompagné du reçu original à l'adresse indiquée sur le site Web. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur original du Produit aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- la formation du client;
- l'installation;

- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants de catastrophes naturelles telles que la foudre;
- les accidents;
- une utilisation inadaptée;
- une manipulation abusive;
- la négligence;
- une utilisation commerciale;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne.

La présente garantie ne couvre pas non plus :

- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- toute réparation effectuée par quiconque autre qu'un service de réparation agréé par Rocketfish pour la réparation du Produit;
- les produits vendus en l'état ou hors service;
- les consommables tels que les fusibles ou les piles;
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR. ROCKETFISH NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. ROCKETFISH PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS ET PROVINCES NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Contactez Rocketfish :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-800-620-2790
www.rocketfishproducts.com

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, 55423-3645 É.-U.
©2011 BBY Solutions, Inc.
Tous droits réservés ROCKETFISH est une marque de commerce de BBY Solutions Inc., déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Pour le modèle RF-RBWS02-05A :

Distribué par : Best Buy Europe Distributions Limited 1 Portal Way, Londres W3 6RS

Numéro d'appel gratuit pour les produits Rocketfish : 0800 389 1120



www.rocketfishproducts.com (800) 620-2790
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.
© 2011 BBY Solutions, Inc.
Tous droits réservés. ROCKETFISH est une marque de commerce de BBY Solutions, Inc.
Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Pour le modèle RF-RBWS02-05A :
Distribué par : Best Buy Europe Distributions Limited 1 Portal Way, Londres W3 6RS
Numéro d'appel gratuit pour les produits Rocketfish : 0800 389 1120