

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Filtre à eau pour réfrigérateur

NS-WF26FD9-1

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Filtre à eau pour réfrigérateur
- *Guide d'installation rapide*

CARACTÉRISTIQUES

- Pour les réfrigérateurs à 2 portes d>Insignia (NS-RFD26SS9, NS-RFD26CXSS0, NS-RFD21CXSS0 et NS-RFD21CISS0)
- Homologué NSF 53 pour la suppression des contaminants, dont le chlore, l'amiant, les kystes, le plomb, le mercure, l'o-dichlorobenzène, le carbofuran, le benzène, l'atrazine et le toxaphène
- Conserve les minéraux bénéfiques bons pour la santé
- Améliore le goût et supprime les odeurs pour des aliments et des boissons plus agréables
- Dure jusqu'à six mois ou 300 gallons (1 136 l)
- Élimine l'opacification pour une eau potable fraîche et claire

CONSEILS GÉNÉRAUX D'INSTALLATION

- Il est normal que des particules de carbone noir apparaissent sur la partie externe du filtre. Cela arrive quand le filtre est secoué lors de l'expédition. Ceci est sans danger, il suffit simplement de l'essuyer.
- **Les connecteurs de filtres sont plus larges afin d'éviter les fuites. Il peut être nécessaire de serrer le filtre fermement pour s'assurer que la connexion est correcte.**

INSTALLATION DU FILTRE À EAU

Afin de pouvoir boire l'eau la plus propre et fraîche du réfrigérateur, changer le filtre tous les six mois ou quand l'icône  commence à clignoter.

- 1 Fermer l'alimentation en eau, puis fermer le robinet d'arrêt du réfrigérateur.
- 2 Faire pivoter l'ancien filtre de 1/4 de tour dans le sens antihoraire, puis l'extraire de son support. En fonction des impuretés de l'eau, il peut être difficile de retirer le filtre.
Remarque : Lors de l'extraction du filtre à eau, un peu d'eau peut s'évacuer de l'ouverture. Cela est normal. Pour diminuer les fuites d'eau, conserver le filtre horizontal pendant l'extraction.
- 3 Extraire le plateau du filtre à eau, puis le vider. Sécher autour des ouvertures du filtre avec un chiffon sec, puis remettre le plateau dans son logement.
- 4 Insérer le nouveau filtre à eau dans le support du filtre.
- 5 Tout en faisant pivoter le nouveau filtre dans le sens horaire, l'introduire à fond dans le support jusqu'à ce qu'il soit verrouillé dans son emplacement.
- 6 Ouvrir l'alimentation en eau au robinet d'arrêt et faire couler de l'eau dans le distributeur jusqu'à ce que l'eau soit claire (environ cinq minutes). Cela a pour effet de nettoyer le circuit d'alimentation en eau et élimine toutes les bulles d'air.
- 7 Ouvrir la porte du réfrigérateur et vérifier qu'il n'y a pas d'eau qui coule du filtre à eau.
Remarque : Si des fuites se produisent, recommencer les étapes d'installation. Si les fuites persistent, cesser d'utiliser l'appareil et contacter le service à la clientèle.
- 8 Après avoir installé le nouveau filtre, appuyer sur les boutons **On/Off** (Marche-arrêt) et **Super Freeze** (Mode de super congélation) pendant trois secondes pour éteindre l'icône .

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

PROBLÈME	SOLUTION
Le réfrigérateur ne distribue pas d'eau	• S'assurer d'avoir trempé le filtre dans de l'eau pendant 15 minutes avant de l'installer. • Vérifier que le filtre est fermement inséré dans son support. Ne pas utiliser d'outils pour serrer le filtre en place. • Vérifier que la conduite d'eau au réfrigérateur est ouverte. La valve doit être complètement ouverte pour que le réfrigérateur reçoive l'eau. • Vérifier que la porte du réfrigérateur est fermée, sinon, le distributeur ne fonctionnera pas.
Le distributeur d'eau coule	• Il est normal qu'il y ait quelques gouttes d'eau. Si l'eau goutte en permanence, demander à un technicien qualifié de vérifier la valve à eau du réfrigérateur.
L'eau est trouble ou contient des particules de carbone noir	• L'eau trouble peut être causée par des bulles d'air microscopiques. Faire couler deux à trois gallons d'eau par le distributeur afin d'éliminer les bulles d'air. • L'existence de particules de carbone noir dans l'eau est normale et se produit avec tous les filtres au carbone. Laisser couler deux à trois gallons d'eau par le distributeur pour enlever les particules de carbone détachées.
Le nouveau filtre fait du bruit ou contient des dépôts	• S'assurer d'avoir trempé le filtre dans de l'eau pendant 15 minutes avant de l'installer. • Les bruits et les dépôts sont le résultat de poches d'air bloquées. Faire couler deux à trois gallons d'eau par le distributeur pour expulser l'air.
L'eau a un mauvais goût	• Si le distributeur d'eau n'est pas utilisé pendant plus de quatre jours, y faire couler deux gallons d'eau avant de l'utiliser. • S'assurer de remplacer le filtre tous les six mois pour éviter le développement des bactéries.

RANGEMENT ET ENTRETIEN

- Remplacer le filtre tous les six mois pour éviter le développement des bactéries et de la moisissure dans le filtre, les conduites d'eau et le réservoir d'eau.
- Les filtres entreposés ne se périment pas. Ranger les filtres inutilisés dans un endroit sombre, frais et sec jusqu'au moment de les utiliser.
- Si le distributeur d'eau n'est pas utilisé pendant plus de quatre jours, y faire couler deux gallons d'eau avant de l'utiliser pour éviter que l'eau ait un mauvais goût.

CONDITIONS ET AVIS SUR LE FONCTIONNEMENT

Conditions de fonctionnement :

- **Débit** : 0,5 gal/min. (1,9 l/min.)
- **Pression** : 30 à 125 psi (207 à 862 kPa)
- **Température** : 34 à 100 °F (1 à 38 °C)
- **Durée de vie** : 6 mois
- **Capacité** : 300 gal (1 136 l)
- **Fonction** : Réduction chimique/mécanique
- **Rinçage** : 5 minutes

Avis sur le fonctionnement :

- Ne pas utiliser avec de l'eau qui n'est pas saine du point de vue microbiologique ou d'une qualité non déterminée sans qu'elle ait été désinfectée de façon appropriée.
- Des systèmes certifiés pour la réduction de kystes peuvent être utilisés avec de l'eau désinfectée susceptible de contenir des kystes filtrables.
- Pour l'eau froide uniquement.
- Nettoyer le filtre au moins tous les six mois.
- Des essais ont été réalisés dans des conditions de laboratoires classiques. Les performances réelles peuvent varier.
- Vérifier la conformité avec les lois et réglementations de l'État et locales.
- Les systèmes doivent être installés et utilisés conformément aux procédures et aux directives recommandés par le fabricant.
- Le système d'absorption utilisé ne sera pas recyclé ni utilisé.

POUR CONTACTER MIRCOFILTER :

Fabriqu  par Microfilter Co., Ltd.
15-1, Gwinong 3-gil, Deoksan-myun, Jincheon-gun,
Chungcheongbuk-do, 27856
Fabriqu  en Cor e
T l. : +82-43-531-7046

HOMOLOGATIONS :



Syst mes test s et certifi s par NSF International conform ment aux normes NSF/ANSI 42 et 53 dans le mod le WF26FD9-1, afin de diminuer les r clamations relatives aux performances indiqu es sur la feuille de sp cifications.

R f. des cartouches de rechange : NS-WF26FD9-1
R f. du syst me NSF : WF26FD9-1

SUBSTANCE	CONCENTRATION INFLUANTE	REDUCTION MOYENNE	EXIGENCES DE R�DUCTION	CONCENTRATION MAX. D'EAU PERMISSIBLE PAR LE PRODUIT
Chlore, go�t et odeur	2 mg/l � 10 %	97,5 %	� 50 %	N/A
Particule, cat�gorie 1 >0,5 � <1�m	Environ 10 000 particules/ml	99,7 %	� 85 %	N/A
Amiante	107 � 108 fibres/l	> 99 %	99 %	N/A
Kyste	Min. 50 000/l	> 99,99 %	99,95 %	N/A
Plomb pH 6,5	0,15 mg/l � 10 %	99,3 %	N/A	0,010 mg/l
Plomb pH 8,5	0,15 mg/l � 10 %	> 99,3 %	N/A	0,010 mg/l
Mercur� pH 6,5	0,006 mg/l � 10 %	96,6 %	N/A	0,002 mg/l
Mercur� pH 8,5	0,006 mg/l � 10 %	95,9 %	N/A	0,002 mg/l
o-dichlorobenz�ne	1,8 mg/l � 10 %	> 99,9 %	N/A	0,6 mg/l
Carbofuran	0,08 mg/l � 10 %	98,7 %	N/A	0,04 mg/l
Benz�ne	0,015 mg/l � 10 %	> 97 %	N/A	0,005 mg/l
Atrazine	0,009 mg/l � 10 %	> 94,8 %	N/A	0,003 mg/l
Turbidit�	11 � 1 uTN	99,1 %	N/A	0,5 uTN
Toxaph�ne	0,015 mg/l � 10 %	> 93,8 %	N/A	0,003 mg/l

Remarque : Des essais ont  t  r alis s dans des conditions de laboratoires classiques. Les performances r elles peuvent varier.
Test s   l'aide d'un flux de 0,5 gal/min., d'une pression de 60 psi, d'une temp rature of 68   5  F.

 tat de Californie
D partement am ricain de la sant  publique
Dispositif de traitement de l'eau
Num ro de certificat
N  3387

Marque de commerce/d signation du mod le
WF26FD9-1

Pi ces de rechange
NS-WF26FD9-1

Le dispositif de traitement d'eau mentionn  dans ce certificat est en conformit  avec les exigences de test requises par la Section 116830 du Code sanitaire et de s curit  relatifs aux contaminants ci-apr s li s   la sant  :

Contaminants microbiologiques et turbidit 
Kystes
Turbidit 

Contaminants inorganiques et radiologiques
Amiante
Plomb
Mercure

Contaminants organiques
Atrazine
Benz ne
Carbofuran
o-dichlorobenz ne
Toxaph ne

Capacit  de service nominale : 300 gal

Flux de Service nominal : 0,5 gal/min.

Attention : Consulter le guide de l'utilisateur pour un entretien et un fonctionnement correct. Si cet appareil n'est pas entretenu et mis en service tel que sp cifi  dans le Guide de l'utilisateur, il existe un risque d'exposition   des contaminants. Pour plus ample information, aller sur le site Web du fabricant   www.bestbuy.com ou le site Web de la Commission de contr le des ressources d'eau (Water Resources Control Board) de l' tat de Californie   www.waterboards.ca.gov.

GARANTIE LIMIT E D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de d tails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service   la client le, appeler le 1-877-467-4289 ( tats-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (au Mexique)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses soci t s affili es. Distribu e par Best Buy Purchasing, LLC. 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423  .-U.  2018 Best Buy. Tous droits r serv s.