

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Convertidor y adaptador para los viajes
- Guía de instalación rápida

FEATURES



Lea estas instrucciones importantes de seguridad para asegurar su seguridad y la del dispositivo.

- Antes de usar el convertidor/adaptador, verifique el producto que piensa conectar al adaptador o convertidor para identificar el voltaje y la potencia nominal del fabricante. La cual está indicada en el producto.
 - **Cuidado:** El modo de adaptador no convierte el voltaje. Para evitar daños a su equipo, seleccione el modo del convertidor cuando sea apropiado.
 - El convertidor no se puede usar con electrodomésticos de baja potencia nominal (0 a 25 W).
 - El convertidor está diseñado sólo para un uso a corto plazo (aproximadamente 10 minutos).
 - No deje el convertidor/adaptador en el tomacorriente cuando no esté en uso. No siga usando su adaptador/convertidor si no funciona correctamente, se ha dañado o se cayó en el agua.
 - Compruebe la etiqueta de su equipo para ver si requiere menos de 2.5 A.
 - Sin conexión a tierra. Este producto es sólo para uso con equipos con aislamiento doble o sin conexión a tierra.
 - La función de adaptador solamente se debe usar con los electrodomésticos de doble tensión. La función de adaptador/convertidor se debe usar con los electrodomésticos de un sólo voltaje.
- Advertencia:** este producto está diseñado para uso por adultos únicamente. Este producto NO fue diseñado para ser utilizado por niños solos. Elija la configuración apropiada y enchufe este producto antes de vigilar los niños que usan dispositivos conectados a este producto.

ASEGÚRESE DE QUE SU DISPOSITIVO ESTÉ COMPATIBLE

Advertencia: si no se selecciona el voltaje correcto podría dañar su equipo.



- 1 Establezca el voltaje del tomacorriente que desea usar. Vea la tabla en la parte posterior para ver los voltajes comunes.
 - 2 Verifique el voltaje del dispositivo que desea conectar al tomacorriente.
 - 3 Compare el voltaje del tomacorriente al voltaje de su equipo, a continuación, utilice la tabla siguiente para decidir qué modo debe utilizar (adaptador o convertidor).
- Nota:** el voltaje de algunos dispositivos será en un rango. Si el voltaje de tomacorriente está en el rango de voltaje de su equipo (por ejemplo, un equipo de 120-240V y un tomacorriente de 240V), use el modo de ADAPTADOR.

El voltaje del tomacorriente es:	Deslice el botón de modo a:
• El mismo que el voltaje de su dispositivo • En la gama del voltaje de su dispositivo • 100 V y su dispositivo es 120 V • En un país con 110-120 V CA	ADAPTADOR
• Es mayor que el voltaje de su dispositivo • En un país con 220-240 V CA	CONVERTIDOR
• Menos que el voltaje de su equipo	Su dispositivo no es compatible. No utilice este aparato/convertidor con su equipo

- Notas:**
- Utilice el modo de adaptador para equipos de doble voltaje (los indicados como 110 V/220 V CA, 120 V/240 V CA).
 - Utilice el modo de adaptador para equipos como ordenadores portátiles y cargadores de baterías, ya que se ajustan automáticamente a 110 V o 220 V.

- 4 Verifique la potencia de su dispositivo.
- Si utiliza el modo de ADAPTADOR:**

Potencia del equipo es:	Instrucciones:
275 W máx. con 100 - 120 V 575 W máx. con 220 - 240 V	Puede usar este adaptador. Refiérase a Selección del enchufe para obtener más instrucciones.
576 W o más	Su dispositivo no es compatible. No utilice este adaptador con su equipo.

Si utiliza el modo de CONVERTIDOR:

Potencia del equipo es:	Instrucciones:
0 a 25 W	Su dispositivo no es compatible. NO utilice este convertidor con su equipo.
26 a 1875 W	Puede usar este convertidor. Refiérase a Selección del enchufe para obtener más instrucciones.

Antes de usar su nuevo producto, lea estas instrucciones para prevenir cualquier daño.

SELECCIÓN DEL ENCHUFE

Busque el tomacorriente en el cual desea conectar su equipo en la tabla siguiente, después, seleccione el enchufe apropiado. Asegúrese de abrir un solo enchufe a la vez.

A América del Norte/América del Sur/Japón:

- 1 Deslice el selector de enchufe a **USA** (E.U.A.)/**AUST./CHINA**
- 2 Deslice los dos botones laterales hacia adelante para empujar las clavijas.



B Europa:

- 1 Deslice el selector de enchufe a **Europe** (Europa).
- 2 Use su dedo para sacar y poner hacia abajo el enchufe.



C Australia/Nueva Zelanda:

- 1 Deslice el selector de enchufe a **USA** (E.U.A.)/**AUST./CHINA**
- 2 Deslice los dos botones laterales hacia adelante para empujar las clavijas, luego gire suavemente cada punta hacia adentro hasta que se detengan.



D RU/Hong Kong:

- 1 Deslice el selector de enchufe a **U.K.** (RU).
- 2 Presione y deslice los dos botones laterales hacia adelante para expulsar las clavijas superiores, a continuación, utilice el dedo para tirar hacia abajo la clavija del medio.



Tipo de enchufes	Tipos de salida	Lugar	Voltaje
A	Planas paralelas	Japón	100 V
		Partes de América del Norte y el Caribe	120 V
		Partes de América del Sur, del Caribe y China	240 V
B	Clavija redonda delgada	Partes del Medio Oriente, África, Asia, América del Sur	120 V
		Europa, partes del Medio Oriente, África, Asia, América del Sur	240 V
		Europa del Norte	240 V
C	Clavijas planas que forman un ángulo	Australia, Nueva Zelanda y Fiji	240 V
D	Enchufe de 3 clavijas	Gran Bretaña, Irlanda, partes de África, Hong-Kong y Singapur	240 V

USANDO SU ADAPTADOR

- 1 Asegúrese de que su dispositivo sea compatible antes del uso y que se haya seleccionado la configuración correcta antes de su uso. Un uso incorrecto puede dañar su dispositivo.
 - 2 Conecte el equipo a la salida del convertidor/adaptador y enchufe el convertidor/adaptador a un tomacorriente.
- Nota:** en el modo de convertidor, sólo utilice este producto durante periodos cortos de tiempo (aproximadamente 10 minutos).

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

- Mi convertidor/adaptador o dispositivo está zumbando**
- Es normal escuchar un zumbido de su convertidor/adaptador o equipo.
- El dispositivo dejó de funcionar**
- Si el dispositivo tiene un termostato integrado, puede haberse disparado prematuramente.
 - Asegúrese de haber seleccionado la configuración correcta.
 - Espere a que su dispositivo se enfríe, y luego reanude el funcionamiento normal.

Mi dispositivo está funcionado lentamente

- Algunos dispositivos pueden funcionar más lento en los países extranjeros que utilizan 50 Hz de corriente (los EE.UU. opera a 60 Hz).
- No conozco el voltaje o potencia de mi dispositivo**
- Verifique en el dispositivo, en su adaptador de corriente, o en su manual.
 - Para calcular potencia, multiplique voltaje por amperios (por ejemplo, 100 V x 2.5 amperios = 250 vatios).
 - Contacte el fabricante del dispositivo.

ESPECIFICACIONES

Alimentación de CA nominal para el adaptador y el convertidor

Modo de convertidor:
Entrada: 220 - 240 V CA, 50 Hz
Salida: 100 - 120 V CA, 1875 W máx.

Modo de adaptador:
Entrada: 100 - 240 V CA
Salida: 2.5 A máx.
275 W máx. con 100 - 120 V
575 W máx. con 220 - 240 V

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México) www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Registrada en ciertos países. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A. © 2015 Best Buy. Todos los derechos reservados. Hecho en China