

DYNE XTM ●●●

Déchiquteuse à micro coupe de papier et DVD ou CD de 10 feuilles DX-PS10MC



GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Caractéristiques

La technologie éco-énergétique de GoECO^{MC} (brevet en instance) ne consomme de l'énergie que pendant le déchetage. Cela signifie que la déchiquteuse n'utilise pas d'énergie quand elle est en attente.

Panneau de commande



- Marche-arrêt
- Panier mal inséré
- Surchauffe
- Surcharge

DEL

Marche-arrêt	Verte quand la déchiquteuse est utilisée. Éteinte quand la déchiquteuse est en attente (mode économie d'énergie).
Panier mal inséré	Jaune si le panier de récupération est mal inséré ou incorrectement installé.
Surchauffe/ Surcharge	Rouge en cas de bourrage ou de surchauffe de la déchiquteuse. Le papier inséré est en quantité supérieure à ce qui est recommandé ou la déchiquteuse a été utilisée pendant trop longtemps. Diminuer le nombre de feuilles ou arrêter la déchiquteuse jusqu'à ce que la DEL s'éteigne.

Interrupteur d'alimentation

AUTO	La déchiquteuse se met automatiquement en marche quand un élément est inséré dans la fente pour papier ou pour disque. Dès que l'élément est passé dans la fente la déchiquteuse s'arrête. Attention : Toujours introduire le papier aussi droit que possible. Attention : Ne pas insérer plus de dix feuilles de papier, d'une carte de crédit ou d'un disque à la fois.
REV (Inversion)	Permet d'éliminer le bourrage ou d'extraire le papier non décheté. Attention : Ne jamais essayer de d'éliminer le bourrage en utilisant le dispositif d'inversion (REV) quand le panier de récupération est plein. Cela pourrait augmenter le bourrage.
ARRÊT	Permet d'arrêter la déchiquteuse. Attention : Toujours arrêter la déchiquteuse quand elle n'est pas utilisée.

Installation de la déchiqueteuse

1 Monter la tête de la déchiqueteuse correctement sur l'armature du panier de récupération fourni. Cette déchiqueteuse intègre un mécanisme de sécurité qui requiert qu'elle soit montée correctement sur le panier de récupération fourni. Faire attention de ne pas toucher le dessous de la tête de la déchiqueteuse, afin d'éviter tout contact avec les lames de coupe.

Remarque : Ne pas garnir le panier de récupération avec des sacs en plastique.

2 Brancher le cordon d'alimentation sur une prise secteur.

Utilisation de la déchiqueteuse

1 Mettre le bouton marche-arrêt de la position **OFF** (Arrêt) sur **AUTO**.

2 Insérer le papier dans la fente d'introduction du papier ou une carte de crédit ou un disque (CD/DVD) dans la fente d'introduction des disques. La déchiqueteuse déchiquette automatiquement ce qui est inséré.

Attention : Ne pas insérer plus de 10 pages, d'une carte de crédit ou d'un disque à la fois. La déchiqueteuse pourrait être endommagée.

Spécifications

Capacité en papier	10 feuilles de papier bond de 20 lb
Nombre de cartes de crédit	Une à la fois
Nombre de disques	Un à la fois
Dimensions des découpes du papier déchiqueté	Morceaux de 0,12 × 0,35 po (0,3 cm × 0,9 cm)
Tension	120 V ~ 60 Hz 3,2 A

Problèmes et solutions

- En cas de bourrage et d'arrêt de la déchiqueteuse, mettre le bouton marche-arrêt sur **REV** (Inversion) et extraire le papier bloqué.
- Si le papier est bloqué dans les lames de la déchiqueteuse, mettre le bouton marche-arrêt sur **OFF** (Arrêt), débrancher le cordon d'alimentation et extraire le papier de la fente d'introduction et de sortie du papier ou du disque.
- Si la déchiqueteuse fonctionne en continu pendant une période prolongée et que le moteur chauffe, un commutateur de sécurité arrête automatiquement la déchiqueteuse. Si cela se produit, mettre le bouton marche-arrêt sur **OFF** et ne pas utiliser la déchiqueteuse pendant 50 minutes.

Entretien

Une fois par mois, humecter quelques morceaux de papier avec de l'huile végétale ou de cuisson (rien à base de pétrole) et les insérer dans la déchiqueteuse.

Instructions de sécurité importantes

- L'utilisateur ne doit pas essayer de réparer lui-même la déchiqueteuse. Les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié.
- En aucun cas la déchiqueteuse et le cordon d'alimentation ne doivent être modifiés.
- Ne pas utiliser la déchiqueteuse si le cordon d'alimentation est endommagé.
- Toujours débrancher le cordon d'alimentation quand la déchiqueteuse est déplacée ou si elle ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée.
- Ne pas déchiqueter du papier mouillé, du papier carbone, du vinyle ou des sacs en plastique. Le déchiquetage de ces produits peut affecter le rendement de la déchiqueteuse ou être source de choc électrique ou de blessures.

							
AVERTISSEMENT	La déchiqueteuse n'a pas été conçue pour être utilisée par des enfants.	Ne pas mettre les doigts dans la fente pour le papier ou pour le disque optique.	Tenir les vêtements amples ou les bijoux à l'écart de la fente pour le papier ou pour le disque optique.	Ne pas pulvériser ni conserver de produits aérosols à l'intérieur ou autour de la déchiqueteuse.	Tenir les cheveux à l'écart de la fente pour le papier ou pour le disque optique.	Ne pas insérer de trombones industriels ou arrondis non-standard dans la déchiqueteuse.	Ne pas insérer plus de dix pages.

Garantie limitée d'un an

Allez sur le site www.dynexproducts.com pour toute information complémentaire.

Pour contacter Dynex :

Pour toute assistance technique, appeler le 1-800-305-2204
www.dynexproducts.com

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.

© 2012 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés. DYNEX est une marque de commerce de BBY Solutions, Inc.

Déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.