
Écouteurs-boutons stéréo avec microphone

RF-IC3BL, RF-IC3W, RF-IC3P



GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Contenu de l'emballage

- Embouts pour écouteurs-boutons : petits (1 pair), moyens (1 pair), grands (1 pair)
- *Guide d'installation rapide*


Caractéristiques

- Connecteur stéréo plaqué or de 3,5 mm pour une connexion facile
- Son clair et riche avec graves profonds
- Inclut des embouts petit, moyen et grand pour plus de confort
- Microphone sur le câble incluant les commandes de hausse et baisse du volume et de lecture/pause
- Compatible avec la plupart des lecteurs MP3 et des téléphones mobiles
- Compatible avec :
  - iPod touch (2e, 3e et 4e génération)
  - iPod classic
  - iPod nano (4e, 5e et 6e génération)
  - iPod shuffle (3e et 4e génération)
  - iPhone 4
  - iPhone 3GS
  - iPad 2
  - iPad

Utilisation des écouteurs-boutons :

Port des écouteurs-boutons

Insérer l'écouteur marqué **R** dans l'oreille droite et celui marqué **L** dans l'oreille gauche.



Éléments et commandes


A	**Volume +**	Permet d'augmenter le volume.
B	**Bouton central**	**iPod :** Appuyer une fois sur ce bouton pour reproduire ou arrêter momentanément la piste en cours. Appuyer brièvement deux fois sur ce bouton pour sauter à la piste suivante. Appuyer brièvement trois fois sur ce bouton pour sauter à la piste précédente. Si le lecteur MP3 dispose de la fonctionnalité « VoiceOver » appuyer et maintenir ce bouton enfoncé pour activer la fonction. Les lecteurs iPod et MP3 ne sont pas des téléphones mobiles. Ils ne permettent pas de répondre à des appels ou d'y mettre fin, ni de les refuser, etc. **iPhone :** Appuyer une fois sur ce bouton pour répondre ou terminer un appel. Appuyer et maintenir ce bouton enfoncé pendant deux secondes pour refuser un appel entrant. Quand ce bouton est relâché, deux bips brefs confirment que l'appel a été refusé. **Lecture de musique sur un iPhone :** Appuyer une fois sur ce bouton pour la lecture ou l'arrêt momentané d'une piste. Appuyer brièvement deux fois sur ce bouton pour sauter à la piste suivante. Appuyer brièvement trois fois sur ce bouton pour revenir à la piste précédente. Appuyer et maintenir ce bouton enfoncé pour activer la fonction « VoiceOver » si elle est disponible.
C	**Volume -**	Permet de diminuer le volume.
D	**Microphone**	Utiliser le microphone lors d'un appel téléphonique.

Embouts pour écouteurs

Des embouts petits, moyens et grands pour écouteurs sont inclus. Sélectionner les embouts pour écouteurs les plus adaptés et confortables pour les oreilles.

Pour retirer un embout d'écouteur


Tout en tenant l'écouteur-bouton, faire pivoter l'embout pour l'extraire.



Conseil : Si l'embout glisse et ne peut pas être détaché, l'entourer d'un chiffon doux pour obtenir une meilleure prise.

Pour fixer un embout d'écouteur


Insérer l'extrémité de l'embout d'écouteur dans l'écouteur-bouton. S'assurer que l'extrémité de l'écouteur est totalement recouverte.



Nettoyage des embouts d'écouteurs

Retirer les embouts des écouteurs et les laver avec une solution détergente douce.

Précautions



- Conserver les écouteurs-boutons propres en permanence, surtout à l'intérieur de l'embout.
- Si de la poussière ou du cérumen s'accumule dans l'embout, la qualité de l'audio peut s'en ressentir.
- L'utilisation des écouteurs à un volume élevé peut endommager l'ouïe.
- Pour des raisons de sécurité sur la route, ne pas utiliser les écouteurs pendant la conduite ou en faisant de la bicyclette.
- Les embouts d'écouteurs peuvent se détériorer avec le temps, qu'ils soient utilisés ou non.
- Installer les embouts fermement sur les écouteurs. Si un embout est trop lâche, il peut se détacher et rester coincé dans l'oreille.
- Si le périphérique audio est rangé avec les écouteurs connectés, veiller à ce que les écouteurs-boutons ne soient pas automatiquement écrasés.

Information sur l'électricité statique

Lorsque l'air environnant est particulièrement sec, un léger fourmillement peut être ressenti dans l'oreille. Ceci provient de l'électricité statique accumulée dans le corps et non d'un mauvais fonctionnement des écouteurs. Cet effet peut être atténué en portant des habits fabriqués avec des matériaux naturels comme le coton.

Spécifications

Récepteur :

Haut-parleur : type dôme de 10 mm

Alimentation : 3 mW

Impédance : 16 Ω à 1 kHz

Sensibilité : 94 db/mW 10 Hz-20 000 Hz

Connecteur : connecteur stéréo plaqué or de 3,5 mm

Microphone :

Tension en circuit ouvert : - 42 dB (0 dB = 1 V/Pa)

Garantie limitée d'un an

Allez sur le site www.rocketfishproducts.com pour tous détails.

Pour contacter Rocketfish :

Pour le service à la clientèle, appelez le 1-800-620-2790.
www.rocketfishproducts.com

© 2011 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.
ROCKETFISH est une marque de commerce de BBY Solutions, Inc. Tous les autres noms de marques et de produits mentionnés sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.