

INSIGNIA™

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

ENSEMBLE TÉLÉVISEUR À DEL DE 28 po
ET LECTEUR DVD
NS-28ED200NA14

Merci

d'avoir acheté ce téléviseur Insignia de haute qualité. Nous espérons que vous apprécierez la qualité et la fiabilité de ce produit pendant plusieurs années




ATTENTION!

Ne pas brancher le cordon d'alimentation, tant que les autres périphériques n'ont pas été connectés.


Accessoires inclus



Télécommande avec deux piles AAA



Socle du téléviseur



Vis de type B4 (longueur de 18 mm) (4 vis)

1 POUR COMMENCER

Comment fixer le socle au téléviseur?

(pas pour le montage mural)

Sont nécessaires : Un tournevis cruciforme et une surface souple pour y poser le téléviseur.

A Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de protéger l'écran des dégâts matériels et des rayures.

B Fixer le socle au téléviseur avec les quatre vis fournies.

- OU -

Comment préparer le téléviseur pour un montage mural?

(ne pas utiliser avec un socle de téléviseur)

Sont nécessaires : un tournevis cruciforme et une surface souple pour y poser le téléviseur.

A Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin de protéger l'écran des dégâts matériels et des rayures, puis retirer les 5 vis.

B Retirer l'axe du socle. Afin de monter le téléviseur correctement, consulter les instructions fournies avec le support de montage mural.

A

Panneau avant

B

Type B4 (longueur de 18 mm) (4 vis)

A

B

Quels sont les câbles disponibles?

Ce téléviseur a plusieurs types de prises disponibles pour y connecter des périphériques. Pour une qualité vidéo optimale, il faut connecter le périphérique à la meilleure connexion disponible. Il est préférable d'utiliser les câbles fournis avec les périphériques.

QUALITÉ VIDÉO	TYPE DE PRISE :	CONNECTEUR DE CÂBLE
OPTIMALE	Vidéo et audio HDMI	
MEILLEURE	Vidéo à composantes et audio analogique	
BONNE	Vidéo composite et audio analogique	
BONNE	Vidéo/audio coaxial	

Remarque : Il est possible d'utiliser la prise HDMI 2/DVI pour connecter un périphérique DVI au téléviseur. Fixer un adaptateur HDMI vers DVI à l'extrémité du câble HDMI. L'adaptateur se connecte à la prise DVI du périphérique. Voir le Guide de l'utilisateur en ligne pour toute information sur les périphériques HDMI/DVI.

Características


Vista frontal



Indicador de encendido
Sensor del control remoto

Vista posterior

Toma de alimentación




Remarque : Les illustrations ne représentent pas nécessairement le type de téléviseur de l'utilisateur.

2 ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS

Comment regarder la télévision (récepteur câble ou satellite) ou connecter un périphérique tel qu'un lecteur DVD ou Blu-ray, une console de jeux ou un caméscope?

Utilisation d'un câble HDMI (OPTIMALE)



HDMI 3

HDMI OUT


Prises polyvalentes : Il est possible de brancher n'importe quel périphérique qui utilise HDMI sur n'importe quelle prise HDMI. Toutefois, un périphérique DVI doit être connecté à la prise **HDMI 2/DVI**. Consulter les instructions qui accompagnent le périphérique DVI pour des informations supplémentaires.

Utilisation de câbles à composantes (MEILLEURE)

- OU -

Utilisation d'un câble AV (BONNE)


Option câble à composantes



Remarque : Les prises vidéo à composantes et AV sont partagées. Cela signifie qu'il n'est possible de connecter qu'un périphérique vidéo à composantes ou AV à la fois. Il est suggéré d'utiliser HDMI si le périphérique utilisé le permet.

Remarque : Brancher le connecteur de câble vidéo jaune sur la prise verte VIDEO/Y au dos du téléviseur.

Comment connecter le téléviseur à une antenne ou une prise câble murale?




VERSO

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

3 CONNEXION DE PÉRIPHÉRIQUES AUDIO


Comment connecter le téléviseur à des haut-parleurs externes?

Utilisation de l'audio numérique



- OU -

Utilisation de l'audio analogique




4 MISE SOUS TENSION DU TÉLÉVISEUR


Quand faut-il mettre le téléviseur sous tension?

Le meilleur moment pour mettre le téléviseur sous tension, c'est quand le socle est fixé ou que le téléviseur a été monté sur le mur et que tous les périphériques sont connectés.

- 1 Brancher le cordon d'alimentation c.a. de l'appareil sur une prise secteur.




- 2 Installation des piles de la télécommande.



- 3 Appuyer sur la touche (marche-arrêt) de la télécommande.
- 4 Suivre les instructions affichées à l'écran.



Fonctionnement de la télécommande



Quels sont les options de taille d'écran?

- NORMAL:** Affiche le format d'image 4:3 d'origine avec des bandes verticales noires à gauche et à droite de l'écran.
- ZOOM:** Agrandit l'image pour remplir l'écran. Les parties supérieures et inférieures de l'image sont recadrées.
- GRAND-ANGLE :** Choisir cette option pour visionner du contenu enregistré dans un format d'image 16:9 (panoramique).
- CINÉMA:** Étire les bords de l'image, en gardant une image claire au centre.
- AUTOMATIQUE:** Permet le réglage automatique des paramètres de l'image sur la base de la taille d'écran et de la programmation télévisée. Sélectionner cette option en cas d'incertitude sur le format d'image à utiliser. **Remarque :** La fonction automatique (Auto) est seulement disponible quand l'option zoom automatique (**Auto Zoom**) dans le menu des canaux (**Channels**) est activée (**On**).

Remarque : Les formats d'image disponibles peuvent varier en fonction de la télécommande.

L'utilisateur dispose déjà d'une télécommande universelle. Comment apporter des modifications pour commander le téléviseur?

Si l'utilisateur dispose déjà d'une télécommande universelle qu'il veut programmer pour fonctionner avec ce téléviseur, en lieu et place de la télécommande Insignia fournie, voir le tableau des codes les plus courants.

CODES DES TÉLÉVISEURS POUR TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE	
DÉCODEUR CÂBLE, RÉCEPTEUR SATELLITE OU AUTRE TYPE DE RÉCEPTEUR DE TÉLÉVISION	
Cablevision	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026
Charter	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586
Comcast	10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002
Cox	1326, 1463
Direct TV	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002
Dish Network	720
Time Warner	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463
Tivo	0091
Verizon	0198, 0490
TÉLÉCOMMANDES UNIVERSELLES	
One for All	0054
Philips	0198, 0490
RCA	135
Sony	068, 069, 078, 096



Pour une liste mise à jour des codes pour d'autres fournisseurs de télévision câblée et les marques de télécommandes universelles, numériser ce code **QR** ou aller sur le site www.insigniaproducts.com/remotecodes

INSIGNIA™

Garantie limitée d'un an

Allez sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

Pour toute aide supplémentaire

Consultez le Guide de l'utilisateur en ligne! Ce guide complet inclut toutes les informations nécessaires, depuis les étapes de base aux fonctionnalités avancées. Le Guide de l'utilisateur n'est pas livré avec l'appareil mais est disponible en ligne. Allez sur le site

www.insigniaproducts.com, puis cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service). Saisissez le numéro de modèle dans le champ sous **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guide, microprogramme, pilotes et renseignements sur le produit), puis cliquez sur ►.

Allez sur notre forum en ligne sur le site www.insigniaproducts.com pour toutes informations utiles de la part des autres propriétaires de téléviseurs Insignia.

Nous sommes à votre disposition

www.insigniaproducts.com
Pour le service à la clientèle, appelez le : 877-467-4289 (marchés américain et canadien)

INSIGNIA est une marque déposée de BBY Solutions Inc. Déposée dans certains pays. Distribué par Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2013 BBY Solutions, Inc.
Tous droits réservés
1-877-467-4289
www.insigniaproducts.com