

MIXX[®]

StreamQ[™] C4

Wireless Headphones



QUICK START GUIDE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE | GUÍA DE INICIO RÁPIDO

MIXX[®]



- 1. Ear Pad Hinge
- 2. Headband Extension
- 3. Headband Cushioning
- 4. Volume Up
- 5. Volume Down
- 6. Multifunction Button:

Power On/Power Off/Play/Pause/
Answer Call/ End Call/EQ Settings

- 7. LED Indicator
- 8. USB-C Charging Port
- 9. 3.5mm Audio Port
- 10. Microphones
- 11. ANC Button
- 12. ANC LED Light
- 13. USB-C Charging Cable



THANKS! | MERCI! | GRACIAS!

ENGLISH - Thanks for choosing our MIXX StreamQ C4. All of our products come with a 1 year warranty for peace of mind. Feedback is welcome, email us on support@mixx-io.com for any comments or queries.

FRANÇAIS CANADIEN - Merci d'avoir choisi nos MIXX StreamQ C4. Tous nos produits comprennent une garantie de 1 ans pour vous permettre d'avoir l'esprit tranquille. Vos remarques sont les bienvenues, alors envoyez-nous un courriel à l'adresse support@mixx-io.com si vous avez des commentaires ou des questions.

ESPAÑOL - Gracias por elegir los MIXX StreamQ C4. Todos nuestros productos vienen con una garantía de 1 años para su tranquilidad. Los comentarios son bienvenidos, envíenos un correo electrónico a support@mixx-io.com con cualquier comentario o consulta.

CONTENTS

CONTENU | CONTENIDO

ENGLISH - QUICK START GUIDE	1
FRANÇAIS CANADIEN - GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE	6
ESPAÑOL - GUÍA DE INICIO RÁPIDO	11



LET'S STAY CHARGED

A voice prompt 'Battery low' allows for 2 minutes play time before the headphones power down stating 'Battery low, power off'.

The LED Indicator Light **7** will flash RED once and will then switch off.

Connect the headphones to a suitable USB wall charger, computer USB port or a power bank using the USB-C Charging Cable **13** supplied and connect it to the headphones USB-C Charging Port **8**.

While charging, the LED Indicator Light **7** will glow RED.

Once the headphones are fully charged, the LED Indicator Light **7** will turn off. Charging can take up to 2 hours.

LET'S CONNECT

First Time Pairing

Press and hold the multi-function button **6** until the headphone says 'Power On' followed by 'Pairing'.

The LED Indicator Light **7** will flash RED and BLUE ready to pair with your audio device.

Go to the Bluetooth settings on your audio device to select 'StreamQ C4' from the list.

Once paired successfully you will hear 'Connected' and the LED Indicator Light **7** will switch off.

You can now enjoy your music, watch a video or take a call handsfree.

The headphones will automatically reconnect to the last device they were paired with, confirming 'Connected'.

If there is no Bluetooth connection after 5 minutes, the LED Indicator Light **7** will begin to flash BLUE and RED for 60 seconds. The headphones will then automatically turn off by confirming with 'Power off' and the LED Indicator Light **7** will flash RED once and then switch off.

LET'S GO WIRED

The MIXX StreamQ C4 headphones are suitable for devices with a compatible audio socket. A 3.5mm audio cable allows you to switch these wireless headphones to wired use when there is no Bluetooth connection.

Insert the 3.5mm audio cable into the Audio Port **9** of your headphones. Make sure that you plug the connector with the **TWO** black rings **A** into your headphones and the connector with **THREE** black rings **B** into your smartphone or other device. Audio will not play if the cable is connected incorrectly.

Please **ONLY** use the included 3.5mm audio cable.



Input: This connector plugs into your headphones



Output: This connector plugs into your device

LET'S PLAY

First Time Pairing

Press and hold the Multifunction Button **6** until the headphone says 'Power On' followed by 'Pairing'.

Important: the headphones will not enter pairing mode unless you keep the Multifunction Button **6** pressed until you hear 'Pairing'.

Go to the Bluetooth settings on your audio device to select 'StreamQ C4' from the list.

Once paired with your device, you will hear 'Connected'.

Play / Pause

Short press Multifunction Button **6**

Volume Up / Down

Short press the Volume Up / Down Buttons **4** / **5** to adjust the volume

Skip / Previous Track

Press and hold the Volume Up / Down Buttons **4** / **5** to skip forward to the next track / skip backward to the previous track.

Active Noise Cancellation (ANC) On / Off and Transparent Mode

Short press the ANC button **11** to cycle through the following modes: TRANSPARENT MODE > ANC ON > ANC OFF.

You will hear a voice announcement telling you which mode you are in: 'Transparent On', 'ANC On' or 'ANC Off'. The ANC LED light **12** will glow WHITE while either Transparent mode or ANC mode is being used.

Change the Preset Equalisation (EQ) Settings

Choose from 3 Equalisation (EQ) modes to suit your personal preference. There is no App required.

- Bass boost mode increases the bass sound.
- Voice mode decreases the bass, the high-frequency tones and increases the speech frequencies.
- Music mode returns you to the optimal EQ for music listening.

Triple press the Multifunction button **6** to cycle through the Music, Bass Boost and Voice modes.

Answer / End a call

Short press the Multifunction Button **6**
(Audio is picked up via the microphones **10**.)

Power On / Off

Press and hold the Multifunction Button **6** on / off. You will hear 'Power on / off'.

LET'S USE ANC / TRANSPARENT MODE



How does ANC work?

The innovative technology inside these noise cancelling wireless earbuds monitors the surrounding background noise, and generates an inverted sound wave to cancel out the surrounding noise. This creates a much quieter environment for the user.

How does Transparent Mode work?

Transparent mode effectively does the opposite of ANC – the wireless earbuds amplify the surrounding sound allowing you to stay aware of your environment despite your ears being effectively blocked by the earbuds.

TRAVEL FRIENDLY

For ease of storage while travelling, fold the MIXX StreamQ C4 ear pads in towards the headband **1** then pop them in your bag or, place the headband around your neck and rotate the earpads to rest comfortably on your shoulders.



The headband is adjustable and can be extended **2**. It also has soft cushioning **3** for extra comfort on the top of your head.

LET'S BE SAFE

IT IS IMPORTANT THAT YOU PLEASE READ THIS SECTION COMPLETELY.

Check with your doctor before use if you are fitted with a medical device such as a pacemaker or a programmable shunt.

Ensure the product is correctly connected using the manufacturer's original accessories included with the product.

Do NOT make unauthorized alterations to this product.

Product may contain small parts which can be a choking hazard. Please keep the product out of reach from children under 6 and animals.

Whilst this product has been made using hypo-allergenic materials, you may suffer some skin irritation after prolonged use.

LISTEN RESPONSIBLY!

Do NOT listen to loud music for a long duration of time. We recommend turning the volume down before placing the device in your ears to avoid hearing damage.

After placing headphones in/on your ears, gradually turn up the volume until you reach a comfortable listening level. Noise levels are measured in decibels (dB), exposure to any noise at or above 85 dB can cause gradual hearing loss. Monitor your use; hearing loss is a function of loudness versus time. The louder it is, the less time you can be exposed to it. The softer it is, the more time you can listen to it.

Do NOT use the product while operating machinery, including cars, trucks or other vehicles.

Do NOT use noise cancelling mode or use your device in areas where the use of hearing is required for safety. e.g., while riding a bicycle, at a construction site or railroad etc.

Clean only with a dry cloth - Wipe off sweat from the earbuds and the charging case before charging.

IMPORTANT!

Do NOT use a non-certified PD or QC3 wall charger as this may damage the product. Only use the cable supplied to charge your device.

If your product has become damaged in any way, does not operate normally or has been dropped, please refer to a qualified person to have the product checked before continuing to use it.

WARNING!

This product contains a Lithium battery. Incorrect disposal of this battery may result in an explosion.

The operating temperature range for this product is 5° - 40° celsius.

Please avoid exposing the product, charging case and cable connectors to prolonged rain, moisture, or liquid spills/splashing.

Do not crush or puncture the product as this may result in fire or explosion.

Please remove your device from your ears immediately if they emit any loud unusual noise or you experience a warming sensation.

Do not adjust the headband whilst wearing as hair may be caught when doing so.

This product contains silicone – if you have a silicone allergy, do not use this product.

If you experience any of the issues listed above, please turn off your device and contact MIXX Ltd on support@mixx-io.com

FRANÇAIS CANADIEN - GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



CHARGEONS

Une invite vocale 'Battery Low' permet un temps de lecture de 2 minutes avant que le casque ne s'éteigne en indiquant 'Battery low, power off'.

La voyant LED **7** clignotera une fois en ROUGE puis s'éteindra.

Connectez le casque à un chargeur mural USB approprié, au port USB - d'un ordinateur ou à une batterie externe à l'aide du câble de chargement USB-C **13** fourni et connectez-le au port de chargement USB-C du casque **8**.

Pendant la charge, le voyant LED s'allumera en ROUGE **7**.

Une fois que les écouteurs sont complètement chargés, le voyant LED **7** s'éteint. La charge peut prendre jusqu'à 2 heures.

CONNEXION

Couplage pour la première fois

Appuyez sur le bouton multifonction **6** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le casque dise « Power On » suivi de « Pairing »

Le voyant LED **7** clignotera en ROUGE et BLEU quand il est à prêt à être couplé avec votre appareil audio.

Accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil et sélectionnez 'StreamQ C4' dans la liste.

Une fois l'appairage réussi, vous entendrez 'Connected' et le voyant LED **7** s'éteindra.

Vous pouvez maintenant profiter de votre musique, regarder une vidéo ou prendre un appel en mains libres.

Les écouteurs se reconnecteront automatiquement au dernier appareil avec lequel ils ont été jumelés, confirmant 'Connected'.

Si l'il n'y a pas de connexion Bluetooth après 5 minutes, le voyant LED **7** commencera à clignoter en BLEU et ROUGE pendant 60 secondes. Le casque s'éteindra alors automatiquement en confirmant avec 'Power off' et le voyant LED **7** clignotera une fois en ROUGE puis s'éteindra.

ALLONS FILAIRE

Le casque MIXX StreamQ C4 est compatible avec les appareils dotés d'une prise audio compatible. Un câble audio 3,5 mm permet de passer du mode sans fil au mode filaire en l'absence de connexion Bluetooth.

Insérez le câble audio 3,5 mm dans le port audio **9** de votre casque. Assurez-vous de brancher le connecteur avec les DEUX bandes noires **A** sur votre casque et le connecteur avec les TROIS bandes noires **B** sur votre smartphone ou autre appareil. Le son ne sera pas émis si le câble est mal branché.

Utilisez **UNIQUEMENT** le câble audio 3,5 mm fourni.



Entrée: ce connecteur se branche sur votre casque audio.



Sortie: ce connecteur se branche sur votre appareil.

JOUONS

Couplage pour la première fois

Appuyez sur le bouton multifonction **6** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le casque dise « Power On » suivi de « Pairing ».

Important : le casque n'entrera pas en mode d'appairage si vous ne maintenez pas le bouton multifonction **6** enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez « Appairage ».

Accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil audio pour sélectionner 'StreamQ C4' dans la liste.

Une fois appairé avec votre appareil, vous entendrez 'Connected'

Jouer / Pause

Appuyez brièvement sur le bouton Appel / Lecture / Pause **6**

Volume Haut / Bas

Appuyez brièvement les boutons de volume haut / bas **4** / **5**

Piste Suivante / Précédente

Appuyez et maintenez enfoncés les boutons de volume haut / bas **4** / **5** pour passer à la piste suivante/retour à la piste précédente.

Annulation Active du Bruit (ANC) activée / désactivée et mode transparent

Appuyez brièvement sur le bouton ANC **11** pour faire défiler les modes suivants : MODE TRANSPARENT > ANC ON > ANC OFF.

Vous entendrez une annonce vocale vous indiquant dans quel mode vous vous trouvez : 'Transparent On', 'ANC On' ou 'ANC Off'. Le voyant LED ANC **12** s'allume en BLANC lorsque le mode Transparent ou le mode ANC est utilisé.

Modifier les paramètres d'égalisation (EQ) prédéfinis

Choisissez parmi 3 modes d'égalisation (EQ) en fonction de vos préférences personnelles. Aucune application n'est requise.

- Le mode d'amplification des basses augmente le son des basses.
- Le mode Voice diminue les graves, les hautes fréquences et augmente les fréquences vocales.
- Le mode Musique vous ramène à l'égaliseur optimal pour écouter de la musique.

Appuyez trois fois sur le bouton multifonction **6** pour faire défiler les modes Musique, Amplification des basses et Voix.

Répondre/Mettre fin à l'appel

Appuyez brièvement sur le bouton Appel **6**
(Le son est capté via les microphones **10**.)

Marche / Arrêt

Appuyez et maintenez le bouton multi-fonction **6**. Vous entendrez 'Power on/ off'.

UTILISONS LE MODE ANC / TRANSPARENT



Comment fonctionne l'ANC?

La technologie innovante à l'intérieur de ces écouteurs sans fil antibruit surveille le bruit de fond environnant et génère une onde sonore inversée pour annuler le bruit ambiant. Cela crée un environnement beaucoup plus silencieux pour l'utilisateur.

Comment fonctionne le mode transparent?

Le mode transparent fait effectivement le contraire de l'ANC : les écouteurs sans fil amplifient le son ambiant, vous permettant de rester conscient de votre environnement même si vos oreilles sont effectivement bloquées par les écouteurs.

CONVIVAL AU VOYAGE

Pour faciliter le rangement en voyage, repliez les coussinets d'oreille MIXX StreamQ C4 vers le serre-tête **1**, puis placez-les dans votre sac ou placez le serre-tête autour de votre cou et faites pivoter les coussinets pour qu'ils reposent confortablement sur vos épaules.



Le bandeau est réglable et peut être allongé **2**. Il est également doté d'un rembourrage doux **3** pour plus de confort sur le dessus de votre tête.

SÉCURITÉ D'UTILISATION

IL EST IMPORTANT QUE VOUS LISEZ CETTE SECTION AU COMPLET.

Vérifiez auprès de votre médecin avant utilisation si vous êtes équipé d'un dispositif médical tel qu'un stimulateur cardiaque ou un shunt programmable.

Assurez-vous que le produit est correctement connecté à l'aide des accessoires d'origine du fabricant inclus avec le produit.

N'apportez PAS de modifications non autorisées à ce produit.

Le produit peut contenir de petites pièces pouvant présenter un risque d'étouffement. Veuillez garder le produit hors de portée des enfants de moins de 6 ans et des animaux.

Bien que ce produit ait été fabriqué à partir de matériaux hypoallergéniques, vous pouvez souffrir d'irritations cutanées après une utilisation prolongée.

ÉCOUTEZ DE MANIÈRE RESPONSABLE!

N'écoutez PAS de musique forte pendant une longue durée. Nous vous recommandons de baisser le volume avant de placer l'appareil sur vos oreilles pour éviter d'endommager votre ouïe. Après avoir placé le casque dans/sur vos oreilles, augmentez progressivement le volume jusqu'à ce que vous atteigniez un niveau d'écoute confortable. Les niveaux de bruit sont mesurés en décibels (dB), l'exposition à tout bruit égal ou supérieur à 85 dB peut entraîner une perte auditive progressive. Surveillez votre utilisation ; la perte auditive est en fonction de l'intensité sonore par rapport à la durée. Plus le volume est élevé, plus la durée doit être courte pour laquelle vous pouvez y être exposé. Plus le volume est bas, plus vous pouvez l'écouter pendant longtemps.

N'utilisez PAS le produit quand vous utilisez des machines, y compris des voitures, des camions ou d'autres véhicules

N'utilisez PAS le mode d'élimination du bruit ou n'utilisez pas votre appareil dans les zones où vous devez entendre pour rester en sécurité. Par exemple, lorsque vous faites du vélo, sur un chantier de construction ou sur un chemin de fer, etc.

Nettoyez uniquement avec un chiffon sec : essuyez la transpiration sur les écouteurs et l'étui de recharge avant de les charger.

IMPORTANT!

N'utilisez PAS un chargeur mural PD ou QC3 non certifié car cela pourrait endommager le produit. Utilisez uniquement le câble fourni pour charger votre appareil.

Si votre produit a été endommagé de quelque manière que ce soit, ne fonctionne pas normalement ou est tombé, veuillez vous adresser à une personne qualifiée pour faire vérifier le produit avant de continuer à l'utiliser.

ATTENTION!

Ce produit contient une batterie au lithium. Une élimination incorrecte de cette batterie peut entraîner une explosion.

La plage de température de fonctionnement de ce produit est de 5° à 40° Celsius. Veuillez éviter d'exposer le produit, le boîtier de charge et les connecteurs de câble à la pluie prolongée, à l'humidité ou aux déversements/éclaboussures de liquide.

N'écrasez pas et ne perforez pas le produit, car cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion.

Veuillez retirer immédiatement votre appareil de vos oreilles si elles émettent un bruit fort inhabituel ou si vous ressentez une sensation de chaleur.

N'ajustez pas le bandeau lorsque vous le portez, car les cheveux pourraient être coincés.

Ce produit contient du silicone – si vous êtes allergique au silicone, n'utilisez pas ce produit.

Si vous rencontrez l'un des problèmes répertoriés ci-dessus, veuillez éteindre votre appareil et contacter MIXX Ltd sur support@mixx-io.com



PERMANEZCAMOS CARGADOS

Un aviso de voz «Battery low» permite 2 minutos de reproducción antes de que los auriculares se apaguen indicando «Battery low, power off».

La luz indicadora LED **7** parpadeará en ROJO una vez y luego se apagará.

Conecta los auriculares a un cargador USB de pared adecuado, al puerto USB del ordenador o a un banco de energía utilizando el cable de carga USB-C **13** suministrado y conéctalo al puerto de carga USB-C de los auriculares **8**.

Durante la carga, la luz indicadora LED **7** se iluminará en ROJO.

Cuando los auriculares estén completamente cargados, la luz indicadora LED **7** se apagará. La carga puede tardar hasta 2 horas.

VAMOS A CONECTAR

Primera conexión

Mantenga presionado el botón multifunción **6** hasta que los auriculares muestren «Encendido» y luego «Emparejamiento».

La luz indicadora LED **7** parpadeará en ROJO y AZUL lista para emparejarse con su dispositivo de audio.

Ve a la configuración Bluetooth de tu dispositivo de audio para seleccionar «StreamQ C4» de la lista.

Una vez emparejado correctamente, oirás «Connected» y la luz indicadora LED **7** se apagará.

Ahora puedes disfrutar de tu música, ver un vídeo o atender una llamada con el manos libres.

Los auriculares volverán a conectarse automáticamente al último dispositivo con el que se emparejaron, confirmando «Connected».

Si no hay conexión Bluetooth después de 5 minutos, la luz indicadora LED **7** comenzará a parpadear en AZUL y ROJO durante 60 segundos. Los auriculares se apagará automáticamente confirmando con «Power off» y la luz indicadora LED **7** parpadeará en ROJO una vez y luego se apagará.

VAMOS CON CABLES

Los auriculares MIXX StreamQ C4 son compatibles con dispositivos que tengan una toma de audio compatible. Un cable de audio de 3,5 mm te permite cambiar estos auriculares inalámbricos a uso con cable cuando no haya conexión Bluetooth.

Introduce el cable de audio de 3,5 mm en el puerto de audio **9** de tus auriculares. Asegúrate de conectar el conector con DOS anillos negros **A** a tus auriculares y el conector con TRES anillos negros **B** a tu smartphone u otro dispositivo.

El audio no se reproducirá si el cable no está conectado correctamente.

Usa ÚNICAMENTE el cable de audio de 3,5 mm incluido.



Entrada: este conector se enchufa en tus auriculares.



Salida: este conector se enchufa en tu dispositivo.

VAMOS A ESCUCHAR

Emparejamiento por primera vez

Mantenga presionado el botón multifunción **6** hasta que los auriculares muestren «Encendido» y luego «Emparejamiento».

Importante: Los auriculares solo entrarán en el modo de emparejamiento si mantienes presionado el botón multifunción **6** hasta que escuches «emparejamiento».

Vaya a los ajustes Bluetooth de su dispositivo de audio para seleccionar «StreamQ C4» de la lista.

Una vez emparejado con tu dispositivo, oirás «Connected».

Reproducir pausar

Pulsa brevemente el botón Llamar / Reproducir / Pausa **6**

Subir/bajar volumen

Pulsa brevemente los botones **4** / **5** para subir o bajar el volumen.

Saltar / Pista anterior

Mantén pulsados los botones de Subir/Bajar el volumen **4** / **5** para saltar hacia delante a la pista siguiente/saltar hacia atrás a la pista anterior.

Encender o apagar la cancelación activa del ruido (ANC) y el modo transparente

Pulsa brevemente el botón ANC **11** para pasar de un modo a otro: TRANSPARENTE > ANC ACTIVADA > ANC DESACTIVADA.

Oirás una voz que te dirá en qué modo estás: «Transparent on», «ANC on» o «ANC off». La luz led ANC **12** se iluminará en BLANCO mientras se esté en modo Transparente o en modo ANC.

Cambiar los ajustes de ecualización (EQ) preestablecidos

Elige alguno de los 3 modos de ecualización (EQ) según tus preferencias personales. No se requiere ninguna aplicación.

- El modo de refuerzo de graves aumenta el sonido de los graves.
- El modo de voz disminuye los graves y los tonos de alta frecuencia, y aumenta las frecuencias del habla.
- El modo de música te permite volver a escuchar música con una ecualización óptima.

Pulsa tres veces el botón multifunción **6** para pasar del modo «Música» al de «Refuerzo de graves» y al de «Voz».

Responder / Finalizar una llamada

Pulse brevemente el botón de llamada **6**
(El audio se capta a través de los micrófonos **10**.)

Encendido / apagado

Mantén pulsado el botón multifunción **6** encendido/apagado. Oirás «Power On/ Off».

USAMOS EL MODO ANC / TRANSPARENTE



¿Cómo funciona el ANC?

La tecnología innovadora en estos auriculares inalámbricos con cancelación de ruido monitoriza el ruido de fondo circundante y genera una onda de sonido invertida para cancelarlo. Esto crea un entorno mucho más silencioso para el usuario.

¿Cómo funciona el Modo Transparente?

El modo transparente hace en realidad lo contrario del ANC: los auriculares inalámbricos amplifican el sonido circundante, lo que le permite mantenerse al tanto de su entorno a pesar de que sus oídos están bloqueados de manera eficaz por los auriculares.

CÓMODO PARA VIAJAR

Para facilitar el almacenamiento mientras viaja, doble las almohadillas MIXX StreamQ C4 hacia la diadema **1** y guárdelas en su bolso o coloque la diadema alrededor del cuello y gire las almohadillas para que descansen cómodamente sobre sus hombros.



La diadema es ajustable y puede extenderse **2**. También tiene una amortiguación suave **3** para una mayor comodidad en la parte superior de la cabeza.

MANTENGÁMONOS A SALVO

ES IMPORTANTE QUE LEAS ESTA SECCIÓN POR COMPLETO.

Consulta a tu médico antes de usar el producto si llevas algún producto sanitario, como un marcapasos o un 'shunt' programable.

Asegúrate de que el producto esté correctamente conectado con los accesorios originales del fabricante incluidos con el producto.

NO realices modificaciones no autorizadas a este producto.

El producto puede contener piezas pequeñas que pueden suponer un riesgo de asfixia. Mantén el producto fuera del alcance de los niños menores de 6 años y de los animales.

Aunque este producto se ha fabricado con materiales hipoalergénicos, puede que sufras alguna irritación cutánea tras un uso prolongado.

¡ESCUCHE CON RESPONSABILIDAD!

NO escuche la música alta durante mucho tiempo. Le recomendamos que baje el volumen antes de colocarse el dispositivo en los oídos para evitar daños auditivos.

Después de colocarse los auriculares en los oídos, suba gradualmente el volumen hasta un nivel de escucha adecuado. Los niveles de ruido se miden en decibelios (dB). La exposición a un ruido de 85 dB o más puede causar la pérdida gradual de la audición. Controle el uso. La pérdida de audición depende del tiempo de la escucha y del volumen del sonido. Cuanto más alto sea el volumen, menos tiempo deberá exponerse al sonido. Cuanto más bajo sea, más tiempo podrá escuchar.

NO utilice el producto cuando use maquinaria, incluidos automóviles, camiones u otros vehículos.

NO use el modo de cancelación de ruido ni utilice el dispositivo cuando por seguridad sea necesario poder oír, como, por ejemplo, al montar en bicicleta, en una obra, en un ferrocarril, etc.

Use solo un paño seco para limpiar el producto. Retire el sudor de los auriculares y del estuche de carga antes de cargarlos.

¡IMPORTANTE!

NO uses un cargador de pared PD o QC3 no certificado, ya que podría dañar el producto. Usa únicamente el cable suministrado para cargar tu dispositivo.

Si tu producto ha sufrido algún tipo de daño, no funciona con normalidad o se ha caído, dirígete a un técnico especializado para que revise el producto antes de seguir utilizándolo.

ADVERTENCIA:

Este producto contiene una batería de litio. Si la batería no se elimina correctamente, puede producir una explosión.

El rango de temperatura de funcionamiento de este producto es de 5 a 40 grados Celsius.

Evita exponer el producto, el estuche de carga y los conectores de los cables a lluvia, humedad o derrames/salpicaduras de líquidos de forma prolongada.

No aplaste ni perforo el producto, ya que esto puede provocar un incendio o una explosión.

Quítate los auriculares de los oídos de inmediato si emiten algún ruido fuerte inusual o sientes calor.

No ajuste la banda para la cabeza mientras la lleva puesta, ya que podría quedar atrapado el cabello al hacerlo.

Este producto contiene silicona. Si tiene alergia a la silicona, no use este producto.

Si experimentas alguno de los problemas mencionados anteriormente, apaga los auriculares y ponte en contacto con MIXX Ltd en support@mixx-io.com

BLUETOOTH COMMUNICATIONS

COMMUNICATION BLUETOOTH |
COMUNICACIÓN BLUETOOTH

ENGLISH - Bluetooth wireless technology operates within a range of about 10 m (30 feet). The maximum communication distance may vary depending on the presence of obstacles (people, metal objects, walls, etc.) or the electromagnetic environment. Turn off the headset and other Bluetooth devices in the following locations, as it may cause an accident: Hospitals - near priority seating in trains, locations where inflammable gas is present, near automatic doors, or near fire alarms. Airplane - Follow the instructions of cabin attendants or ask the airline you fly with about conditions for using the headset.

MIXX shall take no responsibility for any damages or loss resulting from information leaks that occur when using Bluetooth communications. Bluetooth connections with all Bluetooth devices cannot be guaranteed. Bluetooth devices connected with the headset must comply with the Bluetooth standard prescribed by Bluetooth SIG, Inc.

FRANÇAIS CANADIEN - La technologie sans fil Bluetooth fonctionne sur une portée d'environ 10 m (30 pieds). La distance de communication maximale peut varier en fonction de la présence d'obstacles (personnes, objets métalliques, murs, etc.) ou de l'environnement électromagnétique. Éteignez le casque d'écoute et les autres appareils Bluetooth aux endroits suivants, car cela peut provoquer un accident : Hôpitaux - près des sièges prioritaires dans les trains, des endroits où du gaz inflammable est présent, près des portes automatiques ou près des alarmes d'incendie. Avion - Suivez les instructions des agents de cabine ou demandez à la compagnie aérienne avec laquelle vous voyagez les conditions d'utilisation du casque d'écoute.

MIXX décline toute responsabilité pour tout dommage ou perte résultant de fuites d'informations survenant lors de l'utilisation des communications Bluetooth. Les connexions Bluetooth avec tous les appareils Bluetooth ne peuvent pas être garanties. Les appareils Bluetooth connectés au casque d'écoute doivent être conformes à la norme Bluetooth prescrite par Bluetooth SIG, Inc.

ESPAÑOL - La tecnología inalámbrica Bluetooth funciona en un radio de unos 10 m (30 pies). La distancia máxima de comunicación puede variar si hay obstáculos (personas, objetos metálicos, paredes, etc.) o el entorno es electromagnético. Apague los auriculares y otros dispositivos Bluetooth en las siguientes ubicaciones, ya que podrían producir un accidente: Hospitales: cerca de los asientos prioritarios de los trenes, lugares donde haya gases inflamables, cerca de las puertas automáticas o cerca de las alarmas de incendio. Aviones: siga las instrucciones de la tripulación de cabina o consulte a la aerolínea con la que vuela las condiciones para usar los auriculares.

MIXX no asumirá ninguna responsabilidad por los daños o las pérdidas derivados de las filtraciones de información que se produzcan al utilizar comunicaciones Bluetooth. No se puede garantizar la conexión Bluetooth con todos los dispositivos Bluetooth. Los dispositivos Bluetooth conectados a los auriculares deben cumplir el estándar Bluetooth prescrito por Bluetooth SIG, Inc.

LET'S RECYCLE

RECYCLAGE | VAMOS RECICLAR

ENGLISH - This product can be recycled. Products bearing this symbol must NOT be thrown away with normal household waste. Take the product to a collection point designated for recycling of electronic devices. Find out more about return and collection points through your local authority.



FRANÇAIS CANADIEN - Ce produit peut être recyclé. Les produits portant ce symbole NE DOIVENT PAS être jetés aux ordures ménagères normales. Amenez le produit à un point de collecte dédié au recyclage des appareils électroniques. Vous pouvez en apprendre plus sur les points de retour et de collecte auprès des autorités locales.



ESPAÑOL - Este producto se puede reciclar. Los productos que lleven este símbolo NO deben desecharse con los residuos domésticos normales. Lleve el producto a un punto de recogida designado para el reciclaje de dispositivos electrónicos. Obtenga más información sobre los puntos de devolución y recogida a través de su autoridad local.



FCC Compliance

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications to this product not authorized by Mixx could void the electromagnetic compatibility (EMC) and wireless compliance and negate your authority to operate the product.

This product has demonstrated EMC compliance under conditions that included the use of compliant peripheral devices and shielded cables between system components. It is important that you use compliant peripheral devices and shielded cables between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, televisions, and other electronic devices. Responsible Party (contact for matters relating to FCC only):

ISED IC

This device complies with Industry Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction.

FCC US Agent LLC
3722 Illinois Avenue
Saint Charles, IL
60174
USA.
FCC ID: 2AXJ7-C4

Canadian Certification Consulting, Inc.
2210 Horizon Drive, Suite 17
West Kelowna
BC V1Z 3L4
CANADA
ISED IC: 31399-SQC4



MIXX



support@mixx-io.com



mixxaudio.com

MIXX Limited

5 The Pavilions, Brighton Road, Pease Pottage,
West Sussex, RH11 9BJ. United Kingdom