

Contenido del paquete

- Trituradora de corte cruzado con papeleras
- Guía de instalación rápida

ADVERTENCIA Para evitar lesiones, siga las instrucciones de seguridad antes de hacer funcionar este equipo.	Lea las instrucciones antes del uso.	Evite tocar la ranura de introducción de documentos con sus manos. Nunca inserte su mano o dedos en la abertura de alimentación.	Este producto no fue diseñado para ser utilizado por niños (no es un juguete).	No rocíe ni tenga ningún producto en aerosol dentro o alrededor de la trituradora.	Evite que ropa suelta o joyas toquen la ranura de introducción de documentos.	Inserte una tarjeta de crédito en la ranura para tarjetas de crédito.	No triture papeles con sujetapapeles o grapas. No triture papel engomado o mojado.	Evite acercar su cabello o su rostro a la ranura de introducción de documentos. No permita que el pelo toque la ranura de introducción de documentos. Podría lesionarse gravemente.	No exceda la capacidad máxima de triturado de seis hojas.

Características



Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para prevenir cualquier daño.

Instalación de su trituradora

- 1 Monte el cabezal de la trituradora firmemente sobre la papeleras suministrada.

Cuidado: esta trituradora tiene cuchillas muy afiladas expuestas en el lado inferior. Tenga cuidado cuando monte la trituradora en la papeleras.

Nota: no forre la papeleras con bolsas.

- 2 Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente.

Nota: siempre asegúrese de que estas dos etiquetas sean alineadas en el mismo lado de la trituradora cuando coloque el cabezal de la trituradora sobre la papeleras. Esta trituradora cuenta con un seguro de seguridad que impide su funcionamiento si el cabezal de la trituradora no está colocado correctamente en la papeleras.



N.º ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Conmutador On/Auto [Encendido/Auto] (): comienza a triturar cuando se inserte un elemento en la ranura para documentos y se detiene cuando termina de triturar. Off [Apagado] (○): apaga la trituradora. Rev [Marcha atrás] (◀): retrocede el papel para desbloquear un atasco o remover el papel que no se ha triturado.
2	Indicador LED de listo Se ilumina color verde cuando la unidad se encuentra encendida.
3	Indicador LED de sobrecalentamiento Se ilumina color rojo cuando la trituradora está sobrecalentada.
4	Apertura de introducción de los documentos Ponga el papel (máximo de seis hojas) o una tarjeta de crédito en esta apertura para triturar.
5	Cabezal de la trituradora Contiene el panel de control y el cabezal de corte.
6	Ventana Le permite ver cuando la papeleras está llena.
7	Papeleras Vacíe la papeleras cuando esté llena a los 2/3.

Usando la trituradora

- 1 Coloque el interruptor de alimentación en la posición **On/Auto** (Encendido/Auto).
- 2 Inserte el papel (hasta 6 páginas) o una tarjeta de crédito en la ranura para documentos. La trituradora tritura automáticamente lo insertado.
Nota: no inserte sujetapapeles, papel adhesivo o banda adhesiva en la trituradora.
- 3 Si la trituradora se atasca, deslice el conmutador a la posición **REV** (Marcha atrás) para regresar el papel y desatascar y ponga el conmutador en **On/Auto** (Encendido/Automático).
- 4 Cuando la papelera esté llena a los 2/3, deslice el conmutador a **OFF** (Apagado), desenchúfela del tomacorriente, remueva la papelera para vaciarla. Vuelva a colocar la papelera.

Localización y corrección de fallas

Problema	Solución
La trituradora no parará de funcionar.	• Deslice el conmutador a OFF (Apagado), desenchufe la trituradora del tomacorriente y vacíe la papelera. • Deslice el conmutador a OFF (Apagado), desenchufe la trituradora del tomacorriente y empuje el papel triturado hacia abajo para asegurarse que esté fuera del cabezal de la trituradora. • Deslice el conmutador a la posición REV (Marcha atrás) para retirar el papel extra o la tarjeta de crédito de la trituradora.
La trituradora está atascada.	• Deslice el conmutador a la posición REV (Marcha atrás) para retirar el papel atascado o la tarjeta de crédito. • No inserte más de 6 hojas de papel o una tarjeta de crédito en la trituradora a la vez.
La trituradora no funciona.	• Cambie la posición del papel al insertarlo. • El papel puede ser demasiado delgado o arrugado para que la trituradora lo reconozca. Doble el papel y reinsértelo. • Deslice el conmutador a REV (Marcha atrás). • No inserte más de 6 hojas de papel o una tarjeta de crédito en la trituradora a la vez. • Desconecte la trituradora del tomacorriente y déjela enfriarse por al menos 30 minutos.
El indicador LED de sobrecalentamiento se ilumina.	• Desconecte la trituradora del tomacorriente y déjela enfriarse por al menos 30 minutos.

Especificaciones

Estilo de corte	Corte cruzado	Tamaño de las tiras	0.19 × 1.34 pulg. (5 × 34 mm)
Ancho de entrada	8.8 pulg. (225 mm)	Ciclo de servicio	2 minutos ENCENDIDO/ 50 minutos APAGADO
Capacidad de trituración	6 hojas (papel A4 de 75 g/m2) 1 tarjeta de crédito	Entrada	120 V CA – 60 Hz, 1.5 A
		Peso neto	7 lb (3.2 kg)
		Capacidad de la papelera	3.5 galones (12 l)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

- Evite tocar la ranura de introducción de documentos con sus manos
- Mantenga alejado los animales y los niños de la trituradora.
- Mantenga alejado ropa suelta, joyas, el pelo y otros elementos personales de la trituradora.
- Desenchufe la trituradora antes de limpiarla o de vaciar la papelera.
- No coloque la trituradora cerca de una fuente de calor o en un ambiente húmedo por periodos largos de tiempo.
- Desenchufe la trituradora si no la va a usar por un periodo de tiempo extendido.
- No use productos aerosoles cerca de la trituradora.
- El tomacorriente debe de estar instalado cerca del equipo y debe de estar fácilmente accesible.

Garantía limitada de un año

Visite www.dynexproducts.com para más información.

Comuníquese con Dynex:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-800-305-2204 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3020 (México)
www.dynexproducts.com

DYNEX es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Registrada en ciertos países.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
©2014 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China