

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Télécommande de rechange

Pour les téléviseurs **Samsung**^{MD}

NS-RMTSAM17 / NS-RMTSAM17-C



Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.


CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Télécommande de rechange pour téléviseurs Samsung^{MD}
- Guide d'installation rapide

INSTALLATION DES PILES

- Insérer deux piles AA (non fournies) dans la télécommande. Veiller à ce que les pôles + et - des piles coïncident avec les repères + et - figurant à l'intérieur du compartiment des piles.

Remarque: Pour configurer la télécommande, suivre les étapes ci-après dans l'ordre et ARRÊTER dès que la télécommande fonctionne correctement.



PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE


Cette télécommande doit fonctionner avec la plupart des téléviseurs Samsung récents sans nécessiter de configuration. Après avoir installé les piles, essayer la télécommande. Si les touches fonctionnent correctement, la télécommande est prête à être utilisée.

Si les touches ne fonctionnent pas, suivre les étapes ci-après :

- 1 Vérifier que le téléviseur est allumé et non en mode veille.
- 2 Sur la télécommande, appuyer sans relâcher les touches rouge **A** et bleue **D** jusqu'à ce que la touche de marche-arrêt clignote deux fois.



- 3 Diriger la télécommande vers le téléviseur et appuyer sans relâcher la touche marche-arrêt (**POWER**) jusqu'à ce que le téléviseur soit hors tension. Quand la touche a été relâchée, il faut trois secondes avant que la télécommande envoie un signal (code) différent au téléviseur.



- 4 Dès que le téléviseur est hors tension, **relâcher immédiatement la touche**. La touche marche-arrêt (**POWER**) clignote deux fois.
- 5 Utiliser la télécommande pour mettre sous tension le téléviseur et essayer les autres touches. Si les touches fonctionnent, la télécommande est prête à être utilisée.

Si certaines touches ne fonctionnent toujours pas, suivre les étapes ci-après :

- 1 Vérifier que le téléviseur est allumé et non en mode veille.
- 2 Sur la télécommande, appuyer sans relâcher les touches rouge **A** et bleue **D** jusqu'à ce que la touche de marche-arrêt clignote deux fois.



- 3 Diriger la télécommande vers le téléviseur et appuyer sans relâcher une des touches (telle que **MENU**) qui ne fonctionne pas correctement. Quand la touche a été relâchée, il faut trois secondes avant que la télécommande envoie un signal (code) différent au téléviseur.



- 4 Dès que la fonction correcte (dans cet exemple **MENU**) s'affiche sur l'écran du téléviseur, **relâcher immédiatement la touche**. La touche marche-arrêt (**POWER**) clignote deux fois.
- 5 Essayer les autres touches. Si les touches fonctionnent, la télécommande est prête à être utilisée.
- 6 Si certaines touches ne fonctionnent toujours pas, suivre les étapes ci-dessus pour une autre touche qui ne fonctionne pas, puis essayer les autres touches. Répéter jusqu'à ce que toutes les touches fonctionnent.

FONCTIONS D'APPRENTISSAGE

Cette télécommande peut apprendre n'importe quelle fonction de la télécommande originale, tant que celle-ci fonctionne.

- 1 Disposer les deux télécommandes sur une surface plane avec les capteurs infrarouges se faisant face. **Remarque:** En cas de difficulté avec la fonction d'apprentissage, installer de nouvelles piles dans les deux télécommandes et essayer de nouveau. Vérifier que les capteurs infrarouges de la télécommande sont orientés l'un vers l'autre et sont à environ 1 à 2 po (2,5 à 5 cm) l'un de l'autre.




Nouvelle télécommande Télécommande d'origine

- 2 Sur la nouvelle télécommande, appuyer sans relâcher les touches verte **B** et jaune **C** jusqu'à ce que la touche de marche-arrêt (**POWER**) clignote deux fois.



- 3 Sur la nouvelle télécommande, appuyer sur **975**. La touche marche-arrêt (**POWER**) clignote deux fois.



- 4 Sur la nouvelle télécommande, appuyer sur la touche destinée à apprendre une nouvelle fonction (par exemple, **VOL+**).



- 5 Sur la télécommande d'origine, appuyer sur la touche avec la fonction destinée à être apprise par la touche appuyée à l'étape 4.



La touche marche-arrêt (**POWER**) clignote deux fois, la nouvelle télécommande a appris la fonction. Il suffit de répéter les étapes 4 et 5 pour ajouter des fonctions supplémentaires à la nouvelle télécommande.

La touche marche-arrêt (**POWER**) clignote une fois de façon prolongée, la nouvelle télécommande n'a pas appris la fonction. Répéter les étapes 4 et 5.



- 6 Après avoir appris toutes les fonctions souhaitées à la nouvelle télécommande, appuyer sans relâcher sur **OK** pendant trois secondes jusqu'à ce que la touche **POWER** clignote deux fois.



SUPPRESSION D'UNE FONCTION APPRISE

- 1 Appuyer sans relâcher sur les touches verte **B** et jaune **C** jusqu'à ce que la touche de marche-arrêt (**POWER**) clignote deux fois.



- 2 Appuyer sur **976**.



- 3 Appuyer deux fois sur la touche à réinitialiser (par exemple **VOL+**). La touche marche-arrêt (**POWER**) clignote deux fois et la touche est réinitialisée à sa fonction d'origine.



PROBLÈMES ET SOLUTIONS

La touche marche-arrêt (POWER) ne clignote pas quand une touche est appuyée

- Remplacer les piles.

AVIS JURIDIQUES

Déclaration de la FCC :

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence qui pourrait causer un fonctionnement indésirable.

Attention : Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2017 Best Buy. Tous droits réservés

Fabriquée en Chine