

DYNE XTM ●●●

Trituradora de papel y DVD o CD de micro corte para 10 hojas DX-PS10MC



GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Características

La tecnología de ahorro de energía de GoECO™ (patente pendiente) consume energía únicamente cuando se usa la trituradora. Lo que significa que la trituradora no usa energía cuando está en espera.

Panel de control



- Encendido
- Papelera no insertada
- Sobrecalentamiento
- Sobrecarga

Indicador LED

Encendido	Se ilumina color verde cuando la trituradora se está usando. Se apaga cuando la trituradora está en espera (modo de ahorro de energía).
Papelera no insertada	Se ilumina color amarillo si la papelera de la trituradora está abierta o instalada incorrectamente.
Sobrecalentamiento/ Sobrecarga	Se ilumina color rojo cuando la trituradora está atascada o sobrecalentada. El papel insertado es más que lo recomendado o la trituradora se usó por un período demasiado largo. Reduzca el número de hojas o deje de triturar hasta que se apague la LED.

Interruptor de encendido

AUTO	La trituradora comienza a triturar cuando se inserte un elemento en la ranura para papel o disco. Cuando el elemento ha pasado por la ranura, la trituradora se detendrá. Cuidado: siempre introduzca el papel tan recto como sea posible. Cuidado: no inserte más de diez hojas de papel, una tarjeta de crédito o un disco a la vez.
REV (Inversa)	Use la marcha atrás para liberar un papel atascado o extraer el papel no triturado. Cuidado: nunca trate de liberar elementos atascados usando la marcha atrás (REV) cuando la papelera está llena. De hacerlo puede empeorar el atasco.
Apagado	Apaga la trituradora. Advertencia: siempre apague la trituradora cuando no se usa.

Preparación de la trituradora

1 Monte el cabezal de la trituradora firmemente sobre la papelerá suministrada. Esta trituradora incluye un mecanismo de seguridad integrado que requiere que la trituradora se coloque correctamente en la papelerá. Ten cuidado de no tocar la parte inferior del cabezal de la trituradora para evitar el contacto con las cuchillas afiladas.

Nota: no forre la papelerá con bolsas de plástico.
2 Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente.

Uso de la trituradora

1 Deslice el botón de encendido desde **OFF** (Apagado) a **AUTO**.
2 Inserte el papel en la ranura para papel o una tarjeta de crédito, o un disco (CD/DVD) en la ranura para disco. La trituradora tritura automáticamente lo que se inserta.
Cuidado: no inserte más de 10 páginas, una tarjeta de crédito o un disco a la vez. Podría dañar la trituradora.

Especificaciones

Capacidad de hojas	10 hojas de papel de carta de 20 lb
Número de tarjetas de crédito	Una a la vez
Número de discos	Uno a la vez
Tamaño de las tiras de papel triturado	Tiras de 0.12 x 0.35 pulg. (0.3 cm x 0.9 cm)
Voltaje	120 V ~ 60 Hz 3.2 A

Localización y corrección de fallas

- Si un atasco se produce y que las cuchillas se paran, deslice el botón de encendido a la posición **REV** (Marcha atrás) y extraiga el papel atascado.
- Si el papel está atascado en las cuchillas de la trituradora, deslice el botón de encendido a la posición **OFF** (Apagado), desenchufe el cable de alimentación y extraiga el papel de la entrada y de la salida de la ranura para papel o disco.
- Si la trituradora está en funcionamiento continuo por un periodo de tiempo extendido y que el motor se sobrecaliente, un dispositivo de seguridad apaga automáticamente la trituradora. Si esto ocurre, deslice el botón de encendido en la posición **OFF** y no use la trituradora por 50 minutos.

Mantenimiento

Esparza aceite vegetal o de cocina (no use aceite de petróleo) sobre algunas hojas de papel e insértelas a través de la trituradora una vez al mes.

Instrucciones importantes de seguridad

- No intente reparar la trituradora usted mismo. Las reparaciones tienen que hacerse por un técnico calificado.
- En ningún caso modifique la trituradora o el cable de alimentación.
- No use la trituradora si el cable de alimentación se ha dañado de cualquier manera.
- Siempre desenchufe el cable de alimentación cuando se desplace la trituradora o si no se intenta usarla por un periodo de tiempo largo.
- No triture papel húmedo, papel carbón, vinilo o bolsas de plástico. La trituración de estos artículos puede afectar el rendimiento de la trituradora o causar un choque eléctrico o lesiones.
- Vacíe la papelerá regularmente para asegurar que la ranura para el papel no se bloquee.
- No use bolsas para basura con esta trituradora. Las bolsas para basura pueden impedir que la papelerá de la trituradora no sea correctamente instalada, afectando el funcionamiento de la trituradora.
- Aunque nuestras trituradoras están seguras para triturar de vez en cuando sujetapapeles circulares (n.º 2 y 3), no triture sujetapapeles industriales o no estándar (n.º 4 y 8) en esta trituradora.

ADVERTENCIA	La trituradora no fue diseñada para ser utilizada por niños.	No inserte sus dedos en la ranura para papel o en la ranura para disco óptico.	Evite que ropa suelta o joyas toquen la ranura para papel o la ranura para disco óptico.	No rocíe ni tenga ningún producto en aerosol dentro o alrededor de la trituradora.	Evite acercar el cabello a la ranura para papel o a la ranura para disco óptico.	No triture sujetapapeles industriales o no estándar en la trituradora.	No inserte más de diez páginas.

Garantía limitada de un año

Visite www.dynexproducts.com para más información.

Comuníquese con Dynex:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-800-305-2204
www.dynexproducts.com

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC.
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.
© 2012 BBY Solutions, Inc., todos los derechos reservados. DYNEX es una marca comercial de BBY Solutions, Inc.
Registrada en ciertos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.