

CARACTERÍSTICAS

- El soplador retira la suciedad que puede rayar sus lentes.
- El lápiz de limpieza para lentes tiene un cepillo suave en un extremo para quitar el polvo y una almohadilla de limpieza en el otro extremo para quitar la grasa y las huellas digitales.
- Las toallitas de limpieza quitan la grasa y las huellas digitales. No ponga la solución de limpieza en las toallitas y no reutilice las toallitas.
- El paño de microfibra puede usarse para limpiar las lentes o la pantalla LCD.
Para limpiar el paño, use un detergente suave o agua tibia.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Lápiz de limpieza para lente (con cepillo suave y almohadilla de limpieza)
- Soplador
- Toallitas de limpieza para lentes (50 hojas)
- Solución de limpieza líquida
- Paño de limpieza de microfibra
- *Guía de instalación rápida*

PT-CCK21

EQUIPO DE LIMPIEZA UNIVERSAL PARA CÁMARAS Y VIDEOCÁMARAS DIGITALES

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

PARA LIMPIAR LA LENTE DE SU CÁMARA O VIDEOCÁMARA

- 1 Quite cualquier suciedad en la lente y los bordes con el soplador.
- 2 Cepille delicadamente la lente y los bordes con el cepillo del lápiz de limpieza para quitar las partículas pequeñas de polvo.
- 3 Limpie delicadamente la lente y los bordes con la almohadilla de limpieza del lápiz de limpieza o con una toallita de limpieza. Se puede ajustar la almohadilla en el lápiz para limpiar partes de acceso difícil.

Cuidado: Use únicamente la parte externa de la almohadilla del lápiz de limpieza para lentes. La almohadilla no es reversible. Si se usa la parte interna con la juntura puede rayar la lente.

- 4 Limpie delicadamente la pantalla LCD con el paño de microfibra para quitar las huellas digitales, etc.

Nota: Se puede aplicar una pequeña cantidad de la solución líquida de limpieza sobre el paño de microfibra para ayudar a limpiar la lente o la pantalla LCD. No aplique la solución líquida de limpieza directamente en la lente, la pantalla LCD, el lado con la almohadilla del lápiz de limpieza o las toallitas de limpieza.

- 5 Seque delicadamente la lente o la pantalla LCD y los bordes con el paño de microfibra.
- 6 Deje la lente o la pantalla LCD secarse por algunos minutos hasta que esté bien seca.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

PARA CONTACTAR A PLATINUM

Para el servicio al cliente llame al 1-800-499-3964.