
Bienvenue

Merci d'avoir acheté ce système de montage mural NS-TVM101. Ce système de montage mural articulé permet au téléviseur ou au moniteur une inclinaison de ± 15°, une rotation de ± 15°. Il s'écarte de 22,4 cm (8,8 pouces) du mur. Les guides pour câbles permettent de les dissimuler. Ils peuvent être coupés et peints à la taille et de la couleur souhaitées.


LISTE DES PIÈCES

Avant de commencer le montage, vérifier qu'aucune pièce ne manque et qu'elles sont en bon état. En cas de pièces manquantes ou endommagées, ne pas retourner ce produit au revendeur, mais contacter le Service clientèle. Ne jamais utiliser de pièces endommagées. Pièces manquantes? Appeler le (877) 467-4289.

Remarque : l'utilisation de toutes les pièces peut ne pas être nécessaire



- **A Support TV (1)**
- **B Support mural (1)**
- **C Tire-fond (2)**
- **D Capuchons de charnières (6)**
- **E Roulement de la tête pivotante (1)**
- **F Rondelle de la tête pivotante (1)**
- **G Écrou de la tête pivotante(1)**
- **H Boulon de 82,6 mm (1/4 po × 3,25 po) (1)**
- **I Boulon de 20 mm (M6 × 0,78 po) (4)**
- **J Boulon de 12 mm (M4 × 0,47 po) (4)**
- **K Boulon de 12 mm (M5 × 0,47 po) (4)**
- **L Boulon de 12 mm (M6 × 0,47 po) (4)**
- **M Boulon de 30 mm (M4 × 1,18 po) (4)**
- **N Boulon de 30 mm (M5 × 1,18 po) (4)**
- **O Boulon de 35 mm (M6 × 1,38 po) (4)**
- **P Rondelle en plastique de 12,7 mm (0,5 po) (1)**
- **Q Rondelle de 12,7 mm (0,5 po) (2)**
- **R Rondelle M4/M5 (8)**
- **S Rondelle M6 (4)**
- **T Entretoise M4/M5 (4)**
- **U Entretoise M6 (4)**
- **V Clé hexagonale (1)**
- **AA Couvre-câble (1)**
- **BB Vis pour le couvre-câble (2)**
- **CC Guide pour câble (3)**
- **DD Agrafe pour câble (6)**
- **EE Connecteur de guide pour câble (2)**
- **FF Cheville murale pour l'agrafe des câbles (12)**
- **GG Vis murales (12)**
- **HH Nettoyant pour écran**
- **II Chiffon de nettoyage en microfibre**
- **JJ Câble HDMI encastrable de 9 pi (1)**



Outils requis :

- Perceuse électrique
- Forets à bois de 3/16 po
- Tournevis cruciforme
- Niveau
- Clé à douille avec douille de 1/2 po
- Crayon, poinçon ou autre outil de marquage
- Détecteur de poutres



Instructions de sécurité importantes

Le système de montage mural pour téléviseur NS-TVM101 est conçu pour des téléviseurs ou moniteurs d'un poids maximal de 40 lb. (18,1 kg) montés sur un mur vertical.

Attention

Ne pas utiliser ce produit pour un usage qui ne soit explicitement spécifié par Insignia. Une installation inappropriée peut être source de dommage matériel ou de blessures. Si ces instructions ne sont pas comprises, ou en cas de doutes sur la sécurité de l'installation, contacter le Service à la clientèle ou un installateur professionnel.
Insignia n'est pas responsable de dommages ou blessures résultants d'une installation ou d'une utilisation incorrecte.

Avertissements

- Le poids du téléviseur ne doit pas dépasser 40 lb (18,8 kg).Le mur doit pouvoir supporter cinq fois le poids du téléviseur plus le système de montage mural. En cas d'incertitude sur la capacité du mur à supporter ce poids, contacter le Service à la clientèle ou un installateur professionnel.
- Ce produit contient des petites pièces qui peuvent être source de risques d'étouffement si elles sont avalées. Garder ces pièces hors de la portée des enfants.

Garantie de trois ans

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.


1 Mur à poutres en bois

Fixer le support mural sur un mur à poutres en bois

Avertissement : pour éviter des blessures potentielles ou des dommages matériels, tout matériau recouvrant le mur ne doit pas dépasser 16 mm (5/8 po) d'épaisseur.

Attention : ne pas trop serrer les tire-fond (C).


Ne serrer les tire-fond (C) que jusqu'à ce qu'ils soient fixés fermement contre le support mural (B).



2 Panneau arrière plat

Fixer le support TV (pour les téléviseurs avec panneau arrière plat)

Conseil : déterminer le diamètre de vis requis pour le téléviseur en les insérant manuellement dans l'orifice fileté au dos du téléviseur. Arrêter dès qu'une résistance se fait sentir.




Téléviseurs à panneau arrière arrondi ou angulaire

Fixer le support TV (pour les téléviseurs avec panneau arrière arrondi ou angulaire)

Conseil : déterminer le diamètre de vis requis pour le téléviseur en les insérant manuellement dans l'orifice fileté au dos du téléviseur. Arrêter dès qu'une résistance se fait sentir.

Optionnel : utiliser la rondelle (R) uniquement avec des vis M4 ou M5.







3 Monter le support TV sur le support mural



LOURD! De l'aide sera nécessaire pour cette étape.

Pour plus de clarté, le téléviseur et la plaque frontale ne sont pas illustrés.






4 Insertion des câbles dans le bras


Acheminer les câbles dans le bras, en laissant suffisamment de mou pour éviter que les câbles ne soient trop tendus quand le bras est déplacé.


Pour plus de clarté, le téléviseur n'est pas illustré ici.






5 Utiliser l'écrou de réglage de la tête (A) pour fixer la tension requise pour incliner le téléviseur, et le réglage du bras pour fixer la tension nécessaire au pivotement ou à la rotation du bras.





6 Cloison sèche


Installer les agrafes pour câbles sur la cloison sèche






3/16 po
5 mm

7 Connecter les couvre-câbles CC et EE. Acheminer les câbles. Installer les couvre-câbles CC à DD.



INSIGNIA™

Ensemble de montage mural pour téléviseur (avec câble HDMI) NS-TVM101



GUIDE DE L'UTILISATEUR

© 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc. Tous droits réservés. INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc. déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

FRANÇAIS 09-0878
6907-002003 <00>