

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, siempre debe tomar precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

DE SEGURIDAD IMPORTANTES

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES ANTES DE USARLO

PELIGRO – Cualquier aparato enchufado permanece bajo tensión, aunque esté apagado. Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:

1. **Desconecte el aparato inmediatamente después del uso y antes de limpiarlo.** No coloque el aparato donde pueda caer o ser empujado a una bañera o un lavabo.
 2. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
 3. No coloque el aparato después de que hubiese caído al agua; **desconéctelo inmediatamente.**
 5. Utilícelo en un lugar seco únicamente.
- ## ADVERTENCIA
- Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:
1. **Nunca descuide ni abandone el aparato mientras está conectado.**

2. **Este aparato no es un juguete; no debe ser usado por niños.**

3. Supervíse el uso de este aparato cuidadosamente cuando sea usado cerca de niños o personas con ciertas discapacidades. El uso sin supervisión de este aparato podría causar un incendio o una herida.

4. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Solo use accesorios recomendados por el fabricante.

5. Ponga la base del aparato sobre una superficie llana y segura.

6. **No utilice el aparato si el cable dañado, o después de que se hubiese funcionase debidamente, si estuviese manténgala alejada del cable eléctrico, y mientras el aparato está conectado, y superficie mientras está caliente o vapor pueden causar heridas.** Tenga cuidado al vaciar el depósito de agua o al voltear el cable. Permita que el aparato se enfríe completamente antes de guardarlo. Enrolle el cable sin apretar alrededor del aparato para guardarlo.

8. El cable de este aparato está dotado de una clavija polarizada (una pata es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entrara en la toma de corriente, invértala. Si aún no entrara completamente, asegúrese de que el aparato esté apagado y de que los accesorios estén secos y fríos

9. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas del aparato.

10. No utilice el aparato en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos ae aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.

11. No utilice una extensión con este aparato.

12. Las superficies de este aparato se ponen muy calientes durante el uso; mantenga los ojos y la piel alejados de las superficies calientes.

13. **No coloque la boquilla sobre ninguna superficie mientras está caliente o vapor no esté dirigido a nadie, incluso al sostenga la boquilla de tal manera que el vapor no pueda causar heridas.** Tenga cuidado al vaciar el depósito de agua o al voltear el cable. Permita que el aparato se enfríe completamente antes de guardarlo. Enrolle el cable sin apretar alrededor del aparato para guardarlo.

15. Siempre llene el depósito de agua con agua destilada antes de encender el aparato.

16. Nunca jale el cable para desconectarlo; agarrelo por la clavija.

17. Las piezas calientes, el agua caliente y el vapor pueden causar heridas. Tenga cuidado al vaciar el depósito de agua o al voltear el cable. Permita que el aparato se enfríe completamente antes de guardarlo. Enrolle el cable sin apretar alrededor del aparato para guardarlo.

18. No ponga la mano frente al vapor; encender el aparato.

19. Para evitar las sobrecargas eléctricas, no conecte otro aparato de alta potencia sobre el mismo circuito eléctrico.

20. Tenga cuidado al instalar/retirar accesorios, puesto que podrían estar calientes o contener agua caliente.

Aségurese de que el aparato esté apagado y de que los accesorios estén secos y fríos

1. Asegúrese de que el aparato esté desconectado.

2. Coloque la unidad sobre una mesa y agárrela con una mano.

3. Con la otra mano, deslice hacia arriba el botón de liberación del depósito de agua.

4. Retire el depósito de agua.

5. Localice el tapón de caucho ubicado arriba del depósito de agua.

6. Retire el tapón de caucho y llene el depósito con agua destilada (disponible en la mayoría de los supermercados). Nota: a fin de evitar los depósitos minerales, los cuales pueden perjudicar el rendimiento del aparato

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

antes de manipularlos.

21. Nunca use el aparato sobre prendas que usted o alguien lleven puestas.

22. El vapor que sale de la boquilla es muy caliente; siga las instrucciones de uso al pie de la letra y no permita que el vapor haga contacto con la piel o los ojos. Para reducir el riesgo de quemadura, prube el vapor lejos de su cuerpo antes de usarlo.

IMPORTANT FOR HOUSEHOLD USE ONLY

FILLING INSTRUCTIONS

1. Make sure the unit is unplugged.
2. Stand the unit on a table and grasp with one hand.
3. With other hand, move the release switch up toward the steam head nozzle.
4. Pull the reservoir out, away from the steamer body.
5. The rubber inlet cover is located on the top of the water reservoir.
6. Open the inlet cover and fill the reservoir with distilled water (which can be found in grocery stores). We recommend that you use distilled water only as this will prevent mineral deposits in the boiler that can reduce performance or clog the water system.
7. Close the inlet cover and return the reservoir to its place, making sure that it snaps in place and is secure.

21. Nunca use el aparato sobre prendas que usted o alguien lleven puestas.

22. El vapor que sale de la boquilla es muy caliente; siga las instrucciones de uso al pie de la letra y no permita que el vapor haga contacto con la piel o los ojos. Para reducir el riesgo de quemadura, prube el vapor lejos de su cuerpo antes de usarlo.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

13. Do not place the steam nozzle directly on any surface or on the appliance power cord while it is hot or plugged in.
14. Unplug this appliance before filling or emptying the water.
15. Do not operate steamer without properly filling the water container with distilled water.
16. Never yank cord to disconnect from outlet; instead, grasp plug and pull to disconnect.
17. Burns could occur from touching hot parts, hot water, or steam. Use care when removing water reservoir or when you turn a steam appliance upside down – there may be hot water in reservoir. Always position steamer with head away from you and any other person when turning on.
18. Do not hold hand in front of steam.
19. To reduce likelihood of circuit overload, do not operate another high-wattage appliance on the same circuit.
20. Use caution when installing or removing an attachment as it may contain hot water from condensation. Ensure that the unit is off, attachment is dry or cooled off to avoid contact with hot water.
21. Never steam clothes you, or someone else, are wearing.
22. When emitting steam, this appliance may cause burns if it is used too close to the skin or eyes, or if it is used incorrectly. To reduce the risk of contact with hot water emitting from the steam vents, test appliance before use by holding it away from the body.

4. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
5. Rest the appliance on a stable surface when placing on its base.
6. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Do not attempt to repair the appliance. Incorrect reassembly or repair could cause a risk of fire, electric shock, or injury to persons when the appliance is used. Return the appliance to an authorized service center for examination and repair.**
7. Do not allow cord to contact heated surfaces. Do not pull or twist cord. Let appliance cool completely before putting away. Loop cord loosely around appliance when storing.
8. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
9. Never drop or insert any object into any opening.
10. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
11. Do not use an extension cord to operate appliance.
12. Surfaces of this appliance are hot when in use. Do not let heated surfaces touch eyes or skin.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

DANGER — Any appliance is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

1. **Always unplug appliance immediately after use and before cleaning.**
2. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
3. Do not place in, or drop into water or other liquids.
4. Do not reach for an appliance that has fallen into water. **Unplug immediately.**
5. Use only in a dry area.

WARNING — To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. **This appliance should never be left unattended when plugged in.**
2. **This appliance is not a toy and is not to be used by children.**
3. Close supervision is necessary when this appliance is used near children or individuals with certain disabilities. Unsupervised use could result in fire or personal injury.



FAMILIARÍCESE CON SU VAPORIZADOR DE PRENDAS

