

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando utilice equipos electrodomésticos, siempre debe de tener en cuenta ciertas precauciones básicas que se detallen a continuación:

- 1 Lea todas las instrucciones.
- 2 No toque las superficies calientes. Use las manijas o pomos.
- 3 Para proteger de los riesgos de choque eléctrico nunca sumerja los cables de alimentación, enchufes o la plancha para hacer wafles en el agua u otro líquido.
- 4 Una vigilancia cercana es necesaria cuando estos equipos son utilizados por o cerca de los niños.
- 5 Desconecte el cable de alimentación del tomacorriente cuando no la use y cuando la vaya a limpiar. Deje su plancha para hacer waffle enfriarse antes de poner o quitar las partes y antes de limpiarla.
- 6 No utilice su plancha para hacer wafles con un cable de alimentación o enchufe dañado o después de un mal funcionamiento o si se ha dañado en cualquier manera. Lleve la plancha para hacer wafles al centro de servicio autorizado más cercano para que la revisen, la reparen o le hagan ajustes.
- 7 El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante de la plancha para hacer waffles puede ser causa de lesiones, incendio o choque eléctrico.
- 8 No la use en exteriores.
- 9 No deje el cable colgar sobre el borde de la mesa o de un mostrador ni tocar superficies calientes.
- 10 No la coloque cerca de un quemador de gas o eléctrico o en un horno calentado.
- 11 No utilice la plancha para hacer wafles para un uso que no sea el correspondiente a su diseño.
- 12 Verifique que el voltaje de su hogar corresponda con el indicado en la etiqueta de la plancha para hacer waffles.
- 13 Deje que la plancha para hacer wafles se enfríe completamente antes de moverla.
- 14 Este aparato tiene un enchufe polarizado (una espiga es más ancha que la otra.) Para reducir el riesgo de choques eléctricos este enchufe está diseñado para conectarse de una sola forma en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no se puede insertar completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe para probar nuevamente. Si todavía no se puede insertar, llame a un electricista calificado. En ningún caso modifique el enchufe.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Plancha para hacer wafles
- Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS

- Control automático de la temperatura
- Placas de cocinado antiadherentes para una limpieza fácil
- El cable se enrolla en la base para guardar el cable de alimentación cuando no se utiliza
- Se guarda en posición vertical para ahorrar espacio
- Indicadores luminosos de encendido y de estado listo
- Manija fría al tacto



N.º	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Manija	Use para mover y guardar fácilmente la plancha para hacer waffles cuando no se utiliza.
2	Bloqueo de la manija	Bloquea la cubierta en su lugar.
3	Luz indicadora	<ul style="list-style-type: none"> • Se ilumina cuando la plancha para hacer waffles está enchufada. • Se apaga cuando la plancha para hacer waffles está precalentada. • Se ilumina cuando sus waffles se están cocinando. • Se apaga cuando sus waffles están hechos.
4	Placas de cocinado antiadherentes (no se muestran)	Vierta la masa de los waffles en la placa inferior y cierre la cubierta para cocinar.

ANTES DE USAR SU PLANCHA PARA HACER WAFFLES POR PRIMERA VEZ

- 1 Remueva todo el material de embalaje.
- 2 Limpie las placas de cocinado con una esponja o un paño humidificado con agua tibia.
Cuidado: no sumerja su plancha para hacer waffles en agua y no ponga las placas de cocinado debajo del agua corriente.
- 3 Seque las placas con un paño o una toalla de papel.

USANDO SU PLANCHA PARA HACER WAFFLES


Nota: La primera vez que calienta su plancha para hacer waffles, puede emitir humo u olor, eso es normal. Esto no afecta la seguridad de su plancha para hacer waffles.

Para obtener los mejores resultados, revista delicadamente las placas de cocinado con un poco de aceite para cocinar o un pulverizador de aceite.

- 1 Cierre su plancha para hacer waffles y enchúfela en un tomacorriente. El indicador de encendido se ilumina.



El precalentamiento puede tomar de dos a cuatro minutos. Cuando la plancha para hacer waffles está precalentada, el indicador de encendido se apaga.




- 2 Abra la cubierta y vierta la masa de los waffles hasta que cubra los cuadrados elevados en la placa de la parte inferior.

- 3 Cierre la cubierta y el dispositivo de bloqueo de la manija. El indicador de encendido se ilumine.



Los waffles se cocinan por aproximadamente dos a cuatro minutos. Cuando su waffle está cocinado, la luz se apaga nuevamente.



- 4 Desbloquee el dispositivo de bloqueo de la manija para abrir la cubierta y use una espátula de plástico para quitar el contenido. Nunca use tenacillas metálicas o un cuchillo, porque pueden dañar el revestimiento antiadherente de las placas de cocinado.
- 5 Desconecte el cable de alimentación del tomacorriente y deje la plancha para hacer waffles abierta para que se enfríe.

PARA ALMACENAR SU PLANCHA PARA HACER WAFFLES

- 1 Desenchufe su plancha para hacer waffles.
- 2 Verifique que su plancha para hacer waffles esté fría.
- 3 Limpie y seque las placas de cocinado y el exterior si es necesario.
- 4 Cierre la cubierta y bloquéala en su lugar.
- 5 Enrolle el cable de alimentación alrededor del soporte para enrollar el cable en la base de su plancha para hacer waffles.
- 6 Use la manija para mover su plancha para hacer waffles.
Nota: la plancha para hacer waffles se puede almacenar en posición vertical.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- No desarme su plancha para hacer waffles para la limpieza.
- Nunca sumerja la plancha para hacer waffles en el agua ni colóquela en un lavavajillas.
- No use nada de abrasivo (como esponjas metálicas o lana de acero), que podría rayar o dañar el revestimiento antiadherente o al acabado exterior.
- No use utensilios metálicos para remover los residuos de comida, porque pueden dañar la superficie antiadherente.

Para Limpiar su plancha para hacer waffles:

- 1 Desenchufe su plancha para hacer waffles y déjela enfriarse antes de limpiarla. Las placas de cocinado se limpian con más facilidad cuando están tibias.



- 2 Limpie las placas de cocinado con un paño suave húmedo o una esponja, para quitar los residuos de comida. Para los residuos de comida horneados, ponga agua tibia con un detergente en el residuo de comida o coloque una toalla de papel mojada sobre el residuo para suavizarlo. Remueva el residuo con una esponja de plástico no abrasiva y límpie las placas de cocinado con un paño suave húmedo o una esponja.
- 3 Si es necesario, límpie las superficies exteriores de su plancha para hacer waffles con un paño húmedo.

ESPECIFICACIONES

Mediciones (Alto x Ancho x Prof.): 3.7 x 9 x 9 pulg.
(9.4 x 22.9 x 22.9 cm)

Temperatura máxima: 200 +/-20°
Vatios: 760 W
Voltaje: 120 V

GARANTÍA LIMITADA DE 90 DÍAS

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS:

Para el servicio al cliente, mande un correo electrónico a customerservice@BBYexclusivebrands.com

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
©2014 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China