



INSIGNIA™

Guía de instalación rápida | NS-SFLX6B / NS-SFLX6B-C

Trípode flexible de 6 pulg.

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su trípode nuevo está diseñado para proveer un desempeño confiable y libre de problemas.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Trípode flexible de 6 pulg.
- Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de carga de 1.8 lb (0.8 kg) para las cámaras o videocámaras compactas.
- Las patas flexibles pueden doblarse de 360° para envolverse en objetos tales como cercas, ramas de árboles o patas de sillas.
- Pata de goma antideslizante para más estabilidad.
- Capa de protección de espuma alrededor de las patas.
- Tornillo de montaje de 1/4 pulg. que se adapta a la mayoría de las cámaras.



Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.



COMPONENTE	DESCRIPCIÓN
Tornillo de montaje	Asegura su cámara o videocámara al trípode.
Cabezal con articulación	Se gira para inclinar la cámara horizontalmente y verticalmente.
Tornillo de bloqueo	Bloquea la articulación en su lugar.
Pata	Se dobla de 360° para enrollarse alrededor de objetos.
Pata antideslizante	Proporciona un agarre adicional en la mayoría de las superficies.

UTILIZACIÓN DE SU TRÍPODE

- 1 Desatornille (en el sentido contrario a las agujas del reloj) el tornillo de bloqueo para liberar El cabezal con articulación.





- 2 Alinee la parte inferior de su cámara con el tornillo de montaje del trípode y asegure su cámara girando la articulación en el sentido contrario a las agujas del reloj. Asegúrese de que el tornillo esté firmemente apretado.
- 3 Mueva el cabezal con articulación para que la cámara sea orientado hacia el punto deseado y atornille (en el sentido de las agujas del reloj) el tornillo de bloqueo en contra de la articulación para bloquearlo en su lugar.
- 4 Envuelva las tres patas del trípode alrededor de un objeto seguro o colóquelo en el suelo o encima de una mesa.
Cuidado: si las patas no son envueltas completamente alrededor de un objeto o sujetadas a un objeto inestable, su trípode o el equipo montado en él puede dañarse.
- 5 Para quitar su cámara del trípode, desatornille el tornillo de bloqueo para liberar la articulación y manteniendo la cámara en su lugar gire el cabezal con articulación en el sentido de las agujas del reloj.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- No almacene o exponga su trípode al calor o frío excesivo ni lo use cerca de una llama o fuego.
- No lubrique ninguna parte del trípode.
- No utilice ningún solvente o diluyente para limpiar su trípode. Solamente use detergente suave y séquelo con un paño suave y sin pelusas.
- No sobrepase el límite de carga (1.8 lb o 0.8 kg) de este producto.

ESPECIFICACIONES

- Altura doblado: 6 pulg. (15 cm)
- Capacidad de carga: 1.8 lb (0.8 kg)
- Peso: 1.8 onza (52 g)
- Tornillo de montaje: 1/4 pulg.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para servicio al cliente llame al 1-877-467-4289 (Estados Unidos y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Registrada en ciertos países.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC,
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
©2015 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China

