

Para guardar las estaciones de radio predefinidas
Su radiodespertador puede almacenar diez preselecciones de emisoras de FM y AM.

1 Con la radio encendida, presione (bajar) o (subir) para buscar la banda de radio (AM o FM) que desee y, a continuación, mantenga presionado (ajuste). Un número de estación presintonía parpadea. (El número de presintonía aumentará automáticamente cada vez que ajuste una presintonía, o puede presionar hacia abajo o hacia arriba repetidamente para seleccionar el número de presintonía que desee).

Consejo: Mantenga presionado (bajar) o (subir) para ajustar la banda de radio más rápidamente.

2 Presione (configurar) brevemente para guardar la emisora en el número de presintonía, el número de emisora se muestra en la pantalla.

3 Repita los pasos anteriores para guardar la siguiente estación.
Nota: Para buscar y guardar automáticamente las emisoras de radio, encienda la radio y presione (radio/reloj) durante seis segundos.

Para acceder a las estaciones preprogramadas
Con la radio encendida, presione repetidamente (radio/reloj) para seleccionar la emisora preseleccionada que deseé.

Uso del temporizador de apagado automático (zz)
1 Mientras escucha la radio, mantenga presionado el **SNOOZE** (Repetición de alarma) para ajustar el temporizador de apagado.

2 Presione **SNOOZE** repetidamente para ajustar el temporizador de apagado para 90 min, 60 min, 45 min, 30 min, 15 min o OFF (apagado). La radio se apaga automáticamente después del tiempo especificado. También puede cambiar la duración del temporizador de apagado cuando se muestra el tiempo restante presionando este botón repetidamente.

3 Para dejar de escuchar en cualquier momento, mantenga presionado (encendido).

Carga de dispositivos USB

Conecte un cable USB (no incluido) desde el puerto USB del radiodespertador a su smartphone, tableta u otro dispositivo USB.
Nota: La sensibilidad de recepción en la radio puede empeorar cuando se carga un smartphone a través del puerto USB.

Ajuste del brillo del LED (-:)

Presione **SNOOZE** repetidamente para ajustar el nivel de brillo de la pantalla.

Mantenimiento del radiodespertador

Utilice un paño suave y seco para limpiar el exterior de su radiodespertador. Para las manchas difíciles, humedezca el paño con una solución ligera de detergente suave y agua, y séquelo inmediatamente.

Nota: No use paños abrasivos, diluyentes, alcohol u otros solventes químicos, ya que pueden dañar el acabado o remover las letras del panel.

Especificaciones

- Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad):** 8.1 x 20 x 5.7 cm (3.2 x 7.9 x 2.2 pulg.)

- Peso:** 0.3 kg (0.7 lb)

- Requisitos de alimentación:** 120 V CA, 60 Hz

- Consumo de energía:** 6 W

- Sintonizador:**

- Banda:** FM y AM

- Alcance:** FM – 87.5 ~ 107.9 MHz | AM – 520 ~ 1710 KHz

- Estaciones predefinidas:** 20 para AM y FM

- Puerto USB:** 5 V/1 A

- Pila de respaldo:** Pila CR2025

Localización y corrección de fallas

La unidad no enciende

- Asegúrese de que el adaptador de alimentación esté conectado firmemente y correctamente al tomacorriente.
- Asegúrese de que el tomacorriente esté funcionando.

Los altavoces no emiten sonido alguno

- Presione + (subir volumen) para aumentar el volumen.
- Asegúrese de que el adaptador de alimentación esté conectado firmemente y correctamente al tomacorriente.
- Asegúrese de que su radiodespertador esté encendido.

Estática o ruido cuando escucha la radio

- Asegúrese de que la estación esté sintonizada correctamente y la estación tenga una buena señal.
- Pruebe otra estación.
- Para estaciones de FM, extienda o gire el cable de la antena para mejorar la recepción.
- Para las emisoras AM, ajuste la posición de su radiodespertador y desenchufe el cable de carga USB (si está conectado) para obtener la mejor recepción.

El sonido está distorsionado

- Asegúrese de que el nivel de volumen no esté muy alto.
- Asegúrese de que la estación esté sintonizada correctamente y la estación tenga una buena señal.

El radiodespertador se calienta después de reproducir por un tiempo largo con niveles altos de volumen.

- Esto es normal. Baje el volumen para que el radio se refresque.

ADVERTENCIA y lo siguiente o equivalente,

- Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este aparato a la lluvia o humedad.
- Si se utiliza el enchufe de la red o un acoplador de aparatos como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión deberá permanecer fácilmente operable.

Información de seguridad

Información de FCC e IC:

1. Lea estas instrucciones.

2. Conserve estas instrucciones.

3. Preste atención a todas las advertencias.

4. Siga todas las instrucciones.

5. No utilice este aparato cerca del agua.

6. Limpie únicamente con un paño seco.

7. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale la unidad de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

8. No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor

9. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo de conexión a tierra tiene dos espigas y una tercera clavija de tierra. La clavija plana o tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto

10. Evite caminar sobre el cable de alimentación o que éste sea aplastado especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde éste sale del aparato.

11. Se deben utilizar únicamente los aditamentos y accesorios especificados por el fabricante.

12. Use solamente con carros, bases, trípodes, plataformas, o mesas especificadas por el fabricante o que se vendan con el producto. Cuando se usa un carro, debe tener precaución al mover la combinación del carro y la unidad para evitar lesionarse si se da vuelta.

13. Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice por un periodo de tiempo extendido.

14. Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

15. Asegúrese de que la estación esté sintonizada correctamente y la estación tenga una buena señal.

16. Conecte el dispositivo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.

17. Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

18. **Advertencia:** Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de Industria Canadá especificados para un ambiente de acceso libre.

Declaración ICES

NORMA CANADIENSE ICES-3 (B)/NMB-3

Garantía limitada de un año

Visite www.bestbuy.com/bestbuyessentials para obtener más detalles.

Póngase en contacto con esenciales de Best Buy

Para obtener servicio al cliente, llame al 866-597-8427 (EE.UU. y Canadá)
www.bestbuy.com/bestbuyessentials

esenciales de Best Buy es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2023 Best Buy. Todos los derechos reservados.