

HYPERGEAR



WIRELESS
AUDIO ESSENTIALS **DUO**
LIGHT UP SPEAKER + HEADPHONES

User Manual | Manual de usuario | Manuel d'utilisateur

OVERVIEW




- ① Carrying Strap
- ② Multicolor LED
- ③ Speaker
- ④ Power Switch
- ⑤ Micro USB Charging Port
- ⑥ Charging Indicator LED
- ⑦ Protective Silicone Cover




- ① Multicolor LED
- ② Volume Up / Next Track
- ③ Multifunction Button
- ④ Volume Down / Previous Track
- ⑤ Aux Input
- ⑥ Voice Microphone
- ⑦ Micro USB Charging Port
- ⑧ Charging Indicator LED

Speaker

Battery Capacity	300 mAh
Power Input	5V  0.5A
Charging Time	1.5 hours
Playtime	Up to 1.5 hours
Bluetooth Version	5.0
Connection Range	Up to 33 ft (10 meters)

Headphones

Battery Capacity	300 mAh
Power Input	5V  0.5A
Charging Time	1.5 hours
Playtime	Up to 10 hours
Bluetooth Version	5.3
Connection Range	Up to 33 ft (10 meters)

Bluetooth®

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HyperGear is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Read all safety instructions and warnings prior to using these products. See the end of this manual for detailed information.

Charging Your New Gear

NOTE: Fully charge your headphones and speaker before first use.

Connect each unit to a USB power source using the included Micro USB charging cable.

-  Charging
 -  Fully Charged (approx. 1.5 hours)
-

NOTE: When not charging your speaker, always secure the silicone cover over the charging port to ensure the speaker is sealed and water-resistant. The speaker is certified IPX4. It's resistant to water splashes from any direction, but CANNOT be submerged.


Pairing Your Speaker

1. Open the silicone cover. Switch the speaker ON, and it will automatically enter Pairing Mode.
2. Open the Bluetooth® menu on your phone, tablet, or computer. Enable searching for nearby devices.
3. Select “**HyperGear Speaker**” to connect and pair. Close the silicone cover.
4. Once connected, your music and volume can be controlled using the controls on your source device.

Your speaker will automatically reconnect to your phone, tablet, or computer the next time you turn your speaker on.

If you wish to pair your speaker to a different device, find it in your device’s Bluetooth® menu and select “Forget This Device” or “Unpair”.

Pairing Your Headphones

1. Make sure the headphones are powered off before beginning. Then, hold the  button for 2 seconds to enter Pairing Mode. The LED indicator will blink **BLUE** and **RED** to indicate that it is ready to pair.
2. Open the Bluetooth® menu on your phone, tablet, or computer. Enable searching for nearby devices.
3. Select “**HyperGear Headphones**” to connect and pair.
4. While connected, the LED indicator will blink **BLUE** every 7 seconds.

Your headphones will automatically reconnect to your phone, tablet, or computer the next time you turn your headphones on.

If you wish to pair your headphones to a different device, find them in your device's Bluetooth® menu and select “Forget This Device” or “Unpair”.

+	Volume Up	Press
	Next Track	Hold (1 sec)

⏻	Power On	Hold (2 sec)
	Play / Pause	Press 1x
	Answer / End Call	
	Make Call	Press 2x
	Reject Call	Hold (2 sec)
	LEDs On / Off	Press 3x
	Power Off	Hold (5 sec)

-	Volume Down	Press
	Previous Track	Hold (1 sec)

Bluetooth Range

Your speaker and your headphones must remain within 33 feet (10 meters) of your device, or the Bluetooth connection will be lost.

Aux Mode

Use any standard 3.5mm aux cord to connect the headphones to other audio sources, including non-Bluetooth devices. Your music will automatically play.

IMPORTANT: When wired in, the headphones power off to save battery, and LED and Bluetooth functions are automatically disabled. Use the audio controls on your source device instead.

Need help? Visit www.myhypergear.com
for additional product information or email
info@myhypergear.com

IMPORTANT

Read all safety instructions and warnings prior to using these products. Improper use and failure to follow safety guidelines could result in damage, excess heat, toxic fumes, fire, explosion, electrical shock, or other hazards causing serious and/or fatal injury and/or property damage that is not the manufacturer's responsibility. The user is responsible for maintaining these products with care for maximum use.

1. Permanent hearing loss may occur if you listen at high volumes. Set the volume to a safe level.
2. Maintain volume levels that allow you to hear sound around you and be alerted to potentially hazardous situations.
3. Do not store the devices in a depleted state. Battery cells may be damaged. Charge each unit at least once every 3 months even when not in use.
4. Do not store at extreme temperatures (below 40° F or above 90° F). Battery cells may be damaged.
5. Recharge your devices with the included Micro USB charging cables or certified 3rd party cables and a 1A charging adapter. Less powerful adapters may charge the batteries too slowly and damage/overheat the batteries or cause a fire hazard.

6. Units are not waterproof. Do not submerge or expose to corrosive materials. Do not clean with harsh chemicals, soaps, or detergents.
7. Do not attempt to modify, disassemble, or repair these products.
8. Avoid excessive drops, bumps, and abrasions.
9. If the devices have dents, punctures, tears, deformities, or corrosion, discontinue use and contact the manufacturer or dispose of in an appropriate method.
10. If you find these products rapidly increasing in temperature, emitting odor, deformed, abraded, or demonstrating an abnormal phenomenon, discontinue use immediately.
11. Disposal of these units in the garbage is unlawful under state and federal environmental laws and regulations.



Contact info@myhypergear.com to submit a warranty claim.

Proof of purchase is required.

DESCRIPCIÓN GENERAL




- ① Correa de transporte
- ② LED multicolor
- ③ Altavoz
- ④ Interruptor de alimentación
- ⑤ Puerto de carga Micro USB
- ⑥ LED indicador de carga
- ⑦ Cubierta protectora de silicona




- ① LED multicolor
- ② Subir volumen / Pista siguiente
- ③ Botón multifunción
- ④ Bajar volumen / Pista anterior
- ⑤ Entrada auxiliar
- ⑥ Micrófono de voz
- ⑦ Puerto de carga Micro USB
- ⑧ LED indicador de carga

El altavoz

Capacidad de la batería	300 mAh
Entrada de alimentación	5V  0.5A
Tiempo de carga	1.5 horas
Tiempo de reproducción	Hasta 1.5 horas
Versión de Bluetooth	5.0
Rango de conexión	Hasta 33 pies (10 metros)

Los auriculares

Capacidad de la batería	300 mAh
Entrada de alimentación	5V  0.5A
Tiempo de carga	1.5 horas
Tiempo de reproducción	Hasta 10 horas
Versión de Bluetooth	5.3
Rango de conexión	Hasta 33 pies (10 metros)

Bluetooth®

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de HyperGear se realiza bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad antes de usar estos productos. Consulte el final de este manual para obtener información detallada.

Cargando su nuevo equipo

NOTA: Cargue completamente los auriculares y el altavoz antes del primer uso.

Conecte cada unidad a una fuente de alimentación USB utilizando el cable de carga Micro USB incluido.

 Cargando

 Completamente cargado (approx. 1.5 horas)

NOTA: Cuando no cargues tu altavoz, asegura siempre la cubierta de silicona sobre el puerto de carga para asegurarte de que el altavoz esté sellado y sea resistente al agua. El altavoz está certificado IPX4. Es resistente a las salpicaduras de agua desde cualquier dirección, pero NO se puede sumergir.


Vincular su altavoz

1. Abra la cubierta de silicona. Encienda el altavoz y entrará automáticamente en el modo de vinculación.
2. Abra el menú de Bluetooth® en su teléfono, tableta o computadora. Habilitar la búsqueda de dispositivos disponibles.
3. Seleccione “**HyperGear Speaker**” para conectar y vincular. Cierre la cubierta de silicona.
4. Una vez conectado, su música y volumen se pueden controlar usando los controles en su dispositivo fuente.

Su altavoz se volverán a conectar automáticamente a su teléfono, tableta o computadora la próxima vez que encienda sus auriculares.

Si desea vincular su altavoz a un dispositivo diferente, búsquelo en el menú de Bluetooth® de su dispositivo y seleccione “Olvidar este dispositivo” o “Desvincular”.

Vincular sus auriculares

1. Asegúrese de que los auriculares estén apagados antes de comenzar. Luego, mantenga presionado el botón  durante 2 segundos para ingresar al modo de vinculación. El indicador LED parpadeará en **AZUL** y **ROJO** para indicar que está listo para vincular.
2. Abra el menú de Bluetooth® en su teléfono, tableta o computadora. Habilitar la búsqueda de dispositivos disponibles.
3. Seleccione **“HyperGear Headphones”** para conectar y vincular.
4. Mientras esté conectado, el indicador LED parpadeará en **AZUL** cada 7 segundos.

Sus auriculares se volverán a conectar automáticamente a su teléfono, tableta o computadora la próxima vez que encienda sus auriculares.

Si desea vincular sus auriculares a un dispositivo diferente, búsquelos en el menú de Bluetooth® de su dispositivo y seleccione “Olvidar este dispositivo” o “Desvincular”.

CONTROLES DE AURICULARES Español

+	Subir volume	Presione
	Siguiente pista	Mantenga (1 seg)
⏻	Encendido	Mantenga (2 seg)
	Reproducir / Pausar	Presione 1x
	Responder / Finalizar llamada	
	Hacer una llamada	Presione 2x
	Rechazar llamada	Mantenga (2 seg)
	LED encendido / apagado	Presione 3x
	Apagado	Mantenga (5 seg)
-	Bajar volume	Presione
	Pista anterior	Hold (1 sec)

Rango de Bluetooth

Su altavoz y sus auriculares deben permanecer dentro de los 33 pies (10 metros) de su dispositivo o se perderá la conexión Bluetooth.

Modo auxiliar

Utilice cualquier cable auxiliar estándar de 3,5 mm para conectar los auriculares a otras fuentes de audio, incluidos los dispositivos sin Bluetooth. Su música se reproducirá automáticamente.

IMPORTANTE: Cuando están conectados, los auriculares se apagan para ahorrar batería y las funciones LED y Bluetooth se desactivan automáticamente. Utilice los controles de audio en su dispositivo fuente en su lugar.
on your source device instead.

¿Necesita ayuda? Visit www.myhypergear.com para obtener información adicional sobre el producto o póngase en contacto con info@myhypergear.com

IMPORTANTE

Lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad antes de usar estos productos. El uso inadecuado y el incumplimiento de las pautas de seguridad pueden provocar daños, exceso de calor, gases tóxicos, incendios, explosiones, descargas eléctricas u otros peligros que causen lesiones graves y/o fatales y/o daños a la propiedad que no son responsabilidad del fabricante. El usuario es responsable de mantener estos productos con cuidado para su máximo uso.

1. Puede sufrir una pérdida auditiva permanente si escucha a un volumen alto. Ajuste el volumen a un nivel seguro.
2. Mantenga niveles de volumen que le permitan escuchar el sonido a su alrededor y recibir alertas sobre situaciones potencialmente peligrosas.
3. No almacene los dispositivos en un estado agotado. Las celdas de la batería pueden estar dañadas. Cargue cada unidad al menos una vez cada 3 meses, incluso cuando no esté en uso.
4. No almacene a temperaturas extremas (menos de 40 °F o más de 90 °F). Las celdas de la batería pueden estar dañadas.
5. Recargue sus dispositivos con los cables de carga Micro USB incluidos o cables de terceros certificados y un adaptador de carga de 1A. Los adaptadores menos potentes pueden cargar

las baterías con demasiada lentitud y dañarlas o sobrecalentarlas o provocar un riesgo de incendio.

6. Las unidades no son impermeables. No sumerja ni exponga a materiales corrosivos. No limpie con productos químicos agresivos, jabones o detergentes.
7. No intente modificar, desmontar o reparar estos productos.
8. Evite caídas, golpes y abrasiones excesivas.
9. Si los dispositivos tienen abolladuras, pinchazos, rasgaduras, deformidades o corrosión, deje de usarlos y comuníquese con el fabricante o deséchelos con un método apropiado.
10. Si encuentra que estos productos aumentan rápidamente de temperatura, emiten olor, se deforman, desgastan o muestran un fenómeno anormal, deje de usarlos inmediatamente.
11. La eliminación de estas unidades en la basura es ilegal según las leyes y regulaciones ambientales estatales y federales.



Garantía limitada de un año

Póngase en contacto con info@myhypergear.com para someter una reclamación de garantía. Se requiere una prueba de compra.

DESCRIPTION GÉNÉRALE




- ① Sangle de transport
- ② LED multicolores
- ③ Haut-parleur
- ④ Interrupteur
- ⑤ Port de charge Micro USB
- ⑥ Indicateur de charge LED
- ⑦ Housse de protection en silicone




- ① LED multicolores
- ② Augmenter le volume / Piste suivante
- ③ Bouton multifonction
- ④ Volume bas / Piste précédente
- ⑤ Entrée auxiliaire
- ⑥ Microphone vocal
- ⑦ Port de charge Micro USB
- ⑧ Indicateur de charge LED

L'enceinte

Capacité de la batterie	300 mAh
Entrée de puissance	5V  0.5A
Temps de charge	1,5 heures
Autonomie	Jusqu'à 1,5 heures
Version Bluetooth	5,0
Plage de connexion	Jusqu'à 10 mètres (33 pieds)

Le casque

Capacité de la batterie	300 mAh
Entrée de puissance	5V  0.5A
Temps de charge	1,5 heures
Autonomie	Jusqu'à 10 heures
Version Bluetooth	5,3
Plage de connexion	Jusqu'à 10 mètres (33 pieds)



La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par HyperGear est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Lisez toutes les consignes de sécurité et les avertissements avant d'utiliser ces produits. Voir la fin de ce manuel pour des informations détaillées.

Chargement votre nouvel équipement

REMARQUE: Chargez complètement le casque et l'enceinte avant la première utilisation.

Connectez chaque unité à une source d'alimentation USB à l'aide du câble de chargement Micro USB inclus.

- Mise en charge
- Entièrement chargé (environ 1,5 heures)

REMARQUE: Lorsque vous ne chargez pas votre enceinte, fixez toujours le couvercle en silicone sur le port de charge pour vous assurer que l'enceinte est étanche et étanche. L'enceinte est certifié IPX4. Il résiste aux éclaboussures d'eau de toutes les directions, mais n'est PAS submersible.


Jumelage de votre enceinte

1. Ouvrez le couvercle en silicone. Allumez l'enceinte et il entrera automatiquement en mode d'appairage.
2. Ouvrez le menu Bluetooth® sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Activer la recherche d'appareils disponibles.
3. Sélectionnez « **HyperGear Speaker** » pour vous connecter et jumeler. Fermez le couvercle en silicone.
4. Une fois connecté, votre musique et votre volume peuvent être contrôlés à l'aide des commandes de votre appareil source.

Votre enceinte se reconnectera automatiquement à votre téléphone, tablette ou ordinateur la prochaine fois que vous allumerez votre enceinte.

Si vous souhaitez jumeler votre enceinte à un autre appareil, recherchez-le dans le menu Bluetooth® de votre appareil et sélectionnez « Oublier cet appareil » ou « Dissocier ».

Jumelage de votre casque

1. Assurez-vous que le casque sont éteints avant de commencer. Appuyez ensuite sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour entrer en mode d'appairage. L'indicateur LED clignotera **BLEU** et **ROUGE** pour indiquer qu'il est prêt à être jumelé.
2. Ouvrez le menu Bluetooth® sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Activer la recherche d'appareils disponibles.
3. Sélectionnez « **HyperGear Headphones** » pour vous connecter et jumeler.
4. Une fois connecté, le voyant LED clignotera en **BLEU** toutes les 7 secondes.

Votre casque se reconnectera automatiquement à votre téléphone, tablette ou ordinateur la prochaine fois que vous allumerez votre casque.

Si vous souhaitez jumeler votre casque à un autre appareil, recherchez-le dans le menu Bluetooth® de votre appareil et sélectionnez « Oublier cet appareil » ou « Dissocier ».

+	Augmentez le volume	Appuyez
	Piste suivante	Maintenez (1 sec)
⏻	Allumé	Maintenez (2 sec)
	Jouer / Pause	Appuyez 1x
	Répondre / Terminer l'appel	
	Passer un appel	Appuyez 2x
	Rejeter l'appel	Maintenez (2 sec)
	LED Marche / Arrêt	Appuyez 3x
	Désactivé	Maintenez (5 sec)
-	Baisser le volume	Appuyez
	Piste précédente	Maintenez (1 sec)

Portée Bluetooth

Votre haut-parleur et votre casque doivent rester à moins de 33 pieds (10 mètres) de votre appareil ou la connexion Bluetooth sera perdue.

Mode auxiliaire

Utilisez n'importe quel cordon auxiliaire standard de 3,5 mm pour connecter le casque à d'autres sources audio, y compris des appareils non Bluetooth. Votre musique jouera automatiquement.

IMPORTANT: lorsqu'ils sont câblés, le casque s'éteignent pour économiser la batterie, et les fonctions LED et Bluetooth sont automatiquement désactivées. Utilisez plutôt les commandes audio de votre appareil source.

Besoin d'aide? Visitez www.myhypergear.com pour obtenir informations supplémentaires sur le produit ou contacter info@myhypergear.com

IMPORTANT

Veillez lire toutes les instructions et les avertissements de sécurité avant d'utiliser ces produits. Une mauvaise utilisation et le non-respect des consignes de sécurité peuvent entraîner des dommages, une chaleur excessive, des gaz toxiques, un incendie, une explosion, un choc électrique ou d'autres dangers causant des blessures graves et/ou mortelles et/ou des dommages matériels pour lesquels nous ne sommes pas responsables. L'utilisateur est responsable de l'entretien de ces produits avec soin pour une utilisation maximale.

1. Vous pouvez subir une perte auditive permanente si vous écoutez à un volume élevé. Réglez le volume à un niveau sûr.
2. Maintenez des niveaux de volume qui vous permettent d'entendre le son autour de vous et d'être alerté des situations potentiellement dangereuses.
3. Ne stockez pas les appareils dans un état épuisé. Les cellules de la batterie peuvent être endommagées. Chargez chaque unité au moins une fois tous les 3 mois, même lorsqu'elle n'est pas utilisée.
4. Ne pas entreposer à des températures extrêmes (inférieures à 4,4° C ou supérieures à 32° C). Les cellules de la batterie peuvent être endommagées.
5. Rechargez vos appareils avec les câbles de charge Micro USB inclus ou des câbles tiers certifiés et un adaptateur de charge 1A. Les adaptateurs

moins puissants peuvent charger les batteries trop lentement et endommager ou surchauffer les batteries ou créer un risque d'incendie.

6. Les unités ne sont pas étanches. Ne pas immerger ou exposer à des matériaux corrosifs. Ne pas nettoyer avec des produits chimiques agressifs, des savons ou des détergents.
7. N'essayez pas de modifier, de démonter ou de réparer ces produits.
8. Évitez les chutes, les bosses et les abrasions excessives.
9. Si les appareils présentent des bosses, des perforations, des déchirures, des déformations ou de la corrosion, cessez de les utiliser et contactez le fabricant ou éliminez-les en utilisant une méthode appropriée.
10. Si vous constatez que ces produits augmentent rapidement la température, émettent des odeurs, se déforment, s'usent ou présentent des phénomènes anormaux, veuillez cesser de les utiliser immédiatement.
11. L'élimination de ces unités à la poubelle est illégale en vertu des lois et réglementations environnementales nationales et fédérales.



Garantie limitée d'un an

Communiquez avec info@myhypergear.com pour soumettre une réclamation en vertu de la garantie. Une preuve d'achat est requise.



www.myhypergear.com