



### MINI BEVERAGE REFRIGERATOR

### Manuel d'utilisation MIS133PEP-B/ MIS133PEP-CP4



Utilisé sous licence. ©2021 PepsiCo, Inc.  
PEPSI et le Pepsi Globe sont des marques déposées de PepsiCo, Inc.

**Veillez lire ces instructions attentivement avant utilisation!**

**FONCTIONNALITÉS**  
Ce réfrigérateur à vin thermoelectrique est de conception autonome. Vous devez laisser fonctionner les pièces pendant les quatre heures de refroidissement et fonctionner pas à pas. S'échapper correctement le refroidissement et fonctionner pas à pas. Ne stockez pas les viandes, la volaille, le poisson, les produits laitiers et d'autres articles susceptibles de se détériorer pendant plus d'une heure.  
12. L'utilisation de rallonges n'est pas recommandée avec ce produit.

**SPECIFICATIONS**

PUISSANCE NOMINALE CA	120V, 60Hz, 50W
PUISSANCE NOMINALE CC	12V, 3.5A, 42W
CAPACITÉ	6 Cans
DIMENSION	6.85" W x 9.72" D x 9.72" H
MODELE	MIS133PEP-B/MIS133PEP-CP4

**SÉLECTION DE MODE**  
COLD-Placez l'interrupteur coulissant sur "COLD", l'appareil se refroidira et un voyant vert s'allumera.  
OFF-Mettez l'interrupteur coulissant sur "OFF", l'appareil sera éteint.

**ENTRETIEN**  
1. Gardez les cordons et les prises de l'allume-cigare propres en tout temps. Le petit tabac ou les particules de saleté dans la douille ou la prise peuvent affecter les performances.  
2. Les évents du moteur, du ventilateur et du tableau de commande doivent être nettoyés périodiquement. Lorsque l'unité est débranchée, nettoyez les pales du ventilateur et l'arbre du moteur à l'aide d'un pinceau ou d'une autre brosse à poils doux. Enlevez tous les cheveux, la saleté ou la poussière accumulés.  
3. Pour nettoyer, essuyez l'intérieur avec un chiffon humide chaud ou une éponge. N'utilisez pas de nettoyeurs durs ou abrasifs. Un savon doux devrait être ajouté à la solution de nettoyage. Gardez le couvercle ouvert pendant plusieurs heures après le nettoyage pour permettre à l'intérieur de sécher complètement et d'empêcher les odeurs de se former dans le réfrigérateur.  
4. Pour de longues périodes d'entreposage ou peut contenir de bicarbonate de soude ou de charbon de bois, placé à l'intérieur, éliminera les odeurs désagréables.

**AVIS IMPORTANT**  
1. L'interrupteur d'alimentation doit être mis sur la position "OFF" pendant plus de 5 minutes avant de changer le mode de fonctionnement.  
2. Lorsque la fonction de refroidissement est activée, conservez dans un endroit bien ventilé. Ne bloquez pas la ventilation de l'appareil.  
3. Ne pas opérer sous la lumière directe du soleil.  
4. Ne pas débrancher le flux d'air de l'appareil.  
5. Ne versez pas d'eau directement dans l'appareil.  
6. Ne pas utiliser près de l'eau, l'eau, l'humidité, l'appareil ne submergez pas l'unité dans l'eau.  
7. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'appareil, ne submergez pas l'unité dans l'eau.  
Utilisé sous licence. ©2021 PepsiCo, Inc.

8. Lorsque vous laissez l'appareil pendant une longue période, placez-le dans un endroit bien ventilé.  
9. Évitez de laisser tomber l'unité.  
10. Gardez l'appareil loin du feu ou d'autres substances inflammables.  
11. Ne stockez pas les viandes, la volaille, le poisson, les produits laitiers et d'autres articles susceptibles de se détériorer pendant plus d'une heure.  
12. L'utilisation de rallonges n'est pas recommandée avec ce produit.

Consignes de sécurité relatives aux risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles AVERTISSEMENT-Lors de l'utilisation de produits électriques, des précautions de base doivent toujours être suivies. Y compris les suivantes:  
1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit.  
2. N'utilisez pas ce produit près de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, dans un sous-sol humide ou à proximité d'une piscine ou d'un endroit semblable.  
3. Ce produit ne doit être utilisé qu'avec un support recommandé par le fabricant.  
4. Ce produit, seul ou en combinaison avec un amplificateur et un casque ou des haut-parleurs, peut être capable de produire des niveaux sûrs qui pourraient causer une perte auditive permanente. Ne pas utiliser pendant une longue période à un volume élevé ou à un niveau C'est tout inconfortable. Si vous éprouvez une perte d'audition ou des bourdonnements dans les oreilles, vous devez consulter un audiologiste.  
5. Le produit doit être placé de manière à ce que son emplacement ou sa position ne nuisent pas à sa bonne ventilation.

6. Le produit doit être placé loin des sources de chaleur telles que les radiateurs, les registres de chaleur ou d'autres produits qui produisent de la chaleur.  
7. Le produit doit être raccordé à une source d'alimentation uniquement du type décrit dans les instructions d'utilisation ou comme indiqué sur le produit.  
8. Le cordon d'alimentation du produit doit être débranché de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé.  
9. Il faut veiller à ce que les objets ne tombent pas et que les liquides ne pénètrent pas dans l'appareil.  
10. Le produit doit être entreposé ou la fiche a été endommagé ou le cordon d'alimentation ou le produit ou a) Le produit a été exposé à la pluie ou b) Des objets sont tombés ou du liquide a été renversé sur le produit ou c) Le produit ne semble pas fonctionner normalement ou présente un changement marqué de performance ou d) Le produit a été endommagé.

11. Ne tentez pas de réparer le produit au-delà de ce qui est décrit dans les instructions d'entretien de l'appareil. Tous les autres entretiens doivent être confiés à un technicien qualifié.  
AVERTISSEMENT: Risque de piégage des enfants. Avant de jeter votre ancien réfrigérateur à mini-boissons. Retirez les portes.  
L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes infirmes sans supervision.  
Les jeunes enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit.  
2. N'utilisez pas ce produit près de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, dans un sous-sol humide ou à proximité d'une piscine ou d'un endroit semblable.  
3. Ce produit ne doit être utilisé qu'avec un support recommandé par le fabricant.  
4. Ce produit, seul ou en combinaison avec un amplificateur et un casque ou des haut-parleurs, peut être capable de produire des niveaux sûrs qui pourraient causer une perte auditive permanente. Ne pas utiliser pendant une longue période à un volume élevé ou à un niveau C'est tout inconfortable. Si vous éprouvez une perte d'audition ou des bourdonnements dans les oreilles, vous devez consulter un audiologiste.  
5. Le produit doit être placé de manière à ce que son emplacement ou sa position ne nuisent pas à sa bonne ventilation.  
6. Le produit doit être placé loin des sources de chaleur telles que les radiateurs, les registres de chaleur ou d'autres produits qui produisent de la chaleur.  
7. Le produit doit être raccordé à une source d'alimentation uniquement du type décrit dans les instructions d'utilisation ou comme indiqué sur le produit.  
8. Le cordon d'alimentation du produit doit être débranché de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé.  
9. Il faut veiller à ce que les objets ne tombent pas et que les liquides ne pénètrent pas dans l'appareil.  
10. Le produit doit être entreposé ou la fiche a été endommagé ou le cordon d'alimentation ou le produit ou a) Le produit a été exposé à la pluie ou b) Des objets sont tombés ou du liquide a été renversé sur le produit ou c) Le produit ne semble pas fonctionner normalement ou présente un changement marqué de performance ou d) Le produit a été endommagé.

Pour faire une demande de garantie, ne retournez pas ce produit au magasin. Veuillez envoyer un courriel électronique à support@curtisint.com ou appelez le 1-800-968-9853. **1 ans de garantie**

Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication pendant une période de un (1) ans à compter de la date d'achat d'origine. Pendant cette période, vous seul recourez est la réparation ou le remplacement de ce produit jugé défectueux à notre choix; Cependant, vous êtes responsable de tous les coûts associés au retour du produit. Si le produit ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Avant l'envoi d'un produit de remplacement, le produit doit être rendu inutilisable ou nous être renvoyé.

Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l'usure normale, une utilisation non conforme aux instructions imprimées, ni les dommages matériels résultant d'un accident, d'une altération, d'une utilisation abusive ou abusive. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial ou au destinataire du cadeau. Conservez le reçu de vente original, car une preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation de garantie.

Nous excluons toute réclamation pour des dommages spéciaux, accessoires et consécutifs causés par une violation de la garantie explicite ou implicite. Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat. **Toutte garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est restreinte à la durée de cette garantie écrite.** Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient selon votre lieu de résidence. Certains états ou provinces n'autorisent pas les limitations de garanties implicites ou de dommages spéciaux, accessoires ou indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.  
Pour un service plus rapide, trouver le modèle, le type et les numéros de série sur votre appareil.

7945 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3 www.curtisint.com  
Curis International Ltd.  
7945 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3 www.curtisint.com  
For service assistance and product information, please call: 1-800-968-9853.

Pour faire une demande de garantie, ne retournez pas ce produit au magasin. Veuillez envoyer un courriel électronique à support@curtisint.com ou appelez le 1-800-968-9853. **1 ans de garantie**

Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication pendant une période de un (1) ans à compter de la date d'achat d'origine. Pendant cette période, vous seul recourez est la réparation ou le remplacement de ce produit jugé défectueux à notre choix; Cependant, vous êtes responsable de tous les coûts associés au retour du produit. Si le produit ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Avant l'envoi d'un produit de remplacement, le produit doit être rendu inutilisable ou nous être renvoyé.

Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l'usure normale, une utilisation non conforme aux instructions imprimées, ni les dommages matériels résultant d'un accident, d'une altération, d'une utilisation abusive ou abusive. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial ou au destinataire du cadeau. Conservez le reçu de vente original, car une preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation de garantie.

Nous excluons toute réclamation pour des dommages spéciaux, accessoires et consécutifs causés par une violation de la garantie explicite ou implicite. Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat. **Toutte garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est restreinte à la durée de cette garantie écrite.** Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient selon votre lieu de résidence. Certains états ou provinces n'autorisent pas les limitations de garanties implicites ou de dommages spéciaux, accessoires ou indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.  
Pour un service plus rapide, trouver le modèle, le type et les numéros de série sur votre appareil.

7945 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3 www.curtisint.com  
Curis International Ltd.  
7945 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3 www.curtisint.com  
For service assistance and product information, please call: 1-800-968-9853.

Child entrapment warning:  
DANGER or WARNING: Risk of child entrapment. Before you throw away your old mini beverage refrigerator. Take off the doors.  
The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

1) Do not attempt to service the product beyond that described in the user-maintenance instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel

e) The product has been dropped or the enclosure damaged  
d) The product does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance or c) The product has been exposed to rain or b) Objects have fallen or liquid has been spilled onto the product or a) The power-supply cord or the plug has been damaged or

10) The product should be serviced by qualified service personnel when:  
9) Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.  
8) The power-supply cord of the product should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.

7) The product should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the product.  
6) The product should be located away from heat sources such as radiators, heat registers, or other products that produce heat.

5) The product should be located so that its location or position does not interfere with its proper ventilation.  
4) This product, either alone or in combination with an amplifier and headphones or speakers, may be capable of producing sound levels that could cause permanent hearing loss. Do not operate for a long period of time at a high volume level or at a level that is uncomfortable. If you experience any hearing loss or ringing in the ears, you should consult an audiologist.

3) This product should be used only with a cart or stand that is recommended by the manufacturer.  
2) Do not use this product near water-for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, in a wet basement, or near a swimming pool, or the like.  
1) Read all the instructions before using the product.

WARNING-When using electric products, basic precautions should always be followed, including the following:  
Safety instruction pertaining to risk of fire, electric shock, or injury to persons

12. Use of extension cords is not recommended with this product.  
11. Do not store meats, poultry, fish, dairy products and other items that may spoil in unit for more than one hour.  
10. Keep unit away from fire or other flammable substances.  
9. Avoid dropping unit.  
8. When leaving unit for a long time, put it in a well-ventilated area.

PEPSI and the Pepsi Globe are trademarks of PepsiCo, Inc.  
Used under license. ©2021 PepsiCo, Inc.

7. Use damp cloth to clean the unit; do not submerge unit in water.  
6. Do not use near water. Keep unit out of wet weather conditions.  
5. Do not pour water into the unit directly.  
4. Do not disturb the airflow of the unit.  
3. Do not operate under direct sunlight.  
2. When the cooling function is on, keep in a well-ventilated area. Don't block the ventilation of the unit.

1. The power switch should be put at the "OFF" position for over 5 minutes before changing the working mode.

**IMPORTANT NOTICE**

**MAINTENANCE**  
• Keep cords and cigarette lighter sockets clean at all times. Small tobacco or dirt particles in the socket or the plug may affect performance.  
• The motor, fan and control panel vents should be cleaned periodically. While the unit is unplugged, clean the fan blades and motor shaft using a paint brush or other soft bristled brush. Remove all hair, dirt, or dust that may have accumulated.  
• To clean, wipe the inside with a warm damp cloth or sponge. Do not use harsh or abrasive cleaners. A mild soap should be sufficient, but if stains or odours remain, household bleach or baking soda may be added to the washing solution. Keep the lid open for several hours after cleaning to allow the interior to thoroughly dry and to prevent odours from forming in the cooler.  
• For long periods of storage, a small container of baking soda or charcoal, placed inside, will eliminate objectionable odours.

**MODE SELECTION**  
COLD - Move the sliding switch to "COLD", the unit will cool and a green light will be on.  
OFF - Move the sliding switch to "OFF", the unit will be off.

**SPECIFICATIONS**

POWER RATING AC	120V, 60Hz, 50W
POWER RATING DC	12V, 3.5A, 42W
CAPACITY	6 Cans
DIMENSIONS	6.85" W x 9.72" D x 9.72" H
MODEL	MIS133PEP-B/MIS133PEP-CP4

**FEATURES**  
This thermoelectric refrigerator is freestanding design. You must leave sufficient room on all four sides in order for the cooler to exhaust properly. If heat is not allowed to exhaust properly, the cooler will not operate efficiently. Moreover, due to the design of thermoelectric units, they should not be placed in a warm room. Typically it will cool anywhere between 20-28 °F below the ambient temperature but this depends on many environmental factors.

Please Read These Instructions Carefully Before Use!  
PEPSI and the Pepsi Globe are trademarks of PepsiCo, Inc.  
Used under license. ©2021 PepsiCo, Inc.

Owner's Manual  
MIS133PEP-B/  
MIS133PEP-CP4



MINI BEVERAGE REFRIGERATOR  
pepsi

Utilisé sous licence. ©2021 PepsiCo, Inc.  
PEPSI et le Pepsi Globe sont des marques déposées de PepsiCo, Inc.