

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Trousse de nettoyage universelle pour appareils photo et caméscopes numériques

NS-DCLNKIT / NS-DCLNKIT-C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Crayon nettoyeur d'objectifs (avec brosse douce et tampon de nettoyage)
- Dépoussiéreur
- Lingettes de nettoyage des objectifs (50 feuilles)
- Solution de nettoyage liquide

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

- Chiffon de nettoyage en microfibres
- *Guide d'installation rapide*

CARACTÉRISTIQUES

- Le dépoussiéreur supprime la saleté qui peut rayer l'objectif.
- Le crayon nettoyeur d'objectifs a une brosse douce à une extrémité pour retirer la poussière et un tampon de nettoyage à l'autre extrémité pour enlever la graisse et les traces de doigts.
- Les lingettes de nettoyage permettent d'enlever la graisse et les traces de doigts. Ne pas ajouter de solution de nettoyage aux lingettes et ne pas les réutiliser.
- Le chiffon en microfibres peut être utilisé pour nettoyer l'objectif ou un écran ACL. Pour nettoyer le chiffon, utiliser un détergent doux ou de l'eau chaude.

POUR NETTOYER L'OBJECTIF DE L'APPAREIL PHOTO OU DU CAMÉSCOPE

- 1 Enlever toute saleté sur l'objectif et les bords avec le dépoussiéreur.

- 2 Brossez délicatement l'objectif et les bords avec la brosse du crayon nettoyeur d'objectifs pour retirer les petites particules de poussière.
- 3 Essuyez délicatement l'objectif et les bords avec le tampon de nettoyage du crayon nettoyeur d'objectifs ou avec la lingette de nettoyage. Il est possible de régler le tampon sur le crayon nettoyeur d'objectifs pour nettoyer les parties d'accès difficile.

Attention : N'utiliser que la partie externe du tampon de nettoyage du crayon nettoyeur d'objectifs. Le tampon n'est pas réversible. L'utilisation de la partie interne avec le joint pourrait rayer l'objectif.

- 4 Essuyez délicatement l'écran ACL avec le chiffon en microfibres pour retirer les traces de doigts, etc.
Remarque : Il est possible d'appliquer une petite quantité de solution nettoyante sur le chiffon en microfibres pour faciliter le nettoyage de l'objectif ou de l'écran ACL. Ne pas appliquer la solution de nettoyage liquide directement sur l'objectif, l'écran ACL, le côté du tampon du crayon nettoyeur d'objectifs ou les lingettes de nettoyage.

- 5 Sécher délicatement l'objectif ou l'écran ACL et les bords avec le chiffon en microfibres.
- 6 Laisser sécher l'objectif ou l'écran ACL pendant quelques minutes pour s'assurer qu'il sec.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Allez sur le site

www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423
É.-U.

© 2018 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine