



INSIGNIA™

Guide d'installation rapide | NS-SFLX6B / NS-SFLX6B-C
Trépied flexible de 6 po

Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Ce trépied neuf a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Trépied flexible de 6 po
- Guide d'installation rapide

CARACTÉRISTIQUES

- Charge maximale de 1,8 lb (0,8 kg) pour les appareils photo compacts ou les caméras vidéo de poche.
- Les pieds flexibles peuvent être enroulés à 360° autour d'objets tels que les clôtures, les branches d'arbre ou les pieds de chaise.
- Pieds en caoutchouc antidérapants pour plus de stabilité.
- Couche protectrice en mousse autour des pieds.
- La vis de montage de 1/4 po s'adapte à la plupart des appareils photo.



Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.



COMPOSANT	DESCRIPTION
Vis de montage	Fixe l'appareil photo ou le caméscope au trépied.
Rotule	Pivote pour incliner l'appareil photo horizontalement et verticalement.
Vis de blocage	Verrouille la rotule dans son emplacement.
Pied	Se courbe de 360° pour s'enrouler autour des objets.
Pied antidérapant	Fournit une prise supplémentaire sur de nombreuses surfaces.

UTILISATION DU TRÉPIED

- 1 Dévisser (dans le sens antihoraire) la vis de blocage pour dégager la rotule.
- 2 Aligner le dessous de l'appareil photo avec la vis de montage du trépied, puis fixer l'appareil photo en faisant pivoter la rotule dans le sens antihoraire. Vérifier que la vis est bien serrée.





- 3 Déplacer la rotule pour pointer l'appareil photo dans le sens souhaité, puis visser (dans le sens horaire) la vis de blocage contre la rotule pour la verrouiller dans son emplacement.
- 4 Entourer les trois pieds du tripode complètement autour d'un objet fixe ou le placer sur le sol ou un dessus de table.
Attention : Si les pieds ne sont pas entourés complètement autour d'un objet, ou s'ils sont fixés à un objet instable, cela pourrait endommager le trépied ou l'équipement monté sur le trépied.
- 5 Pour retirer l'appareil photo du trépied, dévisser la vis de blocage pour dégager la rotule, puis tout en maintenant l'appareil photo, faire pivoter la rotule dans le sens horaire.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Ne pas ranger ou exposer le trépied à un endroit très chaud ou froid et ne pas l'utiliser près d'une flamme ou d'un feu.
- Ne pas appliquer d'huile ou de graisse sur un quelconque endroit du trépied.
- Ne pas utiliser de solvants ou de diluants pour nettoyer le trépied. N'utiliser qu'une solution détergente douce et sécher uniquement avec un chiffon non pelucheux.
- Ne pas dépasser la charge admissible (1,8 lb ou 0,8 kg) de ce produit.

SPECIFICATIONS

- Hauteur replié : 6 po (15 cm)
- Capacité nominale : 1,8 lb (0,8 kg)
- Poids : 1,8 oz (52 g)
- Vis de montage : 1/4 po



GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Pour le texte complet de la garantie, aller sur le site www.insigniaproducts.com.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique).

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et ses affiliés.
Déposée dans certains pays.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2015 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine

