

Felicitaciones por su compra de uno de estos filtros de agua con el mejor desempeño en el mercado actual. Los filtros de Insignia usan un carbono de coco de alta calidad con 50% más de micro poros que el carbono estándar. Usan también menos aglomerantes de alta compresión ofreciéndole la mejor filtración de agua posible.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Filtros para refrigerador (paquete de 1 ó 2)
- Guía de instalación rápida



* El producto real puede ser un poco diferente del que está ilustrado.

INSTRUCCIONES GENERALES DE INSTALACIÓN

- Es normal que aparezcan partículas finas negras de carbono en la parte exterior del filtro. Esto sucede cuando el filtro está sacudido durante el transporte. Es seguro, simplemente límpielo.
- Los conectores del filtro están largos para evitar fugas. Se puede que tenga que cerrar el filtro firmemente para obtener una conexión segura.

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

INSTALACIÓN DEL FILTRO DE AGUA

Retire delicadamente la tapa de plástico del filtro nuevo antes de instalarlo.

- 1 TIENE QUE REMOJAR su nuevo filtro en el agua por 15 minutos antes de instalarlo en su refrigerador para quitar el aire del bloque de carbono.
- 2 Gire el filtro antiguo de un cuarto hacia la izquierda.
- 3 Extraiga el filtro y deséchelo.
- 4 Inserte el filtro nuevo en el refrigerador hasta que se pare.
- 5 Gire el filtro de un cuarto hacia la derecha.
- 6 Asegúrese de que las flechas del indicador de orientación en el filtro nuevo sean alineadas con la flecha indicadora en el refrigerador después de la instalación.
- 7 Deje dos o tres galones de agua correr a través del distribuidor de agua del refrigerador para eliminar el aire y las partes sueltas de carbono. El agua puede estar turbia y chisporroteando hasta que el aire se haya quitado.
- 8 Restablezca el indicador "cambiar el filtro" (si su refrigerador tiene uno). Refiérase a continuación.

RESTABLECIMIENTO DEL INDICADOR CAMBIAR EL FILTRO

Nota: Estas son las más usuales instrucciones de restablecimiento del filtro. Si las instrucciones no funcionan con la marca de su refrigerador, refiérase a los documentos que vinieron con su producto.

MARCA DEL REFRIGERADOR	INSTRUCCIONES
Samsung	Presione el botón ICE TYPE (tipo de hielo) y CHILD LOCK (Bloqueo para los niños) por tres segundos. El indicador del filtro de agua tiene que iluminarse en verde. Nota: Mantenga presionado estos botones solamente por tres segundos. Presionando estos botones por más de cinco segundos anula el restablecimiento. Si se anula el restablecimiento, repita el proceso.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Mi refrigerador no distribuye agua	• Asegúrese de que haya remojado su filtro en agua por 15 minutos antes de instalarlo. • Asegúrese de que el filtro esté conectado firmemente al receptor. No use herramientas para apretar el filtro en su lugar. • Verifique que la línea de agua al refrigerador esté abierta. La válvula tiene que estar completamente abierta para que el refrigerador reciba agua. • Asegúrese de que la puerta del refrigerador esté bien cerrada, sino el distribuidor de agua no funcionará.
Mi distribuidor de agua está goteando	• Algunas gotas son normales. Si el agua gotea en continuo, haga verificar la válvula de agua de su refrigerador por un profesional.
Mi agua es turbia o contiene pedazos de carbono negro	• El agua turbia viene de burbujas de aire microscópicas. Haga correr dos o tres galones de agua a través del distribuidor de agua para eliminar las burbujas de aire. • Los pedazos de carbono negro en el agua son normales y se producen con todos los filtros de carbono: Deje dos o tres galones de agua correr a través del distribuidor de agua para eliminar las partes sueltas de carbono
Mi filtro nuevo hace ruidos o chisporroteo	• Asegúrese de que haya remojado su filtro en agua por 15 minutos antes de instalarlo. • Los ruidos y el chisporroteo se producen cuando hay bolsas de aire atrapadas. Haga correr dos o tres galones de agua a través del distribuidor de agua para eliminar el aire.
Mi agua tiene mal gusto	• Si no usa el distribuidor de agua por más de cuatro días, haga correr dos galones de agua a través del distribuidor antes de usarlo. • Asegúrese de reemplazar su filtro cada tres a seis meses para evitar que se desarrollen bacterias.

ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO

- Reemplace su filtro cada tres a seis meses para evitar que se desarrollen bacterias y hongos en su filtro, líneas de alimentación y tanque de almacenamiento.
- Los filtros almacenados no caducan. Guarde sus filtros no utilizados en un lugar oscuro, fresco y seco hasta que se usen.
- Si no usa el distribuidor de agua por más de cuatro días, haga correr dos galones de agua a través del distribuidor antes de usarlo para evitar agua con mal gusto.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Para los detalles sobre la garantía, visite www.insigniaproducts.com.

COMUNIQUESE CON INSIGNIA

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)

www.insigniaproducts.com

CERTIFICACIONES:



REPLACEMENT
ELEMENT

Sistema probado y certificado por NSF International para el modelo EFF-6027S en comparación con el estándar NSF/ANSI 42 para la reducción de cloro, de gusto y de olor.

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

© 2018 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China