

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Trousse d'accessoires essentiels pour appareil photo GoPro Action

NS-DGPK10 / NS-DGPK10-C

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec la plupart des appareils photo GoPro
- Parfait pour fixer le GoPro sur le corps, la tête, la voiture, le bateau ou un autre véhicule ou trépied, pour prendre des photos pendant la randonnée, la bicyclette, l'escalade, le ski, le surf des neiges, le bateau, la natation et d'autres activités

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Accessoires pour GoPro (voir le tableau)

Remarque : Placer le GoPro dans son boîtier (inséré ou livré avec le GoPro, non inclus dans cette trousse) pour le monter avec ces accessoires.

- *Guide d'installation rapide*

ÉLÉMENT	DESCRIPTION
	Permet de fixer le GoPro à la sangle thoracique.
	Permet de fixer le GoPro à des dispositifs de montage ou des adaptateurs de cette trousse ou pour remplacer d'autres accessoires.
	Fixer le GoPro au support monobranche à l'aide de la vis à serrage à main pour capturer des angles difficiles, des photos individuelles ou des photos de groupe. Tourner pour desserrer le support monobranche, tirer pour le déployer à la longueur souhaitée, puis tourner de nouveau pour le fixer. Remarque : NE PAS forcer sur le support monobranche pour l'ouvrir ou le fermer. Il se déploiera librement quand il sera correctement desserré.
	Fixer le GoPro à l'aide de la vis à serrage à main. Régler le serre-tête pour qu'il soit adapté confortablement et sécurisé.
	Pousser la boucle à relâchement rapide dans les rainures du montage thoracique jusqu'à enclenchement, puis fixer le GoPro à l'aide de la vis à serrage à main. Régler les sangles thoraciques pour qu'elles s'adaptent confortablement en toute sécurité. Remarque : Pour la retirer, appuyer sur la boucle de la boucle à relâchement rapide, puis la faire glisser vers l'extérieur.

ÉLÉMENT	DESCRIPTION
Adaptateur de montage du trépied au GoPro 	Utiliser avec la ventouse ou tout autre trépied standard.
Mini-trépied flexible de 6 po 	Fixer le GoPro au trépied puis à l'adaptateur de montage du GoPro et le visser sur le trépied. Maintenir le trépied droit ou entourer les pieds de mousse autour d'objets pour une meilleure disposition.
Support à ventouse 	Pour fixer à des véhicules, des bateaux ou d'autres véhicules, visser le trépied à l'adaptateur de montage du GoPro, puis fixer le GoPro à l'aide de la vis à serrage à main. Installer la ventouse par pression sur la surface du véhicule, puis appuyer vers le bas le levier de verrouillage. Remarque : Fixer la courroie de sécurité pour empêcher le GoPro de tomber.
Câble de retenue de sécurité 	Utiliser dans toute situation où il existe un risque de perte du GoPro en cas de chute (p. ex. en faisant du bateau ou de la bicyclette). Le connecter directement au GoPro et à un objet fixe tel que le bastingage d'un bateau, un rétroviseur ou un autre emplacement possible. Remarque : Ne pas fixer le câble de retenue de sécurité sur son corps, ses vêtements ou un accessoire de sécurité.

ÉLÉMENT	DESCRIPTION
Poignée flottante 	Utiliser une poignée courte pour filmer ou pour permettre au GoPro de flotter dans l'eau. Mettre le GoPro dans un boîtier étanche (non fourni), puis le fixer à une poignée flottante à l'aide d'une vis de serrage à main.
Étui de transport souple 	Pratique pour le transport du GoPro et de quelques accessoires. Remarque : N'est pas destiné à contenir tous les accessoires de la trousse. Ne pas ranger des accessoires mouillés dans l'étui.

Remarque : Les accessoires sont étanches, et doivent être rincés avec de l'eau douce propre et laissés sécher après leur utilisation. Les éléments utilisés dans de l'eau salée doivent être rincés IMMÉDIATEMENT avec de l'eau douce propre et séchés après leur utilisation. L'utilisateur a la responsabilité de s'assurer que l'appareil photo fixé est étanche.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique)

www.insigniaproducts.com

GOPRO, HERO, le logo GOPRO et le logo GoPro Be a Hero sont des marques de commerce, ou des marques déposées de GoPro, Inc.

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC

©2016 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine