INSIGNIA™

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Control remoto de reemplazo

Para **televisores LG**

NS-RMTLG21

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Control remoto de reemplazo
- *Guía de instalación rápida*

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

Inserte dos pilas AAA (no incluidas) en el control remoto. Verifique que los símbolos + y – en las pilas correspondan con los símbolos + y – en el compartimiento de las pilas.



CONFIGURACIÓN DE SU CONTROL REMOTO

El control remoto del Insignia está preprogramado para controlar la mayoría de los televisores LG.

Si los botones no funcionan, complete los siguientes pasos:

1. Asegúrese de que el televisor esté encendido y no en modo de suspensión.
2. En su control remoto nuevo, presione los botones rojo y azul hasta que el LED del botón de encendido ⏻ parpadee dos veces.



3. Apunte su control remoto hacia el televisor y luego mantenga presionado el botón de encendido ⏻.

4. Tan pronto como su televisor se apaga, suelte inmediatamente el encendido ⏻. El indicador LED parpadeará dos veces.
   Nota: Tiene tres segundos para liberar el botón de encendido ⏻ antes que su control remoto envíe una código diferente a su televisor.
5. Utilice el botón de encendido ⏻ para encender el televisor y luego pruebe los otros botones.
6. Si uno o más botones no funcionan como lo desea, repita los pasos del 1 al 5 usando el botón de **MENÚ** o **INFO** en lugar del botón de encendido ⏻.

PARA CONFIGURAR LA BARRA DE SONIDO O EL CONTROL DE VOLUMEN DEL RECEPTOR DE AUDIO

Si tiene el televisor conectado a una barra de sonido o a un receptor de audio, puede configurar el control remoto nuevo para controlar el volumen de este dispositivo.

Configuración básica

DÍGITO	MARCA
0	Yamaha
1	Bose
2	Denon
3	Samsung / JBL / Harman / Kardon
4	LG / JVC
5	Marantz / Philips
6	Onkyo
7	Panasonic / Technics
8	Pioneer
9	Sony

Si tiene una barra de sonido o un dispositivo de audio de una de las marcas mencionadas anteriormente, complete los siguientes pasos:

1. Encienda el televisor y la barra de sonido o el dispositivo de audio y asegúrese de que se esté reproduciendo algo que pueda oír.
2. En su nuevo control remoto nuevo, presione los botones de volumen + y - juntos hasta que el LED parpadee dos veces.



3. Apunte el control remoto nuevo hacia la barra de sonido o los dispositivos de audio y mantenga presionado el botón de dígitos de su marca (refiérase a la tabla en la izquierda).
4. En cuanto la barra de sonido o el dispositivo de audio silencie el volumen, suelte el botón de los dígitos. El indicador LED parpadeará dos veces. El control remoto ha encontrado el código de su barra de sonido o dispositivo de audio.

Los botones de volumen deben controlar el volumen de su barra de sonido o de los dispositivos de audio.

Configuración del código de audio

Si la barra de sonido o el dispositivo de audio no es de una de las marcas que aparecen en la lista, también puede configurar el control remoto para controlarlo introduciendo un código de cuatro dígitos. Localice la marca de su barra de sonido o dispositivo de audio en la Lista de Códigos Remotos que se encuentra en el documento separado.

1. Presione los botones de volumen + y - juntos hasta que el LED parpadee dos veces.
2. Introduzca el primer código de cuatro dígitos para su barra de sonido o dispositivo de audio. El LED debería parpadear dos veces en el último dígito.
3. Pruebe los botones de volumen + y - y el botón 🔇 (silenciar).
   Nota: Si los botones de volumen no funcionan, empiece de nuevo en el paso 1 usando el siguiente código de la lista.

Encendido de todos los dispositivos

Si ha configurado la barra de sonido o el dispositivo de audio mediante la configuración simple o la configuración de código de audio, ahora puede encender y apagar el televisor y el dispositivo de audio con un solo botón. Presione el botón de encendido ⏻ durante tres segundos. Su control remoto nuevo enciende tanto el televisor como el dispositivo de audio o la barra de sonido. Si presiona y suelta el botón, sólo se enciende el televisor.

RESTABLECIMIENTO DEL CONTROL DE VOLUMEN

Puede restablecer el control de volumen en la barra de sonido o en el receptor de audio.

1. Presione los botones verde y amarillo hasta que el LED parpadee dos veces.
2. Presione **977**.
3. El LED parpadea cuatro veces y el control remoto está restablecido.

FUNCIONES DE APRENDIZAJE

Su control remoto nuevo puede aprender cualquier función de su control remoto original.

1. Coloque ambos mandos en una superficie plana con el infrarrojo enfrente uno del otro y a una distancia de 1 a 2 pulg. (2.5 a 5 cm)
   Nota: Si tiene dificultades con la función de aprendizaje, instale pilas nuevas.

2. En su control remoto nuevo, presione los botones amarillo y verde hasta que el LED parpadee dos veces.
3. Presione **975** en su control remoto nuevo.
4. En su control remoto nuevo, presione el botón que desee para aprender una nueva función (por ejemplo, el botón de volumen +).
5. En el control remoto original, presione el botón con la función que desea enseñar al botón que presionó en el paso 4.

Si el botón LED parpadea dos veces en su control remoto nuevo, su control remoto nuevo aprendió la función.

Notas:

- Si el LED muestra un parpadeo largo, la función no se aprendió correctamente. Inténtelo de nuevo desde el paso 4.
- Algunos controles remotos envían comandos diferentes. Si encuentra que una función no puede ser aprendida, intente mantener presionado el botón del control remoto original en lugar de presionar y soltar.

6. Repita los pasos 4 y 5 para agregar otra función a su control remoto nuevo.
   Nota: Pueda aprender de múltiples mandos, pero sólo una función por botón.
7. Después de que su control remoto nuevo aprenda todas las funciones que desea que aprenda, presione **ENTER** (Entrar) hasta que el LED parpadee dos veces.
   Nota: Si encuentra que uno o más botones no funcionan como espera, empiece de nuevo en el paso 1.

ELIMINACIÓN DE UNA FUNCIÓN APRENDIDA

1. En su control remoto nuevo, presione los botones amarillo y verde hasta que el LED parpadee dos veces.
2. Presione **976**.
3. Presione el botón de su control remoto nuevo que desea reiniciar dos veces, el LED debería parpadear dos veces La función aprendida ha sido eliminada.

PARA AÑADIR UNA APLICACIÓN A UN BOTÓN DE ACCESO DIRECTO

Su control remoto nuevo tiene tres botones de acceso directo a aplicaciones que pueden usarse para abrir inmediatamente Netflix, HBO Now, Rakuten TV, o Hulu en su televisor inteligente.

Botones de acceso directo a la aplicación

Si no tienes botones de acceso directo a las aplicaciones, puede programarlos para que abran las aplicaciones inmediatamente.

Para programar los botones del acceso directo de la aplicación, necesita saber la secuencia de botones que presione para hacer aparecer la aplicación (por ejemplo, **Home** [Inicio] > **Menu** [Menú] Down [Abajo] (dos veces) > **OK** [Aceptar])

1. Asegúrese de que el televisor esté encendido (no en modo de espera) y de que el control remoto nuevo esté operando el televisor.
2. Presione un botón de acceso directo de la aplicación hasta que el LED parpadee dos veces.

3. Presione la secuencia de botones exactamente como lo hace normalmente para abrir la aplicación de servicio de transmisión.
   Nota: Se puede que el televisor tarde unos segundos en reaccionar. Espere a que su dispositivo responda primero. El control remoto recuerda el tiempo.
4. Cuando termine la secuencia y se inicie la aplicación de servicio de transmisión en su televisor, presione el botón de acceso directo a la aplicación hasta que el LED parpadee dos veces y se apague. El botón de acceso directo está ahora programado.
   Nota: Si encuentra que la secuencia no funciona como se esperaba, puede repetir la misma secuencia para reprogramar.

AVISOS LEGALES

Declaración de la FCC:

Este dispositivo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Cuidado: Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
©2020 Best Buy. Todos los derechos reservados.

V1 ESPAÑOL 20-0417