
V1
FINAL
FOR PRINT

INSIGNIA™

Guía de instalación rápida | NS-DV720PBL2

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-DV720PBL2 está diseñada para brindar un rendimiento confiable y libre de problemas. Utilice esta guía para la configuración inicial de su videocámara. Si tiene preguntas, refiérase a su *Guía del usuario* para obtener más información.




Contenido de la caja


- Videocámara digital de 720p Insignia
- Cable de USB
- Cable de A/V
- Adaptador de CA
- Batería recargable de ión de litio
- *Guía de instalación rápida*
- CD con la *Guía del Usuario* y el software
- Muñequera
- Estuche de transporte

Familiarización con su videocámara

Vista frontal




Vista posterior




NS-DV720PBL2_10-0624_QSG_V1_SP.indd 2 7/13/2010 10:05:26 AM

Vistas laterales




Vista inferior



NS-DV720PBL2_10-0624_QSG_V1_SP.indd 3 7/13/2010 10:05:26 AM

Preparación de su videocámara

Para instalar la batería:



- Deslice la cubierta de la batería en su videocámara e inserte la batería, asegurándose de que los símbolos + y – en la batería coinciden los símbolos + y – en su videocámara y vuelva a poner la cubierta.

Para cargar la batería:

- Asegúrese de que su videocámara se encuentre apagada y conecte el cargador de CA al puerto mini USB de su videocámara y a un tomacorriente.

- 0 -

- Conecte el cable de USB a la toma mini USB en su videocámara y a una toma de USB en una computadora.

NOTA: Se puede usar su videocámara mientras el cargador de CA se encuentra enchufado, pero la batería no se cargará a menos que la videocámara se encuentre apagada. No podrá usar su videocámara mientras se encuentre conectada a su computadora.

Inserción y extracción de una tarjeta de memoria

Uso de la pantalla LCD



NOTA: Refiérase a su *Guía del usuario* en el CD para obtener más información sobre cómo usar su pantalla LCD

1	Resolución de la foto: 2592 × 1944 (5 mp)
2	Con la tarjeta de memoria: el número de fotos que podría tomar con la resolución actual con la memoria disponible en la tarjeta Sin la tarjeta de memoria: el número de fotos que podría tomar con la resolución actual con la memoria interna disponible
3	Detección de movimiento (sólo con el modo fácil desactivado)
4	Disparador automático
5	Escena (con el modo fácil desactivado)
6	Modo de macro
7	Indicador LED/digital
8	Tiempo de grabación de videos restante con la resolución actual
9	Formato de video
10	Estabilización
11	Medidor de zoom
12	Fecha y hora
13	Indicador de batería
14	Balance de color (sólo con el modo fácil desactivado)

Su videocá
increment
Nota: Cuand
memoria en l

Para ins
- Inserte
orienta

Para ren
1 Empuj
2 Remue

Primer
NOTA: Remu

Para en
Mantenga
- 0 -
Abra la pa
antihorari

ra apa
Mantenga
- 0 -
Cierre la p

Configu
Cuando er
en el Mod
videocáma

Encendi
Cuando er
ajustar la f

NS-DV720PBL2_10-0624_QSG_V1_SP.indd 4 7/13/2010 10:05:27 AM



Su videocámara cuenta con memoria interna para almacenar fotos y videos. Se puede incrementar el almacenamiento de memoria usando una tarjeta de memoria SD o SDHC.

Nota: Cuando se inserta una tarjeta de memoria, su videocámara almacenará las fotos y las películas en la tarjeta de memoria en lugar de hacerlo en la memoria interna.

Para insertar una tarjeta de memoria:

- Inserte la tarjeta en la ranura para tarjetas de memoria con la flecha sobre la tarjeta orientada hacia la ranura y con la etiqueta de la tarjeta hacia arriba.

Para remover una tarjeta de memoria que se encuentra instalada:


1 Empuje la tarjeta de memoria. La tarjeta saldrá un poco.
2 Remueva la tarjeta de la ranura.

Primeros pasos

NOTA: Remueva el plástico transparente que cubre la lente y la pantalla de LCD de su videocámara antes de usarla.

Para encender su videocámara:

Mantenga presionado el botón de encendido por un segundo.
- O -
Abra la pantalla LCD. Gire la pantalla LCD de 90° en el sentido antihorario para poder ver fotos y películas.



Para apagar su videocámara:

Mantenga presionado el botón de encendido por un segundo.
- O -
Cierre la pantalla LCD.

Configuración inicial:

Cuando encienda su videocámara por primera vez, esta se encontrará en el Modo fácil. El Modo fácil oculta los ajustes avanzados y hace su videocámara más fácil de usar.

Encendido de su videocámara por primera vez

Cuando encienda su videocámara por primera vez, necesitará seleccionar el idioma de menú y ajustar la fecha y la hora.

NS-DV720PBL2_10-0624_QSG_V1_SP.indd 5 7/13/2010 10:05:28 AM

Para seleccionar un idioma de menú y ajustar la fecha y la hora:

1 Encienda su videocámara. Se abre la pantalla de Idioma.



2 Presione ▲ o ▼ para seleccionar un idioma, luego presione **SET** (Establecer). Se abre la pantalla *Ajuste fecha/hora*.



3 Presione ▲ o ▼ para seleccionar Ajuste del año, luego presione ▶ para ir al campo del mes.

4 Repita el paso 3 para ingresar el día, la hora y los minutos, y seleccionar AM o PM. Cuando termine el ajuste de la fecha y hora, presione **SET** (Establecer) para comenzar a usar su videocámara.

Estos son los ajustes predefinidos de la videocámara:

- **Formato de video**: HD (1280x720p, 30 cps). Este es el ajuste de video con la calidad más alta que su videocámara ofrece. Se puede cambiar al modo SD (640x480p, 30 cps), si se gusta. El modo SD se recomienda cuando los videos capturados se verán únicamente en un televisor con definición estándar. El modo SD también usa menos memoria que el modo HD.
- **Estabilización**: **desactivado**. La estabilización de imagen es ideal para reducir imágenes borrosas que podrían ser causadas por manos temblorosas o condiciones bajas de iluminación. Desactívelo cuando se usa un trípode.
- **Sonidos: activado**. Cuando los sonidos están activados, se reproducirá un sonido cada vez que se utilice una función importante.

- **Modo**
  ajustes
  - Det
  - Mod
  - Bal
  - Sell

Para desac
ficha en el
(Establece

NOTA: Una d
pantalla. Para
avanzados, re

IMPORTA
ideal para
MediaImp
Si es un us
editar fáci

Para ton

1 Encien
2 Apunte
3 Presior

Para gra

1 Encien
2 Apunte
3 Presior
4 Presior
5 Presior

Para cor

1 Conect
encien
parpad
2 Windo
Abra M
inserta
forma
de mer

NS-DV720PBL2_10-0624_QSG_V1_SP.indd 6 7/13/2010 10:05:28 AM

- **Modo fácil**: **activado**. Desactive el modo fácil para acceder a los ajustes avanzados. Los ajustes avanzados predefinidos son:
  - Detección de movimiento: desactivado
  - Modo de escena: auto
  - Balance de color: auto
  - Sello de hora: desactivado
  - Texto de ayuda: activado
  - Formato de TV: NTSC
  - Formato de archivo: AVI

Para desactivar el modo fácil, presione el botón **SET** (Establecer) y navegue a la ficha *Ajustes* (la ficha en el extremo derecho) y desplácese al menú de selección del modo fácil. Presione **SET** (Establecer), y seleccione **Desactivado.**

NOTA: Una descripción sencilla de los ajustes avanzados se provee al desplazar el texto de ayuda de la parte inferior de la pantalla. Para ver el texto de ayuda, resalte cualquier opción del menú. Para obtener más información sobre los ajustes avanzados, refiérase su *Guía del usuario*.

IMPORTANTE: Su videocámara se configura de fábrica con el formato AVI como el formato predefinido. AVI es ideal para usuarios de Windows® XP, Vista® o 7. Los archivos AVI se pueden ver y editar con el software ArcSoft MediaImpression incluido.
Si es un usuario de Mac™, deberá cambiar el formato de archivo predefinido a MOV. Los archivos MOV se pueden ver y editar fácilmente en computadoras Mac con QuickTime™ o iMovie™.

Para tomar una foto:

1 Encienda su videocámara.
2 Apunte la lente de la cámara y presione (Botón de cámara).
3 Presione el botón **Salir** una vez para ver la foto.

Para grabar videos:

1 Encienda su videocámara.
2 Apunte la lente y presione (Botón de video).
3 Presione (Botón de video) nuevamente para dejar de grabar.
4 Presione el botón **Salir** una vez para ver el video grabado.
5 Presione (Botón de video) para reproducir un video.

Para conectar la videocámara a una computadora:

1 Conecte el cable de USB incluido a su videocámara y al puerto USB de la computadora y encienda la videocámara. El indicador LED de grabar/encendido se ilumina y comienza a parpadear si la batería se está cargando.
2 Windows® XP, Vista® o 7:
Abra Mi PC (**My Computer**) o el Explorador de Windows (**Windows Explorer**). Si se ha insertado una tarjeta, aparecerán dos unidades nuevas en la lista de unidades; de otra forma aparecerá una unidad nueva (la memoria interna de la videocámara). La unidad de memoria interna aparecerá como **DV**. La unidad de la tarjeta aparecerá con la etiqueta

NS-DV720PBL2_10-0624_QSG_V1_SP.indd 7 7/13/2010 10:05:29 AM

con la que la tarjeta se envío de fábrica o el que seleccionó si formateo la tarjeta en su computadora. Si borró la tarjeta en la videocámara (refiérase a la *Guía del Usuario* para obtener más detalles), la etiqueta será **DV-SD Card**.

Mac OS® 10.x y más reciente:


Aparecerán dos iconos de unidad nuevos en el escritorio o en la barra lateral. La unidad de memoria interna aparecerá como **DV**. La unidad de la tarjeta aparecerá con la etiqueta con la que la tarjeta se envío de fábrica o el que seleccionó si formateo la tarjeta en su computadora. Si borró la tarjeta en la videocámara (refiérase a la *Guía del Usuario* para obtener más detalles), la etiqueta será **DV-SD Card**.

3 Haga doble clic en la unidad que desea ver. Sus archivos de videos y fotos se encontrarán en la carpeta **DCIM\100MEDIA**.

Para conectarse a un televisor usando el cable de A/V incluido:

1 Conecte el cable de A/V (incluido) al puerto del televisor en su videocámara y a los puertos de entrada de video [**VIDEO IN**] (amarillo) y de entrada de audio izquierdo [**L AUDIO IN**] (blanco) en el televisor.

2 Ajuste la entrada de video del televisor a la fuente correcta. Esta se puede llamar "AV," "Composite" (Compuesto) o algo distinto.



Instalación del software incluido

El CD que vino con su cámara incluye software para ver fotos y videos:

- **ArcSoft MediaImpression**: le ayuda a administrar sus medios, grabar videos a DVD y cargar videos en YouTube™
- **Adobe® Reader®**: se necesita para ver la *Guía del usuario* en el CD

NOTA: ArcSoft MediaImpression y Adobe® Reader® son compatible sólo con computadoras con Windows® XP, Vista® y 7.

Para instalar el software:

1 Inserte el CD suministrado en una unidad de CD-ROM y aparecerá una pantalla de inicio automático.

2 Haga clic en **Install ArcSoft MediaImpression** (Instalar ArcSoft MediaImpression) o **Install Adobe Reader** (Instalar Adobe Reader) y siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

Para acceder a toda la *Guía del usuario*:

Inserte el CD incluido en su computadora y abra el archivo *User Guide* (Guía del usuario).

- O -

Visite el sitio Web de Insignia en www.insigniaproducts.com y haga clic en el vínculo **Digital Camcorder** (Videocámara digital) en el menú de productos (*Products*).

NS-DV720PBL2_10-0624_QSG_V1_SP.indd 8 7/13/2010 10:05:29 AM