rocketfish™

Caméra Web pour ordinateur portatif

RF-NBCAM

Guide de l'utilisateur

Rocketfish RF-NBCAM Caméra Web pour ordinateur portatif

Table des matières

Instructions de sécurité importantes 2
Composants de la caméra Web 3
Configuration de la caméra Web 4
Utilisation de la caméra Web 6
Avis juridiques 9
Garantie limitée d'un an 11

Instructions de sécurité importantes

Ne pas essayer d'ouvrir la caméra Web. Cela annulerait la garantie.

Ne pas exposer la caméra Web à toute forme d'humidité. L'éloigner de l'humidité et ne jamais l'immerger dans de l'eau.

Ne pas faire tomber la caméra Web. Une secousse importante peut causer des dommages permanents non couverts par la garantie.

Placer la caméra Web sur une surface plane et stable avant de procéder à son réglage.

Observer avec attention les instructions de ce Guide de l'utilisateur et le conserver pour s'y référer ultérieurement. Respecter les procédures correctes lors du réglage de la caméra Web.

Faire vérifier la caméra Web par un technicien de maintenance si l'une des conditions suivantes s'avère vraie :

- La caméra Web a été exposée à l'humidité
- La caméra Web est tombée et est endommagée.

- La caméra Web présente des signes visibles de cassure.
- La caméra Web ne fonctionne pas correctement ou il n'est pas possible de la faire fonctionner conformément à ce *Guide de l'utilisateur* .

Composants de la caméra Web



Élément	Description	Fonction
1	Touche Instantané	Permet de capturer des images fixes.
2	Témoin à DEL	Il s'allume lorsque la caméra Web est connectée.
3	Objectif	Il fournit l'image à la caméra Web.
4	Microphone	Il fournit le son à la caméra Web.
5	Socle amovible	Le socle peut être retiré pour fixer la caméra à l'ordinateur portatif.

Configuration de la caméra Web

Installation du pilote

Remarque : *Installer d'abord le pilote, connecter ensuite la caméra Web au port USB de l'ordinateur.*

Environnement Windows

Pour installer le pilote Windows :

1. Introduire le CD d'installation Rocketfish dans le lecteur de CD de l'ordinateur. Le programme d'installation démarre automatiquement.

   Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, cliquer sur **Start** (Démarrer), **Run** (Exécuter), taper **D:\Setup.exe** (où « D » représente le lecteur de CD) et appuyer ensuite sur **Enter** (Entrée). L'écran d'installation s'affiche.



2. Cliquer sur **Driver** (Pilote) et suivre les instructions affichées à l'écran.
3. Installer « **DirectX »** à partir du CD, le cas échéant.

   Remarque :*Pour supprimer le pilote Windows, cliquer sur* ***Start*** *(Démarrer),* ***All Programs*** *(Tous les programmes),* ***Rocketfish*** *et cliquer ensuite sur* ***Uninstall*** *(Désinstaller). Suivre les instructions à l'écran pour désinstaller le pilote.*

Remarque :*Arcsoft Webcam Companion s'installe automatiquement après l'installation du pilote.*

Environnement Mac

Pour installer le pilote Mac :

1. Insérer le CD d'installation Rocketfish dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur et cliquer deux fois sur ce lecteur.
2. Cliquer sur le dossier de fichiers **Rocketfish Driver OSX 1.0** (Pilote OSX 1.0 Rocketfish).
3. Cliquer sur **Rocketfish Driver Install** (Installer le pilote Rocketfish) et suivre les instructions affichées à l'écran.

   Remarque : *Cette caméra Web Rocketfish n'est pas compatible avec iChat, car iChat n'est compatible qu'avec les caméras Web d'Apple ou les caméras Web IEEE 1394.*


Pour désinstaller le pilote Mac :

1. Insérer le CD d'installation Rocketfish dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur et cliquer deux fois sur ce lecteur.
2. Cliquer sur le dossier de fichiers **Rocketfish Driver OSX 1.0** (Pilote OSX 1.0 Rocketfish).
3. Cliquer sur **Rocketfish Driver Uninstall** (Désinstaller le pilote Rocketfish) et suivre les instructions affichées à l'écran.

Installation du matériel

Pour installer le matériel :

1. Brancher le câble USB de la caméra Web sur le port USB de l'ordinateur.



2. Placer la caméra Web sur le bureau avec l'objectif faisant face à l'utilisateur.

Logiciel tiers

Il est possible d'installer n'importe quel logiciel de conférence ou de discussion vidéo. Pour plus d'informations sur les logiciels de discussion vidéo, voir « Discussion vidéo » page 7.

Utilisation de la caméra Web

ArcSoft WebCam Companion

Cette application offre une large gamme de fonctions conçues et optimalisées pour les caméras Web. Qu'elle soit utilisée pour démarrer un client de discussion vidéo ou pour enregistrer automatiquement tout mouvement détecté par l'appareil, WebCam Companion permet à l'utilisateur d'obtenir le maximum de n'importe quelle caméra Web.

Pour en savoir plus sur WebCam Companion, utiliser le fichier d'aide intégré. Il est possible d'y accéder depuis le menu **Help** (Aide) dans la partie supérieure de l'écran de l'application ou en appuyant sur **F1** . Il explique chaque bouton et chaque option, et comment réaliser les opérations les plus courantes et les commandes individuelles.



Discussion vidéo

Discussion vidéo en utilisant MSN Messenger

Pour utiliser MSN Messenger :

1. Si l'ordinateur n'est pas équipé de la version MSN Messenger 6.0 ou ultérieure, se rendre sur http://messenger.msn.com pour la télécharger.
2. Après avoir téléchargé et installé le logiciel, l'utilisateur doit s'inscrire à MSN Messenger.
3. Choisir un ami sur la liste des contacts et cliquer sur **OK** pour confirmer.
4. Double-cliquer sur l'ami de la liste de contacts qui est disponible pour une discussion et cliquer ensuite sur l'icône de la caméra Web. L'ami de l'utilisateur reçoit une invitation à discuter.
5. Lorsque l'ami accepte, la discussion vidéo commence.

   Pour de plus amples informations, se rendre sur http://messenger.msn.com.

Discussion vidéo en utilisant Yahoo Messenger

Pour utiliser Yahoo Messenger :

1. Si l'ordinateur n'est pas équipé avec Yahoo Messenger, se rendre sur http://messenger.yahoo.com pour le télécharger.
2. Après avoir téléchargé et installé le logiciel, l'utilisateur s'inscrira à Yahoo Messenger.
3. Depuis la fenêtre principale, cliquer sur **Tools** (Outils) et sélectionner ensuite **Start My Webcam** (Démarrer la caméra Web).
4. Cliquer avec le bouton droit sur le nom d'un ami de la liste Messenger et choisir **View Webcam** (Visualiser la caméra Web). L'ami de l'utilisateur reçoit une invitation à discuter.
5. Lorsque l'ami clique sur **YES** (Oui), la discussion en vidéo commence.

   Pour de plus amples informations, se rendre sur http://messenger.yahoo.com .

Discussion vidéo en utilisant AOL Instant Messenger

Pour utiliser AOL Instant Messenger :

1. Si l'ordinateur n'est pas équipé avec AOL Instant Messenger, se rendre sur http://www.aim.com pour le télécharger.

2 Après inscription, téléchargement et installation du logiciel, l'utilisateur s'inscrira à AOL Instant Messenger.

3 Cliquer sur **Show Messenger Lists** (Afficher les listes Messenger) et choisir l'ami avec lequel réaliser une discussion vidéo. L'ami de l'utilisateur reçoit une invitation à discuter.

4 Lorsque l'ami accepte, la discussion vidéo commence.

Pour de plus amples informations, se rendre sur http://www.aim.com.

Réglage des paramètres Skype

Pour régler les paramètres Skype :

1 Ouvrir l'application Skype et cliquer sur Tools (Outils), Options, puis sur Sound Devices (Périphériques audio).

2 Désélectionner la case Enable automating sound-device setting adjustment (Activer automatiquement le réglage des paramètres du périphérique audio).

Modification de la configuration audio de Windows

Pour modifier la configuration audio de Windows :

1 Cliquer sur Start (Démarrer), Programs (Programmes), Accessories (Accessoires), Entertainment (Divertissement), puis Volume Control (Contrôle du volume).

- OU -

Cliquer à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône du haut-parleur dans la barre d'état du système. Le menu Volume Control (Contrôle du volume) s'affiche.

2 Cliquer sur Options, Properties (Propriétés), puis cliquer sur le bouton Microphone.

3 Cocher Microphone, puis cliquer sur OK.

4 Dans le menu principal du contrôle du volume (Volume Control), cliquer sur Options, Advanced Properties (Propriétés avancées), puis cliquer sur le bouton Advanced (Avancés) en dessous du curseur du Microphone.

5 Cliquer sur Mic Boost (Ampli micro), si l'option est disponible, puis sur Close (Fermer).

6 Régler le volume du microphone manuellement sur 50 % ou plus (ignorer le fait est que le microphone est mis en sourdine - il est contrôlé par Skype).

Pour de plus amples informations, aller sur http://www.skype.com.

Avis juridiques

Déclaration de la FCC :

Informations sur la réglementation des États-Unis

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences indésirables et (2) ce dispositif doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles risquant d'entraîner un fonctionnement indésirable du dispositif.

Déclaration ICES-003 :

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Déclaration RSS :

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce périphérique ne doit pas provoquer d'interférences et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable du dispositif.

Droits d'auteurs

© 2007 Rocketfish. Rocketfish et le logo de Rocketfish sont des marques de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc. Les autres noms de marques et de produits mentionnés sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Pour l'assistance technique, appeler le 1-800-620-2790.

Garantie limitée d'un an

Rocketfish Products ("Rocketfish") garantit au premier acheteur de ce **RF-NBCAM** neuf ("Produit"), qu'il est exempt de vices de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat du Produit ("Période de garantie"). Ce produit doit avoir été acheté chez un revendeur agréé des produits de la marque Rocketfish et emballé avec cette déclaration de garantie. Cette garantie ne couvre pas les Produits remis à neuf. Les conditions de la présente garantie s'appliquent à tout Produit pour lequel Rocketfish est notifié, pendant la Période de garantie, d'un vice couvert par cette garantie qui nécessite une réparation.

Quelle est la durée de la couverture ?

La Période de garantie dure 1 an (365 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

Que couvre cette garantie ?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Rocketfish ou le personnel du magasin, Rocketfish (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf ; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété de Rocketfish et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Rocketfish pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous garantie ?

Si le Produit a été acheté chez un détaillant, le rapporter accompagné du reçu original chez ce détaillant. S'assurer de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté en ligne, l'expédier accompagné du reçu original à l'adresse indiquée sur le site Web. S'assurer de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Où cette garantie s'applique-t-elle ?

Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur original du Produit aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- la formation du client ;
- l'installation ;

- les réglages de configuration ;
- les dommages esthétiques ;
- les dommages résultants de catastrophes naturelles telles que la foudre ;
- les accidents ;
- une utilisation inadaptée ;
- une manipulation abusive ;
- la négligence ;
- une utilisation commerciale ;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne.

La présente garantie ne couvre pas non plus :

- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse ;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate ;
- toute réparation effectuée par quiconque autre qu'un service de réparation agréé par Rocketfish pour la réparation du Produit ;
- les Produits vendus en l'état ou hors service ;
- les consommables tels que les fusibles ou les piles ;
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé du Produit.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR. ROCKETFISH NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. ROCKETFISH PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT ; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NE S'APPLIQUERONT APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS ET PROVINCES NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES ; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour contacter Rocketfish :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-800-620-2790
www.rocketfishproducts.com

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, U.S.A. 55423-3645
© 2008 Best Buy Enterprise Services, Inc.
Tous droits réservés. ROCKETFISH est une marque déposée de Best Buy Enterprise Services, Inc. Tous les autres produits ou noms de marques sont des marques de commerce qui appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

rocketfish™